### ĐIỀU KHIỂN CHÂN INPUT: 2 CÁCH

#### Note x = A,B,C...G

```
GPIOx->IDR &=( 1<< [port cần set] ); // set bit input ( dùng chân nào set chân đó lên 1)
```

```
Example: GPIOB->IDR = (1<<0) // INPUT CHÂN B0
```

(bảng 1.1) 1u = 0x0001

#### ĐIỀU KHIỂN CHÂN OUTPUT: 2 cách

```
GPIOx->ODR & ~= (1<< [port cần set]); // Clear bit input (dùng chân nào set chân đó lên 1)
```

GPIOx->ODR & |= (1<< [port cần set]); // set bit input (dùng chân nào set chân đó lên 1)

Example : GPIOA->ODR &=~ (1<<0) : OUTPUT CHÂN PA0 ==0

Example: GPIOA->ODR |= (1<<0): OUTPUT CHÂN PA0 ==0

## Note: BSRR và BRR điều khiển thanh ghi ODR

BSRR = BIT SET RESET : vừa dùng set bit và reset bit

BRR = BIT RESET : chỉ dùng để reset

GPIOx->BSRR=(1<< [port can set] ); // la SET len 1

GPIOx->BSRR=(1<< [port cần reset] + 16); // là RESET xuống 0

Example : GPIOC->BSRR = (1<<13 + 16 ) // // là RESET PORT C CHÂN 13 xuống 0

```
to 🗀 \ ... Ameratomb acto bine metric acto bine metric
         * @ {
31
33 #define GPIO PIN 0
                                                ((uint16_t)0x0001) /* Pin 0 selected */
                                                        ((uint16_t)0x0002) /* Pin 1 selected
((uint16_t)0x0004) /* Pin 2 selected
((uint16_t)0x0008) /* Pin 3 selected
((uint16_t)0x0010) /* Pin 4 selected
((uint16_t)0x0020) /* Pin 5 selected
((uint16_t)0x0040) /* Pin 6 selected
((uint16_t)0x0080) /* Pin 7 selected
((uint16_t)0x0100) /* Pin 8 selected
((uint16_t)0x0200) /* Pin 9 selected
((uint16_t)0x0200) /* Pin 10 selected
((uint16_t)0x0400) /* Pin 11 selected
((uint16_t)0x1000) /* Pin 12 selected
((uint16_t)0x2000) /* Pin 13 selected
((uint16_t)0x4000) /* Pin 14 selected
((uint16_t)0x4000) /* Pin 15 selected
((uint16_t)0x8000) /* Pin 15 selected
((uint16_t)0x8000) /* Pin 15 selected
((uint16_t)0xFFFF) /* All pins selected
34 #define GPIO PIN 1
                                           ((uintl6_t)0x0002) /* Pin 1 selected
((uintl6_t)0x0004) /* Pin 2 selected
35 | #define GPIO PIN 2
36 #define GPIO PIN 3
37 #define GPIO PIN 4
38 | #define GPIO PIN 5
39 #define GPIO PIN 6
00 #define GPIO PIN 7
     #define GPIO PIN 8
91
     #define GPIO_PIN_9
92
3 | #define GPIO PIN 10
4 #define GPIO PIN 11
)5 #define GPIO PIN 12
6 | #define GPIO PIN 13
7 | #define GPIO PIN 14
8 | #define GPIO_PIN_15
99
      #define GPIO PIN All
                                                                    ((uintl6_t)0xFFFF) /* All pins selected */
)1 | #define GPIO PIN MASK
                                                         0x0000FFFFu /* PIN mask for assert test */
)2 白/**
)3 * @}
```

### Bång (1.1)

# Một số lỗi khi chạy Keil C

Nếu thấy trường hợp này thì sửa lại như sau:

Option	ns for Targ	jet 'Project_4	0'							×
Device Target Output Listing User C/C++ (AC6) Asm Linker Debug Utilities										
STMicroelectronics STM32F103C8  Xtal (MHz): <a href="mailto:qundefined"><a href="mailto:qundefined"></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>										

### Bước 1:

Chọn vào biểu tượng -> Taget -> ARM compiler -> chọn version đang dùng-> vào project -> build all target





