# Làm quen với Makerbot BANHMI






### Nôi dung








## Mục tiêu












# Kit phát triển phần cứng mã nguồn mở


- · Hướng tới phát triển robot và xe tự hành
- Có thể kết nối với Raspberry và Shield của Arduino Uno
- Hỗ trợ điều khiển lên đến 10 động cơ độc lập (4 DC,6 servo)
- Hỗ trợ các chuẩn kết nối không dây: WIFI,
   Bluetooth (truyền dữ liệu và điều khiển)
- Hỗ trợ mở rộng cảm biến, thiết bị với:, Uart, I2C
- Thiết kế đơn giản, dễ tiếp cận
- Thiết kế dành cho dự án mã nguồn mở VIA( Vietnam Autonomus ) https://via.makerviet.org/vi/








# Thành phần chính mạch Makerbot BANHMI



Mạch công suất





Mạch điều khiển





### HÌnh ảnh MakerBot BANHMI


















# Mạch điều khiển Makerbot BANHMI

- Mạch điều khiển hệ thống động, cơ cảm biển
- Có khả năng kết nối truyền dữ liệu qua WIFI, BLE
- Nhỏ gọn, có header tương thích với Raspberry PI
- Tương thích ngược với Arduino UNO shield
- Ngoài ra, 1 cổng UART, 1 cổng I2C mở rộng

# Mạch công suất Makerbot BANHMI

- 4 đầu ra động cơ DC 5v, 6 đầu ra động cơ Servo 5-7V
- 1 cổng I2C, 1 cổng SPI
- Header mở rộng 6 chân GPIO







### Cấu Hình chi tiết

#### Khối điều khiển

- ESP32 @ 2x240Mhz,8 MB flash,8MB Psram,
   34 GPIOs, built in WIFI,Bluetooth
- IMU: 6DOF MPU6050
- RTC: DS1307

### Khối công suất

- PWM: PCA9685
- H-bridge: TA6586/RZ7886
- 6 Ports Servo, 4 Ports DC













### Lưu ý quan trọng khi sử dụng Makerbot BANHMI

- Nên sử dụng dây cáp micoUSB có chất lượng tốt
- Không nên cắm mạch makerbot qua bộ chia USB (USB HUB)
- Nếu có thể, *nên* cắm mạch MakerBot vào *cổng USB 3.0* để đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng cho mạch MakerBot
- Không nên cắm ngược chiều nguồn điện cho mạch công suất Makerbot
- Không cắm nguồn điện trực tiếp vào chân IO của mạch Makerbot, hay bất cứ connector nào không phục vụ cho việc cấp nguồn
- Không cắm các thiết bị chưa rõ tương thích chân vào mạch makerbot.
- Tuyệt đối không cắm pin vào connector 4 chân hoặc 6 chân trên mạch công suất








# Kết nối mạch Makerbot với máy tính

Kết nối MakerBot với máy tính qua cáp microUSB

### Lưu ý

- Mạch điều khiển động cơ tuy sáng đèn khi cắm usb nhưng chỉ động cơ chỉ hoạt động khi có nguồn 12V cắm vào mạch
- Nên sử dụng dây cáp micoUSB có chất lượng tốt
- Không nên cắm mạch makerbot qua bộ chia USB (USB HUB)
- Nếu có thể, nên cắm mạch MakerBot vào cổng USB 3.0 để đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng cho mạch MakerBot







# Kết nối mạch Makerbot với máy tính

Khi kết nối với máy tính, máy tính sẽ tự động tiến hành cài đặt driver cho mạch MakerBot, sau khi cài đặt driver xong trên máy tính sẽ xuất hiện thiết bị *Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge* 

#### Đối với Windows

- Sau khi cài đặt driver, mach MakerBot sẽ được gán với 1 cổng COM trên máy, điền bên cạnh tên thiết bị
   ví dụ Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM 3)
- Chú ý ghi nhớ tên cổng COM này (COM3) để thuận lợi cho các bước tiếp theo









# Kết nối mạch Makerbot với máy tính

#### Đối với Windows

Để kiểm tra lại kết nối: click chuột phải This PC->manage->Device Manager -> Port(COM&LPT)









# Kết nối mạch Makerbot với máy tính

#### Đối với Linux

 Có thể kiểm tra bằng lệnh lsusb và lệnh ls /dev/ttyUSB\* hoặc ls /dev/ttyACM\*

#### Đối với MacOS

- Cài đặt driver: <a href="https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers">https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers</a>

#### Sau khi cài driver

- Vào "System Preferences" -> "Security & Privacy"
- Ở góc dưới cửa sổ sẽ có chữ "System software from developer "SiLabs" was blocked from loading."
- Ấn nút "Allow"
- Khởi động lại Mac

Sau khi hoàn thành Mac sẽ nhận cổng COM với tên "/dev/cu.SLAB\_USBtoUART "









# Kết nối mạch Makerbot với máy tính

### Lỗi có thể gặp phải

Lỗi máy tính không nhận thiết bị, kết nối chập chờn, không ổn định sau 30s kể từ khi kết nối

### Cách khắc phục

- Đổi cáp microUSB, đổi cổng kết nối USB,
- Cắm nguồn 12v vào jack DC rồi kết nối với máy tính
- Nhấn giữ nút BOOT( nút tròn màu đen ở giữa mạch) rồi kết nối với máy tính





# Arduino và MakerBot BANHMI





### Cài đặt MakerBot BANHMI với Arduino

#### **Arduino IDE**

- Arduino là một nền tảng mã nguồn mở được sử dụng để xây dựng các dự án điện tử. Arduino bảng mạch Arduino và Arduino IDE
- Arduino IDE (Arduino Integrated Development Environment) là một trình soạn thảo và biên dịch chương trình để nạp cho mạch Arduino

Mạch Makerbot sẽ sử dụng trình biên dịch và bộ thư viện của arduino





### Cài đặt MakerBot BANHMI với Arduino

#### Cài Đặt ESP32 Arduino

- M
   ö Arduino IDE>File>Preferences
- Tại phần Additional Board Manager URLs:

https://dl.espressif.com/dl/package\_esp32\_index.json

- Chọn Tool > Board > Boards Manager
- Tìm kiếm với từ khóa "esp32", trong danh sách kết quả chọn "ESP32 by Espressif Systems" và nhấn Install

#### Board: "ESP32 Dev Module' Flash Mode: "QIO" Flash Size: "4MB (32Mb)" Partition Scheme: "Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS)" Flash Frequency: "80MHz" CPU Frequency: "240MHz (WiFi/BT)" PSRAM: "Disabled" Arduino Uno WiFi Upload Speed: "921600" ESP32 Arduino Core Debug Level: "None" ESP32 Dev Module Port: "COM17" ESP32 Wrover Module Get Board Info ESP32 Pico Kit Turta IoT Node TTGO LoRa32-OLED V1 XinaBox CW02 SparkFun ESP32 Thing u-blox NINA-W10 series (ESP32) Widora AIR Electronic SweetPeas - ESP320 Nano32 LOLIN D32






Cài đặt MakerBot BANHMI với Arduino

**Platform IO** 





### Lập trình MakerBot BANHMI với Arduino







# Điều khiển động cơ Servo và DC

Sử dụng thư viện Adafruit PCA9685:

Link tải thư viện: <a href="https://github.com/adafruit/Adafruit-">https://github.com/adafruit/Adafruit-</a>

PWM-Servo-Driver-Library

http://adafruit.github.io/Adafruit-PWM-Servo-Driver-

<u>Library/html/class\_adafruit\_\_\_p\_w\_m\_servo\_driver.html</u>

Ví dụ mẫu điều khiển servo File->examples->Adafruit-


PWM-Servo-Driver-Library>servo

Ví dụ PWM: File->examples->Adafruit-PWM-Servo-

**Driver-Library->PWMtest** 

Tài liệu tham khảo PWM:

http://arduino.vn/reference/xung-pwm







# Điều khiển động cơ Servo và DC

```
Khai báo thư viện
#include <Wire.h> //thư viện I2c của Arduino, do PCA9685 sử dụng
chuẩn giao tiếp i2c nên thư viện này bắt buộc phải khai báo
#include <Adafruit_PWMServoDriver.h> // thư viện PCA9685

Khởi tạo clas của thư viện với địa chỉ gốc
Adafruit_PWMServoDriver pwm = Adafruit_PWMServoDriver();

Hoặc khởi tạo với địa chỉ tùy biến, kết nối nhiều mạch

Adafruit_PWMServoDriver pwm1 = Adafruit_PWMServoDriver(0x70);

Adafruit_PWMServoDriver pwm2 = Adafruit_PWMServoDriver(0x71);
```





# Điều khiển động cơ Servo và DC

```
Khởi tạo trong hàm setup pwm.begin(); //khởi tạo PCA9685 pwm.setOscillatorFrequency(27000000); // cài đặt tần số giao động pwm.setPWMFreq(50);// cài đặt tần số PWM //tần số PWM được cài đặt từ 24-1600 HZ, tần số này được cài đặt tùy thuộc vào nhu cầu xử dụng
```

Để điều khiển được cả servo và động cơ DC cùng nhau, tần số PWM điều khiển được cài đặt trong khoảng50-60Hz Khởi tạo trong hàm setup

Wire.setClock(400000); // cài đặt tốc độ giao tiếp i2c ở tốc độ cao nhất(400 Mhz), hàm này có thể bỏ qua nếu gặp lỗi hoặc không có nhu cầu tử dụng I2c tốc độ cao






# Điều khiển động cơ Servo và DC

### Cấu trúc Hàm băm xung PWM

Tên class	Đối tượng	Tham số		
pwm	setPWM	Kênh PWM số	Tọa độ bật (0-4096)	Tọa độ tắt (0-4096)
	pwm.setPWM(k	ênh PWM, tọa độ	bật, tọa độ tắt	<b>:</b> );










# Điều khiển động cơ Servo và DC

### Cấu trúc Hàm băm xung PWM

pwm.setPWM(kênh PWM, toa độ bật, toa độ tắt);
//kênh PWM, kênh đầu ra có thế xem hình ở đầu slide và điền vào số kênh muốn điều khiển trong khoảng 0-15
//toa độ trị bật, tọa đổ điểm bắt đầu nâng mức logic lên cao 0-4095 (2^12)
//giá trị bật quyết định tốc độ của động cơ (duty cycle), toa độ trị bắt, tọa đổ điểm kết thúc hạ nâng mức logic xuống thấp







# Điều khiển động cơ Servo và DC

### Cấu trúc Hàm băm xung PWM

```
Ví dụ so sánh với hàm analogWrite()

pwm.setPWM(13 ,0, 255); // chọn chân số 13, giá trị pwm 255
tương đương
analogWrite(13 , 255)

Hoặc

pwm.setPWM(13 ,0, 0); // chọn chân số 13, giá trị pwm 0
tương đương
analogWrite(13 , 0)
```





## Điều khiển động cơ Servo và DC

### Điều khiển động cơ DC

```
pwm.setPWM(chan2, 0, val);
pwm.setPWM(chan1, 4096, 0); //makerbot Sử dụng 2 kênh của PCA9685 , để điều
khiển động cơ qua 1 chân luôn ở trạng thái tắt
```







# Điều khiển động cơ Servo và DC

### Điều khiển động cơ DC

```
Ví dụ: điều khiển động cơ số 1 tốc độ quay 50%, chiều quay thuận pwm.setPWM(8, 0, 2048); //chân số 8 set chiều dương là PWM 50% pwm.setPWM(9, 0, 0); //chân số 9 set chiều âm //điều khiển kênh 8 và 9 của động cơ 1, tốc độ 50% = 4096/2
```

Ví dụ: điều khiển động cơ số 1 tốc độ quay 75%, chiều quay ngịch pwm.setPWM(8, 0, 0); //chân số 8 set chiều âm pwm.setPWM(9, 0, 2730); //chân số 9 set chiều dương là PWM 75% //điều khiển kênh 8 và 9 của động cơ 1, tốc độ 75% = 4096/1.5








# Điều khiển động cơ Servo và DC

#### Điều khiển Servo

Để điều khiển động cơ servo chúng ta sử dụng xung PWM ở tần số 50Hz

Cách điều khiển góc (đối với Servo 180 ) dựa theo độ rộng xung bật như hình bên

Đối với Servo 360 ta không điều khiển được góc mà chỉ điều khiển được tốc độ quay và chiều quay dựa vào độ rộng xung bật tương tự như servo 180









# Điều khiển động cơ Servo và DC

Điều khiển Servo

#### Điều khiển sử dụng hàm băm xung PWM

- Tính độ giá trị PWM dựa theo thời gian ví dụ ở góc 180 độ pwm\_val = T\_on/(Ts/4096) = 2/(20/4096) = 409.6

### Vậy để set góc 180 độ ta cần sử dụng: pwm.setPWM(5, 0, 410); // chọn kênh servo số 5

#### 

#### Điều khiển sử dụng hàm set thời gian

Đưa vào giá trị thời gian chính xác ở đơn vị micro giây
 pwm.writeMicroseconds(kênh PWM, microsec);
 //Microsec, thời gian xung ở mức cao trong 1 chu kì( trạng thái bật)

#### Ví dụ set góc 180 độ:

pwm.writeMicroseconds(5, 2000); // chọn kênh servo số 5





# Tay điều khiển PS2 không dây

Sử dụng thư viện tay cầm PS2:

Link tải thư viện: <a href="https://github.com/makerhanoi/Arduino-PS2X-ESP32-Makerbot">https://github.com/makerhanoi/Arduino-PS2X-ESP32-Makerbot</a>


Ví dụ mẫu File->examples->Arduino-PS2X-ESP32-Makerbot>PS2X\_Example\_VIA\_Makerbot\_ESP32







# Sơ đồ kết nối tay điều khiển PS2




Lưu ý có 2 chân ta không sử dụng là chân số 3 (Rumble motor) và chân số 7 (Acknowledge)





# Lập trình tay điều khiển PS2

### Bản đồ nút bấm tay điều khiển PS2







# Lập trình tay điều khiển PS2

Bản đồ nút bấm tay điều khiển PS2








# Lập trình tay điều khiển PS2

```
Khai báo thư viện cho tay cầm:
```

```
#include <PS2X_lib.h> // Khai báo thư viện
```

```
Định nghĩa các chân điều khiển
#define PS2_DAT 12 // MISO
#define PS2_CMD 13 // MOSI
#define PS2_SEL 15 // SS
#define PS2_CLK 14 // SLK
```

```
Khởi tạo class của thư viện PS2X ps2x; // khởi tạo class PS2x
```







# Lập trình tay điều khiển PS2

```
Bắt đầu kết nối trong hàm setup()
Khởi tạo Serial monitor với tốc độ 115200
Serial.begin(115200);
Kêt nối với tay cầm bằng hàm ps2x.config gamepad, thử kết nối lại trong vòng 10 lần
nếu quá 10 lần không kết nối được với tay cầm thì sẽ dừng lại
int error = -1;
for (int i = 0; i < 10; i++) // thử kết nối với tay cầm ps2 trong 10 lần
  delay(1000); // đợi 1 giây
  // cài đặt chân và các chế độ: GamePad
  error = ps2x.config_gamepad(PS2_CLK, PS2_CMD, PS2_SEL, PS2_DAT, pressures, rumble);
  Serial.print(".");
  if (!error) //kiểm tra nếu tay cầm đã kết nối thành công
      break; // thoát khỏi vòng lặp
```





# Lập trình tay điều khiển PS2

```
Đọc tay điều khiển trong hàm hàm loop()
Cập nhật các giá trị của tay điều khiển
ps2x.read_gamepad(false, false); // gọi hàm để đọc tay điều khiển
Đọc nút bấm với nhiều cách khác nhau, đọc theo kiểu digital, True khi nhấn, False khi
không bám:
// các trả về giá trị TRUE (1) khi nút được giữ
if (ps2x.Button(PSB START)) // nếu nút Start được giữ, in ra Serial monitor
      Serial.println("Start is being held");
Đọc nút bẩm theo kiểu Analog, lấy giá trị độ lớn, ấn mạnh hay nhẹ:
if (ps2x.Button(PSB PAD UP)) // tương tự như trên kiểm tra nút Lên (PAD UP)
   Serial.print("Up held this hard: ");
   Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_UP), DEC); // đọc giá trị analog ở nút
   này, xem nút này được bấm mạnh hay nhẹ
```





# Lập trình tay điều khiển PS2

```
Đọc nút bấm theo sự thay đổi trạng thái (bật, bật hoặc tắt, tắt)
if (ps2x.ButtonPressed(PSB CIRCLE)) // Trả về giá trị TRUE khi nút được ấn (từ tắt
sang bật)
   Serial.println("o just pressed");
if (ps2x.NewButtonState(PSB_CROSS)) // Trả về giá trị TRUE khi nút được thay đổi
trạng thái (bật sang tắt, hoặc tắt sang bật)
   Serial.println("x just changed");
if (ps2x.ButtonReleased(PSB SQUARE)) // Trả về giá trị TRUE khi nút được thả ra (từ
bật sang tắt)
   Serial.println("□ just released");
Đọc nhiều nút bấm theo sự thay đổi trạng thái
if (ps2x.NewButtonState()) { // Trả về giá trị TRUE khi nút được thay đổi
 trạng thái (bật sang tắt, hoặc tắt sang bật)
   if (ps2x.Button(PSB_L3)) Serial.println("L3 pressed");
  if (ps2x.Button(PSB R3)) Serial.println("R3 pressed");
  if (ps2x.Button(PSB L2)) Serial.println("L2 pressed");
```





# Lập trình tay điều khiển PS2

Bắt đầu với ví dụ đọc các nút bẩm gửi từ tay cầm (PS2X\_Example\_VIA\_Makerbot\_ESP32)

### Đọc giá trị joystick

```
Serial.print("Stick Values:");
Serial.print(ps2x.Analog(PSS_LY)); // doc truc Y cua joystick ben trai.
Serial.print(","); Serial.print(ps2x.Analog(PSS_LX), DEC); Serial.print(",");
Serial.print(ps2x.Analog(PSS_RY), DEC); Serial.print(",");
Serial.println(ps2x.Analog(PSS_RX), DEC); }
```

# Lập trình tay điều khiển PS2





Key	Function	Digital/Analog
PSB_SELECT	OK	Digital
PSB_START	ОК	Digital
PSB_PAD_UP	UP	Analog
PSB_PAD_DOWN	DOWN	Analog
PSB_PAD_LEFT	LEFT	Analog
PSB_PAD_RIGHT	RIGHT	Analog
PSB_BLUE	X	Analog
PSB_GREEN	Triangle	Analog
PSB_PINK	Square	Analog
PSB_RED	Circle	Analog
PSB_L3	L3	Digital
PSB_R3	R3	Digital
PSB_L2	L2	Analog
PSB_R2	R2	Analog
PSB_L1	L1	Analog
PSB_R1	R1	Analog
PSB_RX	Joystick right x	Analog
PSB_RY	Joystick right y	Analog
PSB_LX	Joystick left x	Analog
PSB_LY	Joystick left y	Analog





# **QUIZZ** time!!!

### **QUIZZ** time !!!





### Bài tập thực hành

Sử dụng Tinkercad circuit hãy viết 1 chương trình sử dụng Arduino uno mô phỏng sao cho in ra Serial monitor dòng chữ sau :

" hello Via \n " in ra lúc bắt đầu và xuất hiện lại sau mỗi 3 giây

"VRC 2022\n" in ra lúc bắt đầu và xuất hiện lại sau mỗi 2 giây

Ví dụ:

00:00 Hello VIA

VRC2022

00:02 VRC2022

00:03 Hello VIA

00:04 VRC2022

00:06 Hello VIA