	主流无线数传模块选型 v1.0											
模块名称	芯片	数据接口	通信速率	工作电压	输出功率	工作频率范围	最大FIF0	通讯距离	标配天线	CRC校验	RSSI	不断更新,敬请关注
]	Nordic 433系	列 nRF905						详细介绍和相关开发文档请点击刷新以下连接
RF905SE	nRF905	SPI	50kbps	1.9-3.6V	最大10dBm	422. 4-473. 5MHZ	32字节	300米左右	SMA天线	硬件支持	不支持	http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=29
RF905B	nRF905	SPI	50kbps	1.9-3.6V	最大10dBm	422. 4-473. 5MHZ	32字节	100米左右	PCB天线	硬件支持	不支持	http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=29
RFC-30F	nRF905	SPI	50kbps	1.9-3.6V	最大20dBm	422. 4-473. 5MHZ		600米左右	SMA天线	硬件支持	不支持	http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=65
RFC-27A	nRF905	SPI	50kbps	1. 9-3. 6V	最大27dBm	422. 4-473. 5MHZ		1000米左右	SMA天线	硬件支持	不支持	http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=66
RFC-30A	nRF905	SPI	50kbps	1.9-3.6V	最大30dBm	422. 4-473. 5MHZ	32字节	1300米左右	吸盘天线	硬件支持	不支持	http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=67
RFC-33A	nRF905	SPI	50kbps	1.9-3.6V	最大33dBm	422. 4-473. 5MHZ	32字节	2000米左右	吸盘天线	硬件支持	不支持	http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=68
USB-905	nRF905	USB	50kbps	即插即用	最大10dBm	422. 4-473. 5MHZ	32字节	50米左右	弹簧天线	硬件支持	不支持	http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=75
					dic 2.4GHZ系	1						详细介绍和相关开发文档请点击刷新以下连接
RF2401SE	nRF2401A	SPI	0.5-1Mbps	1. 9-3. 6V	最大0dBm	2.4-2.524GHz	28字节	60米左右	SMA天线	硬件支持	不支持	http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=36
RF2401B	nRF2401A	SPI	0.5-1Mbps	1. 9-3. 6V	最大0dBm	2.4-2.524GHz	28字节	50米左右	PCB天线	硬件支持	不支持	http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=36
RF2401PA	nRF2401A	SPI	0.5-1Mbps	1. 9-3. 6V	最大0dBm	2.4-2.524GHz	28字节	350米左右	SMA天线	硬件支持	不支持	http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=85
USB-2401	nRF2401A	USB	200kbps	即插即用	最大0dBm	2.4-2.524GHz	28字节	20米左右	PCB天线	硬件支持	不支持	http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=73
									详细介绍和相关开发文档请点击刷新以下连接			
RF24L01SE	nRF24L01	SPI	1-2Mbps	1. 9-3. 6V	最大0dBm	2. 4-2. 524GHz	32字节	60米左右	SMA天线	硬件支持	不支持	http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=35
RF24L01B	nRF24L01	SPI	1-2Mbps	1. 9-3. 6V	最大0dBm	2.4-2.524GHz	32字节	50米左右	PCB天线	硬件支持	不支持	http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=35
RF24L01PA	nRF24L01	SPI	1-2Mbps	1. 9-3. 6V	最大0dBm	2.4-2.524GHz	32字节	350米左右	SMA天线	硬件支持	不支持	http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=86
USB-24L01	nRF24L01	USB	500kbps	即插即用	最大0dBm	2.4-2.524GHz	32字节	20米左右	PCB天线	硬件支持	不支持	http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=74
		T -			Ti 433系列		N - 11:		1 b		artesant delle in in in in	详细介绍和相关开发文档请点击刷新以下连接
RF1100SE	CC1101	SPI	1.2-500kbps	1.8-3.6V	最大10dBm	387-464MHZ	64字节	300米左右	SMA天线	.2112211	硬件支持	arcept, in the analysis of the control of the part page.
RFC-1100A	CC1101	SPI	1. 2-500kbps	1.8-3.6V	最大20dBm	387-464MHZ	64字节	600米左右	SMA天线		硬件支持	http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=69
RFC-1100H	CC1101	SPI	1.2-500kbps	1.8-3.6V	最大33dBm	387-464MHZ	4	2000米左右	吸盘天线	.7411741	硬件支持	http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=70
USB-1100	CC1101	USB	1.2-500kbps	即插即用	最大10dBm	387-464MHZ	32字节	50米左右	弾簧大线	硬件支持	硬件支持	http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=77
	991000	0.5.7	0 15 150 011		Ti 433系列		- D		2011 T (1)		77 N 1-	详细介绍和相关开发文档请点击刷新以下连接
RF1020SE	CC1020	SPI	0. 45–153. 6kbps		最大10dBm	402-470MHz	1位	500米左右				http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=61
RFC-1020A	CC1020	SPI	0. 45-153. 6kbps		最大33dBm	402-470MHz	1位	2KM左右	吸盘天线	不支持	 使件文持	http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=71
PEOFOOGE	000500	CDI	1 0 50011		Ti 2.4GHZ系			00 W +++	44 T 44	75 14 4+	アボ ルー・ナナ	详细介绍和相关开发文档请点击刷新以下连接
RF2500SE	CC2500	SPI	1. 2-500kbps	1. 8-3. 6V	最大0dBm	2. 4–2. 484GHz	64字节	60米左右	SMA天线			http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=62
RF2500BF	CC2500	SPI	1.2-500kbps	1.8-3.6V	最大0dBm	2. 4-2. 484GHz	64字节	50木左右	PCB天线	使件文持		http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=62
DE0 400D	CC0 400	CDT	05011	0 1 0 CV	Ti ZIGBE		1000 ##	001/4++	DCD工件	T五 /4- 十二十二	石玉 / 4. 十. 十.	详细介绍和相关开发文档请点击刷新以下连接
RF2420B	CC2420	SPI	250kbps	2. 1–3. 6V	最大0dBm	2. 4–2. 484GHz	128字节	80米左右	PCB天线	, ,		http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=63
RF2520B	CC2520	SPI	250kbps	1. 8-3. 8V	最大5dBm	2. 394–2. 507GHz	128字节	80米左右	PCB天线	硬件支持	怏 件文持	http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=64
DEOOSCE	A 7 1 0 0	CDT	ΓΟ 1 ΓΟΙ-1		AMICCOM 433		CA学士	5001K+++	CM工件	海	T	详细介绍和相关开发文档请点击刷新以下连接
RF903SE	A7102	SPI	50-150kbps	2. 2-3. 6V	最大15dBm	433MHz	64字节	500米左右	SMA天线			http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=48
RFC-903A	A7102	SPI	50-150kbps	2. 2-3. 6V	最大33dBm	433MHz	64字节	2KM左右	吸盘天线			http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=48
UTC-903C	A7102	UART	50-150kbps	2. 2-3. 6V	最大15dBm	433MHz	64字节	500米左右	弹簧天线			http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=48
USB-903	A7102	USB	50-150kbps		最大15dBm	433MHz Z系列 A7105	32字节	50米左右	坪東八线	澳什又 持	怏忤又 持	http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=76 详细介绍和开发文档请点击刷新以下连接
DE7015	A7105	SPI	10-500kbps	1. 8-3. 6V	最大0dBm	2. 4-2. 484GHz	64字节	50米左右	PCB天线	硬件支持	硒化士法	中细介绍和开及又相谓黑西柳湖以下连接 http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=79
RF7015	A7105	21.1	10-500kbps		展入Udbiii BEKEN 2.4GHZ		04-7-11	50水左右	PUD人线	硬件又 持	使件又 行	详细介绍和开发文档请点击刷新以下连接
RF2411B	BK2411	SPI	1-2Mbps	1. 9-3. 6V	最大5dBm	えが、A7105 2. 4-2. 524GHz	32字节	80米左右	PCB天线	硬件支持	不支持	F细介的和开及又相谓点面刷刷以下建接 http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=84
USB-2411	BK2411	USB		即插即用	最大5dBm	2. 4–2. 524GHz	32字节	30米左右	PCB大线	硬件支持		http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=74
USB ⁻ 2411	DN2411	USD	500kbps			33系列 SI4432	27十 1	30水压石	FUD人线	使什又付	小又村	详细介绍和开发文档请点击刷新以下连接
RF4432SE	SI4432	SPI	1-128kbps		最大20dBm	33系列 514432 240-930MHz	64字节	600米左右	SMA工作	福州士共	福州士	http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=59
RFC-4432A	S14432 SI4432	SPI	1-128kbps		最大20dBm 最大33dBm	240-930MHz	64字节	2KM左右	吸盘天线			http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=59
M10 4432A	014404	OL I	1 140KUPS	1. 0 ⁻ 3. 07	取入33位別 ADI 433系列		047 h		<u> </u>	灰什又打	灰什又行	详细介绍和开发文档请点击刷新以下连接
RF7021SE	ADF7021	SPI	0.05-25kbps	2. 3-3. 6	ADI 433余列 13dBm	431–470MHz	1位	1400米左右	SMA工化	不支持	福建去共	F细介绍和介及又相隔点面刷刷以下连接 http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=32
备注说明: 想的频谱上,	预谱是我们图 集中了各种	区别各种电 不同的无约	波的一个重要依据 线应用,而且这些	居,无线通讯 无线电传播	l的频谱在RF(都使用同一个) 这一段包 气,所以为	括了我们常! 了保证各种?	见的调频收 [。] 无线通讯之[音机,各种手 间不相互干劫	^E 机,无线 L,就需要	。 电话,无线卫星电视等等,由于从几十兆到几千兆 对无线频道的使用进行必要的管理。频道管理最基
本的规则是无线发送器的使用需要获得许可。各国的无线管理部门也规定了某些频带不需许可就可以使用,以满足不同的需要。这些频带通常包括ISM(Industrial、Scientific and Medical工业、 医疗、科学)频带。各国的无线电管理不尽相同。在美国FCC管理无线电频谱的分配。可用的免许可证的频带包括: 27MHz、260MHz至470MHz、902MHz至928MHz和最常用的2.4GHz频带。其中260MHz至 470MHz频带对数据传送的类型有所限制,而其它频带则没有这样的限制。ISM频道在所分配到的频段为433MHz、868MHz和2.4GHZ。中国目前可以使用的ISM频率是: 433MHZ频段和2.4GHZ频段。所以,												

备注说明:频谱是我们区别各种电波的一个重要依据,无线通讯的频谱在RF(Radio Frequency)这一段包括了我们常见的调频收音机,各种手机,无线电话,无线卫星电视等等,由于从几十兆到几千兆的频谱上,集中了各种不同的无线应用,而且这些无线电传播都使用同一个通讯媒介——空气,所以为了保证各种无线通讯之间不相互干扰,就需要对无线频道的使用进行必要的管理。频道管理最基本的规则是无线发送器的使用需要获得许可。各国的无线管理部门也规定了某些频带不需许可就可以使用,以满足不同的需要。这些频带通常包括ISM(Industrial、Scientific and Medical工业、医疗、科学)频带。各国的无线电管理不尽相同。在美国FCC管理无线电频谱的分配。可用的免许可证的频带包括: 27MHz、260MHz至470MHz、902MHz至928MHz和最常用的2. 4GHz频带。其中260MHz至470MHz频带对数据传送的类型有所限制,而其它频带则没有这样的限制。ISM频道在所分配到的频段为433MHz、868MHz和2. 4GHZ。中国目前可以使用的ISM频率是: 433MHz频段和2. 4GHZ频段。所以,nRF905 CC1101等芯片虽然本身也支持868 915频段,但鉴于国内特点,主要按照433频段方案设计,如需868、915频段须量身定制。同时,对于无线工程师来说常用分贝dBm这个单位,dBm单位表示相对于1毫瓦的分贝数,dBm和W之间的关系是: dBm=10*1g(mW)1w的功率,换算成dBm就是10×1g1000=30dBm。2W是33dBm,大家可以发现,瓦数增加一倍,dBm就增加3。为什么要用dBm做单位?原因大致有以下几个: 1、对于无线信号的衰减来说,不是线性的,而是成对数关系衰减的。用分贝更能体现这种关系。2、用分贝做单位比用瓦做单位更容易描述,往往在发射机出来的功率很大,而到了接收端已经是以微微瓦来计算了。3、计算方便,衰减的计算公式用分贝来计算只用做加减法就可以了。

基于51系列无线综合评估	详细介绍和开发文档请点击刷新后面连接	http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=49
基于AVR系列无线综合评估	详细介绍和开发文档请点击刷新后面连接	http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=50
基于LPC系列无线综合评估	详细介绍和开发文档请点击刷新后面连接	http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=52
基于MSP430系列无线综合评估	详细介绍和开发文档请点击刷新后面连接	http://www.rfinchina.com/product.aspx?pid=51