ULTIMHEAT® VIRTUAL MUSEUM

BIBLIOTHEQUE

PHYSICO-ÉCONOMIQUE,

INSTRUCTIVE ET AMUSANTE;

RECUEILLIE EN 1782:

Contenant des Mémoires & Observations-Pratiques sur l'Economie rustique, — sur les nouvelles Découvertes les plus intéressantes; —la Description de nouvelles Machines & Instrumens inventés pour la perfection des Arts utiles & agréables, &c. &c. — On y a joint nombre de Recettes, Pratiques & Procédés découverts en 1782, — sur les Maladies des Hommes & des Animaux, sur l'Economie domestique, & en général sur tous les Objets d'Agrément & d'Utilité dans la Vie;

Avec des Planches en Taille-Douce.

SECONDE ÉDITION.

Ouvrage à la portée de tout le monde. Prix, 3 liverelie; & franc par la Poste, 2 liv. 12 s. broché.



A PARIS,

RUE ET HÔTEL SERPENTE.


M. DCC. LXXXIII.

Avec Approbation, & Privilége du Roi.



SECONDE PARTIE.

DESCRIPTIONS D'INSTRUMENS, DE MA-CHINES INTÉRESSANTES ET UTILES, NOUVELLEMENT DÉCOUVERTES, ET. AUTRES INVENTIONS ÉCONOMIQUES ET AGRÉABLES; AVEC FIGURES.



DESCRIPTION & usage du Poêle de M. Franklin, pour brûler de la braise de Charbon de terre.

L'Augmentation du prix des bois à brûler & du charbon de bois, ainfi que la facilité d'avoir maintenant à Paris de la braife de charbon de terre, ont fait chercher les moyens d'employer ce dernier charbon à chauffer les appartemens, avec le moins d'inconvéniens qu'il est possible. Les cheminées ordinaires, qu'on dispose à peu de frais pour cetusage, & qui deviennent chaque jour plus communes, sont un bon moyen de brûler le charbon de terre à découvert; mais il parost que le public desire l'employer encore dans des poèles fermés. Les dissérentes espèces de

138 BIBLIOTHÈQUE

poêles, usités pour le bois, ont des inconvéniens de divers genres qui en empêchent l'usage. Inutilement y a-t-on fait divers changemens, & ce qu'on annonce cette année pour poêle à brûler du charbon de terre est une petite cheminée de fonte portative qui a l'avantage de se placer où l'on veut, & au moyen de laquelle il est certain que toute la chaleur fournie par le charbon allumé est à profit pour chauffer la pièce où elle se tron. ve, ainsi que pour les divers usages de ménage ou économiques. Cette cheminée portative est certainement préférable aux cheminées ordinaires, disposées pour brûler le charbon de terre; (voyez ci-après les figures & descriptions de la cheminée fixe & de la portative); mais c'est un poêle fermé que le public defire, & nous voulons lui faire connoître le seul inventé jusqu'à ce jour, qui puisse être chauffé avec le charbon de terre. On le doit à M. Franklin, aussi célèbre parmi les Physiciens que parmi les politiques, les législateurs, les promoteurs & les amis de la liberté. Ses occupations ne lui ont pas permis de publier la description de ce poêle de son invention, exécuté en Angleterre avant la guerre actuelle; c'est un dessin qu'il avoit fait graver pour lors, qu'on présente ici, & dont l'explication a été faite en partie sur une de ses Lettres, en partie d'après

PHYSICO-ÉCONOMIQUE. 1-3 GRITHAL MUSEUM

ce qu'il nous a dit dernièrement, & le reste est tiré d'un des cahiers de M. Morand sur le charbon de terre.

Supposez une cheminée ordinaire, fig. 1,

planche I.

Fermez le tuyau de cette cheminée, à la hauteur du manteau MN, par une planche de plâtre, comme on emploie pour fermer une cheminée, d'où, ne faisant point de feu, on ne veut pas avoir de vent; avec cette différence que la planche de plâtre fera ouverte ou entaillée dans les deux coins, qui, quand elle sera en place, répondront aux deux coins du fond de la cheminée, comme il est marqué en BC, fig. 12. Le côté DED doit sappuyer sur la languette, à la hauteur de la tablette, & le côté BAB touchera le mur du fond de la cheminée. Les ouvertures BC, de chaque côté, formeront des triangles de six pouces de B en C. Enduisez exactement le tour de la planche avec du plâtre, pour ôter tout autre passage à l'air que celui des deux encoignures.

Toutes les pièces qui forment le poêle, sont de sonte de ser, & sondues pour cet usage dans les proportions convenables; on en trouve à acheter à Londres, & elles peuvent s'exécuter également en France, dans les sonderies qui s'occupent à faire les plaques de cheminées, tuyaux de conduite pour les

eaux, &c.

140 ВІВСІОТНЕ Q U Е

Mais à défaut de ces pièces en fonte, on peut exécuter sur les mêmes principes & proportions, en brique bien cuite, un poêle qui aura presque les mêmes effets, comme il sera indiqué ci-après.

Etablissement du Poéle.

Sur le carreau de l'âtre de la cheminée, & bien au milieu, on établit la plaque, fig. 2, de manière que la portion arrondie A, touche le fond de la cheminée & le mur, & que la partie droite F G foit en devant. Cette plaque porte deux joues B B, & entre ces joues quatre cloisons D D & C C; ces cloisons sont perpendiculaires, ou de champ, d'inégale longueur & d'égale hauteur, & fondues avec la plaque. Les lignes marquées des lettres B B & C C, de la figure 3, représentent aussi leur position.

Sur la plaque, fig 2, placez la plaque, fig. 3, la partie arrondie dans le fond & la partie droite en devant, tournée de manière que les lignes ABC, qui font des rainures profondes, reçoivent les deux joues extérieures BB de la fig. 2, & les quatre cloifons DE. Vous avez alors une caisse de fonte ouverte par devant, séparée en partie en cinq espaces par quatre cloisons, & dont le dessus est représenté par la fig. 4, où l'on voit seu-

PHYSICO-ÉCONOMIQUE. 141

lement la grille D de la fig. 3, qui paroit rietual museu

ici en A.

Mais comme la cheminée où vous travaillez a ses deux encoignures du fond à angles droits, l'espace de E F de la fig. 3, se trouve vuide on à jour. Il faut élever dans ces deux encoignures une languette de plâtre de E en E, qui monte perpendiculairement depuis l'âtre jusqu'aux trous laissés dans la planche de plâtre, fig. 12, aux lettres BC, ce qui forme de chaque côté un canal de communication entre la boîte ou caisse de fonte & le tuyau de la cheminée, & ces deux canaux sont les conduits de la sumée. On aura soin que cette languette de plâtre joigne exactement les plaques d'en bas sur les côtés & le dessus, aussi-bien que les côtés des murs d'encoignures & la planche de plâtre, de façon que la fumée ne puisse s'y faire passage. Cette maconnerie étant faite, continuez comme il suit, à placer les pièces de votre poêle.

Prenez la pièce, fig. 5, qui est une espèce de châssis à trois côtés ou joues; placez-la sur la pièce, fig. 4, au milieu & sur la bordure B de la grille, de manière que le côté ouvert ou sans joue soit en devant. Il y a dans la bordure de cette grille en B sur les quatre côtés, des rainures proson-

142 BIBLIOTHEQUE

des pour recevoir les bords inférieurs de la

pièce, fig. 5.

Mettez par-dessus la pièce, fig. 5, que vous venez de placer, la pièce, fig. 6, qui porte des rainures pour recevoir les bords supérieurs de la pièce, fig. 5. Posez ensuite le vase A de la fig. 1 sur la pièce, fig. 6, & bien au milieu, de saçon que le trou qui est au sond du vase, réponde exactement au trou A de la fig. 6.

A côté du trou A de cette fig. 6, sont deux petits tourillons qui passent par-dessus l'empattement G du vase A, pour le tenir sixe, immobile; ou bien il se trouve à l'empattement un trou qui, correspondant à ceux B B de la fig. 6, donneront passage à une vis à écrou.

Enfin, mettez au fond du vase la grille, fig. 7. Mettez le couvercle sur le vase, comme il est représenté, fig. 1. Placez le cendrier, fig. 8, dans le milieu de la caisse insérieure, à la place D de la fig. 3. Avancez-le assez pour recevoir les cendres qui tomberont par la grille. Placez les deux coulisses, fig. 9, comme elles sont en K L de la fig. 1, & la coulisse de la fig. 10, comme elle est en H de la fig. 1. Voilà le poêle entièrement monté.

Pour ôter tout passage à la fumée, à la

PHYSICO-ÉCONOMIQUE. 143
vapeur du charbon, enduisez exactement de terre franche, humectée en mortier, toutes les jointures des pièces de ce poêle.

Dimensions des pièces du Poéle.

Figure 1, le vase A a un pied six pouces de hauteur sans la slamme ou pomme du couvercle. Depuis B jusqu'à C, sans le couvercle & sans le pied, il a un pied dans son milieu en A, & huit pouces à son ouverture de B à E. Le trou du sond du vase qui en traverse le pied a quatre pouces de diamètre. Le couvercle F surmonté de la tête en pomme de pin, est attaché avec une charnière en F, ou se place à la main comme le couvercle des poêles, nommés poêles à cloche.

La pomme de pin, fig. 11, a six pouces de hauteur, cinq de diamètre, & dans son contour six trous d'un pouce de diamètre.

Les plaques, fig. 2 & 3, ont chacune deux pieds trois pouces de H en I; les joues ou côtés BB, fig. 2, ont chacune quatre pouces neuf lignes de haut, & huit pouces neuf lignes de longueur; les cloisons intermédiaires DE, ont chacune quatre pouces neuf lignes de hauteur, & un pied trois pouces de longueur; l'espace libre entre les cloisons du milieu DD, est de six pouces.

L'espace libre entre les cloisons latérales DE & E B, est de trois pouces six lignes.

144 BIBLIOTHÈQUE

La grille AB, fig. 4, a fix pouces fix [gnes de largeur & huit pouces de longueur.

Les trois côtés du châssis, fig. 5, ont quatre pouces de hauteur. La pièce du sond a dix pouces de longueur, compris l'empattement de sa base, & chacun de ses deux côtés neuf pouces six lignes de long.

Il y a au-devant de la plaque inférieure, fig. 2, en dessus de H en I, & au-devant de la plaque supérieure, fig. 3 & 4, en dessous de H en I, une moulure d'un pouce d'épais feur, avec rainure au milieu pour le jeu des

coulisses KL, fig. 1.

Le devant du châss, fig. 5, & celui de la plaque supérieure, fig. 6, ont également une moulure à rainure pour le jeu de la coulisse, fig. 10. Le quatrième côté du châss, fig. 5, qui est le devant, se ferme avec la coulisse, fig. 10, qui a onze pouces de long & quatre pouces de haut.

La plaque ou couvercle de la boîte supérieure, fig. 6, a un pied carré. Le diamètre du trou du milieu est de trois pouces.

La grille du dedans du vase, fig. 7, y compris les oreilles, a quatre pouces neuf lignes; le milieu doit être élevé en cloche: les barreaux ont trois lignes d'épaisseur, & leur intervalle est d'un demi-pouce.

Les coulisses, fig. 9, qui sont les portes de la caisse inférieure en K L dans la fig. 1,

PHYSICO-ÉCONOMIQUE. LA CUMINHEAT

ont chacune un pied de long sur quatre pouces de haut. Le cendrier, fig. 8, a un pied de long sur quatre pouces & demi de large, la prosondeur sur le devant est de quatre pouces: l'autre bout, ou extrémité, a un pouce.

Précautions nécessaires pour allumer le Poêle de M. Franklin.

Lorsqu'il s'agit d'allumer ce poêle, ce doit être une personne adroite qui s'en mêle

& se conforme au procédé suivant.

Mettez dans le vase sur la grille du sond, deux pouces d'épaisseur de charbon de terre, & par-dessus quatre ou cinq charbons de bois de deux à trois pouces de long; ensuite deux pouces d'épaisseur de charbon de terre, puis quatre ou cinq charbons de bois, & ainsi de suite par lits, jusqu'à ce que le vase soit rempli à trois pouces du bord, en sinissant par un lit de charbon de bois. Mettez le couvercle sur le vase.

Ouvrez les coulisses KL, fig. 1, mettez dehors le cendrier, fig. 8. Faites dans cette caisse un peu de seu clair avec du petit bois sendu. Au bout d'un demi-quart-d'heure qu'il brûlera, ouvrez la coulisse H de la fig. 1, qui est la porte de la petite caisse supérieure; allumez-y également un petit seu de bois sendu, & au bout d'un demi-quart-d'heure 1782.

ont

PHYSICO-ÉCONOMIQUE. 14JIMHEAT

qu'il sera enslammé, prenez du charbon de bois que vous aurez mis s'allumer pendant ces opérations préliminaires, & placez-le dans le haut du vase sur le dernier lit de charbon noir. Fermez successivement vos coulisses; remettez le cendrier. Les petits seux qui s'allument dans les deux caisses avant d'allumer le charbon de terre, sont saits pour établir un courant de fumée dans les conduits, ce que la fumée du charbon de terre ne feroit pas; mais dès qu'elle le trouve établi, elle est déterminée à le suivre par la pesanteur & l'impression de l'air de l'atmosphère, qui entre par les trous de la poinme du couvercle.

Cet ouvrage n'étant pas destiné à des Physiciens, nous ne donnerons pas ici les principes de Physique d'après lesquels ce poêle a été construit; mais comme les fabriques de fonte de Francene sont pas encore fournies de ces poêles, nous conseillons de les exécuter en brique & tôle, de la manière suivante, ce qui sera peu coûteux.

Ayez de la brique étroite, telle qu'on en fait pour les tuyaux de cheminées. Faites sur le carreau de l'âtre d'une cheminée ordinaire, les cloisons comme les cloisons de fonte de la fig. 2, vous aurez des interstices semblables à ceux où vous voyez circuler la fumée dans la fig. 3.

Vous aurez soin d'observer de prendre plus de place dans votre âtre que la plaque, fig. 2, n'en demande, parce que votre brique ayant deux pouces d'épaisseur, tandis que les cloisons de fonte n'ont que trois ou quatre lignes, les espaces destinés à la fumée seroient trop retrécis par la brique.

Afin d'éviter cela, placez d'abord vos briques pour les cloisons du milieu BB, de manière que vous ayez entre les deux cloisons fix pouces; ensuite laissez trois pouces fix lignes de vuide entre les cloisons B & les cloifons C, & autant entre les cloisons C & les joues G.

Faites vos cloisons de brique de la même longueur que les cloisons de fonte dont vous avez les dimensions à la table ci dessus.

Mettez par dessus cet ouvrage une plaque de tôle de la même forme & dimension que la fig. 4, percée dans son milieu pour recevoir une grille de fer de la même forme & dimension que la grille de la fig. 4. Laissez entre la plaque & la grille deux lignes de jeu pour passer sous la grille une feuille de tôle mince, qu'on y mettra en allumant le feu en bas, & qu'on tirera quand on mettra le feu dans le haut du fourneau, ce qui nous semble manquer au poêle précédent pour empêcher la fumée quand on allume le feu dans les caisses inférieures.

148 BIBLIOTHEQUE

Elevez en brique sur trois côtés de la grille en B, au moyen de briques étroites, un bâtis de la forme du châss, fig. 5, de la hauteur de quatre pouces, & suivant les autres dimensions.

Ayez une seconde plaque de tôle de la forme de la plaque de fonte, fig. 6, mais plus large de quatre pouces dans les deux sens, & percée également: posez-la sur votre

bâtis de brique.

Elevez sur chacune des faces, en brique étroite de deux pouces, un petit mur qui fera d'aplomb avec les bords de la plaque. Chacune des faces de ce mur aura dix-huit pouces de hauteur, & formera un fourneau qui tiendra lieu du vase de fonte. Mettez au fond une grille quarrée au lieu de celle de la fig. 7. Faites faire en tôle un couvercle quarré percé de plusieurs trous pour remplacer le couvercle E à pomme de pin de la fig. 1; les coulisses ou portes, fig. 9 & 10, seront faites de tôle commune, ainsi que le cendrier, fig. 8. On fera avec la scie à main, pour recevoir les coulisses, des rainures dans la brique. Enfin, pour donner plus de folidité à ce fourneau-poêle, faites-le cercler de fer, & fous les cercles, sur chaque face, mettez deux bandes de fer plat, comme il se pratique pour les poêles & fourneaux en brique. Un pareil poêle à charbon de terre PHYSICO-ÉCONOMIQUE.

S'exécutera par-tout facilement à moins d'un louis.