Digitális technika 2. jegyzet

Sebők Bence

2017. tavasz

Tartalomjegyzék

1	Bevezetés															2				
2		pismer Intel 8			sszor					•										3
3	Ass	embly																		3
	3.1	Tansz	éki sz	imul	átor l	aszn	álata	a .									 			3
		3.1.1	1. le	épés:	kód l	beille	sztés	se .									 			4
		3.1.2	2. le	épés:	szim	uláció	ó beá	állít	ása								 			5
		3.1.3	3. le	épés:	kód l	követ	ése													7

1 Bevezetés

Ez a jegyzet a BME Digitális technika 2. tantárgyhoz szeretne segítséget nyújtani. Ezen kezdeményezés célja, hogy segítsen a hallgatóknak megérteni a tananyagot. A tantárgy nehéz, erősen ajánlott előadásra, gyakorlatra járni. Ez a jegyzet csak az előadáson, gyakorlaton készült jegyzet mellé jelent segítséget, nem tanít meg a nulláról a tantárgy minden apróságára.

Ez egy hallgatói jegyzet, nincs lektorálva, se egyetemi oktató által felügyelve. Amit itt olvasol, azt csak saját felelősségre használd, hivatalos helyeken nem hivatkozási alap ez a jegyzet.

2 Alapismeretek

2.1 Intel 8085 processzor

- PC (Program Counter, program számláló): regisztárpár, ami az aktuálisan használt memóriacímet tartalmazza.
- SP (Stack Pointer, stack mutató): a stack tetejére mutató pointer (regiszterpárban tárolja ezt a 2 bájtos címet)

3 Assembly

Digitális technika 2. tantárgy során az Intel 8085 processzor programozásához használt Assembly programozási nyelvet tanítják. Ez a fejezet erről az Assembly-ről szól.


3.1 Tanszéki szimulátor használata

A szimulátor a következő módon néz ki:

Van egy az IIT-n fejlesztett Intel 8085 szimulátor. Ennek segítségével tetszőleges kódot tudunk futtatni egy virtuális Intel 8085 processzoron. Tetszőleges kód alatt értem, hogy bármit, ami a processzor utasításkészlete és fordítói direktívái lehetővé tesznek.

A tanszéki szimulátor a következő linken érhető el: http://topcat.iit.bme.hu/tools/i8085sim/i8085sim.cgi

i8085 Simulator




© Doxence, 2007-2014

A következő kódot szeretnénk a szimulátorban futtatni:

```
ORG 2000h; 2000h-tol\ helyezze\ el\ a\ kodot\ a\ fordito LXI H, 2100h; HL < --2100h MVI M, 11h; [2100h] = 11h HLT; processzor ---> HALT\ allapot END; eddig\ forditson
```


3.1.1 1. lépés: kód beillesztése

A szimulálandó kódot a Direct assembly ablakba kell írni:



Ezután a Send gombra kattintva menjünk tovább, ahol ez fogad minket:

i8085 Simulator




© Vajda Ferenc, 2007-2014

3.1.2 2. lépés: szimuláció beállítása

Néhány beállítást el kell végeznünk, hogy a megfelelő módon tudjuk nyomon követni a futó kódot.

- 1. Coda Start at: cím, ahova elhelyezzük a kódot (és kattintsunk bele a fehér téglalapba, hogy megjelenjen ott a PC felirat)
- 2. Show bus activity: legyen bepipálva
- 3. Follow code: legyen bepipálva

Az utolsó 2 opció ahhoz kell, hogy egy szép táblázatos formában jelenítse meg a kód futását és utasításonként haladjon a kód végrehajtása során. Ezek elvégzése után ezt kell látni:



Az OK gombra kattintva megjelenik az oldal alján a táblázat fejléce:




© Vajda Ferenc, 2007-2014

A táblázat fejléce:

- 1. Address: milyen címre mutat éppen a PC
- 2. Data: milyen adat van ezen a memóriacímen
- 3. \overline{RD} : olvasás-e a jelenlegi művelet
- 4. \overline{WR} : írás-e a jelenlegi művelet
- 5. IO/\overline{M} : a mostani utasítás memória vagy periféria műveletet hajt végre
- 6. regiszterek aktuális értékei
- 7. F [SZ-A-P-C]: flag-ek aktuális értékei
 - (a) Sign flag: előjel flag
 - (b) Zero flag: zérus flag
 - (c) Auxillary carry flag: fél-átvitel flag
 - (d) Parity flag: paritás flag
 - (e) Carry flag: átvitel flag
- 8. SP: Stack Pointer aktuális értéke

 ${\bf A}$ PC mezőbe írjuk bele a címet, ahova helyeztük a kódot, jelen példában a 2000h-t:




Ha be kell állítani a regiszterek kezdőértéket, akkor a megfelelő regiszterek mezőjébe írjuk bele a szükséges értéket.

3.1.3 3. lépés: kód követése

A bal oldali ablakban látható, hogy a PC a 2000h-ra mutat, ezt a kék háttérrel jelöli a rendszer (soron következő utasítás).

Ha rámegyünk a Step gombra az oldal tetején, akkor lefuttatja a PC által jelölt utasítást és az oldal alján elhelyezkedő táblázatban megjelenik néhány adat:



Address	Data	RD	WR	IO/M	Α	В	С	D	E	Н	L	F [SZ-A-P-C]	SP
2000	21	0	1	0	00	00	00	00	00	00	00	00000000	0000
2001	00	0	1	0	00	00	00	00	00	00	00	00000000	0000
2002	21	0	1	0	00	00	00	00	00	00	00	00000000	0000

Vegyük sorra, hogy mi minden történt:

- 1. A bal oldali fehér ablakban a kék háttér most már a soron következő utasításra mutat (MVI M, 11), hiszen az előző utasítást már lefuttattuk és tovább lépett.
- $2.\;$ A táblázatban megjelentek az LXI H, 2100h utasítás során történt dolgok.
 - (a) Mivel a 2000h-ra helyeztük el a kódot, a PC onnan olvassa fel az első adatot. Ott egy LXI utasítás van, ezért az első adat, amit felolvas az az utasítás opkódja.
 - (b) Ökölszabály: minden utasítás első bájtja az opkódja.
 - (c) Opkód: utasítás egyedi azonosító kódja

- (d) Az LXI utasításhoz 2 dolog tartozik még: a regiszterpár, ahova adatot mozgatunk és maga az adat, amit mozgatunk. A regiszterpár az opkódba van kódolva, ezt a segédletből ki lehet olvasni. A másik paraméter, hogy milyen adatot akarunk elhelyezni a regiszterpárba. 2 bájtos adatot tudunk egy regiszterpárba tenni, ezért ez a 2 bájt az opkódot követő következő 2 címen helyezkedik el.
- (e) Little-endian: kisebb címen kisebb helyiérték
- (f) a 2100h számot szeretnénk a HL regiszterekbe tenni, szóval először felolvassuk a 2100h alsó bájtját (00h) a 2001h címről, majd a felső bájtját (21h) a 2002h címről.
- (g) Egy utasítás opkódja és a paraméterei címfolytonosan helyekednek el a memóriában
- (h) Címfolytonos: egymást követő memóriacímeken.
- (i) Az opkód és az utasítás paramétereinek beolvasása mind olvasás művelet.
- 3. A Step-re kattintva lefuttatja a jelenlegi utasítást, ami az MVI M, 11h, majd megjelennek a táblázatban az eközben történtek:
 - (a) Címfolytosan helyezkedik el a kód, szóval a következő címen van az MVI M utasítás opkódja, vagyis a 2003h-n.
 - (b) Az MVI M utasításhoz tartozik egy paraméter: milyen adatot akarunk elhelyezni az M által mutatott memóriacímre. Ezt az adatot az opkódot követő címről olyassa fel, tehát a 2004h-ról.
 - (c) Felolvastunk az MVI M, 11h-hoz tartozó minden adatot, szóval el tudjuk ténylegesen végezni az utasítást fizikailag is: elhelyezzük az M által mutatott memóriacímre a 11h-t.
 - (d) Az M pointer a HL regiszterpár tartalmával jelölt memóriacímre mutat, a HL-ben jelenleg a 2100h van, hiszen az imént tettük bele. Így a 2100h címre írjuk a 11h-t. Ez látszik a táblázatban is.
 - (e) Figyeljük meg, hogy a $\overline{WR}=0$, mert ez egy adat írása egy adott memóriacímre. Az Address oszlopban a 2100h szerepel, hiszen erre a címre írunk adatot. A Data oszlopban a 11h érték szerepel, mert ezt az adatot írjuk oda.
 - (f) Látható, hogy a H és L oszlopokban a regiszterpár tartalma az előbb odahelyezett 21h és 00h.
- 4. Ismételten a Step-re nyomva lefut a HLT utasítás is. A HLT címfolytosan helyezkedik el (hiszen nem volt például ORG direktíva vagy hasonló), tehát a 2005h-n. Az adat csupán az utasítás opkódja, mert ehhez az utasításhoz nem tartozik semmilyen paraméter sem.
- 5. Végeztünk, elvileg most megtanultuk használni a szimulátort. Ezek után sok gyakorlással ezekkel az alapokkal már ügyesen fogunk tudni bánni ezzel a hasznos kis segédeszközzel.