

IP címek

Raspberry Pi: 172.22.110.1

mini pc: 172.22.110.2

Bekapcsolás

A kulcs elfordítása. A monitor nincs mindig bekapcsolva. Miután elindult a gép meg kell nyomni az f1-et, a lemerült elem miatt (kétszer kell).

Bejelentkezés után az asztalon lévő sh fájlra jobb klikk => run as program. Ez megnyit minden egyes oldalt, amire szükség van. A docker már fut alapból, ha nem akkor az sh melletti mappát meg kell nyitni => a fájlkezelő tetején 3 pöttyre kattintás => open in terminal => docker compose up -d

Blazor videólejátszás

Ha videót, vagy ppt-t nem youtube-ról indítunk, akkor először fel kell tölteni => videó feltöltés szegmens (bal felső sarok). Fájl törléséhez be kell menni a mappába: 4point => BlazorProjekt => BlazorProjekt => wwwroot => video/ppt

Lejátszás:

admin felületen jobb felső szegmens => mód kiválasztása (video/ppt) => legördülő listából a fájl kiválasztása => indítás

YouTube-Link:

másold be a youtube url-es text boxba => indítás (nem számít, hogy playlist vagy sima videó)

Események és programok

Új esemény létrehozásánál (bal alsó szegmens) adjuk meg a nevet és a dátumot (alapértelmezetten az aktuális dátumot használja) => Új esemény létrehozása gomb

Esemény szerkesztése-törlése

jobb alsó szegmensben, ha az adott eseményre rákattintunk, akkor displayelve lesz az esemény oldalon a programjaival együtt.

kék gomb szerkesztés => modál ablakban lehet programnév és kezdési, illetve befejezési idő megadásával hozzáadni egy új programot az eseményekhez. A programokat csak törölni lehet, illetve hozzáadni. => mentés és bezárás gomb => eseményhez hozzáadódnak a programok.

Piros x esemény törlése.

Hozzáadott események későbbi betöltéséért az Események Kimentése gombbal lehet egy JSON fájlba menteni őket

Node-RED:

Indítás: Kártya beolvasása => célmennyiség megadása => Gyártás Indítása => szekrény oldalán lévő zöld gomb megnyomása

Ha végig ért => alaphelyzetbe állítás után lehet elkezdni a következő gyártási folyamatot

Vészleállítás: szekrény oldalán piros gomb => felületen: Gyártás leállítása => alaphelyzetbe állítás

Ha a motor egy termék gyártásának szimulálásnál megakad az elején => cél mennyiséget adjuk meg 1-nek, és indítsuk el a gyártást.

Ha nem világít 3 lámpa a PLC-n, akkor alaphelyzetbe állítás.