日立ベーシックマスターレベル 3 / MB-S1 用 VFO インターフェース for MP-1802 / MP-1870

Designed by Sasaji 2022 Rev. 0.1.2

部品表

| 番号 | 部品名 | 数量 | 値など |
|-------------------------|-------------|----|---|
| C1~C2 | セラミックコンデンサ | 2 | 0.1uF |
| C4 | 電解コンデンサ | 1 | 100uF, 10V∼ |
| C5, C7 | セラミックコンデンサ | 2 | 0.01uF |
| C6 | セラミックコンデンサ | 1 | 3300pF |
| C8 | 電解コンデンサ | 1 | 22uF, 10V∼ |
| C9, C10 | セラミックコンデンサ | 2 | 22pF |
| R1, R3, R5, R11, R12 | カーボン抵抗 | 5 | 1KΩ, 1/4W~ |
| R2, R9 | カーボン抵抗 | 2 | 4.7KΩ, 1/4W~ |
| R4 | カーボン抵抗 | 1 | 1 M Ω , 1 /4 W \sim |
| R6 | カーボン抵抗 | 1 | 470Ω, 1/4W~ |
| R7 | カーボン抵抗 | 1 | 15KΩ, 1/4W~ |
| R8 | カーボン抵抗 | 1 | 33KΩ, 1/4W~ |
| R10 | カーボン抵抗 | 1 | 100KΩ, 1/4W~ |
| U1 | TTL ロジック IC | 1 | 74LS06, DIP14 ピン |
| U2 | VFO IC | 1 | SED9420C または SED9420CAC DIP24 ピン 600mil |
| Y1 | 水晶発振子 | 1 | 16MHz |
| D1 | LED | 1 | 電源ランプ 3mmΦ~ |
| SW1 | 電源スイッチ | 1 | 1回路2接点 SS12D10など |
| J1 | BOXヘッダ | 1 | 25 ピン x2 列 2.54mm ピッチ ストレート |
| J2 | BOXヘッダ | 1 | 17ピン x2列 2.54mmピッチ ストレート |
| J3, J4 | ジャンパ | 2 | ピンヘッダ 2 ピン x2 列 2.54mm ピッチ ストレート |
| J5 | DC ジャック | 1 | バレルジャック 2.1mmΦ PJ-102 など |
| J6 | 電源コネクタ | 1 | EI コネクタ オス 4 ピン x1 列 L アングル (3.5 インチ FDD 用) |

以下の部品はオプション

| C3 | セラミックコンデンサ | 1 | 0.1uF |
|----|--------------|---|----------------------------------|
| U3 | CMOS ロジック IC | 1 | 74HC4066 または 4066(注1), DIP14ピン |
| Ј8 | ジャンパ | 1 | ピンヘッダ 3 ピン x1 列 2.54mm ピッチ ストレート |


| J7 | ケーブル接続 | 1 | 4 本ケーブルを接続 |
|----|-------------|---|---|
| * | FDD 接続用コネクタ | | EI コネクタ メス 4 ピン x1 列 ストレート J7 からケーブルを介して接続 |

(注1)注意点は「オプション機能について」を参照のこと。

組立て時の注意事項


●この基板は設計ミスがあります。

抵抗 R12 は、U1 のピン3 と Vcc に間に接続してください。




●シルク印刷にミスがあります。

BOXヘッダの切り欠きは上側になります。



●その他

LED D1 は下側がアノード(+)、上側がカソード(-)です。



オプション機能について

a) U3について

U3 の 74HC4066 は、MOTOR 信号が ON の時のみ DRIVE SELECT 信号を FDD に接続するものです。

DRIVE SELECT 信号を常に接続する場合は、このオプション機能は省^{C6}略できます。

省略する場合:

- U3のピン1と2、ピン3と4をショートしてください。
- C3、J8 は不要になります。
- J8 はジャンパとしての意味を持たなくなります。

C3 R11 PUR PUR 74HC4066

【注意】U3 を使用する場合、物理 FDD のプルアップ抵抗値が低いとドライブセレクトが正常に動作しない場合があります。この場合は FDD を接続しているドライブ番号側のピンをショートしてください。(ドライブ 0 が 3-4 ピン、ドライブ 1 が 1-2 ピン)

b) J7について

J7 は FDD エミュレータ(GOTEK)の電源ソケットに接続するための電源出力端子です。基板上の電源スイッチと連動しています。

ピン1:+5V ピン2,3:GND ピン4:未接続 【注意】+12V とは接続していません。

免責事項

この基板によって発生したいかなる損害についても当方は一切責任を負いません。

この基板を使用するにあたってはすべて自己責任で行ってください。

Web ページ

この資料や基板データなどは GitHub(https://github.com/bml3mk5/MP1802Gotek) に置いています。

連絡先:

Sasaji (sasaji@s-sasaji.ddo.jp) http://s-sasaji.ddo.jp/bml3mk5/

(Twitter: https://twitter.com/bml3mk5)

改訂履歴

第2版: 物理FDD 使用時の注意点を追加。図内の脚注を修正。

初版: 新規作成。