備品・副資材の とり方・いれ方

取る時も、補充する時も、**ラベルを「ピッ」と読むだけ**。紙への記入はいりません。
作業を始める時は、自分の**担当者カード**を1回読みます。

とる　棚から取る時

（ふだんはこちら・画面はオレンジ）

1. 棚から品物を取る
2. 棚のラベルを「**ピッ**」と読む
3. 「とりました」と出たら完了

2個以上取った時: 先に画面の［**数量**］を押して数字を選ぶ（または「数量」カードを読む）→ ラベルを読む。
数量が「**ラベルの数**」の時は、棚ラベルに書いてある「**1回 ○個**」の数で記録されます。

いれる　補充する時

（画面は青）

1. 画面の［**いれる**］を押す
2. ［**数量**］で入れた数を選ぶ
3. ラベルを「**ピッ**」と読む

30秒さわらないと、自動で「とる」に戻ります。

画面の色と音

緑で「とりました」・ピッ	記録できました。そのまま作業を続ける
黄色に点滅・ピンポーン	残りが少なくなりました → **管理者に伝える**
赤く点滅・警報音	在庫切れです → **すぐ管理者に伝える**
赤い表示・ブー	**記録されていません** → もう一度読む。直らなければ管理者へ

点滅は、画面にさわるか次のラベルを読むと消えます。

まちがえた時

すぐに画面の［**とりけし**］を押す（または「取消」カードを読む）。直前の1件が取り消されます。それより前の記録は管理者へ。

やらないこと

- 読まずに取る・あとでまとめて読む
- 品物の箱のバーコードを読む（**棚のラベル**を読む）
- サーバPCの黒い画面を閉じる

スキャナで読む

（USB・Bluetooth）

- ラベルに**赤い光**を当て、「**ピッ**」と鳴ればOK
- **Bluetooth:** 使い終わったら**充電台へ**。しばらく使わないと眠るので、1回ボタンを押して起こす
- **USB:** 端末に挿したまま使う。抜けていないか確認
- 読んでも画面が変わらない時は、画面を1回タッチしてから読む

備品・副資材管理アプリ　© 2026 All rights reserved.