MANUAL DE USUARIO

Cubierta protectora para lluvia | Instrucciones de instalación, uso y cuidado

Lea estas instrucciones antes de utilizar el producto y consérvelas para futuras consultas.

1. Identificación del producto

Producto: cubierta protectora para lluvia (protector con película superficial extraíble).

SKU/ ASIN: FYZ-NEW / B0GK6X7626

2. Imágenes del producto

Foto 1 — Producto antes de retirar la película;



Foto 2 — Borde de la película protectora / proceso de retirada;



Foto 3 — La misma superficie tras retirar la película por completo;



Foto 4 — Estado general del producto y prueba funcional pertinente.（No incluye una toma de corriente）



3. Enlace al vídeo que muestra la retirada de la película protectora del producto

Por favor, visualícelo utilizando el navegador Google Chrome

https://www.amazon.de/live/video/143b0cc888254c819491fac0abe04dbb?ref_=dp_vse_ibvc0

4. Enlace del producto

Por favor, vea el video en la página de la imagen principal del producto.

https://www.amazon.es/dp/B0GK6X7626

5. Importante: retire la película protectora antes del uso

La superficie del producto puede estar recubierta por una película protectora temporal destinada a evitar roces y marcas durante la fabricación, el transporte y el almacenamiento.

ANTES DEL PRIMER USO, RETIRE COMPLETAMENTE LA PELÍCULA PROTECTORA DE LA SUPERFICIE.

Las marcas, arrugas, burbujas, arañazos superficiales o el aspecto opaco que se observen en la película no significan necesariamente que la cubierta esté defectuosa. Compruebe el estado de la superficie después de retirar la película.

6. Preparación y retirada de la película

1. Saque la cubierta del embalaje y compruebe que no presente roturas ni piezas faltantes.

2. Localice un borde o una esquina de la película protectora sobre la superficie.

3. Levante suavemente la película con la uña y retírela poco a poco, sin utilizar objetos metálicos ni cuchillas.

4. Deseche la película retirada de forma responsable y manténgala fuera del alcance de niños pequeños.

7. Instalación y uso

• Compruebe que la forma y las dimensiones de la cubierta sean compatibles con el equipo o la zona que desea proteger.

• Coloque la cubierta conforme a su diseño, sin forzarla, doblarla excesivamente ni obstruir mandos, ventilaciones, salidas o partes móviles del equipo.

• Si el modelo dispone de fijaciones, asegúrelos correctamente antes del uso. No utilice la cubierta si queda inestable o mal colocada.

• Revise periódicamente su estado, especialmente después de viento fuerte, impactos o lluvias intensas.

8. Limpieza y mantenimiento

Limpie con un paño suave ligeramente humedecido y, si es necesario, con agua y jabón neutro. Seque con un paño limpio. No utilice estropajos abrasivos, disolventes, limpiadores agresivos ni utensilios afilados. Guarde el producto limpio y seco cuando no lo utilice.

9. Advertencias de seguridad

• No utilice el producto si presenta grietas, roturas o deformaciones que puedan afectar a su funcionamiento.

• No lo acerque a llamas, fuentes de calor intenso ni componentes calientes.

• No presuponga que ofrece una protección hermética o apta para inmersión. El nivel de protección depende de las características del modelo y de su correcta instalación.

• Este producto no es un juguete. Mantenga los materiales de embalaje y la película protectora fuera del alcance de los niños.

10. Solución de problemas

Situación	Qué hacer
La superficie parece opaca o rayada	Compruebe si sigue colocada la película protectora y retírela por completo.
La cubierta no encaja correctamente	Verifique la referencia, las medidas y la orientación de montaje. No fuerce la instalación.
Se observan daños tras retirar la película	Deje de usarla si existe riesgo y contacte con el vendedor, aportando fotografías del producto sin película.

11. Atención al cliente

Si necesita ayuda, póngase en contacto con el vendedor a través del canal de compra e indique el número de pedido, el modelo y una descripción del problema. Adjunte, si es posible, fotografías tomadas después de retirar la película protectora.