

Европейский технический семинар

Марокко, май, 2000 г.


Часть 2






Пример использования AVR

Цифровой диктофон






Оцифровка входного сигнала



Аналоговый сигнал




Выборки АЦП






Использование ШИМ в качестве ЦАП



Выход ШИМ



Аналоговый сигнал после фильтрации




Цифровой диктофон

- Исходный код на языке Си
- Размер загружаемого кода < 500 байт
- Другие приложения данной схемы:
 - Регистраторы температуры
 - Системы определения местоположения GPS
 - Датчики
 - Телефонные автоответчики
 - МРЗ плееры



Зарядное устройство

- Исходный код на Си и ассемблере
- Размер загружаемого кода < 350 Байт
- SLA, NiCd, NiMh и Li-lon аккумуляторы






Зарядное устройство

в зарядном устройстве АЦП измеряет зарядное напряжение, ток и температуру

- Преимущества 10-битного АЦП
 - Большая точность
 - Уменьшенное число внешних компонентов
 - 8-битные АЦП требуют использования внешних операционных усилителей для реализации измерения в "окне"





Зарядное устройство

- ФЛЭШ ПЗУ программ
 - Уменьшает время "доводки" прибора
- ЭСПЗУ
 - Протоколирование параметров каждого конкретного аккумулятора
- шим
 - Используется для управления Buck-конвертером для заряда постоянным током или постоянным напряжением



Эффективное программирование на Си для AVR

Рекомендации по уменьшению размера кода



Сравнение ассемблера и Си

Ассемблер

- Полное управление ресурсами
- Компактный и "быстрый" код в малых приложениях
- Малоэффективный код в больших приложениях
- "Малочитабельный" код
- Трудоемкая последующая модификация
- Непереносимый код

<u>Си</u>

- Ограниченное управление ресурсами
- Большой и "медленный" код в малых приложениях
- Эффективный код в больших приложениях
- Структурный код
- Простая последующая модификация
- Переносимый на другие платформы код



Адресация портов ввода/вывода

Чтение из порта:

```
temp = PIND;


IN = R16, LOW(16)
```

Запись в порт:

```
TCCRO = Ox4F;
LDI R16,79
OUT LOW(51),R16
```



Карта портов в/в AVR





Установка и очистка бита порта

Адресное пространство в/в ниже адреса 0x1F:

```
PORTB |= (1<<PIND2);

SBI LOW(24),LOW(2)

ADCSR &= ~(1<<ADEN);

CBI LOW(6),LOW(7)
```

Адресное пространство в/в выше адреса 0х1F:

```
TCCR0 &= ~(0x80);

IN R16,LOW(51)

ANDI R16,LOW(127)

OUT LOW(51),R16
```



Проверка бита

Ожидание пока бит=0 для адреса < 0x1F

```
while(PIND & (1<<PIND6));
SBIC LOW(16),LOW(6)
RJMP ?0002
```

Ожидание пока бит=1 для адреса > 0x1F

```
while(!(TIFR & (1<<TOVO)));
IN R16,LOW(56)
SBRS R16,LOW(0)
RJMP ?0004</pre>
```



16-битные переменные

 Всегда используйте наименьший возможный тип данных

```
16-bit counter:
   8-bit counter:
                         int count16 = 5;
char count8 = 5;
                         do
do
                         }while(--count16);
}while(--count8);
                                   R24, LOW(5)
                         LDI
         R16,5
LDI
                                   R25,0
                         LDI
         R16
DEC
                                   R24, LWRD (1)
                         SBIW
         20004
BRNE
                                   20004
                         BRNE
         6 байт
Всего -
                                    8 байт
                         Всего
```



Глобальные и локальные переменные

- Глобальные переменные
 - Инициализируются в начале программы
 - Хранятся в ОЗУ
 - Для использования должны быть загружены в регистровый файл

- Локальные переменные
 - Инициализируются внутри функции
 - Хранятся в регистре
 - Находятся в регистре до выхода из функции



Глобальные и локальные переменные

Не "увлекайтесь" глобальными переменными

```
Local variable
void main(void)
{
char local;
local = local - 34;
```

SUBI R17,LOW(34)

Total 2 bytes

-}

```
Global Variable:

char global;
void main(void)
{
global = global - 45;
}

LDS R16,LWRD(global)
```

- SUBI R16,LOW(45)
- STS LWRD(global),R16

Total 10 Bytes



Эффективное использование глобальных переменных

Соберите все глобальные переменные в структуре:

```
typedef struct
  intt_count;
  char
                              // global seconds
               sec:
                               // global minutes
  char
              min;
}t;
t time;
Void main(void)
  t *temp = &time;
  temp->sec++;
  temp->min++;
  temp->t_count++;
```



Вызов функции с параметрами

 Использование параметров для передачи данных между функциями

```
char add(char number1, char number2)
{
    return number1+number2;
}
```

Параметры между функциями передаются в регистрах R16 - R23



Циклы

• Бесконечный цикл:

```
for(; ;)
{
}

Обычный цикл:
char counter = 100;
do
{
} while(--counter);
```

Предекремент переменной дает лучший код



Для оптимизации кода следует:

- Компилировать с оптимизацией по коду
- По возможности использовать локальные переменные
- Использовать минимально возможные типы данных
- Собирать глобальные переменные в структуры
- Использовать for(;;) для бесконечных циклов
- Использовать do{} while; с предекрементом

