"Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" Milliy tadqiqot universiteti





Termodinamika va Issiqlik uzatish asoslari fani

Mavzu: Ochiq tizimlar termodinamikasi



texnika fanlari nomzodi, dotsenti Nuritov Ikrom Rajabovich



Ochiq tizimlar termodinamikasi

Reja:

- 1.O'zgarmas me'yorda oqish.
- 2.Gaz va bug'larning soplodan oqib o'tishi.
- 3.Bosimlarning kritik nisbati. Kritik tezlik.
- 4.Gaz (bug')ning maksimum sarfi. Gaz (bug')larni drossellash yoki ezish.
 - 5.Kompressorlarning sikllari.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1. Joseph M Powers. LECTURE NOTES ON THERMODYNAMICS. Department of Aerospace and Mechanical Engineering University of Notre Dame, Notre Dame, Indiana 46556-5637, USA, updated 01 July 2014.
- 2. R.A.Zohidov, M.M.Alimova, Sh.S.Mavjudova. Issiqlik texnikasi (darslik). T.: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti, 2010. 200 b.
- 3. T.S.Xudoyberdiev, B.P.Shaymardanov, R.A.Abduraxmonov, A.N.Xudoyorov, B.R.Boltaboyev. Issiqlik texnikasi asoslari (darslik)—T.: "Cho'lpon" nashriyoti, 2008. 216 b.
- 4. Ш. Ж. Имомов, И. Р. Нуритов, К.Э.Усмонов. Сборник задач по основам термодинамики и теплопередачи /Учебное пособие-Т.:ТИИИМСХ.2021.-116 с.


https://m.youtube.com/watch?v=qQbI-Wn6YyI


https://lafayettefirefighters.com/uz/difference-between-gas-and-vs-vapor

https://m.youtube.com/watch?v=SSpDcoXVo2Q

https://m.youtube.com/watch?v=L1Naow1jvqU

Bug' hosil bo'lish termodinamika jarayonlari





Suv bug'ining "pv"diagrammasi

Suv bug'ining "T-S ''diagrammasi


Bug' hosil bulish jarayoniga sarflanadigan umumiy issiqlik miqdori quyidagiga teng. $q = i + r + q_{o'a}$


Ko'pincha bug' tarkibida ma'lum miqdorda suv tomchichalari bo'ladi. Shu sababli, bug'lar uchun *quruqlilik darajasi degan* tushuncha kiritilgan. Agar, bug' uchun quruqlilik darajasi x = 0.9 bo'lsa, buning mazmunibug'ning tarkibida 10 % suv tomchilari bor degani bo'ladi.


1.0'zgarmas me'yorda oqish.

Texnikaning turli sohalarida uzluksiz gaz yoki bugʻ oqimlari bilan ishlashga toʻgʻri keladi. **Masalan**, bugʻ mashinalarida, gaz turbinalarida, turbokompressorlarda, reaktiv dvigatel va hokozalar.









bunda quvurning koʻndalang kesimi boʻyicha gaz teng tarqalgan, quvur koʻndalang kesimi oʻzgargani bilan undan oʻtayotgan gaz miqdori vaqt davomida o'zgarmas va gaz oqimi boʻyicha asosiy koʻrsatkichlari oʻzgarmay qoladi. Yuqorida qabul qilingan shartlarga koʻra oʻzgaruvchan koʻndalang kesimli quvur (truba)dan 1 sekundda oqib oʻtayotgan gaz massasi quyidagi formula yordamida aniqlanadi:


$$m = \frac{f_1 \cdot C_1}{v_1} = \frac{f_2 \cdot C_2}{v_2} = \frac{f_3 \cdot C_3}{v_3} = \frac{f \cdot C}{v} = const, \quad mv = f \cdot C,$$

m – 1 sekundda quvurdan oqib oʻtayotgan gaz massasi, kg/s;

 f_1 f_2 f_3 - quvur(lar)ning koʻndalang kesim yuzalari, m²;

 v_1 v_2 v_3 – ko'ndalang kesimlarda gaz solishtirma hajmlari, m³/kg;

 C_1 C_2 C_3 - bu ko'ndalang kesimlarda gaz tezligi, m/s.



Ma'lumki, gazning to'liq energiyasi uning ichki energiyasi va kinetik energiyalarining yig'indisiga teng:

$$u_1 + p_1v_1 + \frac{C_1^2}{2} = u_2 + p_2v_2 + \frac{C_2^2}{2}$$
 bunda, u_1 va u_2 — quvurning mos qirqimlarida gazning ichki energiyasi;

 p_1v_1 va p_2v_2 mos qirqimlardagi gaz bosimi va solishtirma hajm ko'paytmalari bo'lib, gazning itarish ishi deb yuritiladi.

Gaz entalpiyasi h=u+pv boiganligi uchun

$$h_1 + \frac{C_1^2}{2} = h_2 + \frac{C_2^2}{2}$$


$$\frac{C_2^2 - C_1^2}{2} = h_1 - h_2$$

 $\frac{C_2^2 - C_1^2}{2} = h_1 - h_2 \qquad h_1 - h_2 = h_0 - \text{issiqlikning pasayishini mavjudligi.} \quad \ell_0 = h_0$

$$\frac{C_2^2 - C_1^2}{2} = \ell_0$$

mavjud ish yoki quvurda harakatlanayotgan gaz kinetik energiyasining ortishi;

2.Gaz va bug'larning soplodan oqib o'tishi.




Koʻndalang kesimi o'zgaruvchan quvurda oqayotgan gaz (kengayishi hisobiga) tezligining ortish nuqtasi soplo deyiladi. Gaz oqimining soplo (teshigi) orqali oʻtish jarayoni 2- rasmda ifodalangan, (pV koordinatalarida) rasmdan koʻrinib turibdiki v₂>v₁ bolganligi uchun ham p₂<p₁ boiadi. Gaz 2—3 adiabatik chizig'i bo'ylab kengayish jarayonini bajaradi. Shuning uchun gaz oqimi kinetik energiyasining ortishi tashqi ishlarning farqi hisobiga va kengayish ishi hisobiga bo'ladi.

To'la ish miqdori:

$$l = yuza(0 - 1 - 2 - 2^{1} - 0) + yuza(2 - 3 - 3^{1} - 2^{1} - 2)$$
$$- yuza(4 - 3 - 3^{1} - 0 - 4) = p_{1}v_{1} + \int_{v_{1}}^{1} pdv - p_{2}v_{2}.$$

3.Bosimlarning kritik nisbati. Kritik tezlik.



Gaz oqimining nazariyasida tovushnin shu muhitda tarqalish tezligi katta ahamiyatga ega boʻlib, quyidagi ifda bilan aniqlanadi:

$$a = \sqrt{kRT}$$

Muhitdagi tovush tezligi gaz (bugʻ) turiga. bosimi, haroratiga va zinchligiga bogʻliq

Gazning torayib boruvchi soplodan oqib chiqayotgan holati bilan tanishib chiqamiz.

Bosimlar $\mathbf{p_1}$ va $\mathbf{p_2}$ ning nisbatlari ortib borishi bilan gazning oqib chiqish tezligi ortadi, bu muhitdagi tovush tezligi esa kamayib boradi. **Bosimlar nisbatining ma'lum qiymatida ikkala tezlik tenglashadi** (rasmdagi K nuqta). Bosimlar nisbatining bunday qiymatini shu soplo uchun **bosimlarning kritik nisbati** $\mathbf{P_{kr}}$ deyiladi.

Shu muhitda, shu gaz tezligi sharoitida tovush tarqalish tezligiga teng boʻlgan gazning otilib chiqish tezligini kritik tezlik (C_{kg}) deyiladi.

Demak, kritik tezlik miqdori gazning boshlangich p_1 va oxirgi p_2 bosimlariga bogʻliq

 $C_{kr} = a$, ya'ni gazning otilib chiqish tezligi shu sharoit (muhit) uchun tovush tezligiga teng bo'lgandagi bosimlar nisbatining qiymati bosimlarning kritik nisbati deyilib, " V_{kr} " harfi bilan ifodalanadi.

Biroz matematik o'zgartish kiritib yozish mumkin:

$$\gamma_{kr} = \left(\frac{2}{k+1}\right)^{\frac{k}{k-1}}$$

Bosimlarning kritik nisbati faqat adiabata ko'rsatkich «K» ga bogʻliq.

Demak, bosimlar kritik nisbatining son qiymati har xil atomli gazlar uchun ma'lum aniq qiymatlarga ega bo'lib, ular quyidagicha:

Bir atomli gazlar uchun:bogʻliq. K = 1,67; $\gamma_{kr} = 0,482$.

Ikki atomli gazlar uchun K=1,4; $\gamma_{kr}=0,528$.

Uch atomli gazlar va o'ta qizigan suv bug'lari, quruq to'yingan bug uchun: K=1,135; $\gamma_{kr}=0,577$.


Gaz va bugʻlaming otilib chiqishida qanday turdagi soplo ishlatilishi asosan bosimlarning nisbatiga bogʻliq. Agar $\frac{p_2}{p_*} < \gamma_{kr}$ boʻlsa, torayib

boruvchi soplo orqali, aksincha $\frac{p_2}{r} > \gamma_{kr}$ bo'lsa, kengayib boruvchi soplo orgali otilib chiqadi.

$$\frac{p_2}{p_1} > \gamma_{kr}$$

4.Gaz (bug')ning maksimum sarfi. Gaz (bug')larni drossellash yoki ezish.

Gaz va bugʻlar quvurning toraygan joylaridan oʻtayotganda bosimining kamayish hodisasi drossellash yoki gazni ezish deyiladi.



Agar quvurdan tashqariga biroz issiqlik chiqishini hisobga olmasak, kinetik energiyaning oʻzgarishi:

$$\frac{C_1^2}{2} - \frac{C_2^2}{2} = h_1 - h_2$$


$$C_1 = C_2$$

$$h_1 \approx h_2$$

5.Kompressorlarning sikllari.

Texnikada gazsimon modda (gaz va bug') larni siqib quvurga yoki idishga haydash(yig'ish) uchun ishlatiiadigan mashinaiarm *kompressorlar* deb aytiladi.

I.YO.D.laridagi gazning issiqlik ta'sirida mexanik ish olinsa, kompressorlarda gazni siqish uchun mexanik ish sarflanadi.




Bir pogʻonali porshenli kompressor. Sikl quyidagi jarayonlardan iborat :

4—1— gazni kompressor silindriga so'rish.

1—2— gazni izotermik (politropik, adiabatik) qisish jarayoni.

2—3— kompressor silindridan qisilgan gazni itarib chiqarish (izobara) jarayoni.

3—4— gaz haydab chiqarilgandan soʻng kompressor porshenining qayta boshlashi (kengayish) natijasida bosimning (izoxorik) pasayish jarayoni.



rasmdagi yuza

$$\ell = S_{1-2-3-4-1}$$

bilan ifodalangan mexanik ish sarflanadi.

agar gazni qisish izotermik bo'lsa, a) kompressomi harakatlantirishga sarflanadigan ish:

$$\ell = p_2 v_2 + \int\limits_{v_2}^{v_1} p v - p_1 v_1$$

b) agar qisish jarayoni adiabatik boʻlsa, qisishga sarflanadigan ish miqdori:

$$\ell = p_2 v_2 + \frac{k}{k-1} (p_2 v_2 - p_1 v_1)$$

d) agar qisish jarayoni politropik bo'lsa, sarflanadigan ish miqdori:

$$\ell = \frac{n}{n-1} (p_2 v_2 - p_1 v_1)$$

Ishlayotga porshenli kompressorlar- $=\frac{1}{1}(p_2v_2-p_1v_1)$ ning koʻpchiligi politropik boʻlib, daraja ko'rsatkichi n = 1,20... 1,25 oralig'ida oʻzgaradi.

Nazorat savollari va topshiriqlar

- 1. Ochiq termodinamik tizimlarining aniqlanishini ifodalang va amali- yotdan misollar keltiring.
- 2. Oqim uchun termodinamikaning birinchi qonuni tenglamasini keltirib chiqaring va uning har xil yozilishlarini keltiring.
- 3. Texnikaviy va keitirilgan ish nima? Keltirilgan ishning geometrik interpretatsiyasini bering va bu ishning politmpik va adiabatik jarayonlar uchun qanday aniqlanishini koʻrsating.
- 4. Qisqa kanallarda ishchi jism oqishida uning massaviy sarfi tezligi uchun ifodani keltirib chiqaring. Bu tenglamalar tahlilini bajaring.
- 5. Bosimlar kritik nisbati, kritik tezlik, ishchi jismning maksimal massaviy sarfi nimani bildiradi ? Torayuvchi soplodan oqayotgan ishchi jismning kritik tezligi va maksimal sarfi uchun ifodalami yozing.
- 6. Kritik tezlik chiqish joyidagi tovush tezligiga teng ekanligini koʻrsating. Tezlik tovush tezligidan past boʻlganda kanal torayuvchi bo'lishi kerakligini, tezlik tovush tezligidan yuqori boʻlganda kanal kengayuvchi boʻlishligini isbotlang.
- 7. Adiabatik to 'xtalish harorati nimani bildiradi?
- 8. Oqimning haqiqiy tezligi qanday aniqlanadi? *hs* diagramma yordamida adiabatik qaytar va qaytmas oqimlar jarayonini tahlil qiling. Energiya yo'qotish koeffitsiyenti nimani bildiradi va uning qiymati qanday aniqlanadi?

E`TIBORINGIZ UCHUN RAHMAT