

Laboratorium 5

Instrukcja – sterownik PLC, panel operatora Część I

SPIS TREŚCI


1	\mathbf{C}	EL ĆWICZENIA	3
2	W	YKAZ SPRZĘTU ORAZ OPROGRAMOWANIA	3
3 G	T	WORZENIE KODU STERUJĄCEGO STEROWNIKA PLC W ŚRODOWISKU RKS3	
	3.1	TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU	4
	3.2	ELEMENTY JĘZYKA FBD/LD	
	3.3	DEFINICJA ZMIENNYCH	9
	3.4	TWORZENIE KODU STERUJĄCEGO	10
	3.5	KONFIGURACJA STEROWNIKA	12
	3.6	Programowanie sterownika	14
	3.7	DIAGNOSTYKA, MONITOROWANIE DZIAŁANIA PROGRAMU	15
	3.8	PIERWSZY PROGRAM PLC.	16
	3.9	PIERWSZY PROGRAM PLC – REGULACJA CIĄGŁA	17
4	D	EFINICJA TABLICY TYPU FLOAT	21
5	0	PIS KOMUNIKACJI RS485 MODBUS, SOCKET COMMUNICATION	22
6	T	WORZENIE GRAFIK OPERATORSKICH W ŚRODOWISKU GT DESIGNER 3	26
	6.1	Projekt demo	26
	6.2	PANEL MENU – 1	26
	6.3	PANEL WEWY - 2	28
	6.4	PANEL PAMIEC – 3	28
	6.5	PANEL MANUAL – 4	29
	6.6	PANEL PROCES – 5	30
	6.7	PANEL WYKRES-6	30
	6.8	PANEL AUTOMAT – 7	31
	6.9	PANEL AUTOMAT P – 8	
	6.10	PANEL AUTOMAT P – 10	33
	6.11	WGRYWANIE PROJEKTU DO PANELA OPERATORA	34

1 Cel ćwiczenia

Zapoznanie się ze sposobem tworzenia oprogramowania dla sterownika programowalnego FX5U firmy Mitsubishi oraz wizualizacji procesu na panelu operatora typu GOT Simple. W ramach ćwiczenia studenci tworzą projekt sterownika w środowisku GxWorks3 oraz wizualizację na panel operatora w środowisku GT Designer 3. Obiektem sterowania będzie stanowisko laboratoryjne grzejąco-chłodzące w konfiguracji wielowymiarowej. Komunikacja ze stanowiskiem będzie się odbywać przy pomocy RS485 protokołem MODBUS. Do odbierania i archiwizacji danych posłuży skrypt napisany w MATLAB na komputerze PC. Komunikacja z MATLAB będzie wykonana przy pomocy Socket Communication.

2 Wykaz sprzętu oraz oprogramowania

Stanowiska laboratoryjne składają się z zestawów dydaktycznych wyposażonych w sterownik PLC MELSEC FX5U firmy Mitsubishi, panel operatorski GOT, komputer stacjonarny oraz stanowisko badawcze.



Rysunek 1 Wyposażenie stanowisk laboratoryjnych


W trakcie realizacji ćwiczenia wykorzystane zostanie następujące oprogramowanie:

- **GxWorks3** oprogramowanie służące do tworzenia aplikacji dla sterownika PLC (kompilacja, komunikacja ze sterownikiem, debug, alarmowanie),
- **GT Designer 3** oprogramowanie służące do tworzenia aplikacji dla panela operatora GOT Simple
- MATLAB odbieranie danych ze sterownika PLC, rysowanie wykresów na komputerze.

3 Tworzenie kodu sterującego sterownika PLC w środowisku GxWorks3

Środowisko GxWorks3

5/10/2017 Strona 3 z 35



Rysunek 2 Okno główne programu GxWorks3 (z lewej); Pasek nawigacji projektu (z prawej)

3.1 Tworzenie nowego projektu

Proszę utworzyć nowy projekt ([Project] → [New] ([])

Proszę zidentyfikować model oraz serię sterownika PLC znajdującego się na stanowisku. Na poniższym rysunku oznaczono czerwonym prostokątem miejsce, w którym znajduje się wymagana informacja.



Rysunek 3 Oznaczenie modelu i serii sterownika.

Następnie w programie GxWorks3 proszę wprowadzić dane sterownika oraz wybrać język programowa **FBD/LD** po czym zatwierdzić ustawienia klikając przycisk OK.


5/10/2017 Strona 4 z 35

PUST - Projektowanie Układów Sterowania



Rysunek 4 Parametry wstępne projektu – NIE POMYLIĆ SERII STEROWNIKA

Środowisko GxWorks3 wspiera programowanie zgodnie z normą IEC61131-3 (wsparcie dla: FBD/LD, Ladder Diagram, ST i SFC). Przykłady programów we wspomnianych językach zaprezentowano na poniższym rysunku.




Rysunek 5 Języki programowania wspierane przez aplikację GxWorks3...

Uwaga: Proszę upewnić się, że projekt został zapisany [Project] \rightarrow [Save] (\blacksquare)


3.2 Elementy języka FBD/LD

Pasek narzędziowy zawiera wszystkie elementy strukturalne języka FBD/LD:



5/10/2017 Strona 5 z 35

PUST – Projektowanie Układów Sterowania



Rysunek 6 Edytor języka FBD/LD.

Element	Opis
Komentarz	Komentarz etykiety lub bloku
	funkcjonalnego. Nie podlega kompilacji.
Element języka LD	Element pochodzący z języka
	programowania Ladder Diagram
Element języka FBD	Element pochodzący z języka Function
	Block Diagram (FBD)
Element typu common	Element wbudowany, niezależny od
	języka programowania
Konektor	Linia łącząca punkty pomiędzy
	elementami programu. Możliwe jest
	automatyczne łączenie punktów poprzez
	zbliżenie bloków.
Network	Pojedyncza sieć zbudowana ze wszystkich
	elementów podłączonych razem. Program
	może zawierać maksymalnie 4096
	networków.
Kolejność wykonywania (execution order)	Liczba określająca kolejność wykonania
	danego elementu programu.
Automatyczny konektor	Jeśli konektor nie może być wyświetlony
	w danym miejscu, wtedy zostaje
	zastąpiony liczbą.
Punkt podłączeniowy	Terminal (punkt) pozwalający na
	połączenie bloków/elementów programu
	poprzez konektor. Punkty powinny być
	łączone z uwzględnienim typów danych.
Siatka	Linie siatki arkusza na którym
	umieszczane są elementy programu
Smart tag	Przyciski wyświetlane nad wybranym
	elementem, pozwalające na wykonanie
	operacji t.j np. usuwanie lub kopiowanie

5/10/2017 Strona 6 z 35

	elementu.			
Tool hint	Informacja o elementach programu			
	wyświetlana po najechaniu kursorem			
	myszki			


Elementy języka LD

Element	Opis
Lewa szyna zasilająca	(1) Wyjściowy punkt połączeniowy
(1)	(2) Lewa szyna zasilająca
Comment (3) Var001 (4)	(1) Wejściowy punkt połączeniowy(2) Wyjściowy punkt połączeniowy(3) Komentarz urządzenia/etykiety(4) Urządzenie/etykieta
Cewka	
Var001 (3) (4) (2) (1)	

Element	Opis
Zmienna (lokalna/globalna) Comment (3) Label001 (4) (1) (2)	(1) Wejściowy punkt połączeniowy(2) Wyjściowy punkt połączeniowy(3) Komentarz urządzenia/etykiety(4) Urządzenie/etykieta
Stała (2)	(1) Wyjściowy punkt połączeniowy (2) Stała wartość
Blok funkcyjny	 (1) Wejściowy punkt połączeniowy (2) Wyjściowy punkt połączeniowy (3) Nazwa instancji FB (4) Komentarz etykiety (5) Typ danych

5/10/2017 Strona 7 z 35

PUST - Projektowanie Układów Sterowania




Elementy wspólne (common element)

Elementy wspoine (common element)	
Element	Opis
Instrukcja skoku (Jump element) Jump (2) (1)	(1) Wejściowy punkt połączeniowy(2) Etykieta
Etykieta instukcji skoku Jump (1)	(1) Wyjściowy punkt połączeniowy
CONNECTOR (3)	(1) Wejściowy punkt połączeniowy(2) Wyjściowy punkt połączeniowy(3) Komentarz etykiety
Instrukcja return RETURN ← (2) (1)	(1) Wejściowy punkt połączeniowy(2) Wyjściowy punkt połączeniowy
Blok komentarza Comment (1)	(1) Powierzchnia na której wyświetlona zostanie treść komentarza

5/10/2017 Strona 8 z 35

3.3 Definicja zmiennych


W celu tworzenia czytelnego kodu zalecane jest wykorzystanie zmiennych symbolicznych zamiast adresowania bezpośredniego. W tym celu należy wykorzystać "Labele", które mogą mieć zakres lokalny (widoczne tylko w danym komponencie) lub globalny (widoczne w całym systemie i propagowane po sieci – to rozwiązanie jest zalecane z uwagi na możliwość przypisania fizycznych urządzeń, które później będą używane w panelu operatora). Definicja "Labeli" możliwa jest poprzez wypełnienie tabeli(patrz rysunek poniżej) lub poprzez bezpośrednie definiowanie w trakcie tworzenia kodu sterującego - wpisanie nazwy nowej zmiennej symbolicznej w miejscu jej użycia powoduje otwarcie okna dialogowego, gdzie możliwa jest konfiguracja zmiennej.



Rysunek 7 Deklaracja lokalnych/globalnych "Labeli".

Możliwe jest również tworzenie grup zmiennych tworząc pomocnicze kontenery (np. Wejścia, Wyjścia, Sygnały_analogowe, Sygnały_dyskretne itp.). Aby to zrobić należy w oknie Navigation przejść do zakładki Label->Global Label, następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Add New Data.

W trakcie laboratorium przydatne będą urządzenia typu Bit, Rejestr. Zakres urządzeń typu Bit zawiera się w zakresie od M0 do M7680 numerowane co jeden. Zakres urządzeń typu rejestr (16 bit) zawiera się w zakresie D0 do D7999 numerowane co jeden. Proszę zwrócić szczególną uwagę, że zmienne typu Double lub Float zajmują dwa rejestry D. Rysunek 7a przedstawia przykładową konfigurację. W programie PLC można używać "Labeli", ale do elementów w panelu operatora należy używać bezpośrednich adresów pamięci zadeklarowanych w kolumnie Assign.



5/10/2017 Strona 9 z 35

Rysunek 8a Deklaracja globalnych "Labeli".

3.4 Tworzenie kodu sterującego

W zależności od sposobu wykonywania programu sterującego należy określić jego lokalizację w drzewie projektu. Wspierane są następujące sekcje:

Initial - instrukcje wykonywane tylko w pierwszym cyklu sterownika.


Scan - główny skan procesora, czas cyklu zależny obciążenia,

• Fixed scan - skan z narzuconym okresem wykonania (czas konfigurowalny),

• Event - obsługa zdarzeń,

• No execution Type - magazyn kodu, który nie jest wykonywany.

W każdej z sekcji można stworzyć kilka podprogramów klikając w sekcję prawym przyciskiem myszy a następnie wybierając z menu opcję "Add New Data" (Patrz poniżej).




Rysunek 9 Dodawanie nowych podprogramów

Wstawianie elementów języka FBD na arkusz roboczy może odbywać się dzięki technice "drag and drop" z biblioteki, lub poprzez bezpośrednie wpisywanie z klawiatury nazwy bloku funkcyjnego. W trakcie wpisywania kolejnych znaków podpowiedzi o dostępnych blokach są wyświetlane pod tworzonym blokiem.

Uwaga: Należy zwrócić szczególną uwagę na kolejność wykonywania algorytmów.


5/10/2017 Strona 10 z 35




Rysunek 10 Przykład tworzenia kodu sterującego.

W czasie laboratorium najbardziej użyteczne będą następujące instrukcje:


- 1. Styk normalnie otwarty
- 2. Cewka wyjściowa (należy pamiętać, że w programie powinna być tylko jeden raz do jednej zmiennej)



3. Opóźnienie załączenia TON, opóźnienie wyłączenia TOF, impuls o zadanym czasie TP



4. Instrukcja ustawienia SET, kasowania RST



Należy unikać stosowania nazw zmiennych, które mogą być nazwami własnymi zastrzeżonymi w programie np. STOP, ST. Mogą one oznaczać nazwy instrukcji lub nazwy urządzeń fizycznych.


Kompilacja kodu

5/10/2017 Strona 11 z 35



- 1 Kompilacja (po małych modyfikacjach)
- 2 Rekompilacja (po zmianach konfiguracyjnych)

Rekompilacja wymaga potwierdzenia komunikatu:




Rysunek 11 Rekompilacja – okno dialogowe

Po rekompilacji projektu nie możliwe będzie ładowanie sterownika w trybie Online. Z tego powodu drobne zmiany w programie należy zatwierdzać bezpośrednio zapisując projekt i wywołując komendę "Online Program Change".


3.5 Konfiguracja sterownika

W celu umożliwienia komunikacji sterownika z panelem GOT oraz komputerem (MATLAB) należy skonfigurować jego ustawienia sieciowe. Poniższe instrukcję przeprowadzają przez wymagane operacje.




Rysunek 12 Adresacja urządzeń w sieci lokalnej stanowiska Ustawienie adresu IP sterownika:

5/10/2017 Strona 12 z 35




Rysunek 13 Ustawienie adresu IP portu Ethernet

Ustawienie komunikacji z komputerem:



Rysunek 14 Wywołania okna konfiguracji zewnętrznej komunikacji



5/10/2017 Strona 13 z 35


3.6 Programowanie sterownika

Zmiany konfiguracyjne wymagają pełnego ładowania sterownika z ręcznym restartem. W tym celu należy skompilować projekt i wybrać opcję "Write to PLC" (opcja 1 z poniższego rysunku). Do wprowadzenia szybkich zmian na sterowniku (np. modyfikacja logiki kontrolera) bez restartu kontrolera należy wykorzystać opcję "Online Program Change" (opcja 2 z poniższego rysunku). Operacja ta nie może być poprzedzona kompilacją, gdyż ta odbywa się automatycznie przed aktualizacją programu sterującego.



Rysunek 16 Operacja ładowania sterownika.

Wybór opcji "Write to PLC" przekierowuje do okna "Online Data Operation", gdzie można przeprowadzić operacje: zapisu, odczytu, weryfikacji oraz czyszczenia pamięci kontrolera.



Rysunek 17 Okno Online Data Operation – Zapis/Odczyt/Veryfikacja/Czyszczenie sterownika.

Uwaga 1: Przed operacją ładowania kontrolera należy upewnić się że projekt nie zawiera błędów

5/10/2017 Strona 14 z 35

Uwaga 2: Jeżeli przy próbie wgrywania programu do sterownika otrzymamy komunikat błędu "Inconsistency....." należy wówczas przejść do zakładki Delete, wybrać wszystkie elementy przez Select All i wcisnąć Execute (nastąpi usunięcie starych parametrów i programów ze sterownika). Następnie należy powrócić do zakładki Write i przez Select All a następnie Execute wgrać nowy program i parametry do sterownika.


Uwaga 3: Po wykonaniu operacji wgrania parametrów i programu należy wykonać sprzętowy RESET sterownika PLC. Wykonuje się to przez otworzenie pokrywki po lewej stronie sterownika, przełączenie dźwigienki z pozycji RUN do RESET, przytrzymanie dźwigienki do momentu pojawienia się diody ERR na sterowniku a następnie powrót do pozycji RUN. W tym momencie sterownik został zresetowany i można kontynuować pracę.

3.7 Diagnostyka, monitorowanie działania programu

Po załadowaniu kontrolera możliwy jest podgląd wykonywania programu za pomocą opcji "*Start Monitoring*".



Rysunek 18 Uruchamianie Monitora.




Rysunek 19 Podgląd wykonywania programu

W celu zmiany/wyświetlania wartości zmiennych należy dodać je do podglądu za pomocą mechanizmu Watch'a. Należy najechać kursorem na nazwę zmiennej a następnie prawym przyciskiem myszy wybrać otworzyć menu i wybrać Register to Watch Window -> Watch 1. Z poziomu okienka Watch można zmieniać wartości zmiennych w celu testowania działania programu.

5/10/2017 Strona 15 z 35

PUST - Projektowanie Układów Sterowania




Rysunek 20 Uruchomienie Watch'a.

3.8 Pierwszy program PLC

Pierwszy program wgrywany do sterownika powinien obejmować:


- 1. ustawienie adresu IP sterownika PLC na 192.168.127.250
- 2. konfigurację komunikacji dla MATLAB poprzez dodanie Unpassive TCP connection i ustawienie portu 4000
- 3. dodanie programu w sekcji INIT inicjalizacja zmiennych dla symulacji procesów i regulatorów
- 4. dodanie programu w sekcji SCAN operacje wykonywane cyklicznie ze skanem procesora
- 5. dodanie programu FIXED SCAN operacje wykonywane cyklicznie ze skanem 1000ms (czas dyskretyzacji procesów regulacji i regulatorów)

Program przykładowy w sekcji INIT:



Po uruchomieniu sterownika lub jego resecie po wgraniu programu powinno aktywować się wyjście Y16, co można zaobserwować na zielonych diodach na sterowniku.

Program przykładowy w sekcji SCAN:



Program powinien mrugać wyjściem Y17 zgodnie z zegarem wewnętrznym 1Hz.

5/10/2017 Strona 16 z 35

Później ten program posłuży do stworzenia pierwszego powiązania panela operatora ze sterownikiem PLC.


Po utworzeniu programu wstępnego należy go skompilować opcją Rebuild All a następnie wgrać do sterownika. Po wykonaniu restartu sterownika wyjście Y16 powinno się zapalić a wyjście Y17 powinno cyklicznie się zmieniać.

3.9 Pierwszy program PLC – regulacja ciągła


W tej części zostanie dokładnie omówiona część programowa sterownika PLC, która pozwoli na realizację regulatora (PID wbudowany, PID z równania różnicowego). Na laboratorium należy uzupełnić podany przykładowy program.

Poniżej przedstawiono najważniejsze punkty programów.

Okres uruchamiania regulatorów i symulacji procesów inercji – przerwanie I28



Okres uruchamiania regulatorów i symulacji procesów inercji – edycja okresu przerwania I28



Struktura przygotowanej części programów

5/10/2017 Strona 17 z 35



Program Init prog – kod źródłowy w języku ST


```
//Okres probkowania 1s=1000ms - parametr w programie FIXED SCAN
EMOV(TRUE, 1.0, okres probkowania);
// Ustawienie wartosci poczatkowych procesu 1
EMOV(TRUE, 5.0, stala czasowa1);
EMOV(TRUE, 10.0, K p proces1);
// Utawienie wartosci poczatkowych procesu 2
EMOV(TRUE, 9.0, stala czasowa2);
EMOV(TRUE, 3.0, K p proces2);
//Parametry regulatora wbudowanego PID
parametry1[0] := K1000; //okres regulacji w milisekundach
parametry1[3] := K1; //wzmocnienie regulatora P
parametry [4] := K0; //TI = 0 oznacza nieskonczony czas calkowania - inaczej mowiac
calkowanie wylaczone
parametry 1 [5] := K0; //KD = 0 oznacza zerowe wzmocnienie rozniczkowania
parametry [6] := K0; //TD = 0 oznacza wylaczone rozniczkowanie
parametry [22] := 100; //gorny limit wartosci wyjsciowej z regulatora - zapobiega
rowniez efektowi wind-up
```

5/10/2017 Strona 18 z 35

parametry1[23] := 0; //dolny limit wartosci wyjsciowej z regulatora - -||-SET(TRUE, parametry1[1].5); //aktywacja limitow na wyjsciu regulatora

```
//Parametry regulatora z dyskretnego rownania roznicowego
K_PID3 := 1.0;
TI_PID3 := 99999.0;
TD_PID3 := 0.00001;
E0_PID3 := 0.0;
E1_PID3 := 0.0;
E2_PID3 := 0.0;
R0_PID3 := 0.0;
R1_PID3 := 0.0;
R2_PID3 := 0.0;
U_PID3 := 0.0;
Zadana_PID3 := 0;
```

Program ProgPou – kod źródłowy w języku FBD – regulator wbudowany PID



5/10/2017 Strona 19 z 35

Definicje zmiennych globalnych – deklaracje parametrów regulatorów, procesów, zmiennych pomocniczych – należy pamiętać o prawidłowym przydzielaniu fizycznych rejestrów, aby później było możliwe odczytywanie zmiennych w systemie SCADA.

	Label Name	Data Type	Class		Assign (Device/Label)
1	SV_PID1	Word [Signed]	 VAR_GLOBAL	▼	D2000
2	PV_PID1	Word [Signed]	 VAR_GLOBAL	Ŧ	D2001
3	MV_PID1	Word [Signed]	 VAR_GLOBAL	▼	D2002
4	parametry1	Word [Unsigned]/Bit String [16-bit](029)	 VAR_GLOBAL	▼	D2010
5	Regulacja_PID1	Bit	 VAR_GLOBAL	▼	М0
6	Zadana_PID1	Word [Signed]	 VAR_GLOBAL	▼	D2050
7				▼	
8				•	
9	okres_probkowania	FLOAT [Single Precision]	 VAR_GLOBAL	▼	D1000
10				▼	
11	stala_czasowa1	FLOAT [Single Precision]	 VAR_GLOBAL	▼	D1002
12	Alfa1	FLOAT [Single Precision]	 VAR_GLOBAL	▼	D1004
13	K_p_proces1	FLOAT [Single Precision]	 VAR_GLOBAL	▼	D1006
14	u1_k	FLOAT [Single Precision]	 VAR_GLOBAL	▼	D1008
15	u1_k_1	FLOAT [Single Precision]	 VAR_GLOBAL	▼	D1010
16	y1_k	FLOAT [Single Precision]	 VAR_GLOBAL	▼	D1012
17	y1_k_1	FLOAT [Single Precision]	 VAR_GLOBAL	▼	D1014
18	A_p1	FLOAT [Single Precision]	 VAR_GLOBAL	▼	D1016
19	stala_czasowa2	FLOAT [Single Precision]	 VAR_GLOBAL	▼	D1022
20	Alfa2	FLOAT [Single Precision]	 VAR_GLOBAL	▼	D1024
21	K_p_proces2	FLOAT [Single Precision]	 VAR_GLOBAL	▼	D1026
22	u2_k	FLOAT [Single Precision]	 VAR_GLOBAL	▼	D1028
23	u2_k_1	FLOAT [Single Precision]	 VAR_GLOBAL	▼	D1030
24	y2_k	FLOAT [Single Precision]	 VAR_GLOBAL	▼	D1032
25	y2_k_1	FLOAT [Single Precision]	 VAR_GLOBAL	▼	D1034
26	A_p2	FLOAT [Single Precision]	 VAR_GLOBAL	▼	D1036
27				▼	

Program PID3 – kod źródłowy w języku ST – regulator PID opisany równaniem różnicowym – **do dokończenia**

//Regulator PID na podstawie rownania roznicowego

```
SV_PID3 := INT_TO_REAL(Zadana_PID3);
PV_PID3 := y3_k;

//Wyliczenie parametrow
R0_PID3 := 1.0;//r0 = K*( 1+(Tp/(2*Ti))+Td/Tp );
R1_PID3 := 1.0;//r1 = K*( (Tp/(2*Ti))-(2*Td/Tp)-1 );
R2_PID3 := 1.0;//K*Td/Tp;

//Wyliczenie uchybu regulacji i przesuniecie historii
E2_PID3 := E1_PID3;
E1_PID3 := E0_PID3;
E1_PID3 := E0_PID3;
E0_PID3 := SV_PID3 - PV_PID3;

//Obliczenie sterowania
U_PID3 := R2_PID3*E2_PID3 + R1_PID3*E1_PID3 + R0_PID3*E0_PID3 + U_PID3;
//u = R2*E2 + R1*E1 + R0*E0 + u;
IF (U_PID3 > 100.0) THEN
U_PID3 := 100.0;
```

5/10/2017 Strona 20 z 35

Alternatywnie łatwiejsza implementacja regulatora PID w języku ST:

```
Program w grupie SCAN:
PID(Reguluj, SV_PID, PV_PID, parametry, MV_PID);

MOV(Reguluj, MV_PID, D114); //wysterowanie grzalki 1
D110 := 400; //wysterowanie wentylatora 1

MOV(Reguluj, D100, PV_PID);
```

Definicje zmiennych globalnych:

Ш									
Ш		Label Name	Data Type		Class		Assign (Device/La		
	1	SV_PID	Word [Signed]		VAR_GLOBAL	▼	D4500		
I	2	PV_PID	Word [Signed]		VAR_GLOBAL	•	D4501		
	3	parametry	Word [Unsigned]/Bit String [16-bit]		VAR_GLOBAL	•	D4000		
	4	MV_PID	Word [Signed]		VAR_GLOBAL	•	D4502		
	5	Reguluj	Bit		VAR_GLOBAL	•			
	6					•			
Ш									

Inicjalizacja regulatora:


```
//Ustawienia PID
D4000 := 100; //okres regulacji 100ms
D4022 := 1000; //limit gorny wartosci wyjsciowej
D4023 := 0; //limit dolny wartosci wyjsciowej
SET(TRUE, D4001.5); //aktywacja limitow wyjsciowych - od razu antiwindup
D4003 := 10; //wzmocnienie regulatora
D4004 := 20; //stala czasowa calkowania regulatora
SET(TRUE, D4001.0); //aktywacja trybu grzania - znak petli sprzezenia zwrotnego
```

4 Definicja tablicy typu float

W pierwszej kolejności definiujemy strukturę, w której dodajemy jeden element typu wektor float o zadanej długości. Następnie dodajemy zmienną w wybranej grupie Labeli. Zmienna będzie typu stworzonej przed chwilą struktury. Zmienna powinna być zadeklarowana, jako wektor, dzięki czemu uzyskamy wektor wektorów – czyli tablicę dwuwymiarową. Przykład zapisu stałej wartości do tablicy:

5/10/2017 Strona 21 z 35

PUST - Projektowanie Układów Sterowania




5 Opis komunikacji RS485 MODBUS, Socket Communication


MODBUS:

Parametry komunikacji

5/10/2017 Strona 22 z 35



Deklaracja zmiennych



Inicjalizacja

```
//Inicjalizacja MODBUS
Pomiar_MODBUS := 0;
Zapis_MODBUS := 0;

MOV(TRUE, K11, Slave_adres);
MOV(TRUE, K4, Function_code); //4-pomiar, 3-sterowanie
MOV(TRUE, K0, Modbus_adres); //zaczynamy liczyc od 0
MOV(TRUE, K7, Device_count); //7 pomiarow, 6 sterowan

//Ustawienie poczatkowe wyjsc procesu
ZRST(TRUE, D110, D120);

Komunikacja
SET(Pozwolenie_pomiar_MODBUS AND LDP(TRUE, SM413), Pomiar_MODBUS);
```

5/10/2017 Strona 23 z 35


```
IF (Pomiar_MODBUS) THEN
      Function_code := 4;
      Device count := 7;
      ADPRW(Pomiar_MODBUS AND NOT Zapis_MODBUS, Slave_adres, Function_code,
Modbus_adres, Device_count , D100, M100);
      IF (M101) THEN
             RST(TRUE, Pomiar_MODBUS);
             RST (TRUE, M101);
             RST (TRUE, M100);
      END_IF:
END IF:
SET (Pozwolenie_zapis_MODBUS AND LDF (TRUE, SM413), Zapis_MODBUS);
IF (Zapis MODBUS) THEN
      Function_code := 16;
      Device count := 6;
      ADPRW(Zapis_MODBUS AND NOT Pomiar_MODBUS, Slave_adres, Function_code,
Modbus adres, Device count, D110, M110);
      IF (M111) THEN
             RST(TRUE, Zapis_MODBUS);
             RST(TRUE, M111);
             RST (TRUE, M110);
      END_IF;
END IF:
IF Zapis_MODBUS AND Pomiar_MODBUS THEN
      RST (TRUE, Zapis_MODBUS);
      RST(TRUE, Pomiar_MODBUS);
END_IF:
```

Socket Communication:

Parametry komunikacji -> patrz rozdział 3.5

Deklaracja zmiennych


Lokalne



Globalne

5/10/2017 Strona 24 z 35


PUST - Projektowanie Układów Sterowania



Przygotowanie ramki

```
//Generacja tesktu do wyslania przez socket communication
tekst_temp := 'U=';
//tekst_temp := CONCAT(tekst_temp, REAL_TO_STRING(u_k));
tekst_temp := CONCAT(tekst_temp, INT_TO_STRING(D114));
tekst_temp := CONCAT(tekst_temp,';Y=');
tekst_temp := CONCAT(tekst_temp, INT_TO_STRING(D100));
//tekst_temp := CONCAT(tekst_temp, REAL_TO_STRING(y_k));
tekst_temp := CONCAT(tekst_temp,';$L');
send_string := tekst_temp;
//Dlugosc_tekstu
dlugosc_tekstu := LEN(send_string);
```

Komunikacja



Skrypt MATLAB 2017

delete(instrfindall)

5/10/2017 Strona 25 z 35

```
pause(2);
close all;
clear all;
t = tcpip('192.168.127.250',4000, 'NetworkRole', 'client');
t.OutputBufferSize = 3000;
t.InputBufferSize = 3000;
fopen(t);
fprintf('Fopen zadzialal');
iterator = 1;
data = zeros(2,2);
figure(1);
while(1)
    if (t.BytesAvailable ~= 0)
        temp = fscanf(t);
        temp
        eval(temp);
        data(1, iterator) = U;
        data(2, iterator) = Y;
        fprintf('Fscanf zadzialal');
        iterator=iterator + 1;
        plot(1:length(data(2,:)), data(2,:));
        hold on;
        grid on;
        plot(1:length(data(1,:)), data(1,:));
        hold off;
    end
    pause(0.05);
end
fclose(t);
delete(t);
clear t;
```

6 Tworzenie grafik operatorskich w środowisku GT Designer 3

6.1 Projekt demo

W ramach tego ćwiczenia studenci otrzymują przykładowy projekt na panel operatorski GOT Simple. Na bazie tego projektu należy przygotować aplikację zgodnie z opisem podanym w instrukcji do ćwiczenia. Projekt zawiera przykładowe ekrany z podstawowymi operacjami dostępnymi na panelach operatora. Należy zapoznać się z funkcjami i wykorzystać je w dalszej pracy do realizacji finalnej aplikacji. W następnych rozdziałach opisane zostaną poszczególne panele. Finalny projekt powinien opierać się na zaproponowanej strukturze. Jednak ocena końcowa będzie silnie zależała od wprowadzonych modyfikacji w panelu i użyciu nowatorskich pomysłów.

6.2 Panel MENU – 1


5/10/2017 Strona 26 z 35

Po uruchomieniu panelu operatora lub po wgraniu projektu pierwszy ekran, który się zgłosi przedstawiono na poniższym rysunku. Po prawej stronie znajdują się przyciski do przechodzenia między innymi ekranami. W górnej części mamy pola godziny i daty pobieranej ze sterownika PLC. Po lewej stronie znajduje się lampka podłączona do bitu PLC SM412 (1Hz). Zgodnie z komentarzem na zielono wymagany jest adres sterownika PLC 192.168.127.250. W środkowej części można zobaczyć pole wyświetlające stały ciąg znaków w zależności od rejestru panela operatora GD1000 - rejestr ten jest ustawiany w polu wejściowym numerycznym znajdującym się na prawo od wyświetlanego tekstu. Na samym dole znajduje się przycisk, który pozwala na wyświetlenie okienka typu "popup". Wyświetlenie tego okienka odbywa się przez wpisanie odpowiedniej wartości – numeru ekranu – do rejestru sterownika PLC. Połączenie między rejestrem sterownika a opisywaną funkcją znajduje się na kolejnym rysunku. Zgodnie z rysunkiem rejestr ekranów głównych to D90, rejestr ekranów typu "popup" to D91. W rejestrze D90 zawsze znajduje się numer aktualnie wyświetlanego ekranu głównego. Możliwa jest też jego zmiana z poziomu PLC. Natomiast wpisana wartość do rejestru D91 powoduje wyświetlenie odpowiedniego numeru ekranu "popup". Jeżeli w rejestrze D91 znajduje się wartość 0 to żaden ekran "popup" nie jest wyświetlany.




5/10/2017 Strona 27 z 35

PUST - Projektowanie Układów Sterowania



6.3 Panel WEWY -2

Na panelu drugim można obserwować aktualny stan wejść i wyjść sterownika. W przypadku wejść są to tylko lampki sygnalizujące stan. W przypadku wyjść są to przyciski, które można wciskać i zmieniać tym samym stan wyjścia w trybie "alternate" – zawsze zmiana na stan przeciwny.




6.4 Panel PAMIEC - 3

W panelu trzecim można obserwować i modyfikować pamięć sterownika PLC. W kolumnie baza widoczna jest wartość rejestru. Obserwowany rejestr jest zawsze

5/10/2017 Strona 28 z 35

określony jako np. D(0 + offset). Offset jest rodzajem przesunięcia numeru rejestru – wskaźnik w tablicy – w rozważanym przypadku do offsetu użyto rejestrów panela operatora zaczynając od GD100. W przypadku bitów pamięci jak np. M0 możliwe operacje do wykonania to SET, RESET i ALTERNATE.




6.5 Panel MANUAL – 4

Na czwartym panelu znajdują się pola wpisu wartości, wskaźniki wychyłowe, poziomy oraz suwaki do zadawania wartości. Wszystkie elementy pobierają lub zapisują dane bezpośrednio w rejestrach typu D w PLC. Dla przypomnienia rejestry te są domyślnie 16 bitowe. Należy zwrócić szczególną uwagę przy ustawienie parametrów danego elementu na panelu odnośnie liczby bitów zmiennej. Jeżeli oczywiście w PLC używamy zmiennej 32 bitowej należy tak samo to ustawić w parametrach elementu na panelu.


5/10/2017 Strona 29 z 35

PUST - Projektowanie Układów Sterowania



6.6 Panel PROCES - 5


Na panelu piątym przedstawiono parametry symulowanego procesu inercji pierwszego rzędu oraz aktualne wartości sygnału wejściowego U i wyjściowego Y. Symulacja procesu może zostać zrealizowana w sterowniku PLC przy użyciu języka ST i zmiennych typu FLOAT.



6.7 Panel WYKRES – 6

5/10/2017 Strona 30 z 35


Na szóstym panelu przedstawiono możliwości rysowania wykresów. Rozwiązanie przedstawia rysowanie trzech pisaków o różnych kolorach. Możliwe jest obserwowanie aktualnej wartości, przejścia do historii, wstrzymanie i wznowienie rysowania. Na samej górze zamieszczono suwak do zmiany na przykład wartości zadanej.



6.8 Panel AUTOMAT – 7

Na panelu siódmym przedstawiono graficzną reprezentację automatu stanów zrealizowane w języku ST w sterowniku PLC. Automat ten może zostać użyty do opracowania głównego automatu stanów, który będzie między innymi mógł wybierać odpowiedni algorytm pracy, przechodzić między pracą auto i ręczną.

5/10/2017 Strona 31 z 35



6.9 Panel AUTOMAT P - 8


Na panelu ósmym przedstawiono parametry oraz odpowiednie wartości wejściowe/wyjściowe dla regulatora PID. Znajduję się tutaj wartości zadana SV, mierzona procesu PV, sterowanie MV. Wartości wyświetlają się w postaci numerycznej oraz w postaci wykresów słupkowych. Wartość zadaną SV można zmieniać przy pomocy suwaka. W środkowej części ekranu znajdują się podstawowe parametry regulatora. Aby załączyć regulator należy wcisnąć przycisk OFF na samej górze, jest on połączony z bitem w PLC M501. Ten z kolei powinien być odpowiednia zaprogramowany, aby uruchomić blok PID w sterowniku PLC.

5/10/2017 Strona 32 z 35

PUST - Projektowanie Układów Sterowania



6.10 Panel AUTOMAT P – 10




Na panelu dziesiątym przedstawiono graficzną reprezentację automatu stanów zrealizowane w języku ST w sterowniku PLC. Automat ten powinien zostać użyty do zmiany wartości zadanych w algorytmach regulacji w celu całkowitej automatyzacji pomiarów. Automat ten powinien rozpoczynać działanie tylko wtedy, gdy wybrany jest tryb pracy automatyczny.


5/10/2017 Strona 33 z 35

6.11 Wgrywanie projektu do panela operatora

Przy edycji projektu na panel operatora nie jest wymagana żadna kompilacja. Po wprowadzeniu zmian w projekcie można od razu wgrać zmiany na panel. Operację wgrywania wykonuje się jak przedstawiono na rysunku poniżej.



Gdy procedura wgrywania jest niemożliwa z uwagi na brak komunikacji należy sprawdzić to zgodnie ze schematem z poniższego rysunku.



5/10/2017 Strona 34 z 35

Gdy komunikacja jest niemożliwa i test nie wykonuje się poprawnie należy spróbować wykonać ping w kierunku adresu panela z poziomu konsoli cmd w Windows.

7 Dokumentacja

Dokumentacja do pobrania z internetu http://app.mitsubishielectric.com/app/fa/download/search.do?kisyu=/plcf&mode=manual

GT Designer 3: Help >> GT Designer 3 Help >> E-Manual Viewer

GX Works 3: Help >> GX Works 3 Help >> E-Manual Viewer

5/10/2017 Strona 35 z 35