

### Введение:

**Цель лабораторной работы** — самостоятельно пройти цикл проектирования в рамках пакета QuartusII, включая следующие этапы:


- ✓ Создание проекта
- ✓ Анализ описания проекта ( ввод описания проекта уже выполнен для Вас)
- ✓ <u>Анализ назначения выводов СБИС ( опции компилятора и выводы СБИС для</u> платы miniDiLaB-CIV уже назначены и хранятся в файле lab1.qsf)
- ✓ Компиляция проекта
- ✓ Конфигурирование СБИС и проверка проекта на плате

#### Что необходимо иметь для выполнения лабораторной работы:

- ✓ Пакет QuartusII (достаточно бесплатной версии пакета, которую можно скачать с сайта фирмы Altera:

  <a href="https://www.altera.com/support/software/download/altera\_design/quartus\_we/dnl-quartus\_we.jsp">https://www.altera.com/support/software/download/altera\_design/quartus\_we/dnl-quartus\_we.jsp</a> или запросить у официального дистрибьютора фирмы Altera в России фирмы ЭФО: <a href="www.efo.ru">www.efo.ru</a>
- ✓ Плата miniDiLaB-CIV (<u>http://www.altera.ru/postavka-MiniDiLab-CIV.html</u>)

- ✓ Рабочая папка проекта (\lab1) содержит:
- ✓ схему верхнего уровня в иерархии проекта файл lab1.bdf



- ✓ Файл с описанием конфигурируемого счетчика counter\_high.tdf
- ✓ Файл с символом счетика counter\_high.bsf
- ✓ Файл с настройками проекта —lab1.qsf


#### Алгоритм работы проекта:

Данный проект обеспечивает:

- ✓ деление на счетчике частоты 25Mhz на 2\*\*23;
- ✓ включение (активный уровень логический нуль)/выключение светодиодов старшим разрядом счетчика-делителя;
- ✓ разрешение (активный уровень логическая единица)/запрещение работы каждого светодиода led[7..0] сигналом от соответствующего переключателя sw[7..0];
- ✓ сброс счетчика при нажатии на кнопку рва или рвь.

## Часть 1 – Создание проекта


- 1. Запустите пакет QuarusII
- 2. В окне Task менеджера пакета, выберите Open New Project Wizard



- 3. На экране появится окно введения **Introduction** (если оно небыло отключено). Нажмите кнопку **next**.
- 4. В появившемся окне введите следующие данные:


Раздел	Что ввести
What is the working directory for this project?	\ lab1
Рабочая папка ( <i>с помощью браузера найдите рабочую папку проекта</i> )	
What is the name of this project?	lab1
Имя проекта	
What is the name of the top-level design entity for this project?	lab1
Имя модуля верхнего уровня в иерархии проекта.	

- 5. Нажмите кнопку **Next**.
- 6. В окне **Add Files [page 2 of 5]** нажмите кнопку **AddAll** добавить к проекту все файлы, расположенные в рабочей папке. Затем кнопку **Next.**



- 7. В окне **Family & Device Setting[page3 of 5]**:
  - в разделе Family выберите CycloneIVE.
  - в разделе Filters:
    - о в графе Package выберите TQFP,

- о в графе **Pin count** выберите **144**,
- о в графе Speed grade выберите 8.
- о в разделе Available devices выберите СБИС **EP4C6E22C8**.



- 8. Нажмите кнопку Next.
- 9. В окне **EDA Tool Setting [page 4 of 5]** оставьте все без изменения и нажмите кнопку **Next.**
- 10. Появится окно **Summary [page 5 of 5],** в котором указаны установки, заданные Вами для создаваемого проекта. Проверьте их. Если все правильно, то нажмите кнопку **Finish.** В противном случае, вернитесь назад, нажав (возможно несколько раз) кнопку **Back.**

Проект создан.


### Часть 2 - Анализ описания проекта

Реализуемый проект иерархический, его описание содержит модуль верхнего уровня иерархии, созданный в схемном редакторе пакета, и модуль нижнего уровня иерархии – счетчик-делитель, созданный с использованием помощника "MegaWizard Plug-In Manager"

- 1. Откройте модуль верхнего уровня иерархии, представленный в файле lab1.bdf:
  - На панели инструментов пакета с помощью иконки включите (если он не был включен) навигатор проекта **Project Navigator**
  - в окне иерархического отображения проекта **Project Navigator**, переключитесь на закладку **Hierarchy** и дважды щелкните левой клавишей мыши в поле **lab1**



Откроется окно схемного редактора пакета, в котором будет представлена схема модуля верхнего уровня в иерархии проекта, приведенная ниже.



## Часть 3 - Анализ назначения выводов СБИС

Назначение опций компилятора (практически все опции имеют значения по умолчанию) и номеров выводов СБИС для платы miniDiLaB-CIV выполнены для Вас и хранятся в файле lab1.qsf

Раздел Pin & Location Assignments файла, содержащий привязку выводов проекта к выводам микросхемы EP4C6E22C8, приведен ниже:

```
# Pin & Location Assignments
# ==========
set location assignment PIN 64 -to pba
set location assignment PIN 58 -to pbb
set location assignment PIN 72 -to led0
set location assignment PIN 71 -to led1
set location assignment PIN 70 -to led2
set location assignment PIN 69 -to led3
   location assignment PIN 68 -to led4
set_location_assignment PIN_67 -to led5
set location assignment PIN 66 -to led6
set location assignment PIN 65 -to led7
set location assignment PIN 88 -to sw[7]
set location assignment PIN 89 -to sw[6]
set location assignment PIN 90 -to sw[5]
set location assignment PIN 91 -to sw[4]
set location assignment PIN 49 -to sw[3]
set location assignment PIN 46 -to sw[2]
set_location_assignment PIN_25 -to sw[1]
set location assignment PIN 24 -to sw[0]
set_location_assignment PIN 23 -to clk 25mhz
```


Часть раздела Fitter Assignments, в которой задаются:

- режим работы не использованных выводов СБИС: как входы с pull-up резистором
- стандарт сигнала для каждого входа/выхода приведена ниже:


```
set global assignment -name RESERVE ALL UNUSED PINS WEAK PULLUP "AS
INPUT TRI-STATED"
set instance assignment -name IO STANDARD "3.3-V LVTTL" -to clk 25mhz
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "2.5 V" -to led0
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "2.5 V" -to led1
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "2.5 V" -to led2
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "2.5 V" -to led3
   instance_assignment -name IO_STANDARD "2.5 V" -to led4
    instance_assignment -name IO_STANDARD "2.5 V" -to led5
   instance assignment -name IO STANDARD "2.5 V" -to led6
set instance assignment -name IO STANDARD "2.5 V" -to led7
set instance assignment -name IO STANDARD "2.5 V" -to pba
set instance assignment -name IO STANDARD "2.5 V" -to pbb
set instance assignment -name IO STANDARD "3.3-V LVTTL" -to sw[7]
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "3.3-V LVTTL" -to sw[6]
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "3.3-V LVTTL" -to sw[5]
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "3.3-V LVTTL" -to sw[4]
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "3.3-V LVTTL" -to sw[3]
   instance_assignment -name IO_STANDARD "3.3-V LVTTL" -to sw[2]
   instance_assignment -name IO_STANDARD "3.3-V LVTTL" -to sw[1]
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "3.3-V LVTTL" -to sw[0]
set global assignment -name STRATIX DEVICE IO STANDARD "2.5 V"
```

### Часть 4 - Компиляция проекта

1. В окне задач (Tasks) выберите процедуру Full Design и двойным щелчком левой клавиши мыши по команде Compile Design запустите полную компиляцию проекта.



2. Окно задач (Tasks) будет отображать ход выполнения процедуры компиляции.



В процессе полной компиляции проекта осуществляется:

- ✓ проверка синтаксиса,
- ✓ синтез с оптимизацией занимаемой площади и быстродействия проекта,
- ✓ трассировка и СБИС с оптимизацией занимаемой площади и быстродействия проекта,
- ✓ получение файла для конфигурирования СБИС pof(sof) файл,
- ✓ получение модели с временными параметрами реализованной СБИС,
- ✓ временной анализ,
- ✓ Формирования файла с детальным отчетом о всех этапах компиляции проекта.
- 3. При успешном завершении процедуры компиляции Вы получите сообщение (возможно наличие нескольких предупреждений):




Нажмите кнопку ОК.


Процедура компиляции завершена.

# Часть 5 – Конфигурирование СБИС и проверка проекта на плате


- 1. На плате miniDiLaB-CIV установите джамперы следующим образом:
  - а. Соедините выводы разъема "ТҮРЕ"
  - b. Соедините выводы 1-2 разъема "MODE"




- 2. Подсоедините входящий в комплект поставки USB кабель A-miniB к USB 2.0 порту компьютера (должен обеспечивать ток до 500мA), а затем к плате miniDiLaB-CIV.
- 3. Включите плату miniDiLaB-CIV : переключатель Power
- 4. В окне задач (Tasks) выберите процедуру Full Design и двойным щелчком левой клавиши мыши по команде Program Device запустите приложение, управляющее конфигурированием СБИС.



- 5. Откроется окно управления конфигурированием СБИС.
- 6. Для установки интегрированного на плату miniDiLaB-CIV средства конфигурирования СБИС нажмите кнопку **Hardware Setup**, откроется окно настроек.



7. В разделе **Available hardware items** выберите (двойным щелчком левой клавиши мыши) USB-Blaster. Нажмите кнопку **Close**.



8. Включите опцию **Program/Configure** и нажмите кнопку **Start.** В окне Progress будет отображаться статус процедуры конфирурирования СБИС.




9. Когда СБИС будет запрограммирована на плате miniDiLaB-CIV загорится зеленый светодиод – "Done".




- 10. Светодиоды led[7..0], для которых разрешена работа (соответствующие переключатели sw[7..0] в положении "1") будут мигать с частотой ~ 3 раза в секунду, остальные светодиоды выключены. При нажатии на кнопку рba или рbb все светодиоды выключаются.
- 11. Выключите и включите питание платы. Обратите внимание на то, что конфигурация СБИС ПЛ отсутствует.


12. Создайте jic файл (EPCS16 – микросхема для храниения конфигурации): **File=>Convert Programming Files** 



13. Осуществите программирование микросхемы EPSC с помощью созданного jic файла.



- 14. Выключите и включите притание платы. Обратите внимание на то, что СБИС ПЛ автоматически сконфигурирована.
- 15. Осуществите стирание содержимого микросхемы EPCS16:



16. Выключите и включите притание платы. Обратите внимание на то, что СБИС ПЛ не была сконфигурирована (светодиод Done не горит).

Лабораторная работа завершена.