Manual_tech_1.5

Ініціюючий пристрій

EEI6620A VUJKO_4 REV. - 4.2.3, 2025





Загальний опис плати ініціації VUJKO_4.2.3:

Електронний пристрій ініціації боєприпасу VUJKO_4.2.3 — це детонатор подвійного призначення з можливістю динамічного веб-налаштування, який можна використовувати в поєднанні з БПЛА FPV як бортовий пристрій ініціювання, як з індивідуальним джерелом живлення, так і від FPV або використовувати як індивідуальний пристрій ініціювання для введення в дію первинного заряду у вибуховій речовині пристроїв, що використовують ЗСУ.

Плата ініціації VUJKO_4.2.3 забезпечує:

- 1. Механізм безпеки, який дозволяє безпечно керувати БЧ (бойовою частиною) з літального контролера.
- 2. Розпізнавання цілі, що реалізує підрив БЧ при будь-якому контакті з ціллю, у тому числі за допомогою команд Дозвіл/Вибух.
- 3. Самоліквідаторний механізм, що гарантує знищення БЧ/БПЛА при неочікуваних ситуаціях з БПЛА, у тому числі в разі знеструмлення.







Безпека:

Плата ініціації VUJKO_4.2.3 має декілька рівнів безпеки, що унеможливлює випадкове спрацьовування.

Механічний рівень:

Механічна кнопка, яка дозволяє дистанційне увімкнення ПІ, забезпечуючи безпеку оператора.

Програмний рівень:

ПІ розпізнає прискорення у просторі після чого переходить в бойовий режим.

Апаратний рівень:

Захист від КЗ (короткого замикання) та двоступеневий електронний запобіжник для унеможливлення випадкового спрацьовування.

Особливості плати ініціації VUJKO_4.2.3:

Вбудований акселерометр - забезпечує точну ініціацію вибуху (чутливість програмується).

Програмування параметрів - веб-інтерфейс дозволяє швидко налаштувати плату під конкретні параметри, або переключити режим ПІ з режиму дрона на режим стаціонарної міни.

Таймер самознищення - запускає таймер самознищення плати через 20 хвилин після активації плати (у веб-налаштуваннях можна змінювати час таймеру самознищення).

Автономність - ПІ має власне джерело живлення від вбудованої батарейки 6В, що гарантує її працездатність та забезпечує тривалу автономність. Пристрій розрахований на роботу з одним електродетонатором (ЕД).

Зручний монтаж - може встановлюватись на будь-який тип дронів або безпосередньо на вибухівку в будь-якому положенні.



Основні технічні характеристики плати ініціації VUJKO_4.2.3:

Найменування характеристик П I	Заявлені розробником характеристики		
Технічні характеристики:			
Тип пристрою	Автономний ініціатор вибуху		
Сумісність	ALL FPV+Stationary IED Режим дрон за замовчуванням Режим стаціонарної міни - тільки за умови ввімкнення цього режиму в веб- налаштуваннях		
Джерело живлення	Вбудована батарейка 6В 4LR44/стек дрона(для версії без індивідуального джерела живлення)		
Габаритні характеристики (довжина, ширина, висота), мм	68x23x20		
Вага плати ініціації, г	35		
Кількість запобіжників	5		
Вбудований акселерометр	+		
Кріплення на БПЛА (тип)	Стяжки		
Захисний корпус	+		
Ввімкнення живлення пристрою	Механічний вимикач, активується видаленням запобіжника (чека)		
Функціональні характеристики:			
Індикація стану (візуальний індикатор)	+		
Індикація стану (звуковий індикатор)	-		
Механічна чека активації плати	+		
Таймер безпечного періоду, хв	2 хв + 10сек, або програмується		
Таймер самознищення (самоліквідації)	20 хв, або програмується		

Методи ініціації:			
Розпізнавання режиму роботи	Режим роботи дрона за замовчуванням. Протягом 20 секунд (час програмується) від початку запуску ПІ доступна можливість зміни кофігурації ПІ та зміна на режим стаціонарної міни у веб-налаштуваннях		
Інерційний метод	+		
За PWM каналом	+		
Самознищення	+ (20 хв після крайнього ARM-y, програмується)		
Спроба розмінування	+		
Низький рівень заряду	+		
"Вусики"	+ (лише за наявності PWM-сигналу ARM 1500мкс)		
Функція мінування	+		
Функція деактивації після активації	+ (за допомогою механічної чеки, якщо не в ARM-режимі)		
Активації плати в польоті з пульта керування	Сигнали Дозвіл/Вибух(тип сигналів ШІМ). Послідовність вмикання		
Ініціація від удару (значення перевантаження, G)	≤ 16 G, програмується		
Індикатор режиму роботи ПІ	Плавне зростання та спадання яскравост світлодіода та зворотній відлік таймеру безпеки під час якого доступна можливість зміни конфігурації ПІ та зміна на режим стаціонарної міни у вебналаштуваннях		
Індикатор стану акселерометра	Відсутність даних від вбудованого акселерометра: періодичне мигання світлодіода з періодом в 2сек		



Індикатор переходу в визначений режим ПІ	4-разове мигання: перехід в режим роботи дрона 3-разове мигання: перехід в режим роботи стаціонарної міни		
Помилка під час запуску файлової системи	15-разове швидке мигання		
Перехід в режим конфігурації ПІ (веб- налаштування)	5-разове швидке мигання		
Експлуатаційні характеристики:			
Захист плати/корпусу від вологи	IP31		
Наявність інструкції по експлуатації	+		
Вібростійкість	+		

Статичні характеристики плати ініціації VUJKO_4.2.3:

Символ	Параметр	Мін	Макс	Од.
Vdd	Напруга живлення	4.5	16	V
IGSS	Gate-Body струм стікання	-	-5	uA
Затримка перед імпульсом детонації	VGSGS=-4.5V VDS=-10V ID=-2.8A RGEN=3ohm	9.5	11	ns
Затримка після імпульсу детонації	VGSGS=-4.5V VDS=-10V ID=-2.8A RGEN=3ohm	94	96	ns
ISTDBY(active)	Active, not armed	10	13	mA
ISTDBY(active)	Active, armed	10	15	mA

Iout (максимальний струм ініціації, початкові 5мс)	Vdd=6V, Rload=3ohm	-	1900	mA
Максимальний час роботи від батарейки @25C	Vdd=6V, Rload=3ohm	-	6	год
Iout (максимальний струм ініціації, початкові 5мс)	Vdd=6V, Rload=20ohm	-	300	mA
Максимальний час роботи від батарейки @25C	Vdd=6V, Rload=20ohm	-	8	год
Температурний діапазон роботи (експлуатації)	-	-25	+85	°C
Середовище зберігання	-	-40	+85	°C
VIL/VIH	-	-0.3/0.75VIO	0.25VIO/3.6	V
VOL/VIH	-	N/0.8VIO	0.1VIO/N	V
Напруга автономного/ аварійного живлення	-	4.5	6	V



Підключення елементів плати ініціації VUJKO_4.2.3:

