



Reiskocher, 8L, 25-40 Pers., CNS Artikel-Nr.: A150513 Explosionszeichnung 14.05.2014

Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
a	Deckel komplett	Lid complete	A015051317
	Scharniersatz m. Griff	Hinge set w. handle	A015051310
	Hitzeschutz m. Dampfauslass	Radiate heating plate w. outlet	A015051319
	Einsatztopf	Insert pot	A01505132
	Thermostat 68° C	Thermostat 68° C	A015051309
	Heizplatte	Heating plate	A01505139
	Thermostat 185° C	Thermostat 185° C	A01505140
	Boden	Bottom	A015051321
0	Anschlusskabel	Power cord	A015051322
1	Dichtung f. Dampfauslass	Gasket f. outlet	A01505133
1a	Silikoneinlage	Silicone insert	A01505131
2	Deckel	Lid	A015051323
3	Griff	Handle	A015051313
3a	Verschluss f. Deckel	Lid fastening	A01505134
4	Dichtung f. Deckel	Seal f. lid	A01505137
5	Heizdraht z. Deckel	Wire heater f. lid	A015051324
7a	Reislöffel	Rice spoon	01505202
8	Mittelstück	Centerpiece	A015051314
9	Auffangbehälter	Down slideway board	A015051315
0	Heizdraht	Wire heater	A015051327
1	Temperatursicherung	Temperature fuse	A015051318
2	Druckschalter	Push button switch	A015051341
3	Gehäuse	Housing	A015051328
3a	Messbecher	Measuring cup	A0150513023
4	Hauptschalter	Main switch	A01505135
4a	Temperaturschalter	Temperature switch	A015051330
6	Rührgabel	Fork	A01505138



Reiskocher, 8L, 25-40 Pers., CNS Artikel-Nr.: A150513 Ersatzteilliste 14.05.2014