
DISHWASHER

ELECTROMECHANICAL SWITCHES LOWER AND UPPER WASHING INSULATED MODEL

TYPE: 86U

Accessories
BREAK TANK
BOOSTER PUMP
DVGW
COLD RINSE
WATER SOFTNER
DETERGENT DISPENSER
DRAIN PUMP

Spare Parts Manual



S/N: Valid from:06/2006 Rev.: 0.0

INFORMAZIONI GENERALI

Questo catalogo serve per richiedere con esattezza le parti di ricambio Nelle ordinazioni indicare:

Spare Parts

- 1) il numero dei codici dei particolari seguito dalla descrizione e la quantità desiderata;
- 2) Il codice alfa-numerico presente nella seconda colonna della tabella;

I disegni delle parti di ricambio sono solo indicativi e non rappresentano il pezzo in oggetto.

I dati contenuti in questo catalogo sono indicativi e possono essere soggetti a modifche senza impegno di preavviso.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Dieser Ersatzteilkatalog dient zur genauen Angabe der Teile bei Ersatzteilbestellungen.

Bei Ersatzbestellung ist folgendes anzugeben:

- 1) Die Bestellnummer der Ersatzteile mit der entsprechenden Beschreibung genaue Menge;
- 2) Der alpha-numerischer Code auf der zweiten Reihe in dein Scluld;

Die Zeichnungen der Ersatzteile sind nur als Hinweise gedacht und stellen nicht das betroffene Teil dar.

Bei den im Katalog angeführten Daten handelt es sich um Anhaltsdaten, die jederzeit, ohne Vorankündigung, geändert werden können.

GENERAL INFORMATION

The present spare parts order exactly the right spare parts

When ordering specify:

- 1) the part's code number followed by its description and quantity needed;
- 2) The alpha-numeric code is in the second column in the chart;

Spare parts drawings are general and do not represent the part.

The contents of this catalogue are general and can undergo changes without prior notice.

INFORMACIONES GENERALES

El presente catálogo sirve para pedir con exactitud las partes de repuesto

En los pedidos se debe indicar:

- 1) el número de código de la parte y a continuación la descripción cantidad deseada;
- 2) El codigo alfanumerico presente en la segnada colunna de la tabla;

Los diseños de las partes de recambio son solo indicativos y no representan la pieza en cuestión.

Los datos contenidos en el presente catálogo son indicativos y pueden modificarse sin aviso previo.

INFORMATIONS GENERALES


Ce catalogue permet de commander correctemente les piècces detachees

Les commandes doivent êetre passéees en indiquant:

- 1) le numero de code des piècces déctachéees suivi de leur description quantitè dèsirèee;
- 2) le code alphanumèrique dans la deuxieme colonne du tableau;

Les plans des pièces détachées sont fournis seulement à titre indicatif et ne représentent pas la pièce concernée.

Les données de ce catalogue sont citées seulement à titre indicatif et peuvent être l'objet de modifications sans avis préalable.



Note

Tutte le informazioni riportate si intendono aggiornate alla data di stampa.Il Produttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica richiesta dallo sviluppo evolutivo dei suddetti prodotti.

Per la sicurezza ,la garanzia, l'affidabilità ed il valore della lavastoviglie usa solo ricambi originali.Per alcuni codici, sono richieste quantità minime d'ordine.

Questo libretto è parte integrante della lavastoviglie e, in caso di passaggio di proprietà, deve essere consegnato al nuovo aguirente.

Remarque

Toutes les informations contenues dans ce manuel s'entendent mises à jour à la date d'impression. En raison du dèveloppement constant de ses produits,usine se rèserve le droit d'apporter à tout instant les modifications qu'elle jugera utiles.

Pour la sècuritè, la garantie, la fiabilitè et la valeur de votre lavevaisselles n'utilisez que des pièces de rechange d'origine. Pour quelque rèfèrence on demande un minimum de pièces par commande

Attention

Ce manuel doit être considère comme partie intègrante de la la lavevaisselles, en cas de transfert de propriète, doit toujours être remis au nouveau propriètaire.

Note

The information contained herein is valid at the time of going to print. The Company reserves the right to make any changes required by the future development of the above-mentioned products.

For your safety, as well as to preserve the warranty reliability and worth of your dishwashers , use original spare parts only. For some codes a minimum quantity for order is required.

Warning


This manual forms an integral part of the dishwashers and - if a transfer of title occurs - must always be handed over to the new owner.


Hinweis


Die Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche, durch eine Weiterentwicklung der genannten Produkte bedingte Änderungen vornehmen zu können.

Verwenden Sie für Ihre Sicherheit, die Garantie, die Zuverlässigkeit und den Wert Ihrer machine originale Ersatzteile. Für bestimmte Code nummer werden mindesten bestellungen verlangt.

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteilo des machine und muss bei seinem Weiterverkauf dem neuen Besitzer ausgehändigt werden.







06/2006

1. Spare parts

General body parts5	
Lockup system7	
Control panel and switches9	,
Electric control components1	1
Solenoid valve group1	3
Solenoid valve group1	5
Break Tank1	7
DVGW1	9
Water softner group2	1
Rinse aid dispenser group2	3
Rinse aid dispenser group2	5
Boiler group2	7
3 ways connection2	9
Wash pump3	1
Dosing detergent group3	3
Drain pump group3	5

96/2006 Rev. 0.0 Spare parts

Pressure switch group with air trap...37


Turret group with rotating arms......39

1.1 Voltage codes

Volt	Voltage code
A	3/N/PE~380-400V 50-60Hz
D	3/PE~200-210V 50-60Hz
F	2/PE~220-240V 50-60Hz
G	3/N/PE~415V 50-60Hz
Н	3/PE~220-230V 50-60Hz
K	3/PE~380-400V 50-60Hz
L	3/PE~415V 50-60Hz
M	3/PE~440V 60Hz
P	1/N/PE~220-230V 50-60Hz
R	2/PE~220-240V 50-60Hz
U	1/N/PE~240V 50-60Hz
V	3/PE~240V 50-60Hz
W	1/N/PE~100-110V 50-60Hz

1.2 Product codes

Product code	Full name
Model codes	
em	ELECTROMECHANICAL SWITCHES
uw	LOWER AND UPPER WASHING
i	INSULATED MODEL
Type codes	
86U	86U
Accessory codes	
bt	BREAK TANK
bp	BOOSTER PUMP
dvgw	DVGW
cr	COLD RINSE
ws	WATER SOFTNER
dd	DETERGENT DISPENSER
dp	DRAIN PUMP




6

06/2006

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description
Modul	e:General bo	dy parts					
42800	451004		-				Cover
42805	451005		-				Back panel
42810	451000		-		ws		Body
42810	451001		-		ws		Depuration Body
42815	15065/A		-				Cable-fastener with screw
42820	500607		-				Ferrule with filter
42825	500600		-				Internal filter with rack
42830	500616		-				Suction filter
42835	80208		-				95x75x3 O-ring (minimum 2 pieces)
42840	13021		-				DEM 40 O-ring (minimum 2 pieces)
42845	10851		-				High foot (minimum 4 pieces)
42850	500618		-				Overflow pipe
42855	10778		-				Reed magnet
42860	150047		-				2,7/2,94KW 230/240V heating element
42860	16035/A		-				1850/2020W 230/240V 50Hz heating element
42865	15118		-				5x2,5x2500 cable
42865	15104/B		-				3x4x2500 cable
42865	10713		-				3x2,5x2500 cable
42875	10775		-				Door jack assembly
42905	135205		-				Door O-ring
42910	451006		-				Door O-ring angular
42915	13317		-				D.40mm unloading pipe pass (minimum 2 pieces)
42920	13323		-				D.13mm dosing pipe pass (minimum 2 pieces)
42925	500606		-				Right side scrap tray
42930	150401		-				Door rod slide (minimum 4 pieces)

em=ELECTROMECHANICAL SWITCHES, uw=LOWER AND UPPER WASHING, i=INSULATED MODEL 86U=86U

 $bt{=}BREAK\ TANK,\ bp{=}BOOSTER\ PUMP,\ dvgw{=}DVGW,\ cr{=}COLD\ RINSE,\ ws{=}WATER\ SOFTNER,\ dd{=}DETERGENT\ DISPENSER,\ dp{=}DRAIN\ PUMP$




Rev. 0.0

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description				
Modul	Module:Lockup system										
40100	451002		-				Door				
40105	451003		-				Lower door				
40110	150221		-				Right/left door rod				
40115	135222		-				Hinge door seal				
40120	11121		-				M4x8 screw (minimum 20 pieces)				
40125	11706		-				M6 stainless steel nut (minimum 20 pieces)				
40130	11721		-				M6 self-locking nut (minimum 10 pieces)				
40135	11111		-				M6x16 stainless steel screw (minimum 10 pieces)				
40140	11168		-				M6x12 stainless steel screw				
40145	510602		-				Bush				
40150	451011		-				Stainless steel handle				
40155	11703		-				M4 inox Plated nut				
40160	11220		-				M4x14 screw				

em=ELECTROMECHANICAL SWITCHES, uw=LOWER AND UPPER WASHING, i=INSULATED MODEL 86U=86U


 $bt{=}BREAK\ TANK,\ bp{=}BOOSTER\ PUMP,\ dvgw{=}DVGW,\ cr{=}COLD\ RINSE,\ ws{=}WATER\ SOFTNER,\ dd{=}DETERGENT\ DISPENSER,\ dp{=}DRAIN\ PUMP$



ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description			
Modul	Module:Control panel and switches									
44800	451008		-	em			Control panel			
44805	89347		-	em			Start push button			
44810	89340		-	em			ON-OFF push button			
44815	89343		-	em	dp		Drain pump push button			
44820	89345		-	em	ws		Regeneration push button			
44825	89344		-	em	cr		Hot/cold push button			
44830	89342		-	em			Time selector switch push button			
44835	15813		-	em			16A unipolar switch			
44840	15812		-	em			16A switch			
44845	15800		-	em			16A bipolar switch			
44860	89301		-	em			Start push button support			
44865	89304		-	em			Push button support			
44870	89302		-	em	dp,ws,cr		Push button support			
44875	89303		-	em			Closed support			
44880	15826		-	em			Pilot light 220V			
44885	89333		-	em			OR O-ring (minimum 3 pieces)			

 $bt=BREAK\ TANK,\ bp=BOOSTER\ PUMP,\ dvgw=DVGW,\ cr=COLD\ RINSE,\ ws=WATER\ SOFTNER,\ dd=DETERGENT\ DISPENSER,\ dp=DRAIN\ PUMP$


04_026be



ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description			
Modul	Module:Electric control components									
40050	510008		-				Electric component panel			
40054	50553		-		ws,dp		3 times electronic timer with regeneration+PS+TS			
40060	560301		-				16A bipolar relay in deviation			
40065	10707/1		-				0-90°C thermostat			
40070	15149		-				Low noise filter			
40075	15086		-				Contactor 230V 50/60Hz 4C			
40080	500550		-				3 poles terminal board			
40080	500551		-				6 poles terminal board			

 $bt{=}BREAK\ TANK,\ bp{=}BOOSTER\ PUMP,\ dvgw{=}DVGW,\ cr{=}COLD\ RINSE,\ ws{=}WATER\ SOFTNER,\ dd{=}DETERGENT\ DISPENSER,\ dp{=}DRAIN\ PUMP$

96/2006 Rev. 0.0 Spare parts




05_002_e

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description		
Modul	Module:Solenoid valve group								
700	10703		-	i,em			Single solenoid valve - 230Vac		
720	N.C.		-	i,em			Pression reducing valve		
730	11807		-	i,em			12/22 clamp (minimum 3 pieces)		
735	13307		-	i,em			3/4 gasket		

 $bt=BREAK\ TANK,\ bp=BOOSTER\ PUMP,\ dvgw=DVGW,\ cr=COLD\ RINSE,\ ws=WATER\ SOFTNER,\ dd=DETERGENT\ DISPENSER,\ dp=DRAIN\ PUMP$

96/2006 Rev. 0.0 Spare parts




05_003_€

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description	
Mod	Module:Solenoid valve group							
810	15098		-	i,em	cr,ws		Double solenoid valve - Ø10 - 230Vac	
815	15115		-	i,em	cr,ws		Green pression solenoid valve for regeneration (minimum 2 pieces)	
820	N.C.		-	i,em	cr,ws		Pression reducing valve	
830	11807		-	i,em			12/22 clamp (minimum 3 pieces)	
835	13307		-	i,em			3/4 gasket	


 $bt{=}BREAK\ TANK,\ bp{=}BOOSTER\ PUMP,\ dvgw{=}DVGW,\ cr{=}COLD\ RINSE,\ ws{=}WATER\ SOFTNER,\ dd{=}DETERGENT\ DISPENSER,\ dp{=}DRAIN\ PUMP$

06/2006



ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description			
Modul	Module:Break Tank									
28500	15735		-	i,em	bt		Break tank assembly			
28505	10706/A		-	i,em	bt		47-27 pressure switch			
28510	15100/D		-	i,em	bt		Booster pump 220/240V - body pumps in plastic			
28515	15721		-	i,em	bt		BT long pipe L=1070			
28515	15722		-	i,em	bt		BT middle pipe L=920			
28515	15723		-	i,em	bt		BT small pipe L=690			
28520	2907350		-	i,em	bt		12x20 EPDM rubber hose			
28525	2907352		-	i,em	bt		PVC WRAS rubber hose			
28530	14508		-	i,em	bt		4,5x9 EPDM rubber hose (minimum 2 mt)			
28535	10702		-	i,em	bt		5 uF condenser - 450V			
28536	15100/S		-	i,em	bt		Rotating seals			
28537	15100/T		-	i,em	bt		OR-(O-ring) gasket EPDM			
28538	15100/U		-	i,em	bt		Pump rotor			
28539	15100/V		-	i,em	bt		Scroll			

 $bt=BREAK\ TANK,\ bp=BOOSTER\ PUMP,\ dvgw=DVGW,\ cr=COLD\ RINSE,\ ws=WATER\ SOFTNER,\ dd=DETERGENT\ DISPENSER,\ dp=DRAIN\ PUMP$




08_005_e

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description
Modul	le:DVGW						
1300	999900006		-	i,em	dvgw		DVGW assembly
1305	11807		-	i,em	dvgw		12/22 clamp (minimum 3 pieces)


bt=BREAK TANK, bp=BOOSTER PUMP, dvgw=DVGW, cr=COLD RINSE, ws=WATER SOFTNER, dd=DETERGENT DISPENSER, dp=DRAIN PUMP

09_001_e




ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description			
Modul	Module:Water softner group									
1400	16066		-	em	ws		4 elements water softner			
1410	16065		-	em	ws		Salt container			
1415	16067/A		-	em	ws		OR O-ring			
1420	16067/B		-	em	ws		O-ring			
1425	16067/C		-	em	ws		Ring nut			
1430	16067/D		-	em	ws		Plug			
1435	16082		-	em	ws		Funnel			
1440	11807		-	em	ws		12/22 clamp (minimum 3 pieces)			

 $bt{=}BREAK\ TANK,\ bp{=}BOOSTER\ PUMP,\ dvgw{=}DVGW,\ cr{=}COLD\ RINSE,\ ws{=}WATER\ SOFTNER,\ dd{=}DETERGENT\ DISPENSER,\ dp{=}DRAIN\ PUMP$




ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description				
Modul	Module:Rinse aid dispenser group										
45155	10705/M		-	i,em			Spring				
45160	10705/N		-	i,em			Disc to membrane				
45165	10750/O		-	i,em			Membrane				
45175	12506		-	i,em			Rubber-holder Ø 10mm				
45180	10705/G		-	i,em			Pipe fitting				
45185	10705/C		-	i,em			OR-gasket				
45190	10705/D		-	i,em			Silicone valve				
45195	10705/C		-	i,em			OR-gasket				
45200	10705/T		-	i,em			Sphere made of Teflon				
45205	10705/R		-	i,em			Brass pipe fitting				
45210	10705/E		-	i,em			OR-gasket Guide valve				
45215	12525		-	i,em			Ballast				
45220	15058		-	i,em			Small filter (minimum 3 pieces)				
45225	10799/G		-	i,em			GERMAC rinse aid dispenser				
45231	540091		-	i,em			Ø12 mm plastic 3 ways connection				
45232	11807		-	i,em			Clamp 12-22 (minimum 3 pieces)				

 $bt=BREAK\ TANK,\ bp=BOOSTER\ PUMP,\ dvgw=DVGW,\ cr=COLD\ RINSE,\ ws=WATER\ SOFTNER,\ dd=DETERGENT\ DISPENSER,\ dp=DRAIN\ PUMP$



ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description				
Modul	Module:Rinse aid dispenser group										
4800	10805		-	em			Tecnopro non return valve				
4805	10806		-	em			Ø22 O-ring				
4810	10807		-	em			Membrane				
4820	10799		-	em			TECNO PRO rinse aid dispenser				
4830	12525		-	em			Ballast				
4840	15058		-	em			Small filter (minimum 3 pieces)				
4845	10799		-	em			GERMAC rinse aid dispenser				
4850	10798/B		-	em			Brass pipe fitting				
4855	10798		-	em			LANG rinse aid dispenser				


 $bt=BREAK\ TANK,\ bp=BOOSTER\ PUMP,\ dvgw=DVGW,\ cr=COLD\ RINSE,\ ws=WATER\ SOFTNER,\ dd=DETERGENT\ DISPENSER,\ dp=DRAIN\ PUMP$



28

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description				
Modul	Module:Boiler group										
5000	13005		-	i,em			OR 151 NBR O-ring (minimum 5 pieces)				
5005	150905		-	i,em			Boiler				
5010	15089		-	i,em			4,5/4,9KW 230/240V 3 heating element				
5010	15046		-	i,em			3/3,27KW 230/240V 3 heating element				
5011	15089/D		-	i,em			2,8/3,0 KW 230/240V heating element				
5015	15066		-	i,em			Insulation boiler				
5020	15205		-	i,em			Ø160 End piece (minimum 2 pieces)				
5025	15550		-	i,em			Safety thermostat				

 $bt{=}BREAK\ TANK,\ bp{=}BOOSTER\ PUMP,\ dvgw{=}DVGW,\ cr{=}COLD\ RINSE,\ ws{=}WATER\ SOFTNER,\ dd{=}DETERGENT\ DISPENSER,\ dp{=}DRAIN\ PUMP$





12_003ae

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description			
Modul	Module:3 ways connection									
30800	540091		-	i,em			Ø12 mm plastic 3 ways connection			
30805	11807		-	i,em			12/22 clamp (minimum 3 pieces)			

bt=BREAK TANK, bp=BOOSTER PUMP, dvgw=DVGW, cr=COLD RINSE, ws=WATER SOFTNER, dd=DETERGENT DISPENSER, dp=DRAIN PUMP


Rev. 0.0





ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description				
Modul	Module:Wash pump										
13900	150914		-	uw			0,70Hp wash pump - 230Vac 50Hz				
13900	150915		-	uw			0,70Hp wash pump - 230Vac 60Hz				
13905	15081		-	uw			12,5 uF condenser				
13910	25032/A		-	uw			Suction pipe coupling				
13915	150049		-	uw			Lower wash pipe coupling				
13920	150048/A		-	uw			Wash ramp				
13925	11806		-	uw			25/40 clamp (minimum 2 pieces)				
13930	11809		-	uw			30/45 clamp (minimum 2 pieces)				
13935	15080		-	uw			Rotating seals				
13940	7130		-	uw			OR pump O-ring (minimum 2 pieces)				
13945	16182		-	uw			Scroll				
13950	15079/F		-	uw			Pump rotor				


 $bt{=}BREAK\ TANK,\ bp{=}BOOSTER\ PUMP,\ dvgw{=}DVGW,\ cr{=}COLD\ RINSE,\ ws{=}WATER\ SOFTNER,\ dd{=}DETERGENT\ DISPENSER,\ dp{=}DRAIN\ PUMP$



ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description					
Modul	Module:Dosing detergent group											
5100	15985		-	i,em	dd		Seko detergent pump					
5105	12525		-	i,em	dd		Ballast					
5110	15058		-	i,em	dd		Small filter (minimum 3 pieces)					
5115	15123		-	i,em	dd		Complet stainless steel injector					
5135	15185		-	i,em	dd		Seko thermoplastic pipe					
5140	15985		-	i,em	dd		Germac detergent pump					
5145	15108/E		-	i,em	dd		Germac thermoplastic pipe					
5150	15985/A			i,em	dd		Plas Cont thermoplastic pipe					
5155	15985			i,em	dd		Plas Cont detergent pump					
5160	15108/L			i,em	dd		LANG detergent pump					

 $bt=BREAK\ TANK,\ bp=BOOSTER\ PUMP,\ dvgw=DVGW,\ cr=COLD\ RINSE,\ ws=WATER\ SOFTNER,\ dd=DETERGENT\ DISPENSER,\ dp=DRAIN\ PUMP$


96/2006 Rev. 0.0 Spare parts



15_004be

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description					
Modul	Module:Drain pump group											
2500	15101		-	em,i	dp		Drain pump 220/240V 50Hz					
2505	15101/D		-	em,i	dp		Pipe fitting (minimum 3 pieces)					
2510	10727		-	em,i	dp		Drain pipe					
2515	18044		-	em,i	dp		Ø28 top wash pipe					
2525	11806		-	em,i	dp		25/40 clamp (minimum 2 pieces)					
2530	540098		-	em,i	dp,bt		D25 3 ways connection for BREAK TANK(bt)					

 $bt=BREAK\ TANK,\ bp=BOOSTER\ PUMP,\ dvgw=DVGW,\ cr=COLD\ RINSE,\ ws=WATER\ SOFTNER,\ dd=DETERGENT\ DISPENSER,\ dp=DRAIN\ PUMP$




16_001_e

Rev. 0.0

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description				
Modul	Module:Pressure switch group with air trap										
2100	10706/A		-	i,em			47-27 pressure switch				
2105	135911/B	4020618	-	em,i			Grey air trap assembly				
2110	13301		-	i,em			O-ring (minimum 10 pieces) - D14x8x1,5				
2115	11702		-	i,em			M8 stainless steel nut (minimum 10 pieces)				
2120	14508		-	i,em			4,5X9 EPDM rubber hose (minimum 2mt)				

em=ELECTROMECHANICAL SWITCHES, uw=LOWER AND UPPER WASHING, i=INSULATED MODEL 86 U=86 U

 $bt{=}BREAK\ TANK,\ bp{=}BOOSTER\ PUMP,\ dvgw{=}DVGW,\ cr{=}COLD\ RINSE,\ ws{=}WATER\ SOFTNER,\ dd{=}DETERGENT\ DISPENSER,\ dp{=}DRAIN\ PUMP$



ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description
Modul	e:Turret g	roup with ro	tating arms	5		•	
45250	11806		-	em,uw,i			25/40 clamp (minimum 2 pieces)
45255	500612		-	em,uw,i			Top/lower turret
45260	11807		-	em,uw,i			12/22 clamp (minimum 3 pieces)
45265	15300		-	em,uw,i			Ø10x51 lower/top rinse axle
45270	13015		-	em,uw,i			6225 OR 160 NBR O-ring (minimum 5 pieces)
45275	500623		-	em,uw,i			Ring nut for fixing turret
45280	13319		-	em,uw,i			Sliding washer (minimum 4 pieces)
45285	11101/I		-	em,uw,i			Stainless steel group fixing screw
45290	10260		-	em,uw,i			Blocking ring nut rotor plaque (minimum 10 pieces)
45295	11004		-	em,uw,i			4x10 TCB Ø8 spax toothed screw
46000	10369		-	em,uw,i			Opened wash nozzle (minimum 2 pieces)
46005	13009		-	em,uw,i			OR 2050 NBR O-ring (minimum 10 pieces)
46010	13002		-	em,uw,i			OR R6 NBR O-ring (minimum 10 pieces)
46015	10371		-	em,uw,i			Rinse nozzle
46020	13002		-	em,uw,i			OR R6 NBR O-ring (minimum 10 pieces)
46025	13029		-	em,uw,i			OR 2100 NBR O-ring (minimum 10 pieces)
46030	500755		-	em,uw,i			Under / upper turret wash rotor
46035	550225		-	em,uw,i			Lower pipe coupling
46040	550226		-	em,uw,i			Lower rinse axle
46045	500754		-	em,uw,i			Left wash pipe
46050	500753		-	em,uw,i			Right wash pipe
46055	500751		-	em,uw,i			Right rinse arm
46060	500752		-	em,uw,i			Left rinse arm
46065	500750		-	em,uw,i			Grey wash/rinse lower/upper distributor

 $bt{=}BREAK\ TANK,\ bp{=}BOOSTER\ PUMP,\ dvgw{=}DVGW,\ cr{=}COLD\ RINSE,\ ws{=}WATER\ SOFTNER,\ dd{=}DETERGENT\ DISPENSER,\ dp{=}DRAIN\ PUMP$