
DISHWASHER

ELECTRONICAL SWITCHES LOWER AND UPPER WASHING

TYPE: 20S5

Accessories
BREAK TANK
BOOSTER PUMP
DVGW
WATER SOFTNER
DETERGENT DISPENSER
DRAIN PUMP

Spare Parts Manual



S/N: Valid from:01/2007 Rev.: 2.0

INFORMAZIONI GENERALI

Questo catalogo serve per richiedere con esattezza le parti di ricambio Nelle ordinazioni indicare:

Spare Parts

- 1) il numero dei codici dei particolari seguito dalla descrizione e la quantità desiderata;
- 2) Il codice alfa-numerico presente nella seconda colonna della tabella;

I disegni delle parti di ricambio sono solo indicativi e non rappresentano il pezzo in oggetto.

I dati contenuti in questo catalogo sono indicativi e possono essere soggetti a modifche senza impegno di preavviso.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Dieser Ersatzteilkatalog dient zur genauen Angabe der Teile bei Ersatzteilbestellungen.

Bei Ersatzbestellung ist folgendes anzugeben:

- 1) Die Bestellnummer der Ersatzteile mit der entsprechenden Beschreibung genaue Menge;
- 2) Der alpha-numerischer Code auf der zweiten Reihe in dein Scluld;

Die Zeichnungen der Ersatzteile sind nur als Hinweise gedacht und stellen nicht das betroffene Teil dar.

Bei den im Katalog angeführten Daten handelt es sich um Anhaltsdaten, die jederzeit, ohne Vorankündigung, geändert werden können.

GENERAL INFORMATION

The present spare parts order exactly the right spare parts

When ordering specify:

- 1) the part's code number followed by its description and quantity needed;
- 2) The alpha-numeric code is in the second column in the chart;

Spare parts drawings are general and do not represent the part.

The contents of this catalogue are general and can undergo changes without prior notice.

INFORMACIONES GENERALES

El presente catálogo sirve para pedir con exactitud las partes de repuesto

En los pedidos se debe indicar:

- 1) el número de código de la parte y a continuación la descripción cantidad deseada;
- 2) El codigo alfanumerico presente en la segnada colunna de la tabla;

Los diseños de las partes de recambio son solo indicativos y no representan la pieza en cuestión.

Los datos contenidos en el presente catálogo son indicativos y pueden modificarse sin aviso previo.

INFORMATIONS GENERALES


Ce catalogue permet de commander correctemente les piècces detachees

Les commandes doivent êetre passéees en indiquant:

- 1) le numero de code des piècces déctachéees suivi de leur description quantitè dèsirèee;
- 2) le code alphanumèrique dans la deuxieme colonne du tableau;

Les plans des pièces détachées sont fournis seulement à titre indicatif et ne représentent pas la pièce concernée.

Les données de ce catalogue sont citées seulement à titre indicatif et peuvent être l'objet de modifications sans avis préalable.



Note

Tutte le informazioni riportate si intendono aggiornate alla data di stampa.Il Produttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica richiesta dallo sviluppo evolutivo dei suddetti prodotti.

Per la sicurezza ,la garanzia, l'affidabilità ed il valore della lavastoviglie usa solo ricambi originali.Per alcuni codici, sono richieste quantità minime d'ordine.

Questo libretto è parte integrante della lavastoviglie e, in caso di passaggio di proprietà, deve essere consegnato al nuovo aguirente.

Remarque

Toutes les informations contenues dans ce manuel s'entendent mises à jour à la date d'impression. En raison du dèveloppement constant de ses produits,usine se rèserve le droit d'apporter à tout instant les modifications qu'elle jugera utiles.

Pour la sècuritè, la garantie, la fiabilitè et la valeur de votre lavevaisselles n'utilisez que des pièces de rechange d'origine. Pour quelque rèfèrence on demande un minimum de pièces par commande

Attention

Ce manuel doit être considère comme partie intègrante de la la lavevaisselles, en cas de transfert de propriète, doit toujours être remis au nouveau propriètaire.

Note

The information contained herein is valid at the time of going to print. The Company reserves the right to make any changes required by the future development of the above-mentioned products.

For your safety, as well as to preserve the warranty reliability and worth of your dishwashers , use original spare parts only. For some codes a minimum quantity for order is required.

Warning


This manual forms an integral part of the dishwashers and - if a transfer of title occurs - must always be handed over to the new owner.


Hinweis


Die Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche, durch eine Weiterentwicklung der genannten Produkte bedingte Änderungen vornehmen zu können.

Verwenden Sie für Ihre Sicherheit, die Garantie, die Zuverlässigkeit und den Wert Ihrer machine originale Ersatzteile. Für bestimmte Code nummer werden mindesten bestellungen verlangt.

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteilo des machine und muss bei seinem Weiterverkauf dem neuen Besitzer ausgehändigt werden.







1. Spare parts

General body parts7
Lockup system9
Electric control components1
Command electronic control13
Solenoid valve group15
Solenoid valve group17
Break Tank19
Rinse with steady temperature2
Booster pump23
Booster pump25
DVGW27
Water softner group29
Rinse aid dispenser group3
Boiler group33
3 ways connection 35
WAREWASHER Wash pump3


DISHWASHER Wash pump	39
Dosing detergent group	41
Drain pump group	43
Pressure switch group with air trap	45
Turret group with rotating arms	47

1.1 Voltage codes

Volt	Voltage code
A	3/N/PE~380-400V 50-60Hz
D	3/PE~200-210V 50-60Hz
F	2/PE~220-240V 50-60Hz
G	3/N/PE~415V 50-60Hz
Н	3/PE~220-230V 50-60Hz
K	3/PE~380-400V 50-60Hz
L	3/PE~415V 50-60Hz
M	3/PE~440V 60Hz
P	1/N/PE~220-230V 50-60Hz
R	2/PE~220-240V 50-60Hz
U	1/N/PE~240V 50-60Hz
V	3/PE~240V 50-60Hz
W	1/N/PE~100-110V 50-60Hz


1.2 Product codes

Product code	Full name
Model codes	
e	ELECTRONICAL SWITCHES
uw	LOWER AND UPPER WASHING
Type codes	
20S5	20S5
Accessory codes	
bt	BREAK TANK
bp	BOOSTER PUMP
dvgw	DVGW
ws	WATER SOFTNER
dd	DETERGENT DISPENSER
dp	DRAIN PUMP



ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description
Modul	e:General bo	dy parts	•	•		•	
41300	550944		-	e			Cover
41305	550945		-	e			Back panel
41310	550900		-	e			Body
41315	550903		-	e			Steel base
41315	550937		-	e			Body assembly + steel base
41320	15065/A		-	e			Cable-fastener with screw
41325	500616		-	e			Suction filter
41330	500615		-	e			Ferrule with filter
41335	15116		-	e			Foot
41340	500619		-	e			Overflow pipe
41345	150047		-	e			2,7/2,94KW 230/240V heating element
41350	80200		-	e			5x4x3400 cable
41355	550207		-	e			Door ledge O-ring
41360	13324		-	e			Ø46 mm lead through rubber
41365	13323		-	e			D.13mm dosing pipe pass (minimum 2 pieces)
41370	550912		-	e			Surface filter for overflow
41375	75926		-	e			Sleeper holder-filter
41380	75626		-	e			Surface half-filter
41385	80208		-	e			95x75x3 O-ring (minimum 2 pieces)
41390	550947		-	e			Right/left internal slide
41395	13021		-	e			DEM 40 O-ring (minimum 2 pieces)
41400	150401		-	e			Door rod slide (minimum 4 pieces)


 $\label{temperature} \begin{tabular}{lll} bt=BREAK\ TANK, & bp=BOOSTER\ PUMP, & dvgw=DVGW, & ws=WATER\ SOFTNER, & dd=DETERGENT\ DISPENSER, \\ dp=DRAIN\ PUMP & \end{tabular}$



02_306ae

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description					
Modul	Module:Lockup system											
41100	550950		-	e			Door					
41105	10704		-	e			Door microswitch					
41115	550212		-	e			Long spring door					
41120	10770		-	e			Insulation for door microswitch (minimum 3 pieces)					
41125	550939		-	e			Steel handle					
41130	150221/A		-	e			Door rod					
41135	550908		-	e			Right hinge door					
41140	550909		-	e			Left hinge door					
41145	135222		-	e			Hinge door seal					
41150	550955		-	e			Under door					
41150	550956		-	e			Under door					
41150	550957		-	e			Under door					


 $\label{temperature} \begin{tabular}{lll} bt=BREAK\ TANK, & bp=BOOSTER\ PUMP, & dvgw=DVGW, & ws=WATER\ SOFTNER, & dd=DETERGENT\ DISPENSER, \\ dp=DRAIN\ PUMP & \end{tabular}$



04_008ce


ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description				
Modul	Module:Electric control components										
6305	15149		-	e			Low noise filter				
6315	500551		-	e			6 poles terminal board				
6315	500550		-	e			3 poles terminal board				
6320	15086		-	e			Contactor 230V 50/60Hz 4C				
6320	15086/B		-	e			Contactor 240V 50Hz				
6335	550907		-	e			Electric components panel				
6340	2000430		-	e			Safety thermostat				

 $\label{temperature} \begin{tabular}{lll} bt=BREAK\ TANK, & bp=BOOSTER\ PUMP, & dvgw=DVGW, & ws=WATER\ SOFTNER, & dd=DETERGENT\ DISPENSER, \\ dp=DRAIN\ PUMP & \end{tabular}$



ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description				
Modul	Module:Command electronic control										
40750	50582		-	e			Plug L=2300				
40755	50581		-	e			Touche sensitive				
40760	50584		-	e			Water flow board				
40765	50580		-	e			Electronic timer+main board				
40765	50590		-	e			Electronic timer+main board BA				
40770	50583		-	e			Water flow meter for board				
40775	50562		-	e			Temperature probe set				
40780	550958		-	e			Control Panel				
40785	560039		-	e			Neutral-full Silckscreen processed grill				
40785	560035		-	e			Full silckscreen processed grill				

 $\label{temperature} \begin{tabular}{lll} bt=BREAK\ TANK, & bp=BOOSTER\ PUMP, & dvgw=DVGW, & ws=WATER\ SOFTNER, & dd=DETERGENT\ DISPENSER, \\ dp=DRAIN\ PUMP & \end{tabular}$




05_003_€

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description				
Modu	Module:Solenoid valve group										
810	15098		-	e	ws		Double solenoid valve - Ø10 - 230Vac				
815	15115		-	е	ws		Green pression solenoid valve for regeneration (minimum 2 pieces)				
820	N.C.		-	e	ws		Pression reducing valve				
835	13307		-	e			3/4 gasket				

20S5=20S5


 $\label{temperature} \begin{tabular}{lll} bt=BREAK\ TANK, & bp=BOOSTER\ PUMP, & dvgw=DVGW, & ws=WATER\ SOFTNER, & dd=DETERGENT\ DISPENSER, \\ dp=DRAIN\ PUMP & \end{tabular}$



05_005_e

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description				
Modu	Module:Solenoid valve group										
800	10703		-	e			Single solenoid valve - 230Vac				
820	N.C.		-	e			Pression reducing valve				
825	11807		-	e			12/22 clamp (minimum 3 pieces)				


 $\label{temperature} \begin{tabular}{lll} bt=BREAK\ TANK, & bp=BOOSTER\ PUMP, & dvgw=DVGW, & ws=WATER\ SOFTNER, & dd=DETERGENT\ DISPENSER, \\ dp=DRAIN\ PUMP & \end{tabular}$



Rev. 2.0

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description				
Modul	Module:Break Tank										
28500	15735		-	e	bt		Break tank assembly				
28505	10706/A		-	e	bt		47-27 pressure switch				
28510	15100/DO		-	e	bt		Booster pump 220/240V - body pumps in plastic				
28515	15721		-	e	bt		BT long pipe L=1070				
28515	15722		-	e	bt		BT middle pipe L=920				
28515	15723		-	e	bt		BT small pipe L=690				
28520	2907350		-	e	bt		12x20 EPDM rubber hose				
28525	2907352		-	e	bt		PVC WRAS rubber hose				
28530	14508		-	e	bt		4,5x9 EPDM rubber hose (minimum 2 mt)				
28535	10702		-	e	bt		5 uF condenser - 450V				
28536	15100/S		-	e	bt		Rotating seals				
28537	15100/T		-	e	bt		OR-(O-ring) gasket EPDM				
28538	15100/U		-	e	bt		Pump rotor				
28539	15100/V		-	e	bt		Scroll				

 $\label{temperature} \begin{tabular}{lll} bt=BREAK\ TANK, & bp=BOOSTER\ PUMP, & dvgw=DVGW, & ws=WATER\ SOFTNER, & dd=DETERGENT\ DISPENSER, \\ dp=DRAIN\ PUMP & \end{tabular}$




Rev. 2.0

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description				
Modul	Module:Rinse with steady temperature										
41200	15720		-	e			Break tank assembly				
41205	15721		-	e			BT middle pipe L=920				
41210	2907352		-	e			PVC WRAS rubber hose				
41215	x		-	e			Pipe coupling				
41220	10706/A		-	e			34-100 pressure switch				
41225	50569		-	e			Electronic Card without Chip				
41230	50559		-	e			Circuit board DP				
41235	50562		-	e			Sensor				
41240	540098		-	e			3 ways D25				
41265	10702		-	e			5 uF condenser				
41270	15100/DO		-	e			Rinsing pump				
41275	10718		-	e			Pump pipe coupling				
41280	560062		-	e			Boiler				
41285	15089		-	e			Boiler Element 4,5KW 230 / 240 VaC 3				
41285	15089/B		-	e			Boiler Element 4,5KW 240 /440 V				
41285	15089/B		-	e			Boiler Element 6KW 230 / 240 VaC 3				
41286	15100/S		-	e			Rotating seals				
41287	15100/T		-	e			OR (O-ring) gasket EPDM				
41288	15100/U		-	e			Pump rotor				
41289	15100/V		-	e			Scroll				
41290	13015		-	e			OR (O-ring) 6225 gasket 160 NBR				

e=ELECTRONICAL SWITCHES, uw=LOWER AND UPPER WASHING 2085 = 2085

 $\label{temperature} \begin{tabular}{lll} bt=BREAK\ TANK, & bp=BOOSTER\ PUMP, & dvgw=DVGW, & ws=WATER\ SOFTNER, & dd=DETERGENT\ DISPENSER, \\ dp=DRAIN\ PUMP & \end{tabular}$




ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description		
Modul	Module:Booster pump								
7500	15100/DO		-	e	bp		Booster pump 220/240V - body pumps in plastic		
7505	12013		-	e	bp		Rubber-holder		
7510	10702		-	e	bp		5 uF condenser - 450V		
7511	15100/S			e	bp		Rotating seals		
7512	15100/T			e	bp		OR (O-ring) gasket EPDM		
7513	15100/U			e	bp		Pump rotor		
7514	15100/V			e	bp		Scroll		

e=ELECTRONICAL SWITCHES, $\,$ uw=LOWER AND UPPER WASHING

20S5=20S5


 $\label{temperature} \begin{tabular}{lll} bt=BREAK\ TANK, & bp=BOOSTER\ PUMP, & dvgw=DVGW, & ws=WATER\ SOFTNER, & dd=DETERGENT\ DISPENSER, \\ dp=DRAIN\ PUMP & \end{tabular}$

07_003ae



ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description		
Modul	Module:Booster pump								
7500	15100/D		-	e	bp		Booster pump 220/240V - body pumps in brass		
7505	10221311		-	e	bp		Rubber holder Ø 12 3/8G		

 $\label{temperature} \begin{tabular}{lll} bt=BREAK\ TANK, & bp=BOOSTER\ PUMP, & dvgw=DVGW, & ws=WATER\ SOFTNER, & dd=DETERGENT\ DISPENSER, \\ dp=DRAIN\ PUMP & \end{tabular}$




08_005_e

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description	
Modul	Module:DVGW							
1300	1E+09		-	e	dvgw		DVGW assembly	
1305	11807		-	e	dvgw		12/22 clamp (minimum 3 pieces)	


 $\label{temperature} \begin{tabular}{lll} bt=BREAK\ TANK, & bp=BOOSTER\ PUMP, & dvgw=DVGW, & ws=WATER\ SOFTNER, & dd=DETERGENT\ DISPENSER, \\ dp=DRAIN\ PUMP & \end{tabular}$


09_001_e



ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description		
Modul	Module:Water softner group								
1400	16066		-	e	ws		4 elements water softner		
1405	16070		-	e	ws		Nonreturn valve		
1410	16065		-	e	ws		Salt container		
1415	16067/A		-	e	ws		OR O-ring		
1420	16067/B		-	e	ws		O-ring		
1425	16067/C		-	e	ws		Ring nut		
1430	16067/D		-	e	ws		Plug		
1435	16082		-	e	ws		Funnel		
1440	11807		-	e	ws		12/22 clamp (minimum 3 pieces)		


 $\label{temperature} \begin{tabular}{lll} bt=BREAK\ TANK, & bp=BOOSTER\ PUMP, & dvgw=DVGW, & ws=WATER\ SOFTNER, & dd=DETERGENT\ DISPENSER, \\ dp=DRAIN\ PUMP & \end{tabular}$






ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description			
Modul	Module:Rinse aid dispenser group									
4800	10805		-				Tecnopro non return valve			
4805	10806		-				Ø22 O-ring			
4810	10807		-				Membrane			
4820	10599999		-				Rinse aid dispenser			
4830	12525		-				Ballast			
4840	15058		-				Small filter (minimum 3 pieces)			

 $bt{=}BREAK\ TANK,\ bp{=}BOOSTER\ PUMP,\ dvgw{=}DVGW,\ ws{=}WATER\ SOFTNER,\ dd{=}DETERGENT\ DISPENSER,\ dp{=}DRAIN\ PUMP$



ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description		
Modul	Module:Boiler group								
1600	13015		-				6225 OR 160 NBR O-ring (minimum 5 pieces)		
1605	22002		-				Boiler		
1610	30001010		-				6/6,53KW 230/240V 3 heating element		
1615	30002030		-				Insulation boiler		
1620	75205		-				Ø160 End piece (minimum 2 pieces)		
1625	75311		-				Heating element cover		

 $bt{=}BREAK\ TANK,\ bp{=}BOOSTER\ PUMP,\ dvgw{=}DVGW,\ ws{=}WATER\ SOFTNER,\ dd{=}DETERGENT\ DISPENSER,\ dp{=}DRAIN\ PUMP$





12_003ae

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description
Modul	le:3 ways conr	nection					
30800	540091		-	e			Ø12 mm plastic 3 ways connection
30805	11807		-	e			12/22 clamp (minimum 3 pieces)

 $\label{temperature} \begin{tabular}{lll} bt=BREAK\ TANK, & bp=BOOSTER\ PUMP, & dvgw=DVGW, & ws=WATER\ SOFTNER, & dd=DETERGENT\ DISPENSER, \\ dp=DRAIN\ PUMP & \end{tabular}$

8 O1/2007 Rev. 2.0 Spare parts







13_123_e

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description				
Modul	Module:WAREWASHER Wash pump										
41420	22009		-	uw		A	1,5 Hp wash pump 220 - 380 V 3Fh				
41425	15081/A		-	uw		Н	16 uF condenser				
41430	550227		-	uw			Pump pipe coupling				
41435	550228		-	uw			Top delivery pipe				
41440	500603		-	uw			Scrap tray				
41445	15078		-	uw			Scroll				
41450	15080/A		-	uw			O-ring				
41455	15080		-	uw			Rotating seals				
41460	22009/A		-	uw			Pump rotor				

 $bt{=}BREAK\ TANK,\ bp{=}BOOSTER\ PUMP,\ dvgw{=}DVGW,\ ws{=}WATER\ SOFTNER,\ dd{=}DETERGENT\ DISPENSER,\ dp{=}DRAIN\ PUMP$

8 O1/2007 Rev. 2.0 Spare parts






38

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description			
Modul	Module:DISHWASHER Wash pump									
41420	22009		-	e,uw		A	1,5 Hp wash pump 230 VaC 1Fh			
41425	15081/A		-	e,uw		Н	16 uF condenser			
41430	550229		-	e,uw			Pump pipe coupling			
41435	550228		-	e,uw			Top delivery pipe			
41440	500603		-	e,uw			Scrap tray			
41445	10200222		-	e,uw			Scroll			
41450	10200290		-	e,uw			O-ring			
41455	15080		-	e,uw			Rotating seals			
41460	10209807		-	e,uw			Pump rotor			
41465	550230		-	e,uw			"T"Pipe coupling			


 $\label{temperature} \begin{tabular}{lll} bt=BREAK\ TANK, & bp=BOOSTER\ PUMP, & dvgw=DVGW, & ws=WATER\ SOFTNER, & dd=DETERGENT\ DISPENSER, \\ dp=DRAIN\ PUMP & \end{tabular}$



ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description			
Modul	Module:Dosing detergent group									
5100	15985		-	e	dd		Seko detergent pump			
5105	12525		-	e	dd		Ballast			
5110	15058		-	e	dd		Small filter (minimum 3 pieces)			
5115	15123		-	e	dd		Complet stainless steel injector			
5135	15185		-	e	dd		Seko thermoplastic pipe			
5140	15985		-	e	dd		Germac detergent pump			
5145	15108/E		-	e	dd		Germac thermoplastic pipe			
5150	15985/A			e	dd		Plas Cont thermoplastic pipe			
5155	15985			e	dd		Plas Cont detergent pump			
5160	15108/L			e	dd		LANG detergent pump			


 $\label{temperature} \begin{tabular}{lll} bt=BREAK\ TANK, & bp=BOOSTER\ PUMP, & dvgw=DVGW, & ws=WATER\ SOFTNER, & dd=DETERGENT\ DISPENSER, \\ dp=DRAIN\ PUMP & \end{tabular}$

15_003ce



ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description				
Modul	Aodule:Drain pump group										
1900	440122		-		dp		Pump support				
1905	10702		-		dp		5 uF condenser - 450V				
1910	10501/A		-		dp		190W 230V drain pump				
1915	11806		-		dp		25/40 clamp (minimum 2 pieces)				
1920	11836		-		dp		20/32 clamp (minimum 3 pieces)				
1925	11809		-		dp		30/45 clamp (minimum 2 pieces)				
1930	18044		-		dp		Ø28 top wash pipe				
1945	18767		-		dp		Drain coude/pump connection pipe				


 $\label{temperature} \begin{tabular}{lll} bt=BREAK\ TANK, & bp=BOOSTER\ PUMP, & dvgw=DVGW, & ws=WATER\ SOFTNER, & dd=DETERGENT\ DISPENSER, \\ dp=DRAIN\ PUMP & \end{tabular}$



16_001_e

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description		
Modul	Module:Pressure switch group with air trap								
2100	10300026		-	e			76-38 pressure switch		
2105	135911/C		-	e			Grey air trap assembly		
2110	13301		-	e			O-ring (minimum 10 pieces) - D14x8x1,5		
2115	11702		-	e			M8 stainless steel nut (minimum 10 pieces)		
2120	14508		-	e			4,5X9 EPDM rubber hose (minimum 2mt)		

 $\label{temperature} \begin{tabular}{lll} bt=BREAK\ TANK, & bp=BOOSTER\ PUMP, & dvgw=DVGW, & ws=WATER\ SOFTNER, & dd=DETERGENT\ DISPENSER, \\ dp=DRAIN\ PUMP & \end{tabular}$



17_127_e

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description			
Modul	Module:Turret group with rotating arms									
41500	11806		-	uw,e			25/40 clamp (minimum 2 pieces)			
41505	500612		-	uw,e			Top/lower turret			
41510	11807		-	uw,e			12/22 clamp (minimum 3 pieces)			
41515	75315		-	uw,e			Rinse axle extension			
41515	500703		-	uw,e			Upper rinse axle extension			
41520	13015		-	uw,e			6225 OR 160 NBR O-ring (minimum 5 pieces)			
41525	500623		-	uw,e			Ring nut for fixing turret			
41530	75317		-	uw,e			Nut for wash arm bearing			
41535	75915		-	uw,e			Stainless steel wash rotor			
41540	75316		-	uw,e			Hub for rotor			
41545	10651		-	uw,e			Rinse axle			
41550	10650		-	uw,e			Rinse arm			
41555	10652		-	uw,e			Rinse arm screw			
41560	10657		-	uw,e			Right rinse arm - stainless steel nozzle			
41565	10658		-	uw,e			Left rinse arm - stainless steel nozzle			
41570	560018		-	uw,e			Stainless steel rinse nozzle			
41575	560017		-	uw,e			Rinse arm plug			
41580	550220		-	uw,e			Hub rotor/pipe coupling spacer			
41585	550225		-	uw,e			Lower pipe coupling			
41590	500704		-	uw,e			Rinse lower distributor connection axle			
41595	13316/A		-	uw,e			DVGW hole O-ring			
41605	75918		-	uw,e			Top/lower rinse arm complete			

 $\label{temperature} \begin{tabular}{lll} bt=BREAK\ TANK, & bp=BOOSTER\ PUMP, & dvgw=DVGW, & ws=WATER\ SOFTNER, & dd=DETERGENT\ DISPENSER, \\ dp=DRAIN\ PUMP & \end{tabular}$