DISHWASHER

ELECTROMECHANICAL SWITCHES LOWER AND UPPER WASHING

TYPE: AQU50

Accessories
BREAK TANK
BOOSTER PUMP
DVGW
COLD RINSE
WATER SOFTNER
DETERGENT DISPENSER
DRAIN PUMP

Spare parts manual



S/N: Valid from:..06/2004 Rev.: 0.0

Parti di ricambio **Spare Parts** Catalogues piéces

INFORMAZIONI GENERALI

Questo catalogo serve per richiedere con esattezza le parti di ricambio Nelle ordinazioni indicare:

- 1) il numero dei codici dei particolari seguito dalla descrizione e la quantità desiderata;
- 2) Il codice alfa-numerico presente nella seconda colonna della tabella;

I disegni delle parti di ricambio sono solo indicativi e non rappresentano il pezzo in oggetto.

I dati contenuti in questo catalogo sono indicativi e possono essere soggetti a modifche senza impegno di preavviso.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN Dieser Ersatzteilkatalog dient zur genauen Angabe der Teile bei Ersatzteilbestellungen.

Bei Ersatzbestellung ist folgendes anzugeben:

- 1) Die Bestellnummer der Ersatzteile mit der entsprechenden Beschreibung genaue Menge;
- 2) Der alpha-numerischer Code auf der zweiten Reihe in dein Scluld;

Die Zeichnungen der Ersatzteile sind nur als Hinweise gedacht und stellen nicht das betroffene Teil dar.

Bei den im Katalog angeführten Daten handelt es sich um Anhaltsdaten, die jederzeit, ohne Vorankündigung, geändert werden können.

GENERAL INFORMATION

The present spare parts order exactly the right spare parts

When ordering specify:

- 1) the part's code number followed by its description and quantity needed;
- 2) The alpha-numeric code is in the second column in the chart;

Spare parts drawings are general and do not represent the part.

The contents of this catalogue are general and can undergo changes without prior notice.

INFORMACIONES GENERALES

El presente catálogo sirve para pedir con exactitud las partes de repuesto

En los pedidos se debe indicar:

- 1) el núnero de cáligo de la parte y a continuació la descripció cantidad deseada;
- 2) El codigo alfanumerico presente en la segnada colunna de la tabla:

Los diseños de las partes de recambio son solo indicativos y no representan la pieza en cuestión.

Los datos contenidos en el presente catálogo son indicativos y pueden modificarse sin aviso previo. INFORMATIONS GENERALES


Ce catalogue permet de commander correctemente les pièes detachees

Les commandes doivent êre passés en indiquant:

- 1) le numero de code des pièes déachés suivi de leur description quantitèdèirè;
- 2) le code alphanuměrique dans la deuxieme colonne du tableau;

Les plans des pièces détachées sont fournis seulement à titre indicatif et ne représentent pas la pièce concernée.

Les données de ce catalogue sont citées seulement à titre indicatif et peuvent être l'objet de modifications sans avis préalable.



Note

Tutte le informazioni riportate si intendono aggiornate alla data di stampa.Il Produttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica richiesta dallo sviluppo evolutivo dei suddetti prodotti.

Per la sicurezza ,la garanzia, l'affidabilità ed il valore della lavastoviglie usa solo ricambi originali.

Questo libretto è parte integrante della lavastoviglie e, in caso di passaggio di proprietà, deve essere consegnato al nuovo aguirente.

Remarque

Toutes les informations contenues dans ce manuel s'entendent mises à jour à la date d'impression. En raison du dèveloppement constant de ses produits,usine se rèserve le droit d'apporter à tout instant les modifications qu'elle jugera utiles.

Pour la sècuritè, la garantie, la fiabilitè et la valeur de votre lavevaisselles n'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Attention

Ce manuel doit être considère comme partie intègrante de la la lavevaisselles, en cas de transfert de proprièté, doit toujours être remis au nouveau propriètaire.

Note

The information contained herein is valid at the time of going to print. The Company reserves the right to make any changes required by the future development of the above-mentioned products.

For your safety, as well as to preserve the warranty reliability and worth of your dishwashers, use original spare parts only.

Warning

This manual forms an integral part of the dishwashers and - if a transfer of title occurs - must always be handed over to the new owner.

Hinweis

Die Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche, durch eine Weiterentwicklung der genannten Produkte bedingte Änderungen vornehmen zu können.

Verwenden Sie für Ihre Sicherheit, die Garantie, die Zuverlässigkeit und den Wert Ihrer machine originale Ersatzteile.

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteilo des machine und muss bei seinem Weiterverkauf dem neuen Besitzer ausgehändigt werden.

1. Spare parts

General body parts	7
Lockup system	9
Control panel and switches	11
Electric control components	13
Solenoid valve group	15
Solenoid valve group	17
Break Tank	19
Booster pump	21
DVGW	23
Water softner group	25
Rinse aid dispenser group	27
Rinse aid dispenser group	29
Boiler group	31
3 ways connection	33
Wash pump	35
Dosing detergent group	37


Dosing detergent group	.39
Drain pump group	.41
Pressure switch group with air trap	. 43
Turret group with rotating arms	. 45

1.1 Voltage codes

Voltage code	Voltage
A	3/N/PE~400/230V 50Hz
В	~250V 16A 50Hz
С	3/N/PE~380/220V 50Hz
D	3/PE~200V 50-60Hz
F	2/PE 220–240V 50Hz
G	3/N/PE~415/240V 50Hz
Н	3/PE~230V 50Hz
I	3/PE~220V 60Hz
J	3/PE~380 50Hz
K	3/PE~400V 50Hz
L	3/PE~415V 50Hz
M	3/PE~440V 60Hz
N	3/PE~460V 60Hz
0	3/PE~480V 60Hz
P	1/N/PE~220-240V 50Hz
R	2/PE~220-230V 60Hz
S	3/N/PE~400/230V 50Hz
T	3/PE~230V 60Hz


1.2 Product codes

Product code	Full name						
Model codes							
em	ELECTROMECHANICAL SWITCHES						
ls	LOWER AND UPPER WASHING						
Type codes							
AQU50	AQU50						
Accessory codes							
bt	BREAK TANK						
pap	BOOSTER PUMP						
dvgw	DVGW						
fs	COLD RINSE						
d	WATER SOFTNER						
dde	DETERGENT DISPENSER						
ps	DRAIN PUMP						




01_015ae


ID	P-code	Model	Type	Accessory	Voltage	Description
MODUI	LE:General bo	ody parts	•	•	•	
13500	500137		AQU50			Cover
13505	500909		AQU50			Back panel
13510	500900		AQU50			Body
13510	500900/A		AQU50	ws		Body
13515	15065/A		AQU50			Cable-fastener with screw
13520	500615		AQU50			Ferrule with filter
13525	500616		AQU50			Suction filter
13530	80208		AQU50			95x75x3 O-ring
13535	13021		AQU50			DEM 40 O-ring
13540	10850		AQU50			Foot
13540	10851		AQU50			Foot
13540	15176		AQU50			M10x25 Ø40 black foot
13545	500618		AQU50			Overflow pipe
13550	10778		AQU50			Reed magnet
13555	150047		AQU50			2,7/2,94KW 230/240V heating element
13555	15047/E		AQU50			2,5/2,72KW 230/240V heating element
13555	150047/A		AQU50			2,7KW heating element - 440V
13555	16035/B		AQU50			1,6KW 110V 60Hz heating element
13555	16035/A		AQU50			1,85KW heating element
13560	15118		AQU50			5x2,5x2500 cable
13560	15104/B		AQU50			3x4x2500 cable
13560	10713		AQU50			3x2,5x2500 cable
13560	15145		AQU50			4x4x2500 cable
13560	16154		AQU50			3x2,5x3300 cable
13565	150401		AQU50			Door rod slide
13570	10775		AQU50			Door jack assembly
13575	10802		AQU50			Door jack locknut
13580	10777		AQU50			Spring for door hook
13585	10776		AQU50			Sphere
13590	10803		AQU50			Door jack body
13595	10801		AQU50			Door jack nut
13600	150921		AQU50			Door O-ring angular
13600	450907		AQU50			Door O-ring angular
13605	135205		AQU50			Door O-ring
13605	135202		AQU50			Door O-ring
13610	13317		AQU50			Ø40mm lead through rubber
13615	13323		AQU50			Ø13mm lead through rubber
13620	500902		AQU50			Right/left internal slide
13625	500606		AQU50			Right side scrap tray




02_111de


ID	P-code	Model	Type	Accessory	Voltage	Description					
MODU	MODULE:Lockup system										
12200	500943		AQU50			Door					
12205	500903		AQU50			Lower door					
12210	150221		AQU50			Right/left door rod					
12220	135222		AQU50			Hinge door seal					
12225	11835/A		AQU50			Brass bush					
12230	150210		AQU50			Right hinge door					
12235	150211		AQU50			Left hinge door					
12240	11121		AQU50			Self-tapping screw					
12245	11721		AQU50			M6 self-locking nut					
12250	11706		AQU50			M6 stainless steel nut					
12255	11111		AQU50			Stainless steel screw					
12260	500135		AQU50			Inox handle					








ID	P-code	Model	Type	Accessory	Voltage	Description				
MODUI	MODULE:Control panel and switches									
44000	270030		AQU50			Control panel AQUA 50				
44005	89342		AQU50	cr		Time selector switch push button				
44010	89343		AQU50	dp		Drain pump push button (OPTIONAL)				
44015	89341		AQU50			START push button				
44020	89348		AQU50			Blind push button				
44025	89340		AQU50			ON-OFF push button				
44030	89345		AQU50	ws		Regeneration push button (OPTIONAL)				
44035	86006		AQU50			OR O-ring				
44040	86001		AQU50			Push button support				
44041	86002		AQU50			Temperature push button support				
44045	15844		AQU50			Push button support				
44050	15813		AQU50			16A unipolar switch				
44055	15812		AQU50			16A bipolar switch				
44055	15800		AQU50			16A switch				
44060	15811		AQU50			16A bipolar switch				
44060	15811/A		AQU50			16A bipolar switch				
44065	15826		AQU50			Pilot light				






04_013_e

ID	P-code	Model	Type	Accessory	Voltage	Description				
MODU	MODULE:Electric control components									
13700	10708/L		AQU50		A	120" timer				
13700	10708/B		AQU50			120" timer - 220Vac 60Hz				
13700	10708/E		AQU50			90""timer with thermostop				
13700	10708/T		AQU50			120" timer with thermostop				
13705	15149		AQU50			Low noise filter				
13710	10707/1		AQU50			0-90°C thermostat				
13715	16047		AQU50	dp		16A tripolar relay				
13720	16064/A		AQU50	ws		Regeneration timer				
13725	500910		AQU50			Electric components panel				
13730	15620		AQU50	dp		Bipolar relay in deviation				
13730	15620/A		AQU50			Bipolar relay in deviation - 110Vac 60Hz				
13735	500550		AQU50			3 poles terminal board				
13735	500551		AQU50			6 poles terminal board				
13740	15086		AQU50			Contactor 230V 50/60Hz 4C				
13740	15086/B		AQU50			Contactor 240V 50Hz				
13740	10300055		AQU50			25A 110Vac contactor				
13745	15381		AQU50			160Va transformer				
13750	15147		AQU50			Fuse-holder				
13755	15163		AQU50			Fuse				
13760	50553		AQU50			3 Times Electronic time with regeneration				


96/2004 Rev. 0.0 Spare parts



05_002_e


ID	P-code	Model	Type	Accessory	Voltage	Description			
MODI	MODULE:Solenoid valve group								
700	10703		AQU50			Single solenoid valve			
700	10703/A		AQU50			Single solenoid valve - 110Vac			
720	N.C.		AQU50			Pression reducing valve			

96/2004 Rev. 0.0 Spare parts




05_003_e

ID	P-code	Model	Type	Accessory	Voltage	Description				
MODU	MODULE:Solenoid valve group									
810	15098		AQU50	cr,ws		Double solenoid valve - Ø10				
815	15115		AQU50	cr,ws		Green pression solenoid valve				
820	N.C.		AQU50	cr,ws		Pression reducing valve				




ID	P-code	Model	Type	Accessory	Voltage	Description			
MODULE:Break Tank									
28500	15735		AQU50	bt		Break tank assembly			
28505	10706/A		AQU50	bt		47-27 pressure switch			
28510	15100/D		AQU50	bt		Booster pump 220-240/50			
28515	15721		AQU50	bt		BT long pipe L=1070			
28515	15722		AQU50	bt		BT middle pipe L=920			
28515	15723		AQU50	bt		BT small pipe L=920			
28520	2907350		AQU50	bt		12x20 EPDM rubber hose			
28525	2907352		AQU50	bt		PVC WRAS rubber hose			



07_003_e


ID	P-code	Model	Type	Accessory	Voltage	Description			
MODU	MODULE:Booster pump								
7500	15100/D		AQU50	bp		Booster pump 220-240/50			



08_005_e


ID	P-code	Model	Type	Accessory	Voltage	Description
MODU	JLE:DVGW					
1300	999900006		AQU50	dvgw		DVGW assembly

09_001_e





ID	P-code	Model	Type	Accessory	Voltage	Description				
MOD	IODULE: Water softner group									
1400	16066		AQU50	ws		4 elements water softner				
1405	16070		AQU50	ws		Nonreturn valve				
1410	16065		AQU50	ws		Salt container				
1415	16067/A		AQU50	ws		OR O-ring				
1420	16067/B		AQU50	ws		O-ring				
1425	16067/C		AQU50	ws		Ring nut				
1430	16067/D		AQU50	ws		Plug				
1435	16082		AQU50	ws		Funnel				

10_002_e



ID	P-code	Model	Type	Accessory	Voltage	Description				
MODI	MODULE:Rinse aid dispenser group									
1500	10798		AQU50			Rinse aid dispenser				
1505	12525		AQU50			Counter-weight				
1510	15058		AQU50			Small filter				
1515	10798/B		AQU50			Brass pipe fitting				







10_004_e

ID	P-code	Model	Type	Accessory	Voltage	Description				
MOD	MODULE:Rinse aid dispenser group									
4800	10805		AQU50			Tecnopro non return valve				
4805	10806		AQU50			Ø22 O-ring				
4810	10807		AQU50			Membrane				
4820	10799		AQU50			Rinse aid dispenser				
4830	12525		AQU50			Counter-weight				
4840	15058		AQU50			Small filter				

Rev. 0.0





ID	P-code	Model	Type	Accessory	Voltage	Description				
MOD	MODULE:Boiler group									
5000	13005		AQU50			OR 151 NBR O-ring				
5005	150905		AQU50			Boiler				
5005	150917		AQU50			AISI 314 boiler				
5010	15089		AQU50			4,5/4,9KW 230/240/3 heating element				
5010	15089/B		AQU50			4,5KW heating element - 254/440Vac				
5010	15089/C		AQU50			3,5KW - 110V heating element				
5010	15089/D		AQU50			2,8/3,05KW - 230/240V heating element				
5010	15089/E		AQU50			6/6,53KW - 230/240/3 heating element				
5010	15046		AQU50			3/3,27KW 230/240/3 heating element				
5015	15066		AQU50			Insulation boiler				
5020	15205		AQU50			Ø160 end piece				
5025	15550		AQU50			Safety thermostat				



12_003ae


ID	P-code	Model	Type	Accessory	Voltage	Description					
MODUI	MODULE:3 ways connection										
30800	540091		AQU50			Ø12 mm plastic 3 ways connection					
30805	11807		AQU50			12/22 clamp					







ID	P-code	Model	Type	Accessory	Voltage	Description					
MODUI	MODULE: Wash pump										
13900	150914		AQU50			0,70Hp wash pump					
13900	150915		AQU50			0,70Hp wash pump - 230Vac 60Hz					
13905	15081		AQU50			12,5 uF condenser					
13910	25032/A		AQU50			Suction pipe coupling					
13915	150049		AQU50			Lower wash pipe coupling					
13920	150048/A		AQU50			Wash ramp					
13925	11806		AQU50			25/40 clamp					
13930	11809		AQU50			30/45 clamp					
13935	15080		AQU50			Rotating seals					
13940	7130		AQU50			OR pump O-ring					
13945	16182		AQU50			Scroll					
13950	15079/F		AQU50			Pump rotor					

14_002_e






ID	P-code	Model	Type	Accessory	Voltage	Description				
MOD	MODULE:Dosing detergent group									
2900	15108/L		AQU50	dd		Lang detergent pump				
2905	12525		AQU50	dd		Counter-weight				
2910	15058		AQU50	dd		Small filter				
2915	15123		AQU50	dd		Complet plastic injector				
2920	15148		AQU50	dd		Steel injector				
2925	15159		AQU50	dd		OR O-ring				
2930	10200205		AQU50	dd		M12x1 stainless steel nut				




ID	P-code	Model	Type	Accessory	Voltage	Description					
MOD	MODULE:Dosing detergent group										
5100	15985		AQU50	dd		Seko detergent pump					
5105	12525		AQU50	dd		Counter-weight					
5110	15058		AQU50	dd		Small filter					
5115	15123		AQU50	dd		Complet plastic injector					
5120	15148		AQU50	dd		Steel injector					
5125	15159		AQU50	dd		OR O-ring					
5130	10200205		AQU50	dd		M12x1 stainless steel nut					
5135	15185		AQU50	dd		Ø 10 Seko thermoplastic pipe					
5140	15985		AQU50	dd		Germac detergent pump					
5145	15108/E		AQU50	dd		Ø 8 Germac thermoplastic pipe					
5150	15985/A		AQU50	dd		Ø 10 PLAS CONT thermoplastic pipe					
5155	15985		AQU50	dd		PLAS CONT detergent pump					



15_004_e


ID	P-code	Model	Type	Accessory	Voltage	Description				
MODU	MODULE:Drain pump group									
2500	15101		AQU50	dp		Drain pump 220/240V 50Hz				
2505	15101/D		AQU50	dp		Pipe fitting				
2510	10727		AQU50	dp		Drain pipe				
2515	15131		AQU50	dp		Drain coude/pump connection pipe				



16_001_e

ID	P-code	Model	Type	Accessory	Voltage	Description				
MODU	MODULE:Pressure switch group with air trap									
2100	10706/A		AQU50			47-27 pressure switch				
2105	135911/B		AQU50			Air trap assembly				
2110	13301		AQU50			O-ring				
2115	11702		AQU50			M8 stainless steel nut				





ID	P-code	Model	Type	Accessory	Voltage	Description
MODU	JLE:Turret	group with	rotating arn	ns		
5500	11806		AQU50			25/40 clamp
5505	500612		AQU50			Top/lower turret
5510	11807		AQU50			12/22 clamp
5515	15300		AQU50			Ø10x51 lower/top rinse axle
5520	13015		AQU50			6225 OR 160 NBR O-ring
5525	500623		AQU50			Ring nut for fixing turret
5530	13319		AQU50			Sliding washer
5535	15571		AQU50			Ø28 right wash pipe
5540	10261		AQU50			Ø28 raised nozzle
5545	10268		AQU50			Ø28 opened plane nozzle
5550	10259		AQU50			4 ways big rotor
5555	15572		AQU50			Ø28 left wash pipe
5560	15575		AQU50			Right rinse pipe
5565	15576		AQU50			Left rinse pipe
5570	10262		AQU50			Ø10 complet rinse nozzle
5575	13016		AQU50			2018 OR 103 NBR O-ring
5580	12532		AQU50			Ø10 plastic plug
5585	13018		AQU50			OR 2087 NBR O-ring
5590	10257		AQU50			Ø28 plastic plug
5595	15958		AQU50			Ø28 wash/rinse group
5600	10260		AQU50			Blocking ring nut rotor plaque
5605	11101/I		AQU50			Stainless steel group fixing screw
5610	10267		AQU50			Ø10 closed plane nozzle
5615	11004		AQU50			4x10 TCB Ø8 spax toothed screw
5620	10263		AQU50			Ø10 opened plane nozzle
5625	550225		AQU50			Lower pipe coupling
5630	550226		AQU50			Lower rinse axle
5635	13316/A		AQU50			DVGW hole O-ring