





























IT

1 VT1251A VETRO EST. XVC305 NERO ENGEFOOD VETRO INTERNO 633X432X6 BETFL XVC VT1095A **GUARNIZIONE CERN VETRO INT CR1085** GN1181A CR1085A CERNIERA VETRO INT INOX SUP 5 CR1086A CERNIERA VETRO INT INOX INF PE1740C SCHEDA CONTROLLO PE1705 CT BT CE1285A FERRITE EMI ROUND MOD. 2643801502 MORSETTO FEMMINA ESTRAIBILE CPF 5 CE1290A CE1275A CAVO COLLEGAMENTO POTENZA CONTROL 10 TB1186A COLONNINA SX XVC305 XBC405 50x50x 11 VM1171B TAPPO FULCRO INF. PORTA XVC204/30 12 VM1510A BOCCOLA SCANALATA PERNO PORTA XBC TAPPO FULCRO SUP. PORTA XVC204/30 13 VM1170B 14 VM1511A BOCCOLA LISCIA PERNO PORTA CHEFFT 15 VM2031A PREMIVETRO ESTERNO 16 TB2325A LISTELLO SUP. XVC305E/505E/705E 2 17 TB2326A LISTELLO INF. XVC305E/505E/705E 2 SUPPORTO VETRO SUP - INF 18 VM2043A 19 CE1665A CAVO ALIMENTAZIONE BARRA LED 1 MT 20 VM1175A TAPPO ESTETICO COLONNINA PORTA 21 TB2314A COLONNINA DX XVC305E-XBC405E 50x5 22 VM1620A SUPPORTO INF BARRA LED ASSIEME CHIUSURA VETRO INTERNO LA 23 VM2042A 24 VM1621A SUPPORTO SUP BARRA LED 25 VM1680A CERNIERA APERTURA VETRO INTERNO 26 VM1616A PROFILO SALVAGOCCIA 300/500/700 VM2014A TUBO PER PROFILO RACCOGLI GOCCE S 28 VM2044A TAPPO PER PROFILO RACCOGLI GOCCE IMPUGNATURA MANIGUA CT BT 29 VM1180B 30 VM1490A COPRI VITI MANIGLIA CHEFTOP BAKER 31 LP1001B BARRA ILLUMINAZIONE LED L300

32	VM1591A	STAFFA SPINGIVETRO INTERNO XVC100
33	VM1630A	TAPPO PREMI VETRO INTERNO
40	TB1356B	TUBO INTERNO UMIDITA' CENT. XVC31
41	0G1415B	CARTER ARIA XVC315EG
42	GN1389B	GN1000B-GUARNIZIONE PORTA XVC304-
44	VN1030A	VENTOLA D196 H81 39 PALE DADO M8
45	0H4305A	DISCO TENUTA ALBERO MOTORE INOX S
47	0H2551A	TAPPO PER TUBO DI SCARICO LIQUIDI
48	RS1215A	RES. PIANA 147W 105V D230 1 SPIRA
50	GRL1220A	SUPPORTO LATERALE DX INOX 5TG GN1
51	GRL1221A	SUPPORTO LATERALE SX INOX 5TG GN1
52	SN1000A	SONDA AL CUORE MULTIPUNTO L=1550
53	VM1955A	CORPO GIRANTE LAVAGGIO
54	VE1135A	ATTUATORE VENTURI 220V 50/60 Hz S
55	RC1378A	FASCETTA STRINGI TUBO ZINCATA
56	TB1956A	TB1520A-TUBO NERO EPDM L=50
57	TB1515A	TUBO EST. UMIDITA' + RC1165A0
58	RC1170A	DADO M14 H=8 CH=22 INOX
60	VN1130A	MOTORE FORNO 330W 230V 50/60HZ
62	PE1710A	SENSORE NUMERO GIRI MOTORE
64	EL1361A	ELETTROVALVOLA TRI-STADIO JG D8-D
65	EL1055A	RIDUZIONE INTERMEDIA D10-D8
66	VM1465A	COPERCHIO SONDA TEMPERATURA CHEFT
68	TR1105A	SONDA TEMPERATURA PT100 L=1000
69	TB1921A	TUBO SILICONE VENTURI D25 XVC305
71	GN1531A	GUARNIZIONE TENUTA INGRESSO BULBO
72	0H7030A	COPERCHIO INGRESSO BULBO
100	0D2176A	FIANCO SX XVC305E
101	0D2177A	FIANCO DX XVC305E
102	0E1322A	FONDO EST. GAS CT GN1/1 S.5E
103	0D2191A	COPERCHIO XVC GAS GN1/1 S.5E

Descrizione codici

104	0F1440A	SCHIENA XVC315EG
105	0H5114A	LAMIERA COPERTURA BRUCIATORE CT-G
106	VN1163A	VENTOLA RAFFREDDAMENTO 230V
107	VM1555A	SUPPORTO VENTOLA RAFFREDDAMENTO C
108	VM1556A	PROTEZIONE VENTOLA RAFFREDAMENTO
109	PD1060A	PARTE FISSA PIEDE CT BT
110	PD1063A	STAFFA BLOCCAGGIO PIEDE CT BT
111	VM1991A	CASSETTO RACCOGLI GOCCE 750
112	VM2074A	CLIP CON VITE PER SUPPORTO CASSET
113	VM2039A	ANELLO FISSAGGIO CURVA DI SCARICO
114	GN1400A	GUARNIZIONE SIFONE
115	VL1026A	CURVA PER TUBO DI SCARICO
116	VM2035A	SUPPORTO PER TUBO DI SCARICO
117	VM1160B	STAFFA INFERIORE PORTA CT BT
118	0H2560A	CONTROSTAFFA ZINCATA PORTA C.T.
119	VM1461A	COPERCHIO SX SCROCCO PORTA XBC/XV
120	VM1191A	SCROCCO MANIGLIA SX CT BT
121	VM1201A	PIASTRINA SUPPORTO MICROPORTA MAG
122	VE1020A	MICROINTERRUTTORE PORTA MAGNETICO
123	VM1460A	COPERCHIO DX SCROCCO PORTA XBC/XV
124	VM1190A	SCROCCO MANIGLIA DX CT BT
125	PE1971B	ASM SCHEDA UNOX.LINK MODBUS RJ45+
126	VM1165B	STAFFA SUPERIORE PORTA CT BT
127	0H3790A	LAMIERA TENUTA CAMINO
128	GN1275A	GUARNIZIONE CAMINO SILICONE NERO
129	0N1379A	LAMIERA LATERALE CANNE IPX
131	0N1210A	COPERTURA ESTETICA INTER. TIRAG.
132	0N1355A	CORPO INTERRUTORE TIRAGGIO FUMI
146	0H6506A	LAMIERA COP ACCENDITORE XVC GAS G
147	0H3960A	LAMIERA COPERTURA ELETT. GAS INOX
148	GN1311A	PASSACAVO GOMMA DE=25 DI=12 SP=6.

149	0H1450A	ANGOLO FACCIATA MUFFOLA INOX XB-X
150	TB2235A	ROCCHETTO DETERGENTE TUBO Ø8
167	TR1109A	SONDA TEMPERATURA TC K L2000 COMP
165	0P1008B	PORTACOMPONENTI XVC GAS CT S.5E
166	PE1725E	SCHEDA POTENZA FORNI CT-BT S5.E
169	CE1400A	CAVO RJ45 - RJ45 L=0,5MT
172	MR1000A	CAVO 3X1,5 H07RN-F MT1,5+K2/3+SCH
173	TR1136A	TERMOSTATO SIC. UNIP. 330°C
174	VM1750A	MORSETTIERA A PETTINE
175	VE1026A	TRASFORMATORE 230-21-12Vac 90VA
176	CN1003A	CONDENSATORE CORAZZATO 6,3 uF
177	PE1730C	SCHEDA GESTIONE CENTRALINA GAS CT
179	VM1840A	TAPPO NYLON NERO DIAM. 9,5 MM
185	VL1014A	RIDUTTORE DI PRESSIONE CON DISTRI
186	VL1038A	POMPA VIBRAZIONE
187	EL1411A	ELETTROVALVOLA H2O CON CHECK VALV
188	TB2403A	TUBO PVC Ø9X6 L 250 MM
189	EL1180A	RACCORDO NON RITORNO Ø8 Ø8 FEMMIN
190	VM1630A	TAPPO PREMI VETRO INTERNO
191	EL1195B	RACCORDO GOMITO D8F-D8M
192	EL1115B	RACCORDO Y D8
193	EL1345A	CLIP BLOCCA PINZETTA RACCORDI Ø8
194	EL1020A	RACCORDO INTERMEDIO "T" TUBO ø8
195	0H6413A	SUPPORTO IMPIANTO IDRICO
200	0N1150A	CANNA SCAMBIATORE XVC314G
200	0N1150A	CANNA SCAMBIATORE XVC314G
202	0N1155A	TURBOLATORE XVC314G
202	0N1155A	TURBOLATORE XVC314G
204	0N1135A	FORCHETTA PER TURBOLATORI GAS
206	CE1777A	CAVO FIDA ACCENSIONE HV L=650
206	CE1777A	CAVO FIDA ACCENSIONE HV L=650

207 CE1792A CAVO CANDELA RILEVAZIONE FIAMMA 208 VE1625A ACCENDITORE SSE 209 0H5126A OMEGA FISSAGGIO ACCENDITORE 211 CE1782A CAVO FIDA PONTE HV L=300 212 TF1040A COLONNINA FISSAGGIO BRUCIATORE XV 214 BR1310A CANDELA DOPPIA ACCENSIONE XVC-XBC 216 BR1230A CANDELA DOPPIA ACCENSIONE XVC-XBC 216 BR1230A CANDELA DOPPIA ACCENSIONE XVC-XBC 217 ON1310A SCATOLA SUP. BRUCIATORE ATM V2 218 ON1190A SCUDO INTERNO XVC314/514/714 219 ON1195A SCUDO INTERNO XVC314/514/714 G 220 BR1305A ASS. BRUCIATORE ATM XVC/XBC 5 CAN 221 ON1185A SCATOLA INFERIORE XVC314/514/714G 222 TF1045A PERNO SOSTEGNO ANTERIORE BRUCIATO 223 VE1060A COPERCHIO PER VE1055AO 224 VE1055A CONTROLLO FIAMMA HLL 220-240V 5 S 225 EL1400C ELETTROVALVOLA MODULANTE GAS HONE 226 RC1325A RACCORDO FLESS.LE GAS 3/8 EST-M13			
209 0H5126A OMEGA FISSAGGIO ACCENDITORE 211 CE1782A CAVO FIDA PONTE HV L=300 212 TF1040A COLONNINA FISSAGGIO BRUCIATORE XV 214 BR1310A CANDELA DOPPIA ACCENSIONE XVC-XBC 214 BR1310A CANDELA DOPPIA ACCENSIONE XVC-XBC 216 BR1230A CANDELA DOPPIA ACCENSIONE XVC-XBC 217 ON1310A SCATOLA SUP. BRUCIATORE ATM V2 218 ON1190A SCUDO INTERNO XVC314/514/714 219 ON1195A SCUDO INTERNO XVC314/514/714 G 220 BR1305A ASS. BRUCIATORE ATM XVC/XBC 5 CAN 221 ON1185A SCATOLA INFERIORE XVC314/514/714G 222 TF1045A PERNO SOSTEGNO ANTERIORE BRUCIATO 223 VE1060A COPERCHIO PER VE1055A0 224 VE1055A CONTROLLO FIAMMA HLL 220-240V 5 S 225 EL1400C ELETTROVALVOLA MODULANTE GAS HONE 226 RC1325A RACCORDO FLESS.LE GAS 3/8 EST-M13 227 RC1045A RACC DRITTO OTT FIL 3/4GAS FEMM. 228 VI1130A RONDELLA ALL-24x18x1,5 TENUTA GAS	207	CE1792A	CAVO CANDELA RILEVAZIONE FIAMMA
211 CE1782A CAVO FIDA PONTE HV L=300 212 TF1040A COLONNINA FISSAGGIO BRUCIATORE XV 214 BR1310A CANDELA DOPPIA ACCENSIONE XVC-XBC 214 BR1310A CANDELA DOPPIA ACCENSIONE XVC-XBC 216 BR1230A CANDELA DI RILEVAZIONE ACCENSIONE 217 ON1310A SCATOLA SUP. BRUCIATORE ATM V2 218 ON1190A SCUDO INTERNO XVC314/514/714 219 ON1195A SCUDO INTERNO XVC314/514/714 G 220 BR1305A ASS. BRUCIATORE ATM XVC/XBC 5 CAN 221 ON1185A SCATOLA INFERIORE XVC314/514/714G 222 TF1045A PERNO SOSTEGNO ANTERIORE BRUCIATO 223 VE1060A COPERCHIO PER VE1055A0 224 VE1055A CONTROLLO FIAMMA HIL 220-240V 5 S 225 EL1400C ELETTROVALVOLA MODULANTE GAS HONE 226 RC1325A RACCORDO FLESS.LE GAS 3/8 EST-M13 227 RC1045A RACC DRITTO OTT FIL 3/4GAS FEMM. 228 VI1130A RONDELLA ALL-24x18x1,5 TENUTA GAS 229 OH6501A SUPPORTO VALVOLA GAS SERIE E	208	VE1625A	ACCENDITORE S5E
212 TF1040A COLONNINA FISSAGGIO BRUCIATORE XV 214 BR1310A CANDELA DOPPIA ACCENSIONE XVC-XBC 214 BR1310A CANDELA DOPPIA ACCENSIONE XVC-XBC 216 BR1230A CANDELA DI RILEVAZIONE ACCENSIONE 217 ON1310A SCATOLA SUP. BRUCIATORE ATM V2 218 ON1190A SCUDO INTERNO XVC314/514/714 219 ON1195A SCUDO INTERMEDIO XVC314/514/714 G 220 BR1305A ASS. BRUCIATORE ATM XVC/XBC 5 CAN 221 ON1185A SCATOLA INFERIORE XVC314/514/714G 222 TF1045A PERNO SOSTEGNO ANTERIORE BRUCIATO 223 VE1060A COPERCHIO PER VE1055A0 224 VE1055A CONTROLLO FIAMMA HLL 220-240V 5 S 225 EL1400C ELETTROVALVOLA MODULANTE GAS HONE 226 RC1325A RACCORDO FLESS.LE GAS 3/8 EST-M13 227 RC1045A RACC DRITTO OTT FIL 3/4GAS FEMM. 228 VI1130A RONDELLA ALL:24x18x1,5 TENUTA GAS 229 OH6501A SUPPORTO VALVOLA GAS SERIE E 230 VI1140A DADO 3/8* GAS FEMM 22x7 OTTONE	209	0H5126A	OMEGA FISSAGGIO ACCENDITORE
214 BR1310A CANDELA DOPPIA ACCENSIONE XVC-XBC 214 BR1310A CANDELA DOPPIA ACCENSIONE XVC-XBC 216 BR1230A CANDELA DOPPIA ACCENSIONE XVC-XBC 217 0N1310A SCATOLA SUP. BRUCIATORE ATM V2 218 0N1190A SCUDO INTERNO XVC314/514/714 219 0N1195A SCUDO INTERNEDIO XVC314/514/714 G 220 BR1305A ASS. BRUCIATORE ATM XVC/XBC 5 CAN 221 0N1185A SCATOLA INFERIORE XVC314/514/714G 222 TF1045A PERNO SOSTEGNO ANTERIORE BRUCIATO 223 VE1060A COPERCHIO PER VE1055A0 224 VE1055A CONTROLLO FIAMMA HLL 220-240V 5 S 225 EL1400C ELETTROVALVOLA MODULANTE GAS HONE 226 RC1325A RACCORDO FLESS.LE GAS 3/8 EST-M13 227 RC1045A RACC DRITTO OTT FIL 3/4GAS FEMM. 228 VI1130A RONDELLA ALL-24x18x1,5 TENUTA GAS 229 OH6501A SUPPORTO VALVOLA GAS SERIE E 230 VI1140A DADO 3/8* GAS FEMM 22x7 OTTONE OT	211	CE1782A	CAVO FIDA PONTE HV L=300
214 BR1310A CANDELA DOPPIA ACCENSIONE XVC-XBC 216 BR1230A CANDELA DI RILEVAZIONE ACCENSIONE 217 ON1310A SCATOLA SUP. BRUCIATORE ATM V2 218 ON1190A SCUDO INTERNO XVC314/514/714 219 ON1195A SCUDO INTERNO XVC314/514/714 G 220 BR1305A ASS. BRUCIATORE ATM XVC/XBC 5 CAN 221 ON1185A SCATOLA INFERIORE XVC314/514/714G 222 TF1045A PERNO SOSTEGNO ANTERIORE BRUCIATO 223 VE1060A COPERCHIO PER VE1055A0 224 VE1055A CONTROLLO FIAMMA HLL 220-240V 5 S 225 EL1400C ELETTROVALVOLA MODULANTE GAS HONE 226 RC1325A RACCORDO FLESS.LE GAS 3/8 EST-M13 227 RC1045A RACC DRITTO OTT FIL 3/4GAS FEMM. 228 VI1130A RONDELLA ALL-24x18x1,5 TENUTA GAS 229 OH6501A SUPPORTO VALVOLA GAS SERIE E 230 VI1140A DADO 3/8" GAS FEMM 22x7 OTTONE OT	212	TF1040A	COLONNINA FISSAGGIO BRUCIATORE XV
216 BR1230A CANDELA DI RILEVAZIONE ACCENSIONE 217 ON1310A SCATOLA SUP. BRUCIATORE ATM V2 218 ON1190A SCUDO INTERNO XVC314/514/714 219 ON1195A SCUDO INTERMEDIO XVC314/514/714 G 220 BR1305A ASS. BRUCIATORE ATM XVC/XBC 5 CAN 221 ON1185A SCATOLA INFERIORE XVC314/514/714G 222 TF1045A PERNO SOSTEGNO ANTERIORE BRUCIATO 223 VE1060A COPERCHIO PER VE1055AO 224 VE1055A CONTROLLO FIAMMA HIL 220-240V 5 S 225 EL1400C ELETTROVALVOLA MODULANTE GAS HONE 226 RC1325A RACCORDO FLESS.LE GAS 3/8 EST-M13 227 RC1045A RACC DRITTO OTT FIL 3/4GAS FEMM. 228 VI1130A RONDELLA ALL-24x18x1,5 TENUTA GAS 229 OH6501A SUPPORTO VALVOLA GAS SERIE E 230 VI1140A DADO 3/8* GAS FEMM 22x7 OTTONE OT	214	BR1310A	CANDELA DOPPIA ACCENSIONE XVC-XBC
217 ON1310A SCATOLA SUP. BRUCIATORE ATM V2 218 ON1190A SCUDO INTERNO XVC314/514/714 219 ON1195A SCUDO INTERMEDIO XVC314/514/714 G 220 BR1305A ASS. BRUCIATORE ATM XVC/XBC 5 CAN 221 ON1185A SCATOLA INFERIORE XVC314/514/714G 222 TF1045A PERNO SOSTEGNO ANTERIORE BRUCIATO 223 VE1060A COPERCHIO PER VE1055A0 224 VE1055A CONTROLLO FIAMMA HIL 220-240V 5 S 225 EL1400C ELETTROVALVOLA MODULANTE GAS HONE 226 RC1325A RACCORDO FLESS.LE GAS 3/8 EST-M13 227 RC1045A RACC DRITTO OTT FIL 3/4GAS FEMM. 228 VI1130A RONDELLA ALL-24x18x1,5 TENUTA GAS 229 OH6501A SUPPORTO VALVOLA GAS SERIE E 230 VI1140A DADO 3/8* GAS FEMM 22x7 OTTONE OT	214	BR1310A	CANDELA DOPPIA ACCENSIONE XVC-XBC
218 ON1190A SCUDO INTERNO XVC314/514/714 219 ON1195A SCUDO INTERNO XVC314/514/714 G 220 BR1305A ASS. BRUCIATORE ATM XVC/XBC 5 CAN 221 ON1185A SCATOLA INFERIORE XVC314/514/714G 222 TF1045A PERNO SOSTEGNO ANTERIORE BRUCIATO 223 VE1060A COPERCHIO PER VE1055A0 224 VE1055A CONTROLLO FIAMMA HLL 220-240V 5 S 225 EL1400C ELETTROVALVOLA MODULANTE GAS HONE 226 RC1325A RACCORDO FLESS.LE GAS 3/8 EST-M13 227 RC1045A RACC DRITTO OTT FIL 3/4GAS FEMM. 228 VI1130A RONDELLA ALL-24x18x1,5 TENUTA GAS 229 OH6501A SUPPORTO VALVOLA GAS SERIE E 230 VI1140A DADO 3/8" GAS FEMM 22x7 OTTONE OT	216	BR1230A	CANDELA DI RILEVAZIONE ACCENSIONE
219 0N1195A SCUDO INTERMEDIO XVC314/514/714 G 220 BR1305A ASS. BRUCIATORE ATM XVC/XBC 5 CAN 221 0N1185A SCATOLA INFERIORE XVC314/514/714G 222 TF1045A PERNO SOSTEGNO ANTERIORE BRUCIATO 223 VE1060A COPERCHIO PER VE1055AO 224 VE1055A CONTROLLO FIAMMA HIL 220-240V 5 S 225 EL1400C ELETTROVALVOLA MODULANTE GAS HONE 226 RC1325A RACCORDO FLESS.LE GAS 3/8 EST-M13 227 RC1045A RACC DRITTO OTT FIL 3/4GAS FEMM. 228 VI1130A RONDELLA ALL:24x18x1,5 TENUTA GAS 229 0H6501A SUPPORTO VALVOLA GAS SERIE E 230 VI1140A DADO 3/8* GAS FEMM 22x7 OTTONE OT	217	0N1310A	SCATOLA SUP. BRUCIATORE ATM V2
220 BR1305A ASS. BRUCIATORE ATM XVC/XBC 5 CAN 221 ON1185A SCATOLA INFERIORE XVC314/514/714G 222 TF1045A PERNO SOSTEGNO ANTERIORE BRUCIATO 223 VE1060A COPERCHIO PER VE1055A0 224 VE1055A CONTROLLO FIAMMA HLL 220-240V 5 S 225 EL1400C ELETTROVALVOLA MODULANTE GAS HONE 226 RC1325A RACCORDO FLESS.LE GAS 3/8 EST-M13 227 RC1045A RACC DRITTO OTT FIL 3/4GAS FEMM. 228 VI1130A RONDELLA ALL:24x18x1,5 TENUTA GAS 229 OH6501A SUPPORTO VALVOLA GAS SERIE E 230 VI1140A DADO 3/8* GAS FEMM 22x7 OTTONE OT	218	0N1190A	SCUDO INTERNO XVC314/514/714
221 0N1185A SCATOLA INFERIORE XVC314/514/714G 222 TF1045A PERNO SOSTEGNO ANTERIORE BRUCIATO 223 VE1060A COPERCHIO PER VE1055A0 224 VE1055A CONTROLLO FIAMMA HLL 220-240V 5 S 225 EL1400C ELETTROVALVOLA MODULANTE GAS HONE 226 RC1325A RACCORDO FLESS.LE GAS 3/8 EST-M13 227 RC1045A RACC DRITTO OTT FIL 3/4GAS FEMM. 228 VI1130A RONDELLA ALL-24x18x1,5 TENUTA GAS 229 OH6501A SUPPORTO VALVOLA GAS SERIE E 230 VI1140A DADO 3/8* GAS FEMM 22x7 OTTONE OT	219	0N1195A	SCUDO INTERMEDIO XVC314/514/714 G
222 TF1045A PERNO SOSTEGNO ANTERIORE BRUCIATO 223 VE1060A COPERCHIO PER VE1055A0 224 VE1055A CONTROLLO FIAMMA HLL 220-240V 5 S 225 EL1400C ELETTROVALVOLA MODULANTE GAS HONE 226 RC1325A RACCORDO FLESS.LE GAS 3/8 EST-M13 227 RC1045A RACC DRITTO OTT FIL 3/4GAS FEMM. 228 VI1130A RONDELLA ALL-24x18x1,5 TENUTA GAS 229 OH6501A SUPPORTO VALVOLA GAS SERIE E 230 VI1140A DADO 3/8" GAS FEMM 22x7 OTTONE OT	220	BR1305A	ASS. BRUCIATORE ATM XVC/XBC 5 CAN
223 VE1060A COPERCHIO PER VE1055A0 224 VE1055A CONTROLLO FIAMMA HLL 220-240V 5 S 225 EL1400C ELETTROVALVOLA MODULANTE GAS HONE 226 RC1325A RACCORDO FLESS.LE GAS 3/8 EST-M13 227 RC1045A RACC DRITTO OTT FIL 3/4GAS FEMM. 228 VI1130A RONDELLA ALL-24x18x1,5 TENUTA GAS 229 OH6501A SUPPORTO VALVOLA GAS SERIE E 230 VI1140A DADO 3/8" GAS FEMM 22x7 OTTONE OT	221	0N1185A	SCATOLA INFERIORE XVC314/514/714G
224 VE1055A CONTROLLO FIAMMA HLL 220-240V 5 S 225 EL1400C ELETTROVALVOLA MODULANTE GAS HONE 226 RC1325A RACCORDO FLESS.LE GAS 3/8 EST-M13 227 RC1045A RACC DRITTO OTT FIL 3/4GAS FEMM. 228 VI1130A RONDELLA ALL:24x18x1,5 TENUTA GAS 229 OH6501A SUPPORTO VALVOLA GAS SERIE E 230 VI1140A DADO 3/8* GAS FEMM 22x7 OTTONE OT	222	TF1045A	PERNO SOSTEGNO ANTERIORE BRUCIATO
225 EL1400C ELETTROVALVOLA MODULANTE GAS HONE 226 RC1325A RACCORDO FLESS.LE GAS 3/8 EST-M13 227 RC1045A RACC DRITTO OTT FIL 3/4GAS FEMM. 228 VI1130A RONDELLA ALL.24x18x1,5 TENUTA GAS 229 0H6501A SUPPORTO VALVOLA GAS SERIE E 230 VI1140A DADO 3/8" GAS FEMM 22x7 OTTONE OT	223	VE1060A	COPERCHIO PER VE1055A0
226 RC1325A RACCORDO FLESS.LE GAS 3/8 EST-M13 227 RC1045A RACC DRITTO OTT FIL 3/4GAS FEMM. 228 VI1130A RONDELLA ALL:24x18x1,5 TENUTA GAS 229 0H6501A SUPPORTO VALVOLA GAS SERIE E 230 VI1140A DADO 3/8" GAS FEMM 22x7 OTTONE OT	224	VE1055A	CONTROLLO FIAMMA HLL 220-240V 5 S
227 RC1045A RACC DRITTO OTT FIL 3/4GAS FEMM. 228 VI1130A RONDELLA ALL 24x18x1,5 TENUTA GAS 229 0H6501A SUPPORTO VALVOLA GAS SERIE E 230 VI1140A DADO 3/8" GAS FEMM 22x7 OTTONE OT	225	EL1400C	ELETTROVALVOLA MODULANTE GAS HONE
228 VI1130A RONDELLA ALL.24x18x1,5 TENUTA GAS 229 0H6501A SUPPORTO VALVOLA GAS SERIE E 230 VI1140A DADO 3/8" GAS FEMM 22x7 OTTONE OT	226	RC1325A	RACCORDO FLESS.LE GAS 3/8 EST-M13
229 0H6501A SUPPORTO VALVOLA GAS SERIE E 230 VI1140A DADO 3/8" GAS FEMM 22x7 OTTONE OT	227	RC1045A	RACC DRITTO OTT FIL 3/4GAS FEMM.
230 VI1140A DADO 3/8" GAS FEMM 22x7 OTTONE OT	228	VI1130A	RONDELLA ALL.24x18x1,5 TENUTA GAS
	229	0H6501A	SUPPORTO VALVOLA GAS SERIE E
	230	VI1140A	DADO 3/8" GAS FEMM 22x7 OTTONE OT
233 CE1811A CAVO ALIMENTAZIONE ACCENDITORE	233	CE1811A	CAVO ALIMENTAZIONE ACCENDITORE



EN

1 VT1251A Oven Doors 647x555 4 clear 3Print INNER GLASS 633X432X6 BETFL XVC30 VT1095A INTERNAL GLASS HINGE SEAL GN1181A CR1085A INTERNAL GLASS UPPER HINGE 5 CR1086A INTERNAL GLASS LOWER HINGE PE1740C CT BT CONTROL BOARD PE1705 + BOAR CE1285A EMI ROUND FERRITE MOD.2643801502 **EXTRACTABLE FEMALE TERMINAL CPF 5** CE1290A CE1275A CONNECTION CABLE POWER - CONTROL 10 TB1186A XVC305 XBC405 ST. ST. LEFT DOOR C 11 VM1171B DOOR LOWER FULCRUM CAP 12 VM1510A XBC/XVC GROOVED DOOR PIN BUSHING UPPER DOOR FULCRUM CAP 13 VM1170B 14 VM1511A XBC/XVC SLEEK DOOR PIN BUSHING 15 VM2031A EXTERNAL GLASS PUSHING PLATE 16 TB2325A XVC305E/505E/705E UPPER LISTEL 20 17 TB2326A XVC305E/505E/705E LOWER LISTEL 20 **UPPER - LOWER GLASS SUPPORT** 18 VM2043A 19 CE1665A LED POWER SUPPLY 1 M CABLE 20 VM1175A DOOR COLUMN BLANKING CAP 21 TB2314A XVC305E-XBC405E 50x50x1.2 RIGHT C 22 VM1620A LED BAR LOWER SUPPORT INTERNAL GLASS LATERAL LOCKING SY 23 VM2042A 24 VM1621A LED BAR UPPER SUPPORT 25 VM1680A INTERNAL GLASS HINGE 26 VM1616A 300/500/700 E SERIES DRIP PROFILE VM2014A LEFT DRIP PROFILE PIPE 28 VM2044A DRIP PROFILE CAP 29 VM1180B ChefTop/BakerTop HANDLE HAFT 30 VM1490A CHEFTOP/BAKERTOP HANDLE SCREWS CO 31 LP1001B LED LIGHTING BAR L300

32	VM1591A	GLASS BRACKET INT. XVC1004
33	VM1630A	INTERNAL GLASS PUSHING CAP
40	TB1356B	XVC315 INTERNAL CENTRAL WATER PIP
41	0G1415B	XVC315EG FAN GUARD
42	GN1389B	GN1000B - XVC304/305 DOOR SEAL
44	VN1030A	MOTOR FAN D196 H81 39 BLADE NUT M
45	0H4305A	ST. STEEL MOTOR SHAFT SEALING DIS
47	0H2551A	XBC/XVC ST.STEEL DRAIN COVER
48	RS1215A	147W 105V D230 1 TURN FLAT ELEMEN
50	GRL1220A	5 GN1/1 ST. STEEL RIGHT LATERAL S
51	GRL1221A	5 GN1/1 ST. STEEL LEFT LATERAL SU
52	SN1000A	MULTI.Point CORE PROBE L=1550
53	VM1955A	WASHING SYSTEM ROTOR
54	VE1135A	VENTURI ACTUATOR 220 V 50/60 Hz S
55	RC1378A	HOSE CLAMP
56	TB1956A	TB1520A - EPDM BLACK PIPE L=50
57	TB1515A	EXTERNAL WATER PIPE + RC1165A0
58	RC1170A	STAINLESS STEEL NUT M14 H=8 CH=22
60	VN1130A	330W 230V 50/60HZ MOTOR
62	PE1710A	MOTOR REVOLUTIONS SENSOR
64	EL1361A	J.G. THREE-STAGE SOLENOID VALVE D
65	EL1055A	INTERMEDIATE REDUCTION FROM D=10
66	VM1465A	CHEFTOP TEMPERATURE PROBE COVER
68	TR1105A	TEMPERATURE PROBE PT100 L=1000
69	TB1921A	XVC305 VENTURI SILICON PIPE D25
71	GN1531A	PROBE SEALING
72	0H7030A	INLET COVER BULB
100	0D2176A	XVC305E EXTERNAL LEFT SIDE
101	0D2177A	XVC305E RIGHT SIDE
102	0E1322A	S.5E GN1/1 GAS CHEFTOP EXT. BOTTO
103	0D2191A	S.5E GN1/1 GAS CHEFTOP EXT. COVER

Codes descriptions

104	0F1440A	XVC315EG EXTERNAL BACK PANEL
105	0H5114A	CHEFTOP GAS BURNER COVER
106	VN1163A	COOLING FAN 230V
107	VM1555A	CT BT COOLING DOWN FAN SUPPORT
108	VM1556A	XBC-XVC COOLING FAN GUARD
109	PD1060A	CT BT FOOT FIX COMPONENT
110	PD1063A	CT BT FOOT STOP BRACKET
111	VM1991A	CHEFTOP E SERIES DRIP TRAY
112	VM2074A	C.T. DRIP TRAY FIXING CLIP WITH S
113	VM2039A	DRAIN BEND FIXING RING
114	GN1400A	U-TRAP SEAL
115	VL1026A	BEND FOR DRAIN PIPE
116	VM2035A	DRAIN PIPE SUPPORT
117	VM1160B	CT BT DOOR LOWER BRACKET
118	0H2560A	XBC/XVC ZINC PLAT. DOOR COUNTERBR
119	VM1461A	XBC/XVC LEFT DOOR LATCH CAP
120	VM1191A	CT BT LEFT DOOR SPRING LATCH
121	VM1201A	MAGNETIC SUPPORT PLATE FOR DOOR M
122	VE1020A	MAGNETIC DOOR MICROSWITCH
123	VM1460A	XBC/XVC RIGHT DOOR LATCH CAP
124	VM1190A	CT BT RIGHT DOOR SPRING LATCH
125	PE1971B	UNOX.LINK MODBUS RJ45+USB
126	VM1165B	CT BT DOOR UPPER BRACKET
127	0H3790A	CHIMNEY HOLDING PLATE
128	GN1275A	XBC/XVC BLACK CHIMNEY SEALING
129	0N1379A	HEAT EXCHANGER LATERAL PANEL
131	0N1210A	XVC GAS DRAFT STOPPER EXTERNAL CO
132	0N1355A	GAS DRAFT STOPPER CASING
146	0H6506A	E SERIES GN1/1 XVC GAS LIGHTER CO
147	0H3960A	GAS VALVE COVER
148	GN1311A	RUBBER CABLE-PASSING De=25 Di=12

149	0H1450A	XB-XV-XG ST. STEEL MUFFLE FRONT C
150	TB2235A	Ø8 DETERGENT PIPE COIL
167	TR1109A	TC K L2000 TEMPERATURE PROBE-US V
165	0P1008B	
166	PE1725E	E SERIES CHEFTOP-BAKERTOP POWER C
169	CE1400A	RJ45 - RJ45 CABLE L=0,5MT
172	MR1000A	CABLE 3X1,5 H07RN-F MT1,5+K2/3+S
173	TR1136A	SAFETY THERMOSTAT UNIP. 330°C
174	VM1750A	TERMINAL BOARD
175	VE1026A	TRANSFORMER 230-21-12Vac 80VA
176	CN1003A	CONDENSER6,3 Uf
177	PE1730C	CT-BT GAS CONTROL BOARD
179	VM1840A	BLACK NYLON CAP DIAM. 9,5mm
185	VL1014A	PRESSURE REDUCER WITH DISTRIBUTOR
186	VL1038A	VIBRATION PUMP
187	EL1411A	SOLENOID VALVE WITH CHECK VALVE
188	TB2403A	Ø9X6 L 250 MM PVC PIPE
189	EL1180A	Ø8 Ø8 FEMALE NON-RETURN CONNECTIO
190	VM1630A	INTERNAL GLASS PUSHING CAP
191	EL1195B	D8F-D8M ELBOW CONNECTION
192	EL1115B	Y D8 CONNECTION
193	EL1345A	CLIP TO FIX Ø08 mm CONNECTION JOI
194	EL1020A	INTERMEDIATE "T" CONNECTION ø8
195	0H6413A	WATER SYSTEM SUPPORT
200	0N1150A	XVC314/5G ST. ST. HEAT EXCHANGER
200	0N1150A	XVC314/5G ST. ST. HEAT EXCHANGER
202	0N1155A	XVC314/315G BAFFLE
202	0N1155A	XVC314/315G BAFFLE
204	0N1135A	GAS BUFFLE FORK
206	CE1777A	HV L=650 STARTER FIDA CABLE
206	CE1777A	HV L=650 STARTER FIDA CABLE

207 CE1792A FLAME DETECTOR CANDLE CABLE 208 VE1625A SE SERIES GAS LIGHTER 209 OH5126A LIGHTER FIXING OMEGA 211 CE1782A HV L=300 BRIDGE FIDA CABLE 212 TF1040A XVC/XBC BURNER FIXING COLUMN 214 BR1310A XBC-XVC DOUBLE START UP CANDLE 214 BR1310A XBC-XVC DOUBLE START UP CANDLE 216 BR1230A START UP SENSOR CANDLE 217 ON1310A UPPER BOX FOR ATM V2 BURNER 218 ON1190A XBC-XVC INTERNAL BURNER GUARD 219 ON1195A XBC-XVC MID BURNER GUARD 220 BR1305A XVC/XBC 5 CANDLES BURNER 221 ON1185A XVC315/515/715G ST. ST. LOWER BOX 222 TF1045A FRONT BURNER RESTING PIN 223 VE1060A COVER FOR VE1055A0 224 VE1055A HLL 220-240V 5 SEC FLAME CONTROL 225 EL1400C 226 RC1325A FLEXIBLE GAS JOINT 3/8 EST-M13X1 227 RC1045A 3/4 FEMALE-3/4 STRAIGHT GAS CONNE <			
209 0H5126A LIGHTER FIXING OMEGA 211 CE1782A HV L=300 BRIDGE FIDA CABLE 212 TF1040A XVC/XBC BURNER FIXING COLUMN 214 BR1310A XBC-XVC DOUBLE START UP CANDLE 214 BR1310A XBC-XVC DOUBLE START UP CANDLE 216 BR1230A START UP SENSOR CANDLE 217 ON1310A UPPER BOX FOR ATM V2 BURNER 218 ON1190A XBC-XVC INTERNAL BURNER GUARD 219 ON1195A XVC/XBC 5 CANDLES BURNER 220 BR1305A XVC/XBC 5 CANDLES BURNER 221 ON1185A XVC315/515/715G ST. ST. LOWER BOX 222 TF1045A FRONT BURNER RESTING PIN 223 VE1060A COVER FOR VE1055A0 224 VE1055A HLL 220-240V 5 SEC FLAME CONTROL 225 EL1400C 226 RC1325A FLEXIBLE GAS JOINT 3/8 EST-M13X1 227 RC1045A 3/4 FEMALE-3/4 STRAIGHT GAS CONNE 228 VI1130A ALUMINIUM BUSHING 24x18x1,5 TO HO 229 OH6501A E SERIES GAS VALVE SUPPORT	207	CE1792A	FLAME DETECTOR CANDLE CABLE
211 CE1782A HV L=300 BRIDGE FIDA CABLE 212 TF1040A XVC/XBC BURNER FIXING COLUMN 214 BR1310A XBC-XVC DOUBLE START UP CANDLE 214 BR1310A XBC-XVC DOUBLE START UP CANDLE 216 BR1230A START UP SENSOR CANDLE 217 ON1310A UPPER BOX FOR ATM V2 BURNER 218 ON1190A XBC-XVC INTERNAL BURNER GUARD 219 ON1195A XBC-XVC MID BURNER GUARD 220 BR1305A XVC/XBC 5 CANDLES BURNER 221 ON1185A XVC315/515/715G ST. ST. LOWER BOX 222 TF1045A FRONT BURNER RESTING PIN 223 VE1060A COVER FOR VE1055A0 224 VE1055A HLL 220-240V 5 SEC FLAME CONTROL 225 EL1400C 226 RC1325A FLEXIBLE GAS JOINT 3/8 EST-M13X1 227 RC1045A 3/4 FEMALE-3/4 STRAIGHT GAS CONNE 228 VI1130A ALUMINIUM BUSHING 24x18x1,5 TO HO 229 OH6501A E SERIES GAS VALVE SUPPORT 230 VI1140A BRASS FEMALE GAS NUT 3/8" 22x7	208	VE1625A	5E SERIES GAS LIGHTER
212 TF1040A XVC/XBC BURNER FIXING COLUMN 214 BR1310A XBC-XVC DOUBLE START UP CANDLE 214 BR1310A XBC-XVC DOUBLE START UP CANDLE 216 BR1230A START UP SENSOR CANDLE 217 ON1310A UPPER BOX FOR ATM V2 BURNER 218 ON1190A XBC-XVC INTERNAL BURNER GUARD 219 ON1195A XBC-XVC MID BURNER GUARD 220 BR1305A XVC/XBC 5 CANDLES BURNER 221 ON1185A XVC315/515/715G ST. ST. LOWER BOX 222 TF1045A FRONT BURNER RESTING PIN 223 VE1060A COVER FOR VE1055A0 224 VE1055A HLL 220-240V 5 SEC FLAME CONTROL 225 EL1400C 226 RC1325A FLEXIBLE GAS JOINT 3/8 EST-M13X1 227 RC1045A 3/4 FEMALE-3/4 STRAIGHT GAS CONNE 228 VI1130A ALUMINIUM BUSHING 24x18x1,5 TO HO 229 OH6501A E SERIES GAS VALVE SUPPORT 230 VI1140A BRASS FEMALE GAS NUT 3/8" 22x7	209	0H5126A	LIGHTER FIXING OMEGA
214 BR1310A XBC-XVC DOUBLE START UP CANDLE 214 BR1310A XBC-XVC DOUBLE START UP CANDLE 216 BR1230A START UP SENSOR CANDLE 217 ON1310A UPPER BOX FOR ATM V2 BURNER 218 ON1190A XBC-XVC INTERNAL BURNER GUARD 219 ON1195A XBC-XVC MID BURNER GUARD 220 BR1305A XVC/XBC 5 CANDLES BURNER 221 ON1185A XVC315/515/715G ST. ST. LOWER BOX 222 TF1045A FRONT BURNER RESTING PIN 223 VE1060A COVER FOR VE1055A0 224 VE1055A HLL 220-240V 5 SEC FLAME CONTROL 225 EL1400C 226 RC1325A FLEXIBLE GAS JOINT 3/8 EST-M13X1 227 RC1045A 3/4 FEMALE-3/4 STRAIGHT GAS CONNE 228 VI1130A ALUMINIUM BUSHING 24x18x1,5 TO HO 229 OH6501A E SERIES GAS VALVE SUPPORT 230 VI1140A BRASS FEMALE GAS NUT 3/8" 22x7	211	CE1782A	HV L=300 BRIDGE FIDA CABLE
214 BR1310A XBC-XVC DOUBLE START UP CANDLE 216 BR1230A START UP SENSOR CANDLE 217 ON1310A UPPER BOX FOR ATM V2 BURNER 218 ON1190A XBC-XVC INTERNAL BURNER GUARD 219 ON1195A XBC-XVC MID BURNER GUARD 220 BR1305A XVC/XBC S CANDLES BURNER 221 ON1185A XVC315/515/715G ST. ST. LOWER BOX 222 TF1045A FRONT BURNER RESTING PIN 223 VE1060A COVER FOR VE1055A0 224 VE1055A HLL 220-240V S SEC FLAME CONTROL 225 EL1400C 226 RC1325A FLEXIBLE GAS JOINT 3/8 EST-M13X1 227 RC1045A 3/4 FEMALE-3/4 STRAIGHT GAS CONNE 228 VI1130A ALUMINIUM BUSHING 24x18x1,5 TO HO 229 OH6501A E SERIES GAS VALVE SUPPORT 230 VI1140A BRASS FEMALE GAS NUT 3/8" 22x7	212	TF1040A	XVC/XBC BURNER FIXING COLUMN
216 BR1230A START UP SENSOR CANDLE 217 ON1310A UPPER BOX FOR ATM V2 BURNER 218 ON1190A XBC-XVC INTERNAL BURNER GUARD 219 ON1195A XBC-XVC MID BURNER GUARD 220 BR1305A XVC/XBC 5 CANDLES BURNER 221 ON1185A XVC315/515/715G ST. ST. LOWER BOX 222 TF1045A FRONT BURNER RESTING PIN 223 VE1060A COVER FOR VE1055A0 224 VE1055A HLL 220-240V 5 SEC FLAME CONTROL 225 EL1400C 226 RC1325A FLEXIBLE GAS JOINT 3/8 EST-M13X1 227 RC1045A 3/4 FEMALE-3/4 STRAIGHT GAS CONNE 228 VI1130A ALUMINIUM BUSHING 24x18x1,5 TO HO 229 OH6501A E SERIES GAS VALVE SUPPORT 230 VI1140A BRASS FEMALE GAS NUT 3/8" 22x7	214	BR1310A	XBC-XVC DOUBLE START UP CANDLE
217 ON1310A UPPER BOX FOR ATM V2 BURNER 218 ON1190A XBC-XVC INTERNAL BURNER GUARD 219 ON1195A XBC-XVC MID BURNER GUARD 220 BR1305A XVC/XBC 5 CANDLES BURNER 221 ON1185A XVC315/515/715G ST. ST. LOWER BOX 222 TF1045A FRONT BURNER RESTING PIN 223 VE1060A COVER FOR VE1055A0 224 VE1055A HLL 220-240V 5 SEC FLAME CONTROL 225 EL1400C 226 RC1325A FLEXIBLE GAS JOINT 3/8 EST-M13X1 227 RC1045A 3/4 FEMALE-3/4 STRAIGHT GAS CONNE 228 VI1130A ALUMINIUM BUSHING 24x18x1,5 TO HO 229 OH6501A E SERIES GAS VALVE SUPPORT 230 VI1140A BRASS FEMALE GAS NUT 3/8" 22x7	214	BR1310A	XBC-XVC DOUBLE START UP CANDLE
218 ON1190A XBC-XVC INTERNAL BURNER GUARD 219 ON1195A XBC-XVC MID BURNER GUARD 220 BR1305A XVC/XBC 5 CANDLES BURNER 221 ON1185A XVC315/515/715G ST. ST. LOWER BOX 222 TF1045A FRONT BURNER RESTING PIN 223 VE1060A COVER FOR VE1055A0 224 VE1055A HLL 220-240V 5 SEC FLAME CONTROL 225 EL1400C 226 RC1325A FLEXIBLE GAS JOINT 3/8 EST-M13X1 227 RC1045A 3/4 FEMALE-3/4 STRAIGHT GAS CONNE 228 VI1130A ALUMINIUM BUSHING 24x18x1,5 TO HO 229 OH6501A E SERIES GAS VALVE SUPPORT 230 VI1140A BRASS FEMALE GAS NUT 3/8" 22x7	216	BR1230A	START UP SENSOR CANDLE
219 0N1195A XBC-XVC MID BURNER GUARD 220 BR1305A XVC/XBC 5 CANDLES BURNER 221 0N1185A XVC315/515/715G ST. ST. LOWER BOX 222 TF1045A FRONT BURNER RESTING PIN 223 VE1060A COVER FOR VE1055A0 224 VE1055A HLL 220-240V 5 SEC FLAME CONTROL 225 EL1400C 226 RC1325A FLEXIBLE GAS JOINT 3/8 EST-M13X1 227 RC1045A 3/4 FEMALE-3/4 STRAIGHT GAS CONNE 228 VI1130A ALUMINIUM BUSHING 24x18x1,5 TO HO 229 0H6501A E SERIES GAS VALVE SUPPORT 230 VI1140A BRASS FEMALE GAS NUT 3/8" 22x7	217	0N1310A	UPPER BOX FOR ATM V2 BURNER
220 BR1305A XVC/XBC 5 CANDLES BURNER 221 ON1185A XVC315/515/715G ST. ST. LOWER BOX 222 TF1045A FRONT BURNER RESTING PIN 223 VE1060A COVER FOR VE1055A0 224 VE1055A HLL 220-240V 5 SEC FLAME CONTROL 225 EL1400C 226 RC1325A FLEXIBLE GAS JOINT 3/8 EST-M13X1 227 RC1045A 3/4 FEMALE-3/4 STRAIGHT GAS CONNE 228 VI1130A ALUMINIUM BUSHING 24x18x1,5 TO HO 229 OH6501A E SERIES GAS VALVE SUPPORT 230 VI1140A BRASS FEMALE GAS NUT 3/8" 22x7	218	0N1190A	XBC-XVC INTERNAL BURNER GUARD
221 ON1185A XVC315/515/715G ST. ST. LOWER BOX 222 TF1045A FRONT BURNER RESTING PIN 223 VE1060A COVER FOR VE1055A0 224 VE1055A HLL 220-240V 5 SEC FLAME CONTROL 225 EL1400C 226 RC1325A FLEXIBLE GAS JOINT 3/8 EST-M13X1 227 RC1045A 3/4 FEMALE-3/4 STRAIGHT GAS CONNE 228 VI1130A ALUMINIUM BUSHING 24x18x1,5 TO HO 229 OH6501A E SERIES GAS VALVE SUPPORT 230 VI1140A BRASS FEMALE GAS NUT 3/8" 22x7	219	0N1195A	XBC-XVC MID BURNER GUARD
222 TF1045A FRONT BURNER RESTING PIN 223 VE1060A COVER FOR VE1055A0 224 VE1055A HLL 220-240V 5 SEC FLAME CONTROL 225 EL1400C 226 RC1325A FLEXIBLE GAS JOINT 3/8 EST-M13X1 227 RC1045A 3/4 FEMALE-3/4 STRAIGHT GAS CONNE 228 VI1130A ALUMINIUM BUSHING 24x18x1,5 TO HO 229 OH6501A E SERIES GAS VALVE SUPPORT 230 VI1140A BRASS FEMALE GAS NUT 3/8" 22x7	220	BR1305A	XVC/XBC 5 CANDLES BURNER
223 VE1060A COVER FOR VE1055A0 224 VE1055A HLL 220-240V 5 SEC FLAME CONTROL 225 EL1400C 226 RC1325A FLEXIBLE GAS JOINT 3/8 EST-M13X1 227 RC1045A 3/4 FEMALE-3/4 STRAIGHT GAS CONNE 228 VI1130A ALUMINIUM BUSHING 24x18x1,5 TO HO 229 0H6501A E SERIES GAS VALVE SUPPORT 230 VI1140A BRASS FEMALE GAS NUT 3/8" 22x7	221	0N1185A	XVC315/515/715G ST. ST. LOWER BOX
224 VE1055A HLL 220-240V 5 SEC FLAME CONTROL 225 EL1400C 226 RC1325A FLEXIBLE GAS JOINT 3/8 EST-M13X1 227 RC1045A 3/4 FEMALE-3/4 STRAIGHT GAS CONNE 228 VI1130A ALUMINIUM BUSHING 24x18x1,5 TO HO 229 0H6501A E SERIES GAS VALVE SUPPORT 230 VI1140A BRASS FEMALE GAS NUT 3/8" 22x7	222	TF1045A	FRONT BURNER RESTING PIN
225 EL1400C 226 RC1325A FLEXIBLE GAS JOINT 3/8 EST-M13X1 227 RC1045A 3/4 FEMALE-3/4 STRAIGHT GAS CONNE 228 VI1130A ALUMINIUM BUSHING 24x18x1,5 TO HO 229 0H6501A E SERIES GAS VALVE SUPPORT 230 VI1140A BRASS FEMALE GAS NUT 3/8" 22x7	223	VE1060A	COVER FOR VE1055A0
226 RC1325A FLEXIBLE GAS JOINT 3/8 EST-M13X1 227 RC1045A 3/4 FEMALE-3/4 STRAIGHT GAS CONNE 228 VI1130A ALUMINIUM BUSHING 24x18x1,5 TO HO 229 0H6501A E SERIES GAS VALVE SUPPORT 230 VI1140A BRASS FEMALE GAS NUT 3/8" 22x7	224	VE1055A	HLL 220-240V 5 SEC FLAME CONTROL
227 RC1045A 3/4 FEMALE-3/4 STRAIGHT GAS CONNE 228 VI1130A ALUMINIUM BUSHING 24x18x1,5 TO HO 229 0H6501A E SERIES GAS VALVE SUPPORT 230 VI1140A BRASS FEMALE GAS NUT 3/8" 22x7	225	EL1400C	
228 VI1130A ALUMINIUM BUSHING 24x18x1,5 TO HO 229 0H6501A E SERIES GAS VALVE SUPPORT 230 VI1140A BRASS FEMALE GAS NUT 3/8" 22x7	226	RC1325A	FLEXIBLE GAS JOINT 3/8 EST-M13X1
229 0H6501A E SERIES GAS VALVE SUPPORT 230 VI1140A BRASS FEMALE GAS NUT 3/8" 22x7	227	RC1045A	3/4 FEMALE-3/4 STRAIGHT GAS CONNE
230 VI1140A BRASS FEMALE GAS NUT 3/8" 22x7	228	VI1130A	ALUMINIUM BUSHING 24x18x1,5 TO HO
30 112101	229	0H6501A	E SERIES GAS VALVE SUPPORT
222 CE1911A LIGHTER CONNECTING CARLE	230	VI1140A	BRASS FEMALE GAS NUT 3/8" 22x7
233 CEISTIA LIGHTER CONNECTING CABLE	233	CE1811A	LIGHTER CONNECTING CABLE