

ESC w

[Nome]	Corte total do papel		
[Formato]	ASCII	ESC	w
	Hex	1B	77
	Decimal	27	119
[Descrição]	Completa a impressão da linha corrente e executa o corte total do papel.		
[Nota]	A impressora avança o papel antes de cortá-lo.		

ESC m

[Nome]	Corte tipo picote do papel		
[Formato]	ASCII	ESC	m
	Hex	1B	6D
	Decimal	27	109
[Descrição]	Completa a impressão da linha corrente e picota o papel.		
[Notas]	<ul style="list-style-type: none">A impressora avança o papel antes de cortá-lo.O picote é feito no centro do papel.		