

Instrukcja

Analiza Sygnału w Dziedzinie Czasu i Częstości dr Teodor Buchner

## POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ FIZYKI

PRACOWNIA FIZYKI UKŁADU KRĄŻENIA CZŁOWIEKA efizyka.if.pw.edu.pl/twiki/bin/view/ACC/





PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA SPECJALNOŚCI WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGI

Ćwiczenie 4 Filtry

## Wprowadzenie

Filtry częstotliwości to układy modyfikujące widmo częstotliwościowe przechodzących przez nie sygnałów, tzn. usuwające z sygnału pewne składowe. W dziedzinie czasu operacja filtracji odpowiada splotowi sygnału z funkcją odpowiedzi impulsowej, zaś w dziedzinie częstości przemnożeniu każdej składowej przez pewną liczbę zespoloną. Przykłady filtracji w analizie sygnału EKG:

- Usunięcie zakłóceń sieci elektrycznej z sygnału EKG (50 Hz w Polsce, 60 Hz w USA).
- Usunięcie szumu wysokoczęstotliwościowego z sygnału EKG, spowodowanego drganiem mięśniowym.
- Usunięcie niskoczęstotliwościowej linii bazowej z sygnału EKG, spowodowanej ruchami oddechowymi oraz ruchem ciała. Tętno człowieka może spaść do 40 BPM, czyli 0.67 Hz, dlatego można przyjąć częstotliwość odcięcia 0.5 Hz.

Pod względem sposobu przetwarzania sygnału filtry cyfrowe można podzielić na:

- Filtr o skończonej odpowiedzi impulsowej FIR (inaczej średnia ruchoma)
- Filtr o nieskończonej odpowiedzi impulsowej IIR (inaczej filtr autoregresyjny): filtr Butterwortha, filtr Czebyszewa typu I, filtr Czebyszewa typu II, filtr eliptyczny.
- Filtr o nieskończonej odpowiedzi impulsowej ARMA (inaczej autoregresyjna średnia ruchoma)

## Charakterystyka filtrów

Każdy filtr jest charakteryzowany poprzez transmitancję (funkcję przenoszenia), która dla filtra FIR wynosi:

$$H(z) = b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_M z^{-M}$$

Funkcja przenoszenia filtra IIR:

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_M z^{-M}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_N z^{-N}}$$

gdzie a i b to współczynniki filtra.

Mnożenie składowych sygnału przez liczbę zespoloną skutkuje zmianą fazy, co powoduje pojawienie się danej częstości na wyjściu filtra z pewnym opóźnieniem (opóźnieniem fazowym). Filtry FIR mają liniową charakterystykę fazy w paśmie przenoszenia, dzięki czemu opóźnienie grupowe jest stałe. Dla filtrów IIR zależność jest nieliniowa.

## Wykonanie ćwiczenia

Środowisko sugerowane: Matlab, Python.

Przygotuj skrypty dla poniższych zadań:

• Wygeneruj zaszumiony sygnał, np:

```
N=2000; A=5; f=5; fs=1000;
dt=1/fs; % okres próbkowania
t=dt*(0:N-1); % wektor chwil próbkowania
x=A*sin(2*pi*f*t) + A*randn(1, N); % zaszumiony sygnał
plot(t,x); grid; title("Sygnal x(t)"); xlabel("Czas [s]");
```

Przefiltruj sygnał filtrami FIR i IIR górno-, dolno- i pasmowoprzepustowymi. Przedstaw sygnały i ich widma przed i po filtracji oraz wyznacz SNR (Signal-to-Noise ratio).

• Wygeneruj złożenie dwóch sinusów, np:

```
N=2000; A=5; f1=5; f2=50; fs=1000;
dt=1/fs; % okres próbkowania
t=dt*(0:N-1); % wektor chwil próbkowania
y=A*sin(2*pi*f1*t) + 2*sin(10*pi*f2*t); % sygnał
plot(t,y); grid; title("Sygnal x(t)"); xlabel("Czas [s]");
```

Przefiltruj sygnał tak, aby otrzymać po każdej filtracji po jednym sinusie. Przedstaw sygnały i ich widma przed i po filtracji.

• Wczytaj sygnału z pliku *ecg.mat*. Dobierz rodzaj filtracji tak, aby uzyskać jak najlepszy sygnał, tzn. pozbądź się falowania linii bazowej oraz zakłóceń sieci elektrycznej. Swój wybór uzasadnij. Częstotliwość próbkowania sygnału wynosi 500Hz.

Wszystkie otrzymane wyniki skomentować.