

Arduino Communication


APPS Summer Camp 2021



Bohdan Hlovatskyi. Karyna Volokhatiuk




Pins for common communication protocols




Паралельна передача даних

- Потребує кілька ліній для передачі даних
- Швидка передача даних
- Дорога
- Використовується на коротких відстанях




Serial передача


- Може використовуватись на довгих відстанях
- Дозволяє комунікацію один-до-багатьох тощо.
- Дешева та ефективна



Asynchronous Serial Transmission. UART


- кожна посилка складається із стартового біта, за яким слідують вісім біт даних (bits 0-7), і один стоп біт.
- щоб знати, який проміжок між двома сигналами, два пристрої повинні домовитись про baud rate (В контексті Arduino, 9600 baud rate, означає, що система зможе переслати щонайбільше 9600 бітів).






• Найбільш поширений та простий тип зв'язку між двома девайсами

- Повільний
- Схема підключення:




• ! Використовується зокрема при комунікації комп'ютера з мікроконтролером*



Через це можуть бути труднощі, якщо хотіти використовувати UART і прошивати мікроконтрлер через Serial Port водночас. Щоб вирішити цю проблему: https://www.arduino.cc/en/Reference/softwareSerial)


Приклад використання UART*




Дещо навчальний, втім в реальному житті таке часто потрібне: для прикладу, використати ще один контролер з доступом до інтернету, на яких будуть приходити дані та які він відсилатиме на веб-сервер.

Synchronous Serial Transmission.


Безперервний потік сигналів даних супроводжується сигналами синхронізації (генерованими clock-ом для забезпечення того, щоб передавач і приймач були синхронізовані).







I2C

- складається з двох сигналів: SCL і SDA. SCL тактовий сигнал, а SDA сигнал даних.
- SCL завжди генерується Master-ом.
- Master також завжди ініціалізовує обмін.
 - На лінії даних SDA він виставляє адресу пристрою, з яким необхідно встановити зв'язок (може підключити до 127 пристроїв з різними! адресами). Наступний біт посилки це код операції (читання або запис) і ще один біт біт підтвердження (АСК)








Address Location	Name	Access
00	Configuration Register A	Read/Write
01	Configuration Register B	Read/Write
02	Mode Register	Read/Write
03	Data Output X MSB Register	Read
04	Data Output X LSB Register	Read
05	Data Output Z MSB Register	Read
06	Data Output Z LSB Register	Read
07	Data Output Y MSB Register	Read
08	Data Output Y LSB Register	Read
09	Status Register	Read
10	Identification Register A	Read
11	Identification Register B	Read
12	Identification Register C	Read

```
#include <Wire.h> //I2C Arduino Library
#define address 0x1E //I2C 7bit address of HMC5883
void setup(){
  //Initialize Serial and I2C communications
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin();
  //Put the HMC5883 IC into the correct operating mode
  Wire.beginTransmission(address);
  Wire.write(0x02); //select mode register
  Wire.write(0x00); //continuous measurement mode
  Wire.endTransmission();
void loop(){
  int x,y,z; //triple axis data
  //Tell the HMC5883 where to begin reading data
  Wire.beginTransmission(address);
  Wire.write(0x03); //select register 3, X MSB register
  Wire.endTransmission();
 //Read data from each axis, 2 registers per axis
  Wire.requestFrom(address, 6);
  if(6<=Wire.available()){
    x = Wire.read() << 8; //X msb
    x |= Wire.read(); //X lsb
    z = Wire.read()<<8; //Z msb</pre>
    z |= Wire.read(); //Z lsb
    y = Wire.read() << 8; //Y msb
    y != Wire.read(); //Y lsb
```

SPI

- Послідовний синхронний інтерфейс передачі даних.
- Як головний, так і підлеглий можуть надсилати дані одночасно
- Пристрої SPI підтримують набагато вищі тактові частоти порівняно з інтерфейсами I2C





MISO (Master In Slave Out) - надсилання даних ведучому (Master мікроконтролеру)


MOSI (Master Out Slave In) - головна лінія для відправки даних на периферію (сенсорам)

SCK (послідовний годинник) - тактові імпульси, які синхронізують передачу даних, що генерується ведучим

SS (Slave Select) - по одному для кожного Slave; Використовуються Master-ом для вибору пристрою, з яким він хоче взаємодіяти.









- Підключити матрицю по І2С, вивести сердчеко на ній
- Об'єднатись в команди та змусити дві ардуїнки "заговорити"
 - Вітається креатив! Приклад: одна з ардуїнок працюватиме з пристроями керування: потенціометр, кнопка тощо; інша виводить щось на матрицю; взаємодія між ардуїнками UART