

Scharfer

Professional LED power supplies



Model: SCH-200-12 Wymiar: 225*65*35mm
SCH-200-24



DYSTRYBUTOR W POLSCE

PRESCOT LED

EAN

SCH-200-12 5905475360145
SCH-200-24 5905475360152

Krótkie informacje **Powermax™**
Technology Inside

200W

Wodoodporny Zasilacz LED (DC)

Model SCH-200-12 / SCH-200-24

Wejście 190-250V AC

Wyjście 12VDC 16.7A 200W/ 24VDC 8.33A 200W

Cechy produktu

- Kompaktowy rozmiar, łatwa instalacja
- Wysoka wydajność transferu
- Szeroki zakres wejściowy
- Stabilne stałe napięcie wyjściowe
- IP67, odpowiedni zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego
- 100% pełne obciążenie, 100% test wypalenia
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem/zwarcie

Podstawowe dane elektryczne

Wejście AC

Napięcie wejściowe	190-250V AC
Częstotliwość wejściowa	50/60Hz
Sprawność (typ)	89%
Prąd wejściowy	230V: 1.6A
Prąd rozruchowy	40A
Prąd upływu	5mA/230VAC

Wyjście DC

Moc wyjściowa	12V	24V
Prąd znamionowy	16.7A	8.33A
Moc znamionowa	200W	200W
Tętnienia i szumy (maks.)	<120mVp-p	<120mVp-p
Konfiguracja, czas narastania	1500ms/230VAC	1500ms/230VAC
Regulacja linii	1%	1%
Regulacja obciążenia	1%	1%

Warunki eksploatacji

Temp. pracy	-30°C~50°C
Wilgotność pracy	20~95%RH
Temp.przechowywania	-40°C~80°C
Wilgotność przechowywania	10~95%RH

Ochrona

Przeciążenie	Tak, tryb nadmiernego spadku napięcia, aktywny przy przeciążeniu 5-30% odzyskiwanie po zmniejszeniu obciążenia.
Zwarcie	Tak, tryb chwilowego wyłączenia, automatyczne przywracanie po usunięciu usterek

Bezpieczeństwo

Standardy bezpieczeństwa	EN 61347-2-13;EN 61347-1:2015;EN 62493: 2015 EN 55015:2013; EN 61547: 2009; EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3 :2013; 2014/35/EU; 2014/30/EU
Napięcie wytrzymywane	I/P-O/P: 3000VAC/1min/<5mA
Rezystancja izolacji	I/P-O/P: >100M Ohms / 500VDC /25°C / 70%RH

Informacje o opakowaniu

Wymiar produktu	225*65*35mm
Waga netto produktu	860g
Ilość w kartonie	20 szt.
Wymiar kartonu zbiorczego	34*26.5*24.5cm
Waga kartonu zbiorczego	18.1kg

Wskazówki instalacyjne:

- Przed instalacją należy zidentyfikować wejście i wyjście zasilacza.
- Upewnij się, że przewody wyjściowe + i - są prawidłowo podłączone.
- Włącz zasilanie dopiero po zakończeniu podłączania przewodów.
- Aby uniknąć spadku napięcia i strat wydajności na przedłużeniu przewodu wyjściowego, zainstaluj zasilacz jak najbliżej obciążenia. Jeśli konieczne jest użycie długich przewodów, zastosuj grubsze przewody i zmniejsz moc obciążenia.
- Zasilacz powinien być instalowany w dobrze wentylowanym i chłodzonym miejscu.

