

Scharfer

Professional LED power supplies



Model: SCH-30-12 Wymiar: 162*29*21
SCH-30-24



DYSTRYBUTOR W POLSCE

PRESCOT LED

EAN

SCH-30-12

5905475360046

SCH-30-24

5905475360053

Krótkie informacje

Powermax™
Technology Inside

30W

Wodoodporny Zasilacz LED (DC)

Model SCH-30-12 / SCH-30-24

Wejście 185-250V AC

Wyjście 12VDC 2.5A 30W / 24VDC 1.25A 30W

Cechy produktu

- Kompaktowy rozmiar, łatwa instalacja
- Wysoka wydajność transferu
- Szeroki zakres wejściowy
- Stabilne stałe napięcie wyjściowe
- IP67, odpowiedni zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego
- 100% pełne obciążenie, 100% test wypalenia
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem/zwarcie

Podstawowe dane elektryczne

Wejście AC

Napięcie wejściowe	185-250V AC
Częstotliwość wejściowa	50/60Hz
Sprawność (typ)	85%
Prąd wejściowy	230V: 0,27A
Prąd rozruchowy	40A
Prąd upływu	1mA/230VAC

Wyjście DC

Moc wyjściowa	12V	24V
Prąd znamionowy	2.5A	1.25A
Moc znamionowa	30W	30W
Tętnienia i szumy (maks.)	<200mVp-p	<200mVp-p
Konfiguracja, czas narastania	1500ms/230VAX	1500ms/230VAX
Regulacja linii	1%	1%
Regulacja obciążenia	1%	1%

Warunki eksploatacji

Temp. pracy	-30°C~50°C
Wilgotność pracy	20~95%RH
Temp.przechowywania	-40°C~80°C
Wilgotność przechowywania	10~95%RH

Ochrona

Przeciążenie	Tak, tryb nadmiernego spadku napięcia, aktywny przy przeciążeniu 5-30% odzyskiwanie po zmniejszeniu obciążenia.
Zwarcie	Tak, tryb chwilowego wyłączenia, automatyczne przywracanie po usunięciu usterki

Bezpieczeństwo

Standardy bezpieczeństwa	EN 61347-2-13;EN 61347-1:2015;EN 62493: 2015 EN 55015:2013; EN 61547: 2009; EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3 :2013; 2014/35/EU; 2014/30/EU
Napięcie wytrzymałowe	I/P-O/P: 3750VAC/1min/<5mA
Rezystancja izolacji	I/P-O/P: >100M Ohms / 500VDC /25°C / 70%RH

Informacje o opakowaniu

Wymiar produktu	162*29*21mm
Waga netto produktu	170g
Ilość w kartonie	100 szt.
Wymiar kartonu zbiorczego	39*39*21cm
Waga kartonu zbiorczego	19kg

Wskazówki instalacyjne:

- Przed instalacją należy zidentyfikować wejście i wyjście zasilacza.
- Upewnij się, że przewody wyjściowe + i - są prawidłowo podłączone.
- Włącz zasilanie dopiero po zakończeniu podłączania przewodów.
- Aby uniknąć spadku napięcia i strat wydajności na przedłużeniu przewodu wyjściowego, zainstaluj zasilacz jak najbliżej obciążenia. Jeśli konieczne jest użycie długich przewodów, zastosuj grubsze przewody i zmniejsz moc obciążenia.
- Zasilacz powinien być instalowany w dobrze wentylowanym i chłodzonym miejscu.

