

Scharfer

Professional LED power supplies



Model: SCH-45-12 Wymiar: 190*29*21
SCH-45-24



DYSTRYBUTOR W POLSCE

PRESCOT LED

EAN

SCH-18-12

5905475360077

SCH-18-24

5905475360060

Krótkie informacje

Powermax™
Technology Inside

45W

Wodoodporny Zasilacz LED (DC)

Model SCH-45-12 / SCH-45-24

Wejście 185-250V AC / 200-250V AC

Wyjście 12VDC 3.75A 45W / 24VDC 1.87A 45W

Cechy produktu

- Kompaktowy rozmiar, łatwa instalacja
- Wysoka wydajność transferu
- Szeroki zakres wejściowy
- Stabilne stałe napięcie wyjściowe
- IP67, odpowiedni zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego
- 100% pełne obciążenie, 100% test wypalenia
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem/zwarcie

Podstawowe dane elektryczne

Wejście AC

Napięcie wejściowe	185-250V / 200-250V
Częstotliwość wejściowa	50/60Hz
Sprawność (typ)	85%
Prąd wejściowy	230V: 0.42A
Prąd rozruchowy	40A
Prąd upływu	1mA/230VAC

Wyjście DC

Moc wyjściowa	12V	24V
Prąd znamionowy	3.75A	1.87A
Moc znamionowa	45W	45W
Tętnienia i szumy (maks.)	<100mVp-p	<100mVp-p
Konfiguracja, czas narastania	1500ms/230VAX	1500ms/230VAX
Regulacja linii	1%	1%
Regulacja obciążenia	1%	1%

Warunki eksploatacji

Temp. pracy	-30°C~50°C
Wilgotność pracy	20~95%RH
Temp.przechowywania	-40°C~80°C
Wilgotność przechowywania	10~95%RH

Ochrona

Przeciążenie	Tak, aktywne, gdy obciążenie przekracza 110~120%. Napięcie wyjściowe spada w przypadku przeciążenia
Zwarcie	Tak, tryb chwilowego wyłączenia, powraca automatycznie po usunięciu usterki

Bezpieczeństwo

Standardy bezpieczeństwa	EN 61347-2-13; EN 61347-1:2015; EN 62493: 2015 EN 55015:2013; EN 61547: 2009; EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3 :2013; 2014/35/EU; 2014/30/EU
Napięcie wytrzymałowe	I/P-O/P: 3750VAC/1min/<5mA
Rezystancja izolacji	I/P-O/P: >100M Ohms / 500VDC /25°C / 70%RH

Informacje o opakowaniu

Wymiar produktu	190*29*21mm
Waga netto produktu	235g
Ilość w kartonie	50 szt.
Wymiar kartonu zbiorczego	39*22*22cm
Waga kartonu zbiorczego	13kg

Wskazówki instalacyjne:

- Przed instalacją należy zidentyfikować wejście i wyjście zasilacza.
- Upewnij się, że przewody wyjściowe + i - są prawidłowo podłączone.
- Włącz zasilanie dopiero po zakończeniu podłączania przewodów.
- Aby uniknąć spadku napięcia i strat wydajności na przedłużeniu przewodu wyjściowego, zainstaluj zasilacz jak najbliżej obciążenia. Jeśli konieczne jest użycie długich przewodów, zastosuj grubsze przewody i zmniejsz moc obciążenia.
- Zasilacz powinien być instalowany w dobrze wentylowanym i chłodzonym miejscu.

