# Министерство науки и высшего образования РФ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Иститут математики и фундаментальной информатики

институт

Базовая кафедра вычислительных и информационных технологий

кафедра

# ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №8

Преподаватель Середкин В. Г. подпись, дата ИМ22-05Б Попов Д. Д. номер группы, зачетной книжкой подпись, дата инициалы, фамилия

# Содержание

[ель работы	3
адание	3
од выполнения работы	4
.1 План работы	4
3.2 Принцип работы	5
3.3 Используемые компоненты	5
3.4 Информационная схема	6
5.5 Электрическая блок-схема	6
6.6 Функциональная схема	7
3.7 Формирование адресов	8
3.8 Алгоритм функционирования	9
3.9 Листинг программного кода	

#### 1 Цель работы

Проектирование системы управления объектом.

#### 2 Задание

Разработать информационную модель и развернутую структурную схему (функциональную схему) для системы управления объектом, предложенной преподавателем. Информационную модель реализовать с учетом технического задания для проектирования выбранной системы.

#### Вариант:

Микропроцессорная система управления антиблокировкой колес в автомобиле.

### 3 Ход выполнения работы

#### 3.1 План работы

Для упрощения проектирования системы управления объектом, разделим её на 4 задачи:

- 1. Принцип работы;
- 2. Перечислим используемые компоненты;
- 3. Реализация информационной структурной модели управления антиблокировкой колес в автомобиле.;
- 4. Реализуем функциональную схему управления антиблокировкой колес в автомобиле.

#### 3.2 Принцип работы

ABS (антиблокировочная система тормозов) — это электронная система безопасности автомобиля, которая предотвращает блокировку колёс во время торможения. Это позволяет сохранить управляемость автомобилем и сократить тормозной путь на скользких поверхностях.

Система ABS состоит из датчиков скорости вращения колёс, гидравлического модулятора давления, электронного блока управления (ЭБУ) и исполнительных механизмов.

Датчики скорости установлены на каждом колесе и передают информацию о частоте вращения в электронный блок управления, подключённый к порту А параллельно программируемого интерфейса (PPI). ЭБУ анализирует данные от датчиков в реальном времени по шине данных.

Если при торможении один или несколько датчиков сообщают о резком снижении скорости вращения колеса (что может привести к его блокировке), ЭБУ отправляет сигнал через порт В РРІ на гидромодулятор, который регулирует давление тормозной жидкости в системе.

Гидромодулятор осуществляет быстрое циклическое изменение давления, имитируя "прокачку" тормозов, что предотвращает полную блокировку колеса. Этот процесс происходит многократно в секунду и ощущается водителем как вибрация педали тормоза.

После завершения торможения система возвращается в исходное состояние и продолжает мониторинг параметров движения автомобиля, ожидая следующего сигнала от датчиков.

#### 3.3 Используемые компоненты

#### Элементы:

- 1. Микропроцессор (СРU) I8085A;
- 2. Параллельно программируемый адаптер (PPI) I8255A;
- 3. Оперативная память (RAM);
- 4. Мультиплексор (MUX);
- 5. Буферный регистр (RG);
- 6. Шина данных (DB);
- 7. Шина адреса (АВ);
- 8. Аналогово-цифровой преобразователь (ADC).

#### Приемники и исполнители:

- 1. Датчик скорости колес аналоговый;
- 2. Гидравлический модулятор цифровой;
- 3. Электронный блок управления цифровой;
- 4. Тормозные цилиндры аналоговый;

#### 3.4 Информационная схема

Информационная схема представлена на рисунке 1.




Рисунок 1 — Информационная схема

На рисунке 1 изображены:

- 1. Объект управления автомобиль;
- 2. ПФИ №1 Датчик скорости колес;
- 3. Устройство ввода анализа и вывода Электронный блок управления;
- 4. ПФИ №2 Гидравлический модулятор;
- 5. Блок исполнительных устройств Рабочие тормозные цилиндры;

#### 3.5 Электрическая блок-схема

Электрическая блок-схема представлена на рисунке 2.




Рисунок 2 — Электрическая блок-схема

# 3.6 Функциональная схема




Рисунок 3 — Функциональная схема

#### 3.7 Формирование адресов

Формат управляющего слова: «1», следовательно, старший бит УС = 1. Обе группы портов будут работать в режиме «однонаправленный ввод/вывод без квитирования», следовательно, биты 7, 6 и 3 = 0. Так как группа А запрограммирована на ввод, бит 5 = 1. Группа В запрограммирована на вывод, следовательно, биты 1 и 0 = 0. Таким образом, управляющее слово: 10010000 в двоичной системе счисления.

Адреса и выбранные порты представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Адреса и выбранные порты

Регистр	Адрес	16-ый код	Устройство / Сигнал
A0-A7	01	_	Датчик скорость / In
С	02	02	Силовой двигатель / Out
В	03	01	Тормозные механизмы / Out

# 3.8 Алгоритм функционирования

Алгоритм основной программы представлен на рисунке 1.




Рисунок 1 — Основной алгоритм

#### 3.9 Листинг программного кода

Листинг программного кода представлен на рисунке.

```
; Адрес начала программы
   .org 0x0000
 4 ; Инициализация РРІ (18255A)
 5 Init PPI:
       MVI A, Ob10010011 ; Control Word: Port A - input, Port B - output
 6
 7
       OUT 0x03
                             ; Отправляем в регистр управления РРІ
 8
 9
   Start:
10
    ; Ожидаем включения тумблера ABS
   Wait_ABS_Tumbler: MVI A, 0x04 ; Выбираем Port C (вход)
OUT 0x03 ; Не обязательно, но может использоват
выборки IN 0x04 ; Считываем данные с Port C
11
                               ; Не обязательно, но может использоваться для
12
13
14
    CPI 0x01
                    ; Если тумблер ABS включен (предположим, что бит 0
15 = 1)
16
        JNZ Wait ABS Tumbler ; Ждём, пока тумблер не будет включён
17
    ; Ожидаем нажатие педали тормоза
18 Wait Brake:
                     ; Выбираем Port C (вход)
19
        MVI A, 0x04
20
        OUT 0x03
                               ; Не обязательно, но может использоваться для
   выборки IN 0х04
21
                         ; Считываем данные с Port C
22
       CPI 0x01
23
       CPI 0x01 ; Если педаль нажата (предположим, что бит 0=1) JNZ Wait_Brake ; Ждём, пока педаль не будет нажата
24
25
26
27
28
```

```
29
   Read Sensors:
30
    ; Читаем состояние датчиков скорости с Port A
       IN 0x00
31
                          ; Считываем данные с Port A
      MOV B, A
32
                           ; Сохраняем в регистре В
33
34
       ; Предположим, что С содержит эталонное значение скорости
35
       MVI C, 0x7F
                          ; Эталонная скорость (например, среднее значение)
36
37
   Check Lock:
38
     MOV A, B
39
       CMP C
                          ; Сравниваем текущую скорость с эталонной
40
       JC No Block
                             ; Если текущая скорость больше эталона — нет
41 блокировки
42
43
       ; Блокировка обнаружена - начинаем регулировку давления
44
       JMP Regulate Pressure
45
46 No Block:
47
     ; Нет блокировки - продолжаем обычное торможение
       MVI A, 0x00 ; Отключаем регулировку давления
48
      JMP Start
                      ; Отправляем на Port В
; Возвращаемся к началу
49
      OUT 0x01
50
51
52 Regulate Pressure:
53
      ; Цикл регулирования давления
       ; Режимы:
54
       ; 0х01 — снижение давления
55
       ; 0х02 — удержание
56
57
       ; 0x04 — повышение
58
59 Reduce Pressure:
    MVI A, 0x01
60
                          ; Команда на снижение давления
      OUT 0x01
CALL Delay
61
                          ; Ha Port B
                          ; Задержка
62
      CALL Read_Sensors ; Проверяем состояние колёс снова
63
      MOV B, A
64
65
      CMP C
       JC Exit Regulation ; Если скорость восстановилась — выходим
66
67
68 | Hold Pressure:
      MVI A, 0x02
                      ; Команда на удержание давления
69
70
       OUT 0x01
       CALL Delay
71
72
       JMP Check Lock
                          ; Проверяем снова
73
74
   Increase Pressure:
75
     MVI\overline{A}, 0x04
                         ; Команда на увеличение давления
76
       OUT 0x01
77
       CALL Delay
78
       JMP Reduce Pressure ; Продолжаем цикл
79
80
   Exit Regulation:
    MVI A, 0х00 ; Отключаем регулировку
81
      OUT 0x01
82
       JMP Start
83
84
85
   ; Подпрограмма чтения датчиков скорости
86 Read Sensors:
87
    IN 0x00
                         ; Считываем данные с Port A
88
       RET
89
90
   ; Простая подпрограмма задержки
```

```
91
    Delay:
 92
     MVI D, 0xFF
 93
    Wait_D:
 94
        MVI E, OxFF
 95 Wait_E:
96
        DCR E
        JNZ Wait_E
97
98
        DCR D
        JNZ Wait_D
99
100
        RET
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
```