### TRATTAMENTO DIGITALE DEL SEGNALE

I sistemi spettroscopici DIGITALI (HPGE gande volume e altirate)

Essi forniscono · le FUNZIONI DI AMPLIFICATORE (amplif. e formature)

- · LA CORREZIONS AUTONATICA DEL POLO ZERO
- · il RISTABILIMENTO DELLA LINEA DI BASE
- · il CONTROLLO DELLA STABILITÀ DI GUADAGNO

PUNTO FONDAMENTALE: Ve locità di campionamento dell'ADC

DOCCORRE CAMPIONARE CON MOLTI PUNTI L'IMPULSO (enche sulla balita!)
per preservare TUTTE le info. contenute nella FORMA PELL'IMPULSO

VANTAGGI 1 Flessibilità ca nella scelta dei parametri per la formatura · Possibilità di FORMATURE SPECIALI

v stabilità

V Non introducous ulteriore rumore

V Linearità

/ Possibilità di introdume ritardi SENZA DISTORCIONI

SVANTAGGI Accuratezta temponale QUANTIZZATA -> possibili problemi
con informationi temponali reloci

# - + DC (Analog to Digital Converter)


E'il l'e più cnitico passo nel trattamento digitale del segnale

0011100

Le conversioni avvengono in Continua ad una fissata FREQ. DI CLOCK Lo un clock da 100 MHZ produce 100 Milioni Di CAMPIONAM, AL SEC. (100 MSPS) cioè 1 campionamento ogni 10 ns

LINEARITÀ La nature DISCRETA del numero DIGITALE Pa si che AD OGNI n. CORRISPONDA AN ANTICHE UN V PRECISO


Lin. INTEGRACE E LA MASSIMA DÉVLAZIONE del plot di conversione V-D de una linea retta, espressa in % del range tot. dell'ADC



NG Le ADC usale negli MCA + n'chieolono DNL minori ampiessa ottenuto con 15000 PUNTO

#### Lin. DIFFERENZIALE Definite in tenti modi ditterenti:

(1) E'il valore + grande che assume DNL (K) FU



- @ E' 10 deviatione RMS delle larghette di TUTTI i canali da W
- 3 Viene valutate cost:

Probability of a specific code

- ad ogni canale k comisponde un certo V± AV (e non V)
- Se un generatore di tensione formisce in ingresso une RAMPA il più i deale poesitile -> il nº ali campionamenti della rampa a cui corrisponde lo stesso canale dourette essere FIX
- Un plot n'compionem registrati us conste DOUREBBE ELLERE UN VALORE COSTANTE
- Le deviatione MASSIMA (quotate in unità di bit meno s'emifact)

#### IL FLASH ADC

Latch register

and encoder

Comparators

 $V_{\rm in}$ 

N SERIE DI COMPARATORI A SOGLIA con SOGLIA VIQUIQ PIÙ QUAL
LO DI VISORE RESISTIVO con Ri=Ry Hi,7

UN FLASH ADC de n bit victiede 2 comparatori Lo max 10 bit (1024 ch)

- 3-bit Vin presentate a TUTTI: COMPARATORI: Vin > 304LIA -> 1

IL PATTERN OTTENUTO LETTO DA UN LEUISTRO (+ n. b. nanio)

LA FREQUENTA DI LETTURA -> 1 CHE

#### DNL tendentialmente SCARSA


Manufacturer	Model	Resolution [bits]	DNL [typ] [LSB]	Speed [MHz]	Power Consumption [mW]
Flash ADCs					
Harris Semiconductor	HI3246	8	0.5	120	340
	HI1166	8	0.3	250	1400
	HI1276	8	0.3	500	2800
Signal Processing	SPT7750	8	0.9	500	5500
Technology	SPT7760	8	0.9	1000	5500
Analog Devices	AD9048	8	0.3	35	550
	AD9020	10	1	60	2800

### ADC 4 MULTIPASSO

Serie di SCALE DI ESPANSIONE AIS. 7, POTENZA <, FREQ. DI C. L Es [Lip] n° a 9 bit (0-511) con 8×3 comp. onziche 29=572


Serie di Mobuli Equi valenti sincroni 27 ATI con output combinati e corretti da un Blocco Logico che do Dutput Finale-El processo n'chiede tento -> <174200 TEMPORQUE IN-OUT

Ris. MAX = 16 bit con clock a centinava di MHz



	Clock	
Analog input	$ \begin{array}{c c} \hline  & clk \\ \hline  & T/H \\ \hline  & clk \\ \hline  & ADC \\ \hline  & DAC \\ \hline \end{array} $ Analogoutput  Analogoutput	og it
	Digital result	

Sub-ranging ("Multi-Pass or Pipelined") ADCs							
Analog Devices	AD9283	8	0.5	100	90		
	AD9051	10	0.75	60	250		
	AD9224	12	0.33	40	415		
Burr-Brown	ADS931	8	0.7	30	69		
	ADS823	10	0.25	60	265		
	ADS807	12	0.5	53	324		
Harris Semiconductor	HI5714/8 HI5766	8 10	0.4	80 60	325 320		
Signal Processing	SPT7861	10	0.5	40	160		
Technology	SPT7935	12	0.6	20	80		



## FORMATURA E FILTRACCIO MIGITALE

Con - L < t < 0)

( con - L < t < 0)

Me V(t) = V(i) sequele GIÀ DIGITALITATO

S(F) = E V(i) H(F-i) FILTRO DIGITALE

Es ti the traversale

H(3) H(2) H(1) H(0)

S(0) = V(0) +(0) V(1) V(2) V(3) V(4) V(5) V(6)

#(3) #(2) #(1) #(0) >(1) = V(0)#(1) + V(1)#(0)
V(0) V(1) V(2) V(3) V(4) U(5) V(6)

1+(3) H(2) H(1) H(0) S(2) = V(0)H(2)+ V(1)H(1) + V(2)H(0) V(0) V(1) V(2) V(3) V(4) V(5) V(6) Il filtraggio di un treno di campionamenti porse esser falso in TEMBO REALE

Filtro adallivo si campiona anche N -> scelta di H x best XV
IN QUEL MOMENTO PER QUEL SEGNALE

Stesso discorso per PATE VARIABILI (pile-up to - importante)

## ANALL SI DELLA FORMA DELL' IMPULSO

LA FORMA dell'impulso può contenere informazioni:

- il tipo di vadiatione
- la positione SPAZIALE dell'evento
- Interation' singole a MULTI-COMPTON

ESTRAZIONE DELL' INFORMAZIONE DAI DATI DIGITALI (Algoritmi solis)

SPESSO: tempi morti TROPPO LUNGHI

THP. DIGITALIZZATO, MEMORY ZAATO E ANAUZZATO OFF LINE

#### RISTABILLMENTO DELLA LINGA DI BASE

SI CATTPIONA LO L. d. b. > JOTTRAZIONE CORRETTA ALL' AMAX Compionem. Vinp o A SCADENZE REGULARI


MOITI Complonomenti (Statistica) in conflitto con At the Zimeulsi
La OTTI HIZZAZIONE A seconda del RATE e delle NECESSITA

#### BECONVOLUZIONE DO IMPULSI DI PILE-UP

SE impulso TOTALMENTE DIGITALIZHATO -> · RICONOSCIM. PILE-UP

ricoshuisco i z imp. priginali con procedure itenative di deconvolut. di impulhi sovrapposti

### QUESTO TIPO DI ANALISI PUÒ ENERE PATTA SOLO DEFUNE



### SISTEMI PER INFORMAZIONI TEMPORALI SULL' IMPULSO

I can' in cui il TEMPO DI ARLIVO É UN PARAMETRO IMPORTANTE (principale)

TRATTAMENTO DEL SECNALE + DA QUELLO PER SPETTROSCOPIA

Accuralento della misura temporale

Disende . DAL RIVELATORE ( roli raccolta delle a, n' cossie prodotte)

· DALL' EL ETTRONICA (range DINAMICO del sistema = MAX(Vi)

Reiccolo -> tuto facile

R grande -> accurate += temporale speso sacrificata

## METODI DI ESTRAZIONE DELL' INFORM, TEMPORALE


Unite di trigger (TIME PICK-OFF)


Genera un impulso logico la cui salita inalica l'istante di anivo al suo ingresso di un impulso lineare


### Fatton' che introducono incertette sulla misura temporale

- Dougenti: fluttuationi RANDOM rella DIM. e FORMA dell'impulse
  ad es double a Ruttore e/o statistica dei portatori a
- PRESENTA DI AMPLITUDE WALK

E douve alle VARIABILITÀ DI Ames degli impulsi in ingresso > repeta al RANGE DINATCICO







## 1 TRIGGER SULLA SALITA DELL' IMPULSO

Fissa il momento in cui l'impulso SuPERA una certa SOCILIA FISSATA

OK se RANGE DINAMICO NON TROPPO GRANDE

Pb del time Fitter: l'errore AUMENTA x la pendenza della solita Diminua

amplitude welk; ANCHE MOUTO GRAVE

n'setime work; anche ad AMPIETTE COTTANTI l'istante di Trigger può vaniare Molto con la FORMA dell'impulso

Per: "walk" soule BASSE (imp. ~ tutti simili)
ma per il "time jitter" soulla + ALTA (pendenta tià elevata)
Locompromesso: sognia a 10-20% di Amax

### (2) TRIGGER SULL' ISTANTE ON CRONOVER

Se l'imp. è BIPOLARE > IMP. con Amax = attraversano la 1. d.b.

FILTRI CR-RC-CR ENO STESSO ISTANTE

TIME FITTER > (maggior RUMORE maggion flut. STAT, STICHE)


#### CON SCIPT. VELOCI

Segnale BIPOLARE VELOCE tramite SDL (caus coax connesso all'anodo con una T)

17 crossover DIPENDE da Leavo

NON DIPENDE da Amor

Funtique BENE purche la forme degli impulsi non van TROPPO




## (3) TRIGGER SU FRAZIONE COSTANTE DELL' AMPIETA

Se triggeriamo il segnale a f Anax con f FIX a' SUINCOLIAMO DA Anaq NO "AMPLITUDE WALK" Aurche la FONTA Ma sempre la siessa.

OCCORREOSOOPPIARE Vin (a e b) a) INVERTIRLO ERITARDANLO (5> tx)
b) NOLTIPLICARLO PER F

· e poi SOMMARE a) e b) : L'ISTANCE DI ZERO-CROSSOUER OÀ L'TRIGER




SE FORTIA e/o RISETIME VARIANO (HPGe!)

L> 3 NON EFFICACE nell'elliminare 1' "amplitude walk"

Hip Le FORMA della salita sia COSTANTE almeno all'initio

LS. SDOPPIO IL SEGNALE De 27

- · RITAROD 1) di to « tr (ralita costante)
- · INVERTO E ATTENUO L)
- · SOMMO 1) e 2) F USO LO "ZERO CROSSOVER" come istante de migreson



- Per qui SCINTILLATORI nel caso di vichierta pli TRIGGER ISTANTANEO
  L'unico rischio e tripperare impulsi di rumore

  FUNTIONA SOLO con Ph a bassistimo rumore

prob, di triggerore numore l'anarche impulso vero STATISTECAMENTE molto piccola

## CONFRONTO FRA IVARI SISTEM BY TRIGGER

- (1) E IL MIGLIORE per imp. con RANGE GINAMICO PICCOLO e forma impulso costante
- (3) EIL RIGILIORS

PLTO COSTANTE

(Be (5) si usono per HPGe incuil RISETIME VANA

Risdutioni temp + per metodi + e nirelatori +

THE BEST vivelation can n'sett me VELOCE e COSTANTE e segnale ALTO & SCINTIL. PLASTICE

(-> 100 ps per imp. ALTI)


SCINT, INDRUANICI: vis. tenpa 1-2 ns & RANGE DIN. PICCOLO

HPGe: 2-10 ms

# TOBURA DELLE PROPRIETA TEMPORALI

TAC OUT con A + At IN (start, stor)

TAC = spettroscopis TEMPORALE




### Misura della Ris. TEMPORALE di un sistema di misura

- D' SDOPPLA il segnale → INPUT di 2 sistemi di trisper IDENTICI
  L> OUTPUT: 2 imp LOCICI IDENTICI
- · S' RITARDA uno dei 2 x At FIX -> START, STOP di un TAC
- · OUTPUT TAC INPUT MCA SPETTRO

IN PRESENTA Di t. F e/o vu. 1 picco in 1 solo ca note dell' MCA
IN PRESENTA picco deformato -> GAUSSIANA -> FULITH

13. temp. all sistema



### Spetti di coincidente vere e carvali


Spettro 1 PICCO (coincidenta prompt) spostato di te (Ritardo)

L'AREA doi in n. di coinc. nivelate

LA LARGHEZZA FWHM e ma mis. della Ris, TEMP. di sistema

Se il picco è ASIMM. > 3 \$ fra le 2 catene (es: \$ ampl. w.)

- 1 CONTINUO dovoto ad intervalli VARIABILI di Coincidétée
CASUALI entro il vange temporale AT del TAC,
viniforme cu tutto il vange purche i rate 7,12 dai 2 vami
non si aux >> 1



Note bene: Se ri, ri » re (rate di Coinc. VERE) e ri « di

la ri eri n rate singoli dei 2 comeli

Poiche: P(T) = e<sup>-Tri</sup> poto uno START e'la prop, che Non Cisia
uno STOI entro un tempo T

al P(T) = ri al T ·· lo STOP annin' tra Te T+dT

la rire e<sup>-Tri</sup>d T ii RATE di coine. CASUALI con

At e (T, T+dT)

Se ri T << T -> e<sup>-Tri</sup>zan e dr nin tra

remportable

Se ret << 7 > e Trent o e dr ~ vire to temporale de la rice de la responsable de la rice de la rice

Come mighiorare il rapporto FONDO CONT.

- · migliorando la RIS. TEMP. singola ali cia sun canale
- · applicando criterion selet. IN AMPIETA nei 2 romi
- Poiche le coinc. vere : n (attivité tompente)

  cassali : v, v : n²

  > sceptiendo n più piccolo possibile


### HISURE CHE UTILIETANO UNITÀ DI COINCIDENZA

Nella mis prec. ANTICHE TAC + MCA posso usare Coinc + CONTATORE

TAC: Zimp SEQUENTIALI (Start Stop)

COINC, : ZIN EQUIVALENTI - OUT SEE | At 12 / 2

- Shift del picco nello spettro: RITARDO FISSO to
- · SULLY ALTRO RATTO: vitorolo vociobile to Lo coincidenta QUANDO Dotize (to-te-t, to-te+t)




larghezza temporale dí 1 ch dell' MCA

Se C = AT e (to-tp) alore CENTRALE di 1ch. alle man

- serie di misure variando tra passi pari a 20 = 07

  Spettro = a quello repistato con MCA

  (Purché T >> vis temporale del sistema)
- · Uso principale: misura di ve > T >> vis. temp. sistema
  il rate = Area spettro dr nella fin (to-te-7, to-te+7)




Commento Valore MINIMO di 7 x misurare  $r_t = 12 FW$  alla base del pi ceo nello spettro di (T)

Vate Giusto osservato soloper | to-tot | = to

Russiasi olevira temporale -> ris ro

> sceptiamo Z 7 Tmin (ricordando che rch : T!)

+ i p. camente T = h (vis. temp.) con n x poche unità



## CORREZIONI PER LE COINCIDENZE CASUALI

Coincidente a 2 - Fermula matematica 2 Trive

- Kieura a seguito di ritardo molto granda

Coincidente multiple Molto + complicato. Ad es. le coinc. carvali a3

- = 3 imp NON correction che casup etente amiseus entro il resolving time dell' U.d.C.
- in coinc. con use vERA coine, di 2 imp. La NON PIÙ VAZITABILE A PRIDRI

alel rate di coinc. camali multiple

#### DETERMINATIONS DI T

- Occorre assicurarsi dell' ASSENZA di coincidense VERE;
  - la sovgente NON DEVE overe quanti' in coinc.
  - Oppore of utilitano 2 sorgent = BEN SCHERTATE
  - occome assicureusi contero il nischio ali RAD. SCATTE RATA
- · Posso misurare la LARGHEZTA DEL PLATEAU. In que to caso la sorgente aleve avere un'alta prob. di emissione di d'in coinc.

### TI I SURE ON COINC, RITHROATE E ON ALTRI INCENVALLI

1 Coinc. PROMPT in realte double and in dec. IN CASCATA con Ex (stato intermedia) << n's. temp. del sistema

La nieure alle costante dit. di tele experse a calcolare tx

si può -analitzare lo spettro del MCA temporale

- Usare l'unità dic. becendo uno "scenning" della
regione d'interesse (METODO DEZLA COINC, RITARDATE)

(3) Misure di spettroscopia di neutroni con T, O, F.

START = istente di prod. elel n

STOP = istente d'internaziona in in riselatore CONTANO

Il 1t è una MISURA OEL T, O. F. E MINIMA DELL'ENERGY

### MIDURE ON ATTIUTA ASSOCUTA M SOMEENEE CON COINCID.

Se la songente emelle 2 QUANTI in coinc, che Possono everedistitis si può calcidare l'attività senta conosceré Eats

Hip. 5 attività delle sorgente, avanti in coinc. Non correctati più 1 -> solo quanti eli tipo 1 2 ->

Trattemento dei sequal o partono: unità di C. con res. 1. 2

Si misura [, 12, 12 (= 12+12h)

cometti xil fondo

ed il tempo morto

Vale che

Allova 5 = r. r2

Viz -rch = questa quantità si misuna inmoducendo un vitardo
>> AE JERO tra le 2 radiata

## PRATICAMENTE

Le richiesta di Non correctatione si oltriene misurando ma plehe 2 nadiationi su 471

Tipicamente: 3-8 con viu, 3 a 477

viu 8 di angolo toli do 4


### +CCURATETAA SU S -> 1%


10. 1 reda solo quanti di tigo 1

> 8-8 QUASI IMPOSSIBILE
B-8 DELICATO MA FATTIBILE

## STRUMENTI MODULARI PER MISURE TEMPORALI

La catena elettronica necessaria per misure tenpo vali sarà + se, assieme all esse occorrera mantenere la possisitità di estravve le informationi di ampietta del segnale, opporte No





#### MODULI ON TRIGGER

IDEALMENTE subsite dopo il viveratore -> PEGGIORAM. Di FINITHICE)

Eccetione Scintillatore con PM con 2 uscite

Coratt. Lt coll.

inform. TEMPORALI
POLARITA -

AL TO BINDED & PARTITORE div > Transm. >> trou.

imp. LENTO on CODA inform, di AMPIETTA POLARITA +

NORMALMENTE dopo il PRE e lavora sulla salità dell'imp. a coda Se il pu NON AA INTEGRATO il seguole -> le SALITA n's pecchia toda

SE TRIGGER VUOLE FORMATURA -> POSTO DOPO FORMATURA

oli per formence non sieno troppo strette, e venteppio della nis. in empierte, che non viene sa crificate

#### UNITA DI COINCIDENZA

- · Se il funzionamento si basa su un principio di sourappositione degli impulsi -> Z dato dalla larghezta degli impulsi
- Se il circuito è sensibile solo alla salita del segnale e si può sceptiere T in dipendentem. → più fressibilità alle caratteristiche del virelatore
- Spesso più inquessi di input (fino e 4) con possibilità di ONIOFF

  Ly 1 solo INFUT -> semplice conteggio DIRATE singolo

  2 segnali in INFUT -> COINCIDENZE A 2

  3
- · Almeno 1 ingresso per ANTICOINCIDENTA (utilità ovuio!)

### TAC (time-to-amplitude converter)

- · E' utile in connessione con qu' MCA
- · E però importante che la conversione sua UNEARE
- PRECISA E BEN NOTA -+ time a x 100 ns: COAX con L=

# 2 TIPI ON TAC : A SOVRAPPOSIZIONE A START-STOP (3)

- Nel conventitore vengono SoveAPPOSTI e si misura L'AREA BI
  - L'uscita in V + tale area
  - METODO MOLTO VELOCE MA BASSA LIN. ED ACCURATE ETA

    LO INTERESSANTE SOLO PER RATE ELEVATI
- (ad es. la carica di un C con sorgente di I costante)
  - Il segnale di Stop internompe l'azione
  - Ai copi del C avrò una RAMPA DI TENSIONE il cui MAX : At L. MICILLORE LINEARLTA

## TDC (time-to-digital Conventer)

Non he SENSO pessare de imp. LOGIEI end ANALOGICI (TAC) per n'oligitalizzare teli impulsi con l'ADC dell'MCA

PER L'USCITA BI UN CLOCK A FREQUENTA COSTANTE

LIMITE: PRAX a cui phi imp. des coche postono exere ACCUTENTATI E CONTATI E

LIGHZ 65 1 ns -> DEX 100 ns con EN1%.

Ma At ~ 20 ns con E~5%

ALTERNATIVA Si "stive" l'imposso tempovole ...

### SISTERLI DI RITARDO

- . SULLA SCALA DEL NS -> CO4X
  - > 100 us -> (0Ax (230m)
- FIND A QUALCHE MS -> COAX SPECIALI purche sequela GIA FILTRATO in AF (altrimenti disforsioni troppo imp.)
- · A VOLTE IN CORPORATI NELL AMP, LIN,
- · Per niterolore IMP. LOGICI (non contempono info vella coro FORMA) si poò usare una RAMPA di V:

START segnale in ingresso

STOP la rampa ragginge ma certa Socila

OUT PUT separale identico all'INPUT passato all'istante ali stof

### AMPLIFICATORI A BANDA LARGA E FILTRI TEMPONALI

Se l'informatione temporale e DEFINITIVATIENTE l'ENORITARIA

LO ATIP, A BANDA LARGA (accoppiati in DC e sente taphi AF)

amplificano senta FORTIATURA del segnale, in particolare
se euro é ali tipo LINEARE JELOCE

es Impliso da uscita ANOSICA ali un PM

A volte pro essere previola una FORMATURA
ma con Zarati, (C T AMP. LIN.
tipico
(Es: 100 ns)

Si ottengono impolsi con RISETITE più seloci e larghetta dell'impolso inferiore

SI HA UNA PERDITA NELLA RIS, ENGRGETICA ( & PERNONE)

## PULSE SHAPE DISCRIMINATION

- Anche la FORMA di un impulso può contenere (NFORMATIONI (ad es sul profilo temporale di raccolta delle cariche)
- · L' IMPULSO VELOCE LINEARE contiene queta info. IN TUTTA LA SUA BURATA
- . L'IMPULSO LENTO (a code) he tale ilifo. SOLO NELLA SALITA

LAPSD = RTD

#### IL PSD E UTILE :

- 1) nella discriminatione contro il fondo o negli scint. Organici usati come vivelatori per n veloci
- us reconssintato del tipo di particula in alcuni scint, inorgania (come il GaI(TL))
- >) nelle Discriminatione fre perticule e venge breve às lungo nei contetori proportionali
- 4) nell' ELIMINATIONE d'impulsispuri in Ge esi
- 5) rathe RELETIONE dimile-up

#### 2 APPROCE POSMBILL:

- . Metodi elettronici per sentire le difference di rivetime
- · productione d'insegnale sorato null'integnar. dell'impulso in ingresso su 2 periodi temponali +

#### MISURE ON PUSETIME

- (SE f = 10% e fz = 30% At (fr, fz) = RISETITE dell'impulso)
- (B) con il HE TO DO DEL CROSSOVER Il segnale viene prima reto BIPOLARE Lilivo CR-RC-CR O DOLJ, L'istente di Crossover NON DIPENDE de A ma dolla FDRMA (visetime) dell'impolto

Ci sava un Tricicier culla salita con tognia + batta postisite a clave lo start di un TAC ed una seconda unita di Friqueu sensitir a al crossover, che forniva lo stor

Quindli MCA (weditog.) o SGA (rerselve. tolo certi eventi)

- INTEGRANDO il sequele in 2 + regioni temporali e focundone il vagporto: NON DIPENSE da ARIX na DIPENSE dalla forma
- Def FIGURA OF MERITO IT = X Dipende das
  per il PSD IT = X rouge dinamico

