






北京大学 计算机学院

2024.11.13



## 01 Flash简介



Flash: 闪存,可重复擦写的存储器

#### 存储特性:

- 闪存的每个存储单元(一个字节)只能从1变为0,不能直接从0变为1。因此写入数据前,必须对目标存储矩阵进行擦除操作,将矩阵中的数据全部变为1。写入时,如果存储1,则不修改矩阵;如果存储0,则修改该位。
- 擦除: 以扇区为单位进行,擦除后所有数据变为1。

#### 分类:

- NOR Flash: 支持随机访问, 读取速度快, 可以存储代码并直接执行。
- NAND Flash: 存储密度高,写入和擦除速度快,适用于大容量数据存储。

### **02 Flash in K210**




类型为QSPI NOR Flash, 型号为w25q128, 大小为16MiB

#### **QSPI**

Quad SPI,是SPI接口的扩展。在k210中,由**SPI3**(主设备)连接 片外Flash(从设备)QSPI使用 6 个信号连接Flash:

Flash:

- 片选输出FLASH\_CS(低电平有效):作为通信的开始信号和结束信号。多个闪存情况下用于从设备选择信号
- 时钟输出FLASH\_CLK: 用于通信的数据同步
- 数据线FLASH\_IOO:在双线 / 四线模式中为双向 IO,单线模式中为串行输出。
- 数据线FLASH\_IO1:在双线/四线模式中为双向IO,单线模式中为串行输入。
- 数据线FLASH\_IO2:在四线模式中为双向 IO。
- 数据线FLASH\_IO3:在四线模式中为双向 IO。




### 02 Flash in K210



类型为QSPI NOR Flash,型号为w25q128,大小为16MiB

#### QSPI命令序列

- QSPI控制器通过命令(cmd)与Flash通信
- 每条命令包括:指令、地址、交替字节、空指令和数据五个阶段。任一阶段均可跳过,但至少要包含指令、地址、交替字节或数据阶段之一
- 示例: 四线模式下的读指令时序:



### 03 w25qxx驱动接口函数



- 1. w25qxx\_init\_dma: DMA模式下初始化SPI控制器,需要传入spi号(3)和片选信号(0)
- 2. w25qxx\_enable\_quad\_mode\_dma: 通过SPI修改Flash状态寄存器,允许闪存运行四线模式
- 3. w25qxx\_read\_id\_dma: 通过SPI向Flash发送READ\_ID指令,读取Flash的厂商和设备ID
- 4. w25qxx\_sector\_erase\_dma:擦除闪存的一个扇区(4KB),输入参数为该扇区的起始地址
- 5. w25qxx\_is\_busy\_dma: 读取Flash状态寄存器,判断是否空闲。由于Flash芯片擦除或写入操作需要消耗一定时间,因此需要确认Flash完成操作并空闲时才能再次进行写入操作
- 6. w25qxx\_write\_data\_direct\_dma: 向Flash指定地址区域写入数据。写入时通过页写入指令写入,该指令最多可以一次传输一页(256B)数据
- 7. w25qxx\_read\_data\_dma:从Flash指定地址区域读数据

#### DMA模式和非DMA模式的本质区别:

DMA控制器 / CPU CPU内存 ◆ SPI3的数据寄存器 ◆ Flash

### 04 例程讲解



- DMA模式下初始化SPI控制器
- Enable Quad,闪存可运行在 单线/双线/四线模式
- 读取厂商ID和设备ID

```
uint8_t manuf_id, device_id;
uint32_t index, spi_index;
spi_index = 3;
printf("spi%d master test\n", spi_index);
w25qxx_init_dma(spi_index, 0);
w25qxx_enable_quad_mode_dma();
w25qxx_read_id_dma(&manuf_id, &device_id);
printf("manuf_id:0x%02x, device_id:0x%02x\n", manuf_id, device_id);
if ((manuf_id != 0xEF && manuf_id != 0xC8) ||
    (device_id!= 0x18 && device_id != 0x17 && device_id != 0x16))
{
    printf("manuf_id:0x%02x, device_id:0x%02x\n", manuf_id, device_id);
    return 0;
}
```

### 04 例程讲解



- 写入数据前擦除扇区,大小4096B
- 等待擦除操作结束
- 向Flash写入数据,长度256+128B

```
/*write data*/
for (index = 0; index < TEST_NUMBER; index++)
    data_buf[index] = (uint8_t)(index);
printf("erase sector\n");
w25qxx_sector_erase_dma(DATA_ADDRESS);
while (w25qxx_is_busy_dma() == W25QXX_BUSY)
    ;
printf("write data\n");
w25qxx_write_data_direct_dma(DATA_ADDRESS, data_buf, TEST_NUMBER);</pre>
```

### 04 例程讲解


- SPI分别按单线、双线、四线模式读取闪存
- 后缀FAST表示快读,可以有更高的传输速率



```
* standard read test*/
for (index = 0; index < TEST_NUMBER; index++)</pre>
    data buf[index] = 0;
printf("standard read test start\n");
w25qxx_read_data_dma(DATA_ADDRESS, data_buf, TEST_NUMBER, W25QXX_STANDARD);
for (index = 0; index < TEST_NUMBER; index++)</pre>
   data_buf[index] = 0;
printf("standard fast read test start\n");
w25qxx_read_data_dma(DATA_ADDRESS, data_buf, TEST_NUMBER, W25QXX_STANDARD_FA
for (index = 0; index < TEST_NUMBER; index++)</pre>
   data buf[index] = 0;
printf("dual read test start\n");
w25qxx_read_data_dma(DATA_ADDRESS, data_buf, TEST_NUMBER, W25QXX_DUAL);
for (index = 0; index < TEST NUMBER; index++)</pre>
                                                                           for
    data_buf[index] = 0;
printf("quad read test start\n");
w25qxx_read_data_dma(DATA_ADDRESS, data_buf, TEST_NUMBER, W25QXX_QUAD); w25q
for (index = 0; index < TEST NUMBER; index++)</pre>
    data buf[index] = 0;
printf("dual fast read test start\n");
w25qxx read data dma(DATA ADDRESS, data buf, TEST NUMBER, W25QXX DUAL FAST);
for (index = 0; index < TEST_NUMBER; index++)</pre>
    data buf[index] = 0;
printf("quad fast read test start\n");
w25qxx_read_data_dma(DATA_ADDRESS, data_buf, TEST_NUMBER, W25QXX_QUAD_FAST);
```

# 05 例程运行效果





# THANK YOU



