
UART收发测试实验

实验目标:

- ①复习UART串口通信原理;
- ②使用串口通信软件与开发板进行UART收发测试;
- ③了解UART收发测试代码的基本结构和测试方法。


实验步骤:代码初始化,并发送hello world置串口;通过串口软件向开发板发送数据,当发送到特定的字符串时开发板会控制LED亮、灭。

UART原理及协议设定



- 串行通信:每次发送一帧数据,数据逐位传输。
- 异步通信:每两帧数据之间的时间间隔不固定(但同一个字符中的相邻bit传输间隔是固定的)
- 数据传输速率(波特率):每秒传输的码元的位数,一般有300、1200、2400、9600、、19200、38400、115200等。
- 在串行通信中,数据以帧的形式进行传输,一帧包含了一个起始位、几个数据位、一个停止位,每次数据发送都发送一个完整的帧。

UART原理及协议设定



- 两个UART设备之间通信不需要时钟线,因此需要指定相同的传输速率、起始位、空闲 位、奇偶校验位和结束位
- 协议设定: ①传输速率; ②起始位和空闲位的高低电平; ③校验位; ④停止位的长度与高低电平

代码功能实现——库、初始化、引脚复用

```
64
#include <stdio.h>
                                               65
#include "fpioa.h"
#include <string.h>
                                               67
#include "uart.h"
                                               68
#include "gpiohs.h"
#include "sysctl.h"
void io mux init(void)
   fpioa_set_function(4, FUNC_UART1_RX);
   fpioa set function (5, FUNC UART1 TX);
   fpioa_set_function(10, FUNC_GPIOHS3);
int main()
   io mux init();//设置管教复用(函数)
   plic init();//初始化外部中断
   sysctl enable irq();//使能系统中断
   //将引脚10 (连接LED) 设置为输出驱动,并且设置为高电平
   gpiohs set drive mode (3, GPIO DM OUTPUT);
   gpio pin value t value = GPIO PV HIGH;
   gpiohs set pin(3, value);
```

```
| UART1 Receiver
    UART1 RX
    UART1 TX
                       UART1 Transmitter
    UART2 RX
                       UART2 Receiver
    UART2 TX
                       UART2 Transmitter
    UART3 RX
                       UART3 Receiver
    UART3 TX
                       UART3 Transmitter
typedef enum uart device number
   UART_DEVICE_1,
   UART DEVICE 2,
   UART_DEVICE 3,
   UART DEVICE MAX,
} uart device number t;
typedef enum uart stopbit
   UART STOP 1,
   UART_STOP_1 5,
   UART STOP 2
} uart stopbit t;
typedef enum uart parity
    UART PARITY NONE,
    UART PARITY ODD,
    UART PARITY EVEN
} uart parity t;
```

代码功能实现——设置UART相关参数、hello world传输

```
#define UART_NUM UART_DEVICE_1

//设置UART相关参数

uart_init(UART_NUM);

uart_configure(UART_NUM, 115200, 8, UART_STOP_1, UART_PARITY_NONE);//设置UART相关参数

//初始化发送的数据

char *hel = {"hello world!\n"};

uart_send_data(UART_NUM, hel, strlen(hel));//通过UART发送数据到串口

11.3.1 uart_init

11.3.1.1 描述

7/初始化定送的数据

char *hel = {"hello world!\n"};

uart_send_data(UART_NUM, hel, strlen(hel));//通过UART发送数据到串口
```

11.3.3 uart_configure

11.3.3.1 描述 设置 UART 相关参数。

11.3.3.2 函数原型

11.3.3.3 参数

参数名称	描述	输入输出
channel	UART 编号	输入
baud_rate	波特率	输入
data_width	数据位 (5-8)	输入
stopbit	停止位	输入
parity	校验位	输入

11.3.4 uart_send_data

11.3.4.1 描述 通过 UART 发送数据。

11.3.4.2 函数原型

int uart_send_data(uart_device_number_t channel, const char *buffer, size_t buf_len)

11.3.4.3 参数


	描述	输入输出
少奴 位 你 ———	抽处	柳八柳山
channel	UART 编号	输入
buffer	待发送数据	输入
buf_len	待发送数据的长度	输入

代码功能实现——UART收发与LED控制(状态机)

while (1);

```
int release cmd(char *cmd)
char recv = 0;
                              #define RECV LENTH 4
int rec flag = 0;
                                                                            switch(*((int *)cmd)){ //(int *) cmc
char cmd[8];
                                                                                case CLOSLIGHT:
                              #define CLOSLIGHT
                                                0x55555555
int i = 0;
                                                                                gpiohs set pin(3, GPIO PV LOW);//1
                             #define OPENLIGHT
                                                 AAAAAAAA 0
while (1)
                                                                                break:
                                                                                case OPENLIGHT:
    while (uart receive data (UART NUM, &recv, 1)) //通过uart读取
                                                                                gpiohs set pin(3, GPIO PV HIGH);
                                                                                break:
        uart send data(UART NUM, &recv, 1);//发送数据(发送读取到
        switch(rec flag)//eg:发送数据为55AA5555555。①第一次发送
                                                                            return 0;
            case 0:
            recv == 0x55 ? (rec flag = 1) : rec flag;
                                                                            进入while循环
            break:
            case 1:
                                                                                                       case 0
            recv == 0xAA ? (rec flag = 2) : (rec flag = 0);
            break:
                                                                            接收串口传输
                                                                                                  接收的数据为0101 0101时
                                                                             数据 (每次
            case 2:
                                                                              8bit)
            cmd[i++] = recv;
                                                                                                       case 1
            if(i >= RECV LENTH) //case2进入4次之后, i为4, 进入到次,
                                                                                                  接收的数据为1010 1010时
                                                                判断LED的亮
                                                                            发送接收的数
                                                                                                                当接收了四个char数据时
                                                                  灭状态
                                                                              据至串口
                i = 0:
                                                                                                       case2
                release cmd(cmd);
                rec flag = 0;
                                                                 ≝case 2,
                                                                                         当case不为2
                                                                 且接收的数
                                                                              case转换
                                                                 据为4个char
                                                                                           时
            break:
```

串口软件介绍



通讯端口 串口设置 显示 发送 多字符串 小工具 帮助 联系作者 大虾电子网

68 65 6C 6C 6F 2O 77 6F 72 6C 64 21 OA 55 AA 55 55 55 55 AA AA AA AA AA

结果演示