


实验1.5: URAT DMA 吴秋平



DMA简介

K210 DMA相关函数

URAT_DMA实验流程



01 DMA简介

- ➤ DMA: Direct Memory Access, 直接存储器访问
- ▶用途:绕开CPU,实现内存和外设之间的直接数据传输

▶传统CPU存取数据问题:

- (1)CPU工作速度和外设工作速度差距大
- (2)外设格式种类多,需要数据转换
- (3)对burst (突发传输) 支持起来不方便

及备接口 设备接口 设备接口 设备接口 设备接口 设备接口 设备接口 分围设备 外围设备 外围设备

➤ DMA优势:

- (1)读写时间不耽误CPU的运行 减轻CPU负担,提高系统效率
- (2)可以在DMA中支持突发传输 提高吞吐率
- (3)可以在DMA中加入仲裁器,平衡多个传输通道的数据读写

02 K210 DMA相关函数

> uart_send_data_dma

11.3.5 uart_send_data_dma

11.3.5.1 描述

UART 通过 DMA 发送数据。数据全部发送完毕后返回。

11.3.5.2 函数原型

void uart_send_data_dma(uart_device_number_t uart_channel, dmac_channel_number_t
dmac_channel, const uint8_t *buffer, size_t buf_len)

11.3.5.3 参数

参数名称	描述	输入输出
uart_channel	UART 编号	输入
dmac_channel	DMA 通道	输入
buffer	待发送数据	输入
buf_len	待发送数据的长度	输入

11.3.5.4 返回值

无。

> uart_receive_data_dma

11.3.8.2 函数原型

void uart_receive_data_dma(uart_device_number_t uart_channel, dmac_channel_number_t
dmac_channel, uint8_t *buffer, size_t buf_len)

11.3.8.3 参数

参数名称	描述	输入输出
uart_channel	UART 编号	输入
dmac_channel	DMA 通道	输入
ouffer	接收数据	输出
buf_len	接收数据的长度	输入

11.3.8.4 返回值


```
while (1)
{
    uart_receive_data_dma(UART_NUM, DMAC_CHANNEL1, (uint8_t *)&recv, 1);
    switch(rec_flag)
    {
```

```
char *hel = {"hello world!\n"};
uart_send_data_dma(UART_NUM, DMAC_CHANNEL0, (uint8_t *)hel, strlen(hel));
```

03 URAT_DMA实验流程 3-1 生成uart_dma.bin文件

- > cd .\kendryte-standalone-sdk-develop\build\
- > cmake .. -DPROJ=uart_dma -DTOOLCHAIN="D:/kendryte-toolchain/bin" -G "Unix Makefiles"
- > make


PS D:\kendryte-standalone-sdk-develop\build> make
 [4%] Built target nncase-v1
 [21%] Built target nncase-v0
 [25%] Built target kendryte
 [95%] Built target kendryte



03 URAT_DMA实验流程 3-2 烧录uart_dma.bin文件


- >连接开发板,打开设备管理器查看端口号
- ▶打开文件夹[5_windows烧写工具]下的K-Flash烧写刚刚生成的bin文件






03 URAT_DMA实验流程 3-3 使用串口工具收发数据

- ▶ 关闭烧写工具(避免串口冲突)
- ▶ 打开[6_串口工具]下的sscom5.13.1, 打开串口, 选择 "HEX发送"






灯亮

发送55AA55555555 发送55AAAAAAAAA 灯灭


Plus: 加速器中的DMA举例



■ 计算单元: CONV、Bias、ReLU、PooL等

■ 访存设计:数据Mapping

Plus: 加速器中的DMA举例



谢谢大家!