

K210 UART_DMA_IRQ实验

汇报人: 黄森

2024/10/16

目录



- ■嵌入式系统的中断
- DMA工作流程
- K210 UART DMA IRQ实验例程

2024/10/16

中断定义及类型



▶中断的定义


中断(Interrupt)是指在系统运行过程中,由于内部或外部的事件触发,使得处理器暂停当前的正常指令执行流程,转而去处理这些事件的一种机制。中断可以由外部设备(如传感器、按键等)触发,或者由处理器内部的定时器、异常等触发。

▶中断的类型

- ●外部中断(External Interrupts)
- ●内部中断(Internal Interrupts)
- ●可屏蔽中断(Maskable Interrupts)
- ●不可屏蔽中断(Non-maskable Interrupts, NMI)

中断的处理流程





中断处理流程图

中断与轮询



▶中断与轮询

◆中断:处理器只有在需要时才会暂停当前任务去处理事件,响应速度快,处理器资源利用率高。


◆**轮询**:处理器不断地检查外设状态,这会浪费处理器资源,并且响应速度较慢,特别是当外设事件发生频率低时。

>中断的优势:

- ●提高实时性
- ●减少CPU资源浪费
- ●灵活处理多任务

DMA工作流程





DMA工作流程图

➤ DMA控制器组成:

- 源地址寄存器
- 目标地址寄存器
- 数据计数器
- 控制寄存器
- 中断系统



▶初始化系统配置

- ●IO端口模式配置
- ●DMA初始化
- ●PLIC初始化
- ●系统使能中断
- ●UART初始化和配置

```
int main(void)
{
    io_mux_init();
    dmac_init();
    plic_init();
    sysctl_enable_irq();

    gpiohs_set_drive_mode(3, GPIO_DM_OUTPUT);
    gpio_pin_value_t value = GPIO_PV_HIGH;
    gpiohs_set_pin(3, value);

    uart_init(UART_NUM);
    uart_configure(UART_NUM, 115200, 8, UART_STOP_1, UART_PARITY_NONE);
```

2024/10/16



➤ DMA配置 (以发送端为例)

- ●设置发送内容
- ●申请内存区域并赋值
- ●初始化uart_date_t结构体
- ●初始化plic_interrupt_t结构体
- ●使用uart_handle_data_dma函数启动

```
uint8 t *hel = "hello!\n";
uint32 t *v tx buf = malloc(strlen(hel) * sizeof(uint32 t));
for(uint32 t i = 0; i < strlen(hel); i++)</pre>
    v tx buf[i] = hel[i];
uart_data_t data = (uart_data_t)
    .tx channel = DMAC CHANNEL0,
    .tx buf = v tx buf,
    .tx_len = strlen(hel),
    .transfer mode = UART SEND,
};
plic interrupt t irq = (plic interrupt t)
    .callback = uart send done,
    .ctx = NULL,
    .priority = 1,
uart handle data dma(UART NUM, data, &irq);
```



▶ 发送端流程

- ●每秒发送一次
- ●DMA中断函数修改flag值

```
while(1)
    sleep(1);
    uart_handle_data_dma(UART_NUM, data, &irq);
    g_uart_send_flag = 2;
```

```
int uart send done(void *ctx)
    g_uart_send_flag = 1;
    return 0;
```

9



>接收端流程

```
nt uart recv done(void *ctx)
  uint32_t *v_dest = ((uint32_t *)ctx) + RECV_DMA_LENTH;
  if(v dest >= recv buf + 48)
      v dest = recv buf;
  uart data t data = (uart data t)
      .rx channel = DMAC CHANNEL1,
      .rx buf = v dest,
      .rx len = RECV DMA LENTH,
      .transfer mode = UART RECEIVE,
  };
  plic_interrupt_t irq = (plic_interrupt_t)
      .callback = uart recv done,
      .ctx = v_dest,
      .priority = 2,
  };
  uart handle data dma(UART NUM, data, &irq);
```

```
uint32 t *v buf = (uint32 t *)ctx;
for(uint32_t i = 0; i < RECV_DMA_LENTH; i++)</pre>
    if(v_buf[i] == 0x55 && (recv_flag == 0 || recv_flag == 1))
        recv_flag = 1;
        continue;
    else if(v_buf[i] == 0xAA && recv_flag == 1)
        recv flag = 2;
        g cmd cnt = 0;
        continue;
    else if(recv flag == 2 && g cmd cnt < CMD LENTH)
        g_cmd[g_cmd_cnt++] = v_buf[i];
        if(g cmd cnt >= CMD LENTH)
            release_cmd(g_cmd);
            recv_flag = 0;
        continue;
    else
        recv_flag = 0;
return 0;
```

实验效果演示





汇报结束



感谢聆听