Digital Signal Processing Übung 2

EEG-Analyse und Signalreduktion

Lernziele

In dieser Übung vertiefen Sie die folgenden Konzepte:

- Anwendung und Wirkung von FIR- und IIR-Filtern auf Biosignale (EEG).
- Praktische Umsetzung von Abtastung und Quantisierung zeitkontinuierlicher Signale.
- Bewertung des Trade-offs zwischen Signalqualität und Rechenaufwand.
- Verwendung relevanter MATLAB-Funktionen zur Signalverarbeitung und Laufzeitanalyse.

Hintergrund: EEG und Schlafstadien

EEG-Signale spiegeln unterschiedliche Bewusstseinszustände wider, die sich über charakteristische Frequenzbereiche unterscheiden:

- Delta (0,5–4 Hz): Tiefschlaf
- Theta (4-8 Hz): Leichter Schlaf
- Alpha (8–13 Hz): Wach, entspannt (Augen geschlossen)
- Beta (13-30 Hz): Wach, aktiv und aufmerksam

Zur Klassifikation wird das EEG-Signal typischerweise in kurzen Zeitfenstern (z. B. 10 Sekunden) analysiert. Für jedes Fenster wird ein Leistungsdichtespektrum berechnet (z. B. mittels Fourier- oder Wavelet-Analyse). Die Gesamtleistung in jedem Frequenzband wird bestimmt. Dasjenige Band mit der höchsten relativen Leistung (dominantes Frequenzband) lässt Rückschlüsse auf den Bewusstseinszustand zu.

Beispiel: Wenn im Zeitfenster 70 % der Signalenergie im Bereich 0,5–4 Hz liegt, ist das Delta-Band dominant – ein Hinweis auf Tiefschlaf. Wird hingegen die größte Energie im Alpha-Bereich beobachtet, deutet dies auf einen entspannten Wachzustand hin.

Teil 1 – Filterung eines EEG-Signals

- 1. Laden Sie ein Beispiel-EEG-Signal (load('eegdata.mat')). Verwenden Sie die Felder data(1,:) für das EEG-Signal und fs für die Samplingrate.
- 2. Wenden Sie je einen FIR- und IIR-Bandpassfilter an, um den Alpha-Bereich (8–13 Hz) zu isolieren.
- 3. Visualisieren Sie die gefilterten Signale und vergleichen Sie deren Phasen- und Amplitudenverhalten.
- 4. Entscheiden Sie sich für eine geeignete Filterstruktur und bestimmen Sie, in welchem Bewusstseinszustand die Person sich zum Zeitpunkt der EEG-Aufnahme befunden hat. Wiederholen Sie dies am originalen Signal. Welcher Unterschied tritt warum auf?

Nützliche MATLAB-Funktionen:

• designfilt, filter, filtfilt, freqz,bandpower

Teil 2 – Downsampling und Quantisierung

- 1. Reduzieren Sie die Abtastrate des Signals schrittweise von 500 Hz auf 250 Hz und 125 Hz.
- 2. Quantisieren Sie das Signal mit unterschiedlichen Bit-Tiefen (8-bit, 4-bit).
- 3. Vergleichen Sie die reduzierte Version mit dem Original visuell und mittels mittlerem quadratischen Fehler (MSE).

Nützliche MATLAB-Funktionen:

• downsample, resample, round, max, min

Teil 3 – Rechenzeit vs. Informationsgehalt

- 1. Messen Sie die Rechenzeit der Filteroperationen aus Teil 1 auf dem Originalsignal und auf den reduzierten Signalen.
- 2. Verwenden Sie *tic* und *toc* zur Laufzeitmessung.
- 3. Untersuchen Sie, ab welchem Punkt Informationen (z.B. Alpha-Aktivität) nicht mehr zuverlässig extrahiert werden können.

Nützliche MATLAB-Funktionen:

• tic, toc, bandpower, spectrogram