


### Cara membaca bil tnb



# Pengiraan subsidi



#### **Maklumat Meter**



1,561kWh 1- 200kWh 201 - 300kWh 301 - 600kWh 601 - 900kWh > 900kWh 661kWh x RM0.57100 200kWh x RM0.21800 100kWh x RM0.33400 300kWh x RM0.51600 300kWh x RM0.54600 RM163.80 RM377.43 RM43.60 RM33.40 RM154.80 RM773.03

## Lebihan Tenaga yang Dijana Anda

Blok (kWh)	Penjanaan (kWh)	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
200	0	0.2180	0.00
100	0	0.3340	0.00
300	75	0.5160	38.70
300	300	0.5460	163.80
>900	661	0.5710	377.43
Jumlah	1,036		579.93

Keterangan		Tanpa ST	Dengan ST	Jumlah
Jumlah Penggunaan Anda (1,561 kWh)	RM	231.80	541.23	773.03
ICPT (RM0.10/kWh)	RM	60.00	96.10	156.10
Caj Penggunaan Bulan Semasa	RM	291.80	637.33	929.13
Service Tax (8%)	RM			50.99
Kumpulan Wang Tenaga Boleh Baharu (1.6%)	RM			12.37
Lebihan Tenaga yang Dijana	RM	-579.93		-579.93
Nett Offset	RM			0.00
Caj Semasa	RM			412.56

Cukai Perkhidmatan 8% dikenakan kepada pelanggan kediaman (Tarif A) bagi penggunaan melebihi 600 kWh untuk tempoh bil 28 hari dan ke atas

Saluran Pembayaran

myTNB

PERBANKAN INTERNET

(Petronas, KK Mart, Caltex)

KIOS @ KEDAI TENAGA

e-WALLET

(Boost, Touch 'n Go eWallet)

Perlu Bantuan?

1-300-88-5454 Pertanyaan akaun dan bil

[sms] 15454 Gangguan bekalan elektrik di rumah dan lampu jalan

tnbcareline@tnb.com.my

TNB CareLine

Tenaga\_Nasional

Untuk maklumat lanjut, sila layari www.mxtnb.com.my Unit yang diimport

- Tenaga elektrik yang dibekalkan oleh tnb

Unit yang dieksport

Elektrik daripada solar, tetapi ia adalah lebihan daripada Om penggunaan siang hari e

Untuk cukai perkhidmatan, hanya jika Jumlah import melebihi 600 unit, ia akan dikenakan caj 8%.

Kaedah pengiraan:

**RM 637.33**x 8% = RM 50.99

KWTBB: RE Fund ialah dana yang dikutip oleh Kerajaan melalui penggunaan elektrik pengguna. Dana ini akan digunakan untuk menggalakkan pertumbuhan penjanaan elektrik daripada sumber tenaga boleh diperbaharui. Ia adalah 1.6% caj kadar.

Kaedah pengiraan:

**RM 773.03**x 1.6% = RM 12.37

### Cara membaca aplikasi solis

Unit penggunaan langsung: 1251kWj – 1036kWj = 215 kWj

215kWj x 0.571 = RM 122.765

Penjelasan: Berdasarkan penggunaan bulan ini, jika tanpa solar, anda mungkin perlu membayar sekitar RM 1,073.40


RM 122.765+RM 773.03 + RM 177.60 {(1561+215)x0.1)}=RM1073.40

Catatan: Pengiraan ini tidak termasuk kenaikan ST dan KWTBB.










### Bagaimana untuk menyemak prestasi sistem dan membandingkan dengan penjanaan yang dikira kami?



# Contohnya:

Pelanggan ini memasang sistem 12.21kWp.


Anggaran penjanaan: 1232 kWj

Berdasarkan penjanaan Januari: 1135 kWj

% berbeza = - 100

=1232-1135 **1**00 1232

= 7.87%



Jam muat penuh=waktu matahari puncak dalam sebulan

PSH = apabila keamatan matahari adalah purata 1,000 watt kuasa fotovoltaik setiap meter persegi

Untuk kes ini ialah 105.76 jam.

Untuk menyemak purata jam matahari puncak untuk 1 hari ialah 105.76/31 = 3.41 jam

PS: pengiraan kami menggunakan 3.2jam/hari

# Kegagalan biasa yang akan mencetuskan penggera:

Alarm Message	Failure description	Solution	
No power	Inverter no power on LCD	1.Check PV input connections 2.Check DC input voltage (single phase >120V, three phase >350V) 3.Check if PV+/- is reversed	
LCD show initializing all the time	Can not start-up	Check if the connector on main board or power board are fixed.     Check if the DSP connector to power board are fixed.	
OV-G-V01/02/03/04	Over grid voltage	Resistant of AC cable is too high.     Change bigger size grid cable     Adjust the protection limit if it's     allowed by electrical company.	
UN-G-V01/02	Under grid voltage		
OV-G-F01/02	Over grid frequency	1.Use user define function to adjust the protection limit if it's allowed by	
UN-G-F01/02	Under grid frequency	electrical company.	
G-IMP	High grid impedance		
NO-GRID	No grid voltage	1.Check connections and grid switch.     2.Check the grid voltage inside inverter terminal.	
OV-DC01/02/03/04	Over DC voltage	1.Reduce the module number in series	
OV-BUS	Over DC bus voltage	1.Check inverter inductor connection	
UN-BUS01/02	Under DC bus voltage	2.Check driver connection	
GRID-INTF01/02	Grid interference		
OV-G-I	Over grid current	1.Restart inverter 2.Change power board	
IGBT-OV-I	Over IGBT current		
DC-INTF OV-DCA-I	DC input overcurrent	1.Restart inverter     2.Identify and remove the string to the fault MPPT     2.Change power board	
IGFOL-F	Grid current tracking fail		
IG-AD	Grid current sampling fail	1.Restart inverter or contact installer.	
OV-TEM	Over Temperature	1.Check inverter surrounding ventilation.     2.Check if there's sunshine direct on inverter in hot weather.	

Voltan lebih grid: Voltan daripada grid(tnb) ialah **lebih tinggi**daripada julat operasi biasa. Ia akan pulih secara automatik selepas beberapa minit apabila elektrik tnb kembali normal.

Di bawah voltan grid: Voltan daripada grid(tnb) ialah **lebih rendah**daripada julat operasi biasa. Ia akan pulih secara automatik selepas beberapa minit apabila elektrik tnb kembali normal.

#### Tanpa Grid:


(1) Penyongsang tidak mengesan sebarang voltan AC (grid).(2) suis DC penyongsang dihidupkan sebelum suis AC dihidupkan.

Kuasa: kadar di mana kerja dilakukan, tenaga per unit masa


$$P=rac{\Delta E_{sys}}{\Delta t}$$
 , Watt dalam unit (kW)

Tenaga: jumlah kerja yang boleh dilakukan, kWj

**Keratan Tenaga**: Keratan suria berlaku apabila panel elektrik suria (fotovoltaik) memberikan lebih kuasa daripada yang boleh dikendalikan oleh penyongsang. Keratan kehilangan pengeluaran kuasa



Sampel sebenar untuk keratan tenaga, untuk pelanggan yang memasang sistem 16.65kWp, tetapi memasang kapasiti penyongsang 8kW.



Themaksimumkapasiti yang dicapai adalah sekitar 8.8kW iaitu kira-kira10%melebihi kapasiti terpasang.