Arquitetura de Microcontroladores

EMB5642 - Aula 2



Memórias: Tecnologias

Tipo de Memória	Categoria	Apagamento	Mecanismo de Escrita	Volatilidade
RAM	Escrita e Leitura	Eletricamente, em nível de byte	Eletricamente	Volátil
EEPROM	Principalment e leitura			Não Volátil
Flash		Eletricamente em nível de bloco		

 Microprocessadores são circuitos integrados que possuem apenas a CPU(unidade central de processamento) dentro deles, os microprocessadores não possuem memória RAM, ROM ou outros periféricos no chip, por isso, eles precisam de um circuito externo com estes periféricos para funcionarem. Ex I7 – Intel e o Turion – AMD.

 Os microcontroladores são CIs que possuem uma CPU juntamente com memória RAM, ROM e outros periféricos, todos embarcados em um único chip. Microcontroladores são projetados para aplicações específicas, sendo que cada modelo pode possuir quantidades distintas de memória e periféricos. Ex: 8051, PIC, MSP430 e ARM

- Como o microcontrolador (MCU) é desenvolvido para aplicações específicas, eles necessitam de poucos recursos, como quantidade de RAM/ROM e portas de I/O, determinando diretamente o tamanho e influenciando no custo, que é reduzido.
- Os microprocessadores (CPU) são desenvolvidos para aplicações generalistas, por isso precisam de poder de processamento e o circuito externo deve ter flexibilidade, possibilitando upgrades nos componentes externos.

 Normalmente a velocidade do clock de um microprocessador é consideravelmente maior do que as dos MCUs, por exemplo: as MCUs operam numa faixa que vai de poucos MHz até 50-80MHz, os microprocessadores operam acima de 1.5 GHz. ARMs A15, que são MCUs ou até SoC (system on a chip) operam na faixa dos 1.5 GHz também.

Memórias e MCUs

- Nas MCUs estão presentes todos os tipos de memória já citados em apenas um chip. Internamente a CPU da MCU estão os registrados, porém em menor número.
- Em alguns MCUs da ARM (ARM920T) existem memórias do tipo cache separadas (1 dado + 1 instrução), outras famílias com PIC16 ou PIC18 e MSP não possuem cache.

Memórias e MCUs

- O papel da memória principal é desempenhado por memória SRAM existentes no chip em quantidades reduzidas, indo da ordem de unidades de kB até centenas de kB normalmente.
- Já para o armazenamento permanente é utilizado uma memória flash, no caso do ARM7 (indo de 32kB até 512kB), onde são armazenados os dados e sequência de instruções.




Memórias e MCUs

 Há alguns MCUs que dispõe de uma quantidade pequena de EEPROM (dezenas a centenas de bytes) para o usuário armazenar dados, caso do PIC16 e alguns modelos de MCU ARM.


Uso de microcontroladores

My current embedded project's main processor is a:




Velocidade do microcontrolador

My current embedded project's main processor clock rate is:




SIDADE FEDERAL

Fabricante de microcontroladores




Microcontrolador de 8 bits


Which of the following <u>8-bit</u> chip families would you consider for your <u>next</u> embedded project?




Microcontrolador de 16 bits



Microcontrolador de 32 bits




Arquitetura Completa Genérica de um MCU



DE SANTA CATAKINA

Arquitetura de MCUs - 8051



Organização Memória 8051

Bloco superior de 128 bytes

MOV com endereçamento indireto FFH

80H

Registradores de funções

especiais

MOV com

endereçamento direto FFH

80H


Bloco inferior de 128 bytes MOV com endereçamento direto ou

indireto

7FH


00H

Organização RAM 8051



ADE FEDERAL CATARINA

Arquitetura Processador



Endereçamento de memória


- Registrador
- Imediato
- Deslocamento
- Indireto de registrador indexado
- Direto ou absoluto
- Indireto de memória

Modo registrador

```
Exemplo:
Add R4, R3
Significado:
Regs[R4] ← Regs[R4] + Regs[R3]
```

Usando quando um ou mais operandos está em registradores (inclusive o operando de destino)

Modo registrador



Modo registrador

 Modo por registrador direto
 O operando aponta para um registrador, o qual contém o dado.

Modo por registrador indireto

O operando aponta para um registrador, o qual contém um endereço de memória (ponteiro) para o dado.

Endereçamento de memória

Vantagens

Maior velocidade / rapidez de execução - o acesso ao registrador é muito mais rápido que o acesso à memória. Economia de espaço de armazenamento de instrução (o tamanho da instrução é menor porque como são poucos registradores, são menos bits para seus endereços).

Desvantagem

Pequeno número de registradores - se forem muitos os dados endereçados por registrador, os registradores disponíveis podem não ser suficientes.



```
Exemplo:
Add R4, #3
Significado:
Regs[R4] 	— Regs[R4] + 3
```

Usando quando um dos operandos é uma constante (codificada no programa) Instrução

Opcode Operando

- O valor do campo operando é o próprio dado.
- É usado para trabalhar com valores constantes. O operando é dito operando imediato (o operando é o próprio valor a ser operado, ou seja, é o próprio dado a ser processado).

Vantagem

O operando é obtido durante o ciclo de busca, em apenas 1 acesso. Não é necessário fazer nenhum acesso à MP no ciclo de execução, acarretando maior rapidez na execução.

Desvantagens


- a) Este modo de endereçamento não permite flexibilidade para alterar dados que variam a cada execução do programa, portanto não é adequado para variáveis repetidamente operadas com diferentes valores a cada execução do programa.
- b) O tamanho do dado fica limitado ao número de bits do operando (campo operando da instrução). A limitação de tamanho do campo operando reduz o valor máximo do dado que pode ser armazenado.

Modo Direto ou Absoluto

```
Exemplo:
Add R1, (1001)
Significado:
Regs[R1] ← Regs[R1] +
Mem[1001]
```

Usando no acesso a dados alocados estaticamente na memória (endereço constante)

Modo Direto ou Absoluto



Modo Direto ou Absoluto

Vantagens

- a) É aplicado em mais situações que o modo imediato;
- b) Requer apenas uma referência à memória para busca do dado (além de uma para a busca da instrução), sendo mais rápido que o modo indireto.

Desvantagens

- a) Limitação do endereço da MP que pode ser indicado pelo tamanho do campo operando.
- b) É mais lento que o modo imediato.

Utillização

Quando o dado varia de valor a cada execução




Modo indireto de memória

```
Exemplo:
Add R1, @ (R3)
Significado:
Regs[R1] 	— Regs[R1] +
Mem[Mem[Regs[R3]]
```

Usando para de-referenciar um ponteiro



Modo indireto de memória



Endereçamento de memória

Vantagem

a) Permite implementar estruturas de organização de dados mais complexas, mais sofisticadas.

b) Elimina a limitação de células endereçáveis.

Desvantagem

Requer maior quantidade de acessos à MP para completar o ciclo de execução da instrução, acarretando que o tempo requerido para a execução da instrução é maior.

Obs.1: É possível haver várias indireções. Em algumas máquinas, existe 1 bit que sinaliza no caso de existirem várias Indireções. Enquanto este bit for 0, continua com as indireções, até encontrá-lo ligado.



Modo indireto de memória

Utilização

Manutenção de ponteiro de dados

Exemplo:

Relação de dados a serem movimentados para novas posições de memória (por exemplo, elementos de vetores), basta modificar o valor da célula endereçada pela instrução (não é necessário mudar o valor do operando).




Modo indireto registrador

```
Exemplo:
Add R4, (R1)
Significado:
Regs[R4] ← Regs[R4] +
Mem[Regs[R1]]
```

Usando à memória com uso de ponteiros para cálculo de endereço

Modo indireto registrador



Modo indireto registrador

Vantagens

Maior velocidade / rapidez de execução - o acesso ao registrador é muito mais rápido que o acesso à memória.

Economia de espaço de armazenamento de instrução (o tamanho da instrução é menor porque como são poucos registradores, são menos bits para seus endereços).

Desvantagem

Não são adequados para transferência de variáveis da MP para ULA.

Pequeno número de registradores - se forem muitos os dados endereçados por registrador, os registradores disponíveis podem não ser suficientes



Modo deslocamento

```
Exemplo:
Add R4, 100 (R1)


Significado:
Regs[R4] 	— Regs[R4] +

Mem[100+Regs[R1]]
```

Usando para acesso a variáveis locais



Modo deslocamento




Endereçamento de memória

O modo de endereçamento afeta o tempo requerido para executar uma instrução e a memória requerida para seu armazenamento

Instruções que usam endereçamento implícito ou por registrador são executadas muito rápido, pois trabalham direto com o *hardware* do processador e seus registradores. A instrução toda pode ser buscada (*"fetched"*) em um único ciclo de busca (um único acesso à memória). O número de acessos à memória é o mais importante fator no consumo de tempo de execução da instrução.




Arquitetura de MCUs – PIC16



Pipeline Clock Cycle 1 2 3 Waiting Instructions Stage 1: Fetch **PIPELINE** Stage 2: Decode Stage 3: Execute Stage 4: Write-back Completed Instructions

Arquitetura de MCUs – MSP430


Von Neumann – 1 Barramento de dados



Barramento de dados 16 bits Barramento endereço 16 bits Barramento controle 8 bits



Arquitetura de MCUs – ARM M4F



Evolução ARMs

Architecture	Bit width	Cores designed by ARM Holdings	Cores designed by third parties	Cortex profile	References
ARMv1	32/26	ARM1			
ARMv2	32/26	ARM2, ARM3	Amber, STORM Open Soft Core ^[25]		
ARMv3	32	ARM6, ARM7			
ARMv4	32	ARM8	StrongARM, FA526		
ARMv4T	32	ARM7TDMI, ARM9TDMI			
ARMv5	32	ARM7EJ, ARM9E, ARM10E	XScale, FA626TE, Feroceon, PJ1/Mohawk		
ARMv6	32	ARM11			
ARMv6-M	32	ARM Cortex-M0, ARM Cortex-M0+, ARM Cortex-M1		Microcontroller	
ARMv7-M	32	ARM Cortex-M3		Microcontroller	
ARMv7E-M	32	ARM Cortex-M4		Microcontroller	
ARMv7-R	32	ARM Cortex-R4, ARM Cortex-R5, ARM Cortex-R7		Real-time	
ARMv7-A	32	ARM Cortex-A5, ARM Cortex-A7, ARM Cortex-A8, ARM Cortex-A9, ARM Cortex-A12, ARM Cortex-A15, ARM Cortex-A17	Krait, Scorpion, PJ4/Sheeva, Apple A6/A6X (Swift)	Application	
ARMv8-A	64/32	ARM Cortex-A53, ARM Cortex-A57 ^[26]	X-Gene, Denver, Apple A7 (Cyclone), K12	Application	[27][28]
ARMv8-R	32	No announcements yet		Real-time	[29][30]

uC ARM ST

Core/features

High-performance MCUs with DSP and FPU

608 CoreMark 180 MHz/225 DMIPS



Cortex-M4

Mixed-signal MCUs with DSP and FPU 178 CoreMark

245 CoreMark from CCM-SRAM 72 MHz/90 DMIPS



High-performance MCUs 398 CoreMark 120 MHz/150 DMIPS STMS2172

Mainstream MCUs 177 CoreMark 72 MHz/61 DMIPS



Cortex-M3

Ultra-low-power MCUs 93 CoreMark 32 MHz/33 DMIPS



Cortex-M0+

Ultra-low-power MCUs 72 CoreMark 32 MHz/26 DMIPS




Cortex-M0

Entry-level MCUs 106 CoreMark 48 MHz/38 DMIPS



Frequency/performance

uC ARM Texas Instrument



Anderson Wedderhoff Spengler

E-mail: anderson.spengler@ufsc.br

Telefone: +55 (48) 3721 7489

