




CNG Colegio GRANADA

CREATE USER

CONFIGURATION

ADMIN



GPIO: Pin de salida de GPIO Duration: Duración que el relé mantiene activo Delay: Retardo o adelanto del timbre al sonar