

دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق درس ساختار کامپیوتر و ریزپردازنده و آزمایشگاه (۲۵۷۵۴)

# آزمایش شماره ۴ راه اندازی LCD با میکروکنترولر PIC32

تهیه کنندگان: دکتر محمدرضا موحّدین دکتر حمید موحدیان مصطفی اقبالی سینا رادمهر

# به نـــام خـــدا

# راه اندازی LCD با میکروکنترولر PIC32

هدف از این آزمایش راه اندازی LCD توسط میکروکنترولر PIC32 و پیاده سازی یک ماشین حساب ساده به کمک این میکروکنترلر است .


### پیش از آزمایشگاه:

الف ) فایل آموزشی میکروکنترلر PIC32 که برروی سایت قرار گرفته را مطالعه کنید تا بار دیگر با نحوه راه اندازی این میکرو ونحوه پیاده سازی مدار مربوط به آن آشنا شوید.

> ب )فایل حاوی کلیه دستورات MIPS که همراه با این دستور کار برروی سایت درس قرار داده شده را مرور کنید. ج) توضیحات مربوط به راه اندازی LCD را مطالعه کرده و با جزئیات مربوط به پیاده سازی آن آشنا شوید.

#### مشخصات طرح:

های موجود در آزمایشگاه  $2^*16$  هستند. شکل زیر شمای کلی آن را نشان می دهد. LCD



1- VSS: ground

2- VDD: supply power (+5V)

3- VEE: LCD contrast control (analog)


4- RS: Register select (in)

5- R/W: Read, write (1: read, 0: write) (in)

6- E: Enable (in) 7..14 D0-D7: data (in/out)

#### آزمایش ۱ – باز نویسی کد کیبورد

در این قسمت آزمایش می بایست کد اسمبلی نوشته شده مربوط به آزمایش کیبورد را به زبان C باز نویسی کنید تا بتوان از آن در کد مربوط به ماشین حساب مد نظر استفاده کرد کیبورد های مورد استفاده همان کیبورد های آزمایش قبل می باشند. با بررسی دوباره پایه های متصل به کیبورد می بایست کد مربوط به آزمایش قبل برای خواندن کیبورد را با زبان C بازنویسی کنید.




Keyboard

#### آزمایش ۲ – راه اندازی LCD

برای تمرکز بیشتر روی عملکرد ماشین حساب مد کد های مربوط به نمایش رشته ای از اعداد و یا حروف در فایل هایی جدا گانه در اختیارتان قرار گرفته است ، اما برای اجرای آن باید نکات مربوط به راه اندازی LCD را که در ادامه آمده را مطالعه کرده و با کارکرد آن آشنا شوید.

## ماژول LCD:

این ماژول مدار لازم برای راه اندازی یک Alphanumeric LCD 2\*16 میباشد. اتصالات به صورت زیر است:



مشخصات ماژول در لایبرری تعیین شده است.

• پین RB4 را میتوانید برای خاموش یا روشن نمودن Back-Light استفاده نمایید.

# لايبرري LCD:

فایل های lcd.c و فایل مربوط به این لایبرری هستند که در اختیارتان قرار می گیرند. لایبرری مذکور شامل چند تابع کاربردی برای راه اندازی است. همچنین یک سری اعداد از DataSheet استخراج شده اند و به صورت define در اختیار شما قرار گرفته است. با مطالعه توضیحات توابع می توانید از نحوه کار کرد کد اطلاع پیدا کنید. این لایبرری به صورت کاملا انعطاف پذیر طراحی شده است که در صورت علاقه می توانید با مراجعه به دیتاشیت از امکانات جالب این LCD نظیر custom character بهره گیرید.

# توابع درون كتابخانه

void LCD_Initialize(void)	در ابتدا برای راه اندازی LCD به کار گرفته میشود.
void LCDPutCmd(uint8_t ch)	برای ارسال دستور استفاده می شود. دستور ها در lcd.h تعریف شدهاند.
void LCDPutStr(const char *)	یک رشته را روی LCD مینویسد.
<pre>void LCDGoto(uint8_t pos, uint8_t ln);</pre>	برای جابجایی مکاننما مورد استفاده قرار می گیرد.
void LCDClear(void)	صفحه را پاک می کند و به حالت پیشفرض برمی گرداند.

برای برخی از توابع و دستورات دو نمایش دارند که به دلخواه میتوانید از هر کدام استفاده کنید.

به طور مثال دستور (LCDPutCmd(LCD\_CLEAR معادل LCDPutCmd(LCD\_CLEAR) است.

همچنین در این لایبرری یک دستور delay نیز تعبیه شده است که میتوانید از آن استفاده کنید.

# راه اندازی LCD:

برای راه اندازی LCD باید از لایبرری که در اختیارتان قرار گرفتهاست استفاده کنید البته تنظیم ورودی خروجی ها بر عهدهی خودتان است. به عنوان نمونه می توانید از پروژه ی LCD\_Demo.X که برایتان آپلود شده است الگو بگیرید.

#### توصيه ها:

- بهتر است در ابتدا پروژهی Demo را اجرا کنید تا از صحت تنظیمات و مدار خود مطمئن شوید.
  - در ابتدای کد لازم است LCD را با استفاده از تابع مربوطه راه اندازی کنید.
    - قبل از اولين استفاده حتماً ()LCDClear كنيد.
- این LCD دو سطر ۱۶ کاراکتری برای نمایش دارد ولی هر سطر آن ۲۰ کاراکتر فضا دارد. پس اگر رشته شما به انتهای ۱۶ کاراکتر برسد تا رسیدن به ۲۰ کاراکتر ادامه می دهد و سپس به سطر بعد می رود. برای این که بخشی از رشته تان از دید خارج نشود به این مسئله دقّت کنید.