## **GENERACIÓN DE SONIDOS DE DIFERENTES FRECUENCIAS**

Esta práctica está centrada a los **sonidos** que se pueden emitir en una computadora a

través de un programa en *LENGUAJE ENSAMBLADOR*. Todos los *sonidos* que se

emiten, se pueden variar mediante la *frecuencia*, la cual está dada en veces por segundo.

# 1.0 Capturar el siguiente módulo y guardarlo en SONIDO.ASM.

### **%TITLE "RUTINAS PARA PRODUCIR TONOS"**

**IDEAL** 

**DOSSEG** 

**MODEL** small

**DATASEG** 

ContReloj DW ?,?

ContA DW 1000 ;Para nota

ContD DW 1000 ;Para silencio

Entera DW 2000 :Nota entera

Notas **DW** 4186 ;**C** 

**DW** 4435

DW 4699 ;D

**DW** 4978

**DW** 5274 ;E

**DW** 5588 ; FDW 5920

DW 6272;G

**DW** 6645

DW 7040 ;A

**DW** 7459

**DW** 790 ;B

**CODESEG** 

**PUBLIC Toca** 

```
:Frec CALCULA CONSTANTE PAR FIJAR FRECUENCIA
:Entrada: CX =frecuencia en Hertz
;Salida: CX = Cociente a enviar al puerto 42H
;Registros: CX
PROC Frec
push dx ;Salva registros
push ax
mov dx,12h ;Parte superior del numerador
mov ax,34deh ;Parte inferior del numerador
div cx :Divide entre frecuencia
mov cx,ax ;El cociente es la salida
pop ax ;Repone registros
pop dx
ENDP Frec
Salvamos registros, hacemos la división con el registro CX. El resultado está en
el registro
AX, lo movemos al registro CX, ya que el registro CX tendrá la frecuencia usada.
2.0 Capturar el módulo siguiente y salvarlo en SONIDO.ASM
;PoneTono FIJA LA FRECUENCIA EN LA BOCINA f = F/n. F = 1.193,182 Hz
;Entrada: CX = constante para el temporizador
```

### PROC PoneTono

;Registros: Ninguno

;Salida: Registros de 8253 quedan con la constante

push ax

```
;Carga período en el timer
mov al,cl ;Byte bajo, primero
out 42h,al ;Envía al 8254
mov al,ch ;Byte alto, después
out 42h,al
pop ax ;Repone registro
```

#### **ENDP** PoneTono

El registro CX contiene la frecuencia. Movemos la parte baja del registro CX al registro AL

para mandar el contenido de AL a la puerta de salida 42h.

La parte alta del registro **CX** la mandamos al registro **AL** y lo ponemos en la puerta de salida **42h**.

3.0 Capturar el módulo siguiente y salvarlo en SONIDO.ASM

```
;ATono ARRANCA (INICIA) EL TONO EN EL ALTAVOZ
;
;Entrada: Ninguna
;Salida: Tono audible
```

### PROC ATono

push ax ;Salva registro

;Registros: Ninguno

in al,61h ;Trae contenido de puerto B

or al,03 ;Enciende bocina y timer

out 61h,al ;Saca nuevo valor de puerto B

pop ax ;Repone registro

**ENDP ATono** 

Traemos byte al puerto de entrada, posteriormente encendemos el altavoz y sacamos el

nuevo valor del registro AL por el puerto de salida 61h.

## 4.0 Salvar el módulo siguiente en SONIDO.ASM

```
¿Lapso TARDA UN NÚMERO DADO DE MILISEGUNDOS
;Entrada: CX = milisegundos
;Salida: Ninguna
;Registros: CX
PROC Lapso
push ax dx cx bx ;Salva registros
mov dx,0
mov ax,cx
mov bx,55 ;18.2 tics/seg
div bx
mov bx,ax :BX = número de tics
mov ah,00 ;Trae tics del día con BIOS
int 1ah
mov [word ContReloj],cx ;Salva parte alta
mov [word ContReloj + 2],dx ;Salva parte baja
@@10:
mov ah,0 ;Lee con BIOS los tics
int 1ah
sub dx,bx ;Les resta tics del lapso
sbb cx.0
cmp cx,[word ContReloj] ;Compara parte alta
jb @ @10 ;Si es menor vuelve a leer
ja @@20 ;Si mayor, ya termino
```

cmp dx,[word ContReloj+2] ; Iguales, compara parte inferior

jb @@10

@@20:

pop bx cx dx ax ;recobra registros

ret

# **ENDP** *Lapso*

Salvamos registros. Cargamos registro **DX** con cero, registro **AX** con el tiempo del registro **CX** y el registro **BX** con **55**. Dividimos el registro **BX**, el resultado se encuentra en **AX**, lo colocamos en el registro **BX** (número de tics).

Usamos el servicio 0 de la interrupción 1Ah para obtener los tics del reloj y salvarlos en la variable: ContReloj dw ?,? (CX,DX) Volvemos a usar la interrupción 1Ah para obtener los nuevos tics del reloj.

Restamos el registro **DX** con el número de tics (**BX**). El resultado es almacenado en **DX**.

Hacemos una resta con préstamo del registro CX con cero.

Comparamos la parte alta de la variable *ContReloj* con el registro CX; si es menor salta a @@10 para volver a usar la interrupción 1Ah; si es mayor termina y recupera registros; si no suceden ambos casos comparamos la parte inferior de la variable *ContReloj* con el registro DX; si es menor salta a @@10 para usar la interrupción 1Ah; si no termina con la subrutina y recupera registros.

## 5.0 Salvar el módulo siguiente en SONIDO.ASM

;QTono QUITA (APAGA) EL TONO

;

;Entrada: Ninguna

;Salida: Ninguna (Tono deja de oírse)

;Registros: Ninguno

#### **PROC QTono**

push ax ;Salva registro AX

in al,61h ;Trae valor de puerto B

and al,0fch ;Apaga altavoz y timer

```
out 61h,al
pop ax ;Recupera registro AX
ENDP QTono
Traemos valor a puerta de entrada, apagamos el altavoz y sacamos el valor del
registro
AL
por la puerta de salida 61h.
6.0 Capturar los módulos siguientes en SONIDO.ASM
;Nota CONVIERTE EL VALOR DE NOTA (0 A 95) A FRECUENCIA
;Entrada: AL = número de escala cromática extendida
;Salida: DX = valor adecuado para PoneTono
;Registros: Ninguno
PROC Nota
push cx ;Salva registros que
push bx ;usa
push ax
mov ah,0 ;Extiende número de nota
mov cl,12 ;Divide entre 12
div cl ;Has la división
mov dl,al :El cociente da la octava
mov al, ah ; El residuo es el índice
cbw ;Búsqueda requiere 16 bits
shl ax,1 ;Dos bytes por nota
mov bx,ax ;Usa direccionamiento base
mov cx,[notas + bx] ;Trae de la tabla
call Frec ;Convierte la frecuencia
xchg cx,dx ;Octava en CL, periodo en DX
neg cl ;Contador de corrimiento
add cl,8 := 8 - octava
sal dx.cl
```

```
pop ax ;Recupera registros
pop bx
pop cx
ENDP Nota
Toca RUTINA QUE TOCA MÚSICA A PARTIR DE DATOS BINARIOS
;Entrada: DS: SI apunta a lista de datos binarios, formada por 4 comandos:
; T, N, D y X, que forman la tonada, donde:
; Comando Tiempo:
; 1er. Byte = ASCII 'T'
; 2do. Byte = tiempo en notas enteras por minuto
: Comando Nota:
; ; 1er. Byte = ASCII 'N'
; 2do. Byte = número de nota (0 a 95)
; 3er. Byte = largo (binario de punto fijo 8 bits, escala 1)
; 4to. Byte = estilo (binario de punto fijo 8 bits, escala 0)
: Comando Descanso:
; 1er. Byte = ASCII 'D"
; 2do. Byte = largo (binario de punto fijo 8 bits, escala 1)
; Comando de Terminación:
; 1er. Byte = ASCII'X'
;Salida: A bocina y temporizador solamente
;Registros: Ninguno'
PROC Toca
push si ;Salva registros usados
push dx
```

```
push cx
push bx
push ax
; pone tempo por omisión..
mov [Entera],2000 ;2,000 ms para una nota entera
cld ;Incrementando
@@10:
lodsb ;Trae byte de la lista
; checa si llega comando de terminación..
cmp al,'X' ;¿Final ?
ine @@20
imp @ @ 99
; comando tempo.
@@20:
cmp al,'T' ;¿Comando tiempo?
ine @@30; No, brinca
lodsb ;Trae tempo
mov cl,al ;Lo pone en CX
mov ch,0
mov ax,60000 ; Milisegundos en un minuto
mov dx,0 ;Borra parte superior
div cx ;Divide entre el tiempo
mov [Entera],ax ;ms por nota entera
jmp @ @ 10
; comando nota..
@@30:
cmp al,'N' ;¿ Comando nota ?
jne @ @ 40 ; No, brinca
lodsb ;Trae número de nota
call Nota ; Convierte
mov cx,dx ;Resultado en CX
call PoneTono ;Pone la frecuencia
call Atono ;Prende el altavoz
mov cx,[Entera] ;Trae ms por nota entera
```

```
lodsb ;Trae duración
mov ah,al ;Prepara multiplicador
mov al,0 ;de duración
sal cx,1 ;Factor de escala 1
mul cx ; Multiplica
mov cx,dx ;Contador total para la nota
lodsb ;Trae estilo
mov ah,al ;Prepara multiplicador
mov al,0 ;de estilo
mul cx ; Multiplica
mov [ContA],dx ;Salva contador para nota
sub cx,dx ;Contador para descanso
mov [ContD],cx ;Lo salva
mov cx,[ContA] ;Parte audible de la nota
call Lapso ;Retardo
call QTono ;Apaga altavoz
mov cx,[contD] ;Parte inaudible de la nota
call Lapso
jmp @@10
; Comando de descanso..
@@40:
cmp al,'D' ;¿Comando de silencio ?
jne @@99 ;No, salir
mov cx,[Entera] ;Trae ms por nota entera
lodsb ;Trae duración
mov ah,al ;Prepara multiplicador
mov al,0 ;de duración
sal cx,1 ;Factor para escala 1
mul cx ; Multiplica
mov cx,dx ;Contador total
call Lapso
jmp @@10
@@99:
pop ax ;Recupera
```

```
pop bx
pop cx
pop dx
pop si
ret
ENDP Toca
END ;Fin de módulo SONIDO.ASM.
Salvamos registros. Colocamos 2,000 milisegundos en variable [Entera].
Traemos Byte de
la lista y lo comparamos con "X", con "T", con "N" y con "D".
6.0 Ensamblar completamente el programa SONIDO.ASM, mediante el
   comando:
C>tasm/zi sonido
8.0 Meter en librería el módulo SONIDO.ASM, mediante el comando:
C>tlib rem -+sonido
9.0 Capturar el siguiente programa con el nombre de cuca.ASM.
: cucaracha
%TITLE 'EMITE POR EL ALTAVOZ UN FRAGMENTO DE CONCIERTO'
IDEAL
DOSSEG
MODEL small
STACK 512
DATASEG
ClaveFin DB 0
Himno DB 'T',18
DB "N",76,35,128
DB 'D',56
```

DB "N",76,35,128

DB 'D',56

DB "N",76,35,128

;DB 'D',64

DB "N",69,250,128

DB "N",73,250,128

DB 'D',56

DB "N",76,35,128

DB 'D',56

DB "N",76,35,128

DB 'D',56

DB "N",76,35,128

;DB 'D',64

DB "N",69,250,128

DB "N",73,250,128

DB 'N',69,20,128

DB 'D',56

DB 'N',69,20,128

DB 'D',56

DB 'N',68,35,128

DB 'D',56

DB 'N',68,35,128

DB 'D',56

DB 'N',66,65,228

DB 'D',56

DB 'N',66,65,228

DB 'D',24

DB 'N',64,35,128

DB 'D',56

DB "N",76,35,128

DB 'D',56

DB "N",76,35,128

DB 'D',56

DB "N",76,35,128

DB 'D',56

DB 'N',68,250,128

DB 'N',71,250,128

DB "N",76,35,128

DB 'D',56

DB "N",76,35,128

DB 'D',56

DB "N",76,35,128

DB 'D',56

DB 'N',68,250,200

DB 'N',71,250,228

DB 'D',56

DB 'N',76,65,128

DB 'D',112

DB 'N',78,65,128

DB 'D',112

DB 'N',76,65,128

DB 'D',112

DB 'N',86,65,128

DB 'D',192

DB 'N',85,95,128

DB 'D',192

DB 'N',83,95,128

DB 'D',192

DB 'N',81,130,128

;DB 'N',76,35,128

DB 'X'

**CODESEG** 

; De SONIDO.OBJ

**EXTRN Toca:proc** 

Inicia:

mov ax,@data ;Inicia segmento de datos

mov ds,ax

mov es,ax

mov si,offset Himno ;Apunta a tabla call Toca ;Ejecuta melodía mov ah,4ch ;Regresa a DOS mov al,[ClaveFin] int 21h END Inicia ;

**10.0** *Ensamblar* el programa anterior y hacerlo ejecutable.

C:\>tasm /zi cuca

C:\>tlink /v cuca,,,rem

11.0 *Ejecutar* el programa:

C:\>cuca