

4. Analiza procesów w elektromechanicznym systemie napędowym



▼ a) przy pominięciu procesów elektromagnetycznych silnika równanie ruchu dla układu napędowego o ruchu obrotowym, schemat strukturalny układu


Połączenie sztywne

W przypadku połączenia sztywnego, układ napędowy o ruchu obrotowym można przedstawić w postaci jednomasowego wału o momencie bezwładności równym sumie momentów bezwładności silnika i maszyny roboczej.

Moment pochodzący od silnika traktuje się jako zmienną zależną od układu sterowania, natomiast moment obciążenia jest traktowany jako zakłócenie zewnętrzne. Można również zdefiniować moment dynamiczny, czyli różnicę momentu obciążenia i momentu elektromagnetycznego w stanach dynamicznych układu.



Połączenie sztywne można przedstawić w postaci schematu blokowego jako całkę z momentu dynamicznego o stałej równej momentowi bezwładności układu, jak poniżej:



Równanie ruchu dla układu napędowego z połączeniem sztywnym wyprowadza się z zasady zachowania energii. Energia elektryczna dostarczana do układu jest transformowana na energię użyteczną oraz energię kinetyczną. Energię kinetyczną stanowią energie obrotu mas bezwładności. Energia użyteczna to energia przenoszona na układ napędowy.


Ogólnie rzecz ujmując, równanie ruchu układu z połączeniem sztywnym przyjmuje postać:

$$m_e-m_o=m_d=Jrac{d\omega}{dt}$$

Czyli moment dynamiczny jest równy pochodnej prędkości pomnożonej przez moment bezwładności układu. Moment dynamiczny można przedstawić przy tym jako różnicę między momentem elektromagnetycznym silnika a momentem oporowym maszyny roboczej.


Połączenie elastyczne

W przypadku połączenia elastycznego, w stanach dynamicznych prędkości obrotowe pędnika i maszyny roboczej są różne, zależnie od elastyczności połączenia. W tym przypadku, analizę układu sprowadza się do połączenia dwumasowego, w którym moment bezwładności wału dzieli się po połowie między pędnik a maszynę roboczą.



Schemat blokowy takiego układu jest bardziej złożony, ponieważ moment oprócz momentów obciążenia i elektromagnetycznego, pojawia się moment skrętny związany z elastycznością wału. W układzie pojawiają się zatem stałe czasowe silnika, wału oraz maszyny roboczej, co ilustruje poniższy schemat blokowy:

Schemat układu:



Schemat blokowy układu jest jednoznacznie związany z równaniem ruchu. W układzie dwumasowym można wyróżnić równania ruchu dla poszczególnych jego elementów, kolejno połączenia silnik-wał, połączenia wał-obciążenie oraz samego wału:

$$m_e-m_s=J_1rac{d\omega_1}{dt}$$

$$m_s-m_o=J_2rac{d\omega_1}{dt}$$

$$m_s = K_w \int_0^t (\omega - \omega_2) d au + D_w (\omega - \omega_2)$$


Przy czym Kw i Dw to kolejno współczynniki sprężystości i tłumienia wału.

Źródła:

- [1] Materiały i notatki z wykładu Elektromechaniczne systemy napędowe
- [2] Zawirski, Deskur, Kaczmarek Automatyka napędu elektrycznego
- ▼ b) z silnikiem obcowzbudnym prądu stałego model i równania stanu układu, elektromechaniczna i elektromagnetyczna stała czasowa układu i ich wpływ na charakter procesów elektromagnetycznych

Model układu

Układ napędowy z silnikiem obcowzbudnym prądu stałego można przedstawić schematycznie w poniższej postaci:



Widać więc, że w takim układzie można wyróżnić takie elementy jak obwód twornika, obwód wzbudzenia, generację siły elektromotorycznej oraz część mechaniczną.

Obwód twornika jest traktowany jako **element inercyjny** o stałej czasowej równej **elektromagnetycznej stałej czasowej twornika**. To oznacza, że przy skokowej zmianie napięcia zasilania lub siły elektromotorycznej, zmiana wartości prądu twornika wystąpi z opóźnieniem określonym przez tę stałą czasową.


Elektromagnetyczną stałą czasową układu z silnikiem prądu stałego wyznacza się z parametrów obwodu twornika zgodnie z równaniem: $T_e=\frac{L_t}{R_t}$. Im wyższa indukcyjność, tym większa stała czasowa.

Podobnie, struktura **obwodu wzbudzenia** jest członem inercyjnym, przy czym najczęściej w przypadku silników obcowzbudnych pomijamy ten element.

Generację siły elektromotorycznej można traktować jako człon proporcjonalny o wzmocnieniu zależnym od wartości strumienia wzbudzenia oraz stałej konstrukcyjnej silnika.

Układ mechaniczny traktuje się jako element całkujący opisywany przez równanie ruchu $m_e(t)-m_m(t)=m_d(t)=J_z\frac{d\omega(t)}{dt}$. Jego stała całkowania jest równa momentowi bezwładności układu mechanicznego. Stąd, mechaniczna stała czasowa układu jest zależna od momentów bezwładności silnika i maszyny roboczej oraz od prędkości biegu jałowego oraz znamionowego momentu silnika, zgodnie z równaniem $T_M=\frac{J\Omega_0}{M_N}$. Od mechanicznej stałej czasowej zależy to, jak szybko silnik przyspiesza, więc również to, jak szybko siła elektromotoryczna silnika zrówna się z napięciem znamionowym.

Połączenie powyższych członów daje następujący układ napędowy z silnikiem prądu stałego:



Mając na uwadze powyższe, silnik prądu stałego można opisać następującymi równaniami stanu:

- obwód twornika: $u(t) = R_t \cdot i_t(t) + L_t \cdot d/dt i_t(t) + e(t)$
- siła elektromotoryczna twornika: $e(t) = k_e \cdot \Phi_w \cdot \omega(t)$
- ullet moment elektromagnetyczny silnika: $m_e(t) = k_e \cdot \Phi_w \cdot i_t(t)$

4. Analiza procesów w elektromechanicznym systemie napędowym

• równanie równowagi mechanicznej: $m_e(t) - m_m(t) = J_z \cdot rac{d}{dt} \omega(t)$

Silnik można opisać również poniższymi równaniami różniczkowymi:

$$T_e rac{d_i}{dt} = -i_t + K_t (u_t - \psi_f \omega_m)$$

$$T_M rac{d\omega_m}{dt} = \psi_f i_f - m_o$$


Gdzie $K_t = \frac{U_{tN}}{I_{tN}R_{tN}}$ to współczynnik wzmocnienia obwodu twornika silnika prądu stałego

Źródła

[1] Materiały i notatki z wykładu Elektromechaniczne systemy napędowe

▼ c) z silnikiem indukcyjnym - model i wektorowe równania stanu układu, współczynniki tłumienia i stałe czasowe układu elektromechanicznego

Silnik indukcyjny modeluje się jako maszynę z trzema uzwojeniami stojana oraz trzema uzwojeniami wirnika, a także z połączeniem mechanicznym.



Model trójfazowy można opisać układami równań dla każdej z faz osobno, jednak jest to rozwiązanie niewygodne, ponieważ składa się z wielu równań i

zmiennych. W celu uproszczenia układu pod kątem sterowania, stosuje się transformaty Clarke i Parka, przekształcające układy równań trójfazowych do zapisu wektorowego, stacjonarnego kolejno względem stojana lub wirnika.


Wektorowe równania stanu są dużo wygodniejsze, ponieważ zmienne pojawiające się w trzech fazach opisywane są jednym wektorem, który może być sterowany przez układ regulacji.

Wśród równań stanu silnika indukcyjnego można wyróżnić:

- ullet Równanie wektorowe stojana: $\underline{u}_s=R_s\cdot \underline{i}_s+rac{d}{dt}\underline{\psi}_s+j\omega_k\underline{\psi}_s$
- ullet Równanie wektorowe wirnika: $0=R_r\cdot {\underline i}_r+{d\over dt}{\psi_r}+j(\omega_k-\omega_e){\psi_r\over dt}$
- Równanie wektorowe strumienia stojana: $\underline{\psi}_s = L_s \cdot \underline{i}_s + L_m \cdot \underline{i}_r$
- Równanie wektorowe strumienia wirnika: $\underline{\psi}_r = L_m \cdot \underline{i}_s + L_r \cdot \underline{i}_r$
- ullet Równanie równowagi mechanicznej: $m_e m_m = rac{J_Z}{p} \cdot rac{d}{dt} \omega_e$
- Równanie momentu elektromagnetycznego silnika: $m_e=\frac{3}{2}p(\underline{\psi}_s imes\underline{i}_s)=-\frac{3}{2}p(\underline{\psi}_r imes\underline{i}_r)$

Najważniejsze spośród tych równań to równanie momentu elektromagnetycznego silnika, ponieważ to z niego wynika, że sterowanie wektorowe silnikiem indukcyjnym wymaga kontroli nad jego zmiennymi elektromagnetycznymi - prądami lub strumieniami.

W układach sterowania silnikami indukcyjnymi można wyróżnić następujące stałe czasowe:



- stałą czasową obwodu stojana Ts człon stojana jest inercyjny i czas narostu prądu jest skończony
- stałą czasową obwodu wirnika Tr człon wirnika jest inercyjny i w nim czas narostu prądu i procesów elektromagnetycznych jest znacznie dłuższy niż w obwodzie wirnika
- stałą czasową mechaniczną TM połączenie mechaniczne przedstawia się jako człon całkujący moment dynamiczny na prędkość i jego stała czasowa wynika z niezerowej bezwładności wirnika i wału
- stałą czasową przekształtnika TV tranzystory mają skończony czas przełączania i wprowadzają do układu sterowania kolejną stałą czasową

Współczynniki tłumienia

W przypadku silnika indukcyjnego, można wyróżnić drgania elektromagnetyczne w uzwojeniach (stany nieustalone), drgania wynikające z regulacji i objawiające się oscylacjami prędkości oraz drgania skrętne, potencjalnie wynikające z elastycznych połączeń.

Można zatem wyróżnić współczynniki:

- tłumienia drgań elektromagnetycznych czyli rezystancję poszczególnych uzwojeń;
- tłumienia oscylacji układu regulacji czyli współczynnik ustalany przy doborze docelowej transmitancji, osiągany dzięki odpowiednim nastawom regulatorów
- tłumienia drgań skrętnych ponownie, wynikający z doboru nastaw regulatorów w układzie regulacji

Źródła

- [1] Materiały i notatki z wykładu *Elektromechaniczne układy napędowe*
- [2] Materiały i notatki z wykładu Automatyka napędu elektrycznego podstawy
- [3] Notatki z wykładu Komputerowo wspomagane projektowanie układów regulacji
- ▼ d) wyznaczanie współczynników elektromagnetycznych i stałych czasowych dla elektromechanicznego systemu napędowego z silnikiem obcowzbudnym prądu stałego i z silnikiem indukcyjnym

Silnik obcowzbudny

Silniki obcowzbudne prądu stałego można na podstawie ich obwodów twornika i wzbudzenia opisać za pomocą prostego układu równań Kirchhoffa. W przypadku takiego silnika, można wyróżnić następujące stałe czasowe:

- elektromagnetyczną stałą czasową obwodu twornika, opisaną równaniem $T_e=rac{L_t}{R_t}$, w którym Lt i Rt to odpowiednio indukcyjność i rezystancja obwodu twornika
- elektromechaniczną stałą czasową, opisaną równaniem $T_M=\frac{J\Omega_0}{M_N}$ czyli zgodnie z momentem znamionowym, prędkością biegu jałowego i bezwładnością masy wirnika
- stałą czasową układu przekształtnika, czyli czas przełączania zaworów;

Oraz następujące współczynniki:

• współczynnik wzmocnienia obwodu twornika, opisany równaniem $K_t=rac{U_{tN}}{I_{tN}R_{tN}}$, czyli wiążący wielkości obwodu twornika odpowiedzialne za prąd

Powyższe wielkości definiują kolejno: czas odpowiedzi obwodu twornika na napięcie, czas narastania prędkości przy pojawieniu się momentu dynamicznego, czas przełączania przekształtnika, wzmocnienie członu twornika.

Silnik indukcyjny

W przypadku silnika obcowzbudnego, można wyróżnić następujące stałe czasowe:

- stałą czasową obwodu stojana $T_s=rac{L_s}{R_s}$
- ullet stałą czasową obwodu wirnika $T_r=rac{L_r}{R_r}$
- ullet stałą czasową mechaniczną $T_M=rac{J\Omega_0}{M_N}$
- ullet stałą czasową przekształtnika T_0

Oraz następujące współczynniki elektromagnetyczne:

- poślizg czyli stosunek różnicy prędkości wirowania pola stojana i wirnika do prędkości wirowania pola stojana (prędkości synchronicznej)
- liczbę par biegunów, czyli wielkość konstrukcyjną wiążącą prędkość elektryczną pola magnetycznego z prędkością mechaniczną wirnika

Z czego powyższe wielkości można w większości wyznaczyć z parametrów znamionowych silnika, z wyjątkiem poślizgu który wynika z obciążenia silnika

oraz inercji J która wynika z masy wirnika.

Źródła

[1] Materiały i notatki z wykładu *Elektromechaniczne układy napędowe*