POMIARY MOCY PRZY DUŻYCH WARTOŚCIACH NAPIĘĆ PRADU

• gdy napiecia i/bub prady przyjmuja duże navtości, to do rozszerzania obszarón pom. standardonych miernikón stosujemy przekładniki napiecione i/bub pradone

· przekładniki zapewniają także galmaniczne oddzielenie Lini: energetycznej od przyrz. pomiarowych ; od obsernatora.

ZASADY STOSOWANIA PRZEKŁADNIKÓW:

- O Gdy napierie miedzy fazone 7400V, to stosujemy przekt.

 napierione i prydone niezależnie od vartości prydu ośbiornika

 (uktad pośredni)
- Gdy napigcie migdzy fazore < 400 V a Iodb > 5A to stosujemy tylko przekładniki pradore (układ półposredni).