Wpływ odchyleń napięcia	Silnik indukcyjny	Silnik synchroniczny
Moment	Zgodnie ze wzorem 17=kU², pvzy statym poślizgu wpływ odchyleni mpięcia na moment obvotomy silniha induheyjnego jest bardzo duży. Ujemne odchylenia napiącia mogą dopvonadzii do zatrzymania się maszyny, z holei dodatnie odchylenia napiącia mogą spowodonai uszbodzenie mechaniczne lub wcześniejsze zużycie uhładu napidowep.	Odehylenia napięcia mają upływ na moment obvotowy situilión synchronicznych zgodnie z zależnościa ma= Sn (Eoku sin S+ 2 ku (Ma-M) sin 28) w litórci ma-wzgl wautosi momentu obvotowejo silnika, Sn-znamionowa moc pozorna silnika, Pn-znamionowa moc czynna silnika, Eo-SEM biegu jalowego, 8-kat rozebyłemia oriętzy welstorem SEM i welstorem napięcia, XI, Xa-realitancje synchroniczne silnika wzstrżna i poprzeczna, ku-wzglętna wartosi napięcia. Mają także wpływ na maksymalny moment obvotowy silnika, a w przypadku zbyt tużych ujemnych otchyleń napięcia może tojść do zaburzenia stanu równowagi napętu i wypadniecia silnika z synchronizmu.
Moment	Moment vozuvchowy, podobnie jak moment obvotowy, jest zależny od kwadratu napięcia przy czym jeśli wawtość względna napięcia będzie mnicjsza niż ku = Thu poment pozuwchowy silnika będzie mniejszy od momentu oporowego i silnik nie ruszy - czyli znajdzie się w stanie zwarcia.	W Związku ztym, że moment rozruchowy silnika składa się z trzech członów – asynchronicznego Masą wytmarzonego przez uzwojenie wzbudzenia Mw i realicyjnego Mas – z litórych uszystkie zależne say od huadrotu napięcia, to zgodnie z zzleżnościa, mir=ku (masn + mun+ Mrzn) duże odchylenia ujemne napięcia mogą doprowadzie to sytuacji, w litórej silnik nie osiągnie predhości podsynchronicznej. Niewielkie odchylenia napięcia praktycznie nie uptywają na proces rozruchu.

Wpływ odchyleń napięcia	Silnik indukcyjny	Silnik synchroniczny
Czas rozruchu	Zmniziszona mautosć napięcia, a zatem i momentu rozzuchomego, promadzi do nydłużenia czasu rozzuchu silnika. Zmiększenie napięcia skraca ten czas. Wydłużony czas rozzuchu może być niebezpieczny dla silnika, układu napędomego lub procesu technologicznego, który maszyna napędza.	Podezas vozvuchu asynchronicznego, ujemne odchylenia napiecia promodzą do mydłużenia czasu vozvuchu silnika gynchronicznego, co ze względu na duże puądy vozvuchowe może dopromodzić do przegrzania uzwojeń i uszkodzenia maszyny. Podezas rozvuchu częstotliwościowego, odchylenia napiecia mają mniejszy wpływ na czas rozvuchu.
Prędkość obrotowa	Dodatnie i vjemne odehylenia napigua pomoduja odpaniednio Znighozenie lub zmniej szenie predhosai obrotovej, zgodnie z zależnościa maniej szenie predhosai obrotovej, zgodnie z zależnościa maniej szenie predhosai obrotovej, zgodnie z zależnościa maniej się maniej s	Presthosi obvotona silviha synchronicznego zależy od częstotliwanie napiecia zasilającego / vie od jego mastości skuterznej. Zedynie duże ujemne odchylenia napiecia moga dopronadzić do mypadniecia silviha z synchronizmu
	Zuren er menter H-kill per stælger problege oplige afdepter	
vi přyvi vypřyvi	Stirik indukening	Simile agent broadering

Wpływ odchyleń napięcia	Silnik indukcyjny	Silnik synchroniczny
Przyrost temperatury uzwojeń	Ujemne ovaz duże dodatnie obchylenia napięcia pomodują zwięhozonie pradu pobieranego przez silnik, a co za tym idzie – zwiękozenie ilości ciepka mydzielanego na uzmojenioch. Można m ten sposób doprowodzie do przekroczenia dopuszczalnych przyrostóm temperatury i zmniejszenia trmatości lub uszkodzenia maszyny. Przyrost temperatury można nyvazie zależnością $2 = 2 \ln \left(\frac{1}{\ln} \right)^2 \left(1 - e^{\frac{1}{2}} \right) + \left(\frac{1}{\ln} \right)^2 e^{\frac{1}{2}}$ 7 dzie $\left(\frac{1}{\ln} \right) - mzględna martość produ stojana (\frac{1}{\ln} \right) - mzględna początkoma martość produ stojana, 1 - stata czasowa nagrzenania uzmojen + - czas trmania odchylenia$	Odchylenia napiecia w silnihu synchronicznym powodują podobne przyrosty temperatury uzwojeri, co w przypodku silnika indukcyjnego. Przyrosty temperatury zależą od strat mocy na uzwojeniach i a te opisuje zzleżność: \[\Delta Pu = \frac{k_0^2}{k^2} \Delta Pun \] w htorei \Delta Pun - znamionowe straty mocy czynnej w uzwojeniach stojana, ho w wp. obciejżenia silviha
Wartość prądu stojana	Wavtoši psadu stojana voince podezas vjemnych lub tużych obdatnich odchyleń napiecia. Jako, że prad stojana jist suma geometryczna pradu obciążenia i pradu biegu jatowego, zależność ta jest bardziej złożona, ponecnaż obydnie składone zachonoją się inaczej war puzypadłu odchyleń napiecia.	Przy statej nartości momentu oporowego, prąd stojana zmicuia się odwotnie proporcjonalnie do zmian napiscia zasilania zgodnie z zależnością $I = \frac{k_0}{k_V} I_N$, przy czym $I_N - prąd znamionomy silnika I_N - \mu_N p. obciążenia silnika$

Wpływ odchyleń napięcia	Silnik indukcyjny	Silnik synchroniczny
Sprawność i pobór mocy biernej	Sprannost silniha indukcyjnego jest nyrażana wzorem: N = Rw+DP+DP+DPm w którym Pw - noc oddanana na nale silniha, DP - straty may in uznajeniu silniho, DP - straty macy w rdzeniu silniha, DPm - straty mechaniczne silniha. W zmiązku z tym, że wraz z odchykriami napiecia straty wnocy zmieniają się zgodnie z zoleżnościa; DP = DPun (In) 12 + DPun - ku gdzie DPun - straty macy w uznejeniu silniha pracijącejo w marunkoch znamiowanych, DPrn - straty mocy w rdzeniu silniha zonlanego mapiecium znamiowanym (In) - wzglądna mostość prądu stojana cilniha zależno od zmian nopiecia spramodó jest również uzależniowa od zmian napięcia. Moc czynna pobiczana mymoszona przez docądzinie mechaniczne pozostaje praktycznie staka, zatem z zależności P=UI cos (p -> Q = UI sin (p myniha, że wraz ze zmianami napiecia zmianom ulegają pobiczana mac bierna oraz wopołczynnik mocy.	Spramosi silvilia syuduonicznego opisuje się wzorem: N = Ru + ARn + 1/2 ARn