- pulsacja drgań własnych silnika

$$\omega_e = \sqrt{\frac{c}{J_1}} \tag{4.9}$$

- pulsacja drgań własnych maszyny roboczej

$$\omega_{ar} = \sqrt{\frac{c}{J_2}} \tag{4.10}$$

Inne podstawowe wielkości charakteryzujące układ sprężysty, to względny współczynnik tłumienia drgań:

$$\xi_{rez} = \frac{D}{2} \sqrt{\frac{1}{c} \frac{(J_1 + J_2)}{J_1 J_2}}$$
 (4.11)

oraz stosunek momentu bezwładności maszyny obciążenia do momentu bezwładności silnika:

$$R_r = \frac{J_2}{J_1} {(4.12)}$$

Modele matematyczne można wyrazić w jednostkach względnych. Przeliczenie układu na jednostki względne dokonuje się za pomocą poniższych wzorów:

$$\omega_{1} = \frac{\Omega_{1}}{\Omega_{N}}, \ \omega_{2} = \frac{\Omega_{2}}{\Omega_{N}}, \ m_{e} = \frac{M_{e}}{M_{N}}, \ m_{o} = \frac{M_{o}}{M_{N}}$$
 (4.13)

Mechaniczne stałe czasowe silnika i napędzanego mechanizmu wyrażone są zależnościami:

$$T_1 = \frac{\Omega_N J_1}{M_N} \tag{4.14}$$

$$T_2 = \frac{\Omega_N J_2}{M_N} \tag{4.15}$$

Stałą czasową sprężystości T_c i względy współczynnik tłumienia drgań d opisują następujące wzory:

$$T_c = \frac{M_N}{c\Omega_N} \tag{4.16}$$