$$d = \frac{\Omega_N D}{M_N} \tag{4.17}$$

Przy takich oznaczeniach, równanie stanu układu (4.4)-(4.7) w jednostkach względnych przybiera następującą postać:

$$\frac{d}{dt}\omega_1 = \frac{1}{T_1}(m_e - m_s)$$


$$\frac{d}{dt}\omega_2 = \frac{1}{T_2}(m_s - m_L)$$

$$\frac{d}{dt}m_s = \frac{1}{T_s}(\omega_1 - \omega_2)$$
(4.18)

Równania (4.18) można przedstawić w formie równań stanu:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \omega_{1}(t) \\ \omega_{2}(t) \\ m_{s}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{-1}{T_{1}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{T_{2}} \\ \frac{1}{T_{c}} & \frac{-1}{T_{c}} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_{1}(t) \\ \omega_{2}(t) \\ m_{s}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{T_{1}} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_{e} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{-1}{T_{2}} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_{L} \end{bmatrix} \tag{4.19}$$

Schemat blokowy układu opisanego równaniem (4.18) przedstawiono na Rys. 4.2.



Rys. 4.2. Schemat układu z połączeniem sprężystym.

## 5 STRUKTURY STEROWANIA

Do sterowania napędem z połączeniem sprężystym należy zastosować specjalne struktury sterowania. Aby zobrazować dlaczego tak jest w pierwszej kolejności do sterowania napędem z połączeniem sprężystym zastosujemy regulator *PI* nastrojony jak w przypadku napędu sztywnego wedle kryterium symetrii. Następnie przedstawiony zostanie regulator *PI* nastrojony