

104. Sicherheitswissenschaftliches Kolloquium

HERAUSFORDERUNGEN DER FUNKTIONALEN SICHERHEIT IM AUTOMOBILBEREICH





- Studium der Sicherheitstechnik an der Bergischen Universität Wuppertal
 - Schwerpunkt: Verkehrssicherheit
 - Anstellung als SHK am Lehrstuhl "Sicherheitstheorie und Verkehrstechnik"
 - Studien- & Diplomarbeit in der Elektronikforschung der Volkswagen AG
 - erste Berührungspunkte mit Bereich "Funktionale Sicherheit"
 - Anpassung der Risikoanalyse gemäß IEC 61508 an die Automobilindustrie am Beispiel eines elektromechanischen Bremskraftverstärkers
- Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl "Sicherheitstheorie und Verkehrstechnik"
 - Durchführung von Vorlesungen, Übungen und Laborveranstaltungen
 - Bearbeitung von Drittmittelprojekten mit Automobilindustrie
 - Promotionsthema: Beitrag zur Entwicklung einer alternativen

Vorgehensweise für eine Proven-in-Use-Argumentation in der Automobilindustrie

- seit Mai 2012: Geschäftsführer der Institut für Qualitäts- und Zuverlässigkeitsmanagement GmbH (kurz IQZ)
 - Leiter des Bereichs "Funktionale Sicherheit"
- seit 2012: Lehrauftrag an der BUW für "Funktionale Sicherheit"



Vorstellung IQZ

Einführung in die Funktionale Sicherheit

Sicherheitsgrundnorm DIN EN 61508

- · Aufbau, Struktur, Inhalte
- Sicherheitslebenszyklus
- Derivate

ISO 26262

- Vorstellung, Allgemeines und Historie
- Grundlegende Konzepte und Ziele
- Aufbau, Struktur und Inhalt
- Automotiver Sicherheitslebenszyklus
- Vorstellung wichtiger Kernaktivitäten

Zusammenfassung



Vorstellung des IQZ

INSTITUT FÜR QUALITÄTS- UND ZUVERLÄSSIGKEITSMANAGEMENT GMBH



Beratungs- und Forschungsdienstleistung auf Stand von Wissenschaft und Technik:



"Wir helfen bei der Entwicklung sicherer und zuverlässiger Produkte und Prozesse."

























































EINFÜHRUNG IN DIE FUNKTIONALE SICHERHEIT



Elektronik unterstützt den Menschen bei verschiedensten Tätigkeiten



- Entwicklung spiegelt sich auch im Automobilsektor wider
 - nahezu jeder Bereich und jede Funktion im Kfz beruht auf dem Einsatz von Elektrik und Elektronik (E/E)
 - Bsp.: Fahrerassistenzsysteme, wie ABS oder ESP

Komfortsysteme, wie Navigationsgeräte

Motorsteuerung

Fahrwerksabstimmung



Elektronische Systeme sind unverzichtbarer Bestandteil des täglichen Lebens



- moderne, technische Systeme, die sicherheitskritische Prozesse steuern und regeln, werden zunehmend komplexer
 - mechanische Systeme werden durch elektronische oder mechatronische ergänzt bzw. abgelöst
 - vielschichtige, verflochtene Systemverbünde
- Anforderungen an ein System werden immer vielfältiger
 - Aspekte wie Kosten, Wettbewerb, Leistungsfähigkeit, Umwelt, Sicherheit und Zuverlässigkeit spielen hierbei eine große Rolle
 - fast nur noch durch Einsatz von Elektronik & Software machbar
- Beispiele für sicherheitskritische Aufgaben
 - Überwachung von Fahrzeugzuständen und Fahrsituationen
 - Steuerung von Zügen
 - Regelung von Prozessen in chemischen Anlagen
 - Roboter-Operationssysteme im medizinischen Bereich

Branchenunabhängig



Sicherheitskritische Funktionen stellen Herausforderungen an alle Branchen




- Fehlfunktionen oder Ausfall beteiligter Systeme können schwerwiegende Folgen nach sich ziehen
 - Sachschäden
 - Gefährdung der Umwelt
 - Gefährdung von Menschenleben im Alltagsleben
- Systeme, die nicht vor Missbrauch geschützt sind oder technische Defizite aufweisen, gelten als <u>nicht sicher</u>
 - erhöhtes Risiko für Personen im Umfeld
 - egal, ob Straßenfahrzeug, Haushaltgerät oder Produktionsanlage



"Funktionale Sicherheit" oder "Funktionssicherheit" (FuSi)



VERKEHRSENTWICKLUNG IN DEUTSCHLAND





Positive Entwicklung der Zahl der Getöteten im deutschen Straßenverkehr




- Erhöhung von Verkehrssicherheit, Komfort, Leistung etc. bei gleichzeitiger Reduzierung von Kosten, Emissionen, Verbrauch etc.
 - Elektronik, Mechatronik und Informationstechnik sind Schlüsselindustrien der Automobilbranche
 - "rund 80% bis 90% aller Innovationen in Maschinen und Autos gehen auf mechatronische und elektronische Erfindungen zurück" (Prof. Isermann, TU Darmstadt, 2003)
 - Elektronikanteil an Wertschöpfungskette: ~35% (Reiff, 2011)
- Systeme werden zunehmend komplexer
 - heutiges Automobil hat deutlich höhere Rechenleistung als das Raumfahrzeug Apollo 13
 - moderne Oberklasse-Fahrzeuge verfügen über mehr als 80 Steuergeräte (aktuelle A8: ~50 Haupt- und 50 kleinere SG)
 - umfangreiche Systemverbünde, bei denen Funktionen über mehrere Steuergeräte verteilt sind, die intelligent miteinander vernetzt sein müssen
- steigende Komplexität geht oftmals einher mit höheren Fehler- oder Ausfallanfälligkeit



 ${\it E/E-Systeme im Kfz sind unverzichtbar und werden immer komplexer}$








- störanfällige Elektrik/Elektronik auf Platz 3
 - andere Statistiken (z.B. ADAC) kamen in Vergangenheit auf deutlich höheren Anteil
 - → inkl. Batterieproblemen (mittlerweile geändert)
 - kein Problem einzelner Hersteller \rightarrow Branchenproblem
- oft: Pauschalisierung der Elektronikpannen





- baugruppenbezogene Rückrufursachen 2012:
 - über 70% mechanische Ursachen
 - knapp 20% Elektrik/Elektronik (mech./hydraul. Probleme teils mit einbezogen)



AKTUELLE AKTIONEN DER AUTOMOBILHERSTELLER

- 2014-02: Toyota startet Prius-Massenrückruf (1,9 Millionen Fahrzeuge weltweit)
 - Softwareprobleme können bei wiederholt starker Beschleunigung zu einer Überbelastung der Hybrid-Regelelektronik führen
- 2014-02: Porsche stoppt Auslieferung des neuen 911 GT3
 - aufgrund von bisher unerfindlichen Gründen sind 2 Neufahrzeuge ausgebrannt
 - bereits verkaufte Modelle werden mit neuen Motoren ausgestattet
- 2014-03: Nissan ruft in den USA fast 1 Million Autos zurück
 - möglicher Defekt des Beifahrer-Airbags aufgrund eines Software-Fehlers
- 2014-02-04: General Motors muss rund 2,6 Millionen Kompaktwagen zurückrufen
 - defektes Zündschloss, das bei Kontakt mit Fahrerknie oder durch Eigengewicht eines Schlüsselbundes in die Stellung "Zündung AUS" zurückspringen kann
 - Es kann zur Abschaltung des Motors bei voller Fahrt sowie Deaktivierung von Servo-Unterstützung, Bremskraftverstärker und Airbags kommen
 - ➤ Mindestens **13 tödliche Unfälle** werden damit in Verbindung gebracht
 - direkte Kosten der Rückrufaktionen im ersten Quartal 2014: 750 Mio. \$
 - Einbruch des Gewinns in den ersten drei Monaten um **90%**



Rückrufaktionen können zu unkalkulierbaren Auswirkungen für den Hersteller führen



- E/E-Systeme leisten erheblichen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Entlastung der Umwelt
- zunehmende Komplexität der Systeme führt zu steigenden Hardware-/Software-Problemen
- Fehler/Ausfall darf nicht zu Gefährdung von Verkehrsteilnehmern führen, wenn E/E-System direkt/indirekt steuernd eingreift
 - gilt nicht nur für so genannte Sicherheitssysteme
- > Folgerung: Funktionale Sicherheit gewinnt immer mehr an Bedeutung
 - insbesondere bei sicherheitsrelevanten Systemen zur aktiven und passiven Sicherheit und deren Verbindung



Funktionale Sicherheit im Automobilbereich wird immer wichtiger





Teil der Gesamtsicherheit, der von der korrekten Funktion des sicherheitsbezogenen Systems abhängt



• 1980/90er Jahre: erste Standardisierungsversuche

Standards und Richtlinien

Generische Normen

Gültigkeit für alle relevanten Industriezweige

Industriespezifische Normen

Gültigkeit für einen speziellen Industriezweig

Verbandsrichtlinien

Gültigkeit für einen speziellen Bereich

Unternehmensspezifische Richtlinien

Gültigkeit für ein spezielles Unternehmen



IEC 61508 Sicherheitsgrundnorm



ISO 26262 Automobilbereich



Richtlinien vom VDA



Konzernnormen der Volkswagen AG



Steigende Bedeutung der Funktionalen Sicherheit in allen technischen Bereichen



DIN EN 61508

FUNKTIONALE SICHERHEIT SICHERHEITSBEZOGENER ELEKTRISCHER / ELEKTRONISCHER / PROGRAMMIERBARER ELEKTRONISCHER SYSTEME

IEC 61508: ALLGEMEINES

- Hintergrund der Normenreihe liegt in Anlagentechnik und Prozessindustrie
 - spiegelt sich in vielen Inhalten und Formulierungen wider
- Gründe für die Entwicklung
 - Schwierigkeiten beim Einsatz rechnerbasierten Systeme
 - → kein international anerkannter Standard
 - bestehende Standards (z.B. EN 954) berücksichtigten die Belange der funktionalen Sicherheit nicht wirklich
- Chronologie
 - 1998: erstmalige Veröffentlichung der IEC 61508
 - Juli 2001: Ratifizierung durch CENELEC und Übernahme als europäische Normenreihe EN 61508
 - November 2002: Übernahme ins deutsche Normenwerk als DIN EN
 - 2010: Veröffentlichung überarbeiteter Versionen aller Teile (Februar 2011 auch auf deutsch)







Normenwerk umfasst 7 Teile, wovon die ersten vier normativ sind




IEC 61508: EINFÜHRUNG

- FuSi ist gegeben, wenn jede spezifizierte Sicherheitsfunktion (SIF) ausgeführt wird und der für jede SIF geforderte Erfüllungsgrad erreicht wird
- Sicherheitsbezogenes System
 - Begriff "sicherheitsbezogen" trifft auf jedes System zu, in dem ein Fehler (allein oder in Kombination mit anderen) zu Verletzung oder Tod von Menschen, katastrophalen Schädigungen der Umwelt oder Zerstörung von Sachgütern führen kann
 - schließt alles ein (Hardware, Software, Versorgungseinrichtungen, Personen), das zur Ausführung einer oder mehrerer SIF erforderlich ist
- Anwendung der Norm auf das gesamte sicherheitsbezogene System, welches die SIF ausführt
 - vom Sensor, über Steuerelektronik und Kommunikationssysteme bis zum Aktuator
 - Berücksichtigung möglicher Fehler des Bedienpersonals



IEC 61508: GESAMTER SICHERHEITSLEBENSZYKLUS





Sicherheitslebenszyklus begleitet Produkt von der ersten Idee bis zur Stilllegung



IEC 61508: RISIKOANALYSE UND SIL


- Gefährdungs- und Risikoanalyse
 - systematische Erfassung der potentiell vom betrachteten System (EUC, Equipment Under Control) ausgehenden Gefährdungen in allen Betriebsarten
- Sicherheitsintegritätslevel (SIL)
 - Ergebnis der Risikoanalyse
 - Sicherheitsintegrität: Wahrscheinlichkeit, dass ein sicherheitsbezogenes System die geforderte Sicherheitsfunktion unter allen festgelegten Bedingungen innerhalb eines festgelegten Zeitraums anforderungsgemäß ausführt
 - Fähigkeit eines Systems, Fehler während des Betriebs zu erkennen und zu behandeln
 - vier diskrete Stufen (SIL 1 bis SIL 4)
 - SIL 4 stellt die höchste Stufe der Sicherheitsintegrität dar, SIL 1 die niedrigste
 - SIL-Bestimmung über verschiedene Verfahren möglich
 - ALARP
 - Risikomatrix
 - Risikograph (qualitatives, weit verbreitetes Verfahren)
- SIL-abhängige Anforderungen an den gesamten Sicherheitslebenszyklus



Je höher ein SIL desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass die geforderte Sicherheitsfunktion nicht ausgeführt werden kann



IEC 61508: Allgemeines Konzept der Risikominderung





Institut f
ür Qualit
äts- und Zuverl
ässigkeitsmanagement GmbH

Landmaschinen

ISO 25119

Elektrische Antriebe

IEC 61800

Eisenbahnanwendungen

EN 5012x

Straßenfahrzeuge

ISO 26262

IEC 61508

Medizingeräte

IEC 60601

Prozessindustrie

IEC 61511

Metanorm

Medizin Gerätesoftware

IEC 62304

Kerntechnik

IEC 61513

Fertigungsindustrie Bereich Maschinensicherheit

IEC 62061

Elektrische Ausrüstung von Feuerungsanalagen

EN 50156



Ein Ziel der IEC 61508 war die Ableitung sektorspezifischer Normen zu ermöglichen



Herausforderungen der Funktionalen Sicherheit im Automobilbereich

ISO 26262

ROAD VEHICLES - FUNCTIONAL SAFETY



- Formulierung eines für die Automobilindustrie tauglichen, handhabbaren und international abgestimmten Sicherheitsstandards als anwendungsspezifische Ableitung der IEC 61508
- Normenwerk umfasst insgesamt 10 Teile, wobei der letzte Teil informativen Charakter hat
- FuSi für sicherheitsrelevante E/E-Systeme im Pkw (Gesamtgewicht bis 3,5t)
 - E/E entspricht E/E/PE aus IEC 61508
 - Pkw sind Fahrzeuge, die primär zum Transport von Personen einschließlich ihres Gepäcks und ihrer Waren konstruiert worden sind und neben dem Fahrersitz nicht mehr als acht Sitz- und keine Stehplätze haben
- Normenwerk sollte ursprünglich für alle Straßenfahrzeuge gelten
 - Anwendungsbereich wurde eingeengt
 - Nutzfahrzeuge, Lastkraftwagen, Busse und Motorräder werden explizit nicht erwähnt
 - formaljuristisch gilt hierfür folglich die IEC 61508



ISO 26262 ist das Derivat der IEC 61508 für die Automobilindustrie



- im Geltungsbereich der ISO 26262
 - mögliche Gefährdungen aufgrund von Fehlfunktionen von sicherheitsrelevanten E/E-Systemen
- <u>nicht</u> im Geltungsbereich
 - mögliche Gefährdungen durch
 - elektrischen Schlag
 - Feuer
 - Rauch
 - Hitze
 - Entflammbarkeit
 - Strahlung
 - toxische Stoffe
 - Verätzung
 - Energiefreisetzung
 - sofern Gefährdungen nicht unmittelbar durch Fehlfunktion des E/E-Systems ausgelöst werden



Im Fokus sind Fehlfunktionen von E/E-Systemen



• u.a. BMW, Daimler, VW, BOSCH, **Deutschland** SiemensVDO, ContiTeves, SGS TÜV Saar Schweden • u.a. Volvo, Mecel, BAE Systems Frankreich u.a. PSA, RSA, Valeo Österreich MagnaSteyr, ARC Seibersdorf Reasearch Großbritannien Landrover, MIRA Japan • u.a. Nissan, JARI Italien Fiat, CRF **USA** • TRW, Delphi, General Motors



An ISO-Arbeiten waren mehr als 80 Unternehmen und Institutionen aus 10 Nationen beteiligt



2002: erste Überlegungen hinsichtlich eines eigenen Automobilstandards von BMW angestoßen

2003: Arbeitsgremium des FAKRA nimmt Arbeiten auf (AK16)

2005: Überführung der Arbeiten in Normenausschuss Automobiltechnik des DIN unter Führung des VDA

2005: Überführung der Arbeiten in ISO mit Ziel der Standardisierung

 erste Sitzung Oktober/November 2005 mit den größten Fraktionen aus Deutschland und Frankreich

2007: Veröffentlichung als CD-Standard

• erste weltweite ISO-interne Abstimmung

2009: Veröffentlichung als ISO/DIS 26262

• allgemein zugänglich

seit November 2011 in Kraft (ohne Teil 10)

ullet Kommentierung hat längere Zeit in Anspruch genommen ullet seit August 2012 in Kraft



ISO 26262: ZUKÜNFTIGE AUSRICHTUNG

- ISO verbietet Ausweitung der Betrachtung auf andere Fahrzeugklassen nicht
 - Task-Force für Zweiräder (ISO/TC22/SC22) hat Arbeiten in 2013 aufgenommen
 - Erweiterung f
 ür Lkw ist vorgesehen
- publizierter Standard wird nach ISO-Regularien für 3 Jahre "eingefroren"
 - Arbeit an 2. Edition kann somit offiziell erst im November 2014 starten
- weitere Normenvorhaben in vielen Ländern
 - teils "nur" Übersetzung (bisher nur Japan mit eigener Übersetzung)
 - teilweise auch Methodenentwicklung zur ISO 26262



Weiterentwicklung der ISO 26262 läuft bereits heute



ISO 26262: KONKRETE ZIELE

Unter anderem:

Schaffung einheitlicher Bewertungsmaßstäbe für die sicherheitstechnische Beurteilung und in Produkthaftungsfragen

Schaffung von Transparenz bei Schnittstellen in komplexen Systemen und bei Entwicklungspartnerschaften zwischen OEM und Zulieferer

Zurverfügungstellung eines automobilspezifischen risikobasierten Ansatzes zur Ermittlung von Integritätslevel


Festlegung von Anforderungen an den gesamten automotiven Sicherheitslebenszyklus

Unterscheidung zwischen funktionalen ("was") und technischen Sicherheitskonzept ("wie")

Berücksichtigung von Produktion und Betrieb



ISO 26262: GRUNDLEGENDE KONZEPTE & ZIELE






Kombination aus Maßnahmen zur Fehlervermeidung und Fehlerkontrolle



ISO 26262: STRUKTUR UND INHALT (EINFACH)





Standard basiert in Teilen stark auf bekanntem V-Modell




ISO 26262: STRUKTUR UND INHALT (DETAILLIERT)

1. Begriffe 2. Management der Funktionalen Sicherheit 2-5 Gesamtsicherheitsmanagement 2-6 Sicherheitsmanagement während Entwicklung 2-7 Sicherheitsmanagement nach Produktionsfreigabe 4. Produktentwicklung -7. Produktion und Betrieb 3. Konzeptphase Systemebene 3-5 Identifikation des Gegenstands 4-5 Initiierung der Produktentwicklung 4-11 Produktionsfreigabe 7-5 Produktion auf System-Ebene 4-10 Beurteilung der Funktionalen 3-6 Initiierung des Sicherheitslebenszyklus 7-6 Betrieb, Service (Instandhaltung und Sicherheit 4-6 Spezifikation der technischen Reparatur) und Außerbetriebnahme Sicherheitsanforderungen 3-7 Gefahrenanalyse und Risikobewertung 4-9 Sicherheitsvalidierung 3-8 Funktionales Sicherheitskonzept 4-7 Systementwurf 4-8 Gegenstandsintegration und -test 5. Produktentwicklung -6. Produktentwicklung -Hardware-Ebene Software-Ebene 6-5 Initiierung der Produktentwicklung 5-5 Initiierung der Produktentwicklung auf Software-Ebene auf Hardware-Ebene 6-6 Spezifikation der Software-5-6 Spezifikation der Hardware-Sicherheitsanforderungen Sicherheitsanforderungen 6-7 Architektonischer Entwurf der 5-7 Entwurf der Hardware 6-8 Entwurf und Implementierung der 5-8 Architektonische Hardware-Metriken Software-Einheit 5-9 Bewertung der Verletzung von 6-9 Test der Software-Einheit Sicherheitszielen durch zufällige HW-6-10 SW-Integration und Test 6-11 Verifikation der SW-5-10 HW-Integration und Test Sicherheitsanforderungen 8. Unterstützende Prozesse 8-5 Schnittstellen innerhalb der verteilten Entwicklungen 8-10 Dokumentation 8-6 Spezifikation und Management der Sicherheitsanforderungen 8-11 Konfidenz in die Nutzung von SW-Tools 8-7 Konfigurationsmanagement 8-12 Qualifikation der SW-Komponenten 8-8 Änderungsmanagement 8-13 Qualifikation der HW-Komponenten 8-9 Verifikation 8-14 Proven-in-Use-Argumentation 9. ASIL- und sicherheitsorientierte Analysen 9-5 Dekomposition der Anforderungen nach ASIL-Tailoring 9-7 Analyse abhängiger Ausfälle 9-6 Merkmale einer Koexistenz von Elementen 9-8 Sicherheitsanalysen



10. Leitfaden für die ISO 26262

ISO 26262: AUTOMOTIVER SICHERHEITSLEBENSZYKLUS





ISO 26262 gibt eigenen automotiven Sicherheitslebenszyklus vor



Allgemeine Informationen

- Vorwort
- Einleitung
- Kapitel 1: Anwendungsbereich
- Kapitel 2: Normative Referenzen
- Kapitel 3: Vokabular
- Kapitel 4: Anforderungen zur Normenerfüllung
 - Interpretation der Anforderungstabellen
 - Gültigkeit der Einzelanforderungen



Normenteile haben gleichen Aufbau



Spezifischer Inhalt

- Kapitel 5ff
 - Beschreibung Arbeitsschritte gemäß Entwicklungsmodell
- Kapitelstruktur
 - X.1: Ziele
 - X.2: Allgemeines
 - X.3: Input und Informationen
 - X.4: Anforderungen und Empfehlungen
 - X.5: Arbeitsergebnisse
- Anhänge



Anforderungskapitel sind gleich strukturiert



ISO 26262: Interpretation Anforderungstabellen

- Tabellen mit ASIL-abhängigen Methoden
- jede Methode hat

 - alternative Nummerierung (z.B. 2a, 2b, 2c) → Angemessene Auswahl!
- Kategorisierung der Empfehlungen
 - "++" *method is highly recommended*
 - "+" method is recommended
 - "o" no recommendation for or against the method

	Method	ASIL A	ASIL B	ASIL C	ASIL D
1a	Hardware design walk-through	++	++	0	0
1b	Hardware design inspection	+	+	++	++
2	Safety analysis	in accordance with 7.4.3			
3a	Simulation	0	+	+	+
3b	Development by hardware prototyping	0	+	+	+



Auf fortlaufende und alternative Nummerierung bei Anforderungstabellen achten!



87 Kapitel und 25 Anhänge (2 davon normativ) ~470 Seiten insgesamt und ~390 reine Normenseiten (inkl. Teil 10)


über 2.000 Anforderungen insgesamt über 450 Arbeitsergebnisse insgesamt




ISO 26262 ist durchaus umfangreich und stellt Beteiligte vor Herausforderungen



ISO 26262 Arbeitsergebnisse nur dringend empfohlen



ISO 26262 Anforderungen nur dringend empfohlen





ISO 26262-2

MANAGEMENT OF FUNCTIONAL SAFETY



ISO 26262-2: MANAGEMENT

1. Begriffe 2. Management der Funktionalen Sicherheit 2-7 Sicherheitsmanagement nach Produktionsfreigabe 2-5 Gesamtsicherheitsmanagement 2-6 Sicherheitsmanagement während Entwicklung 4. Produktentwicklung -7. Produktion und Betrieb 3. Konzeptphase Systemebene 3-5 Identifikation des Gegenstands 4-5 Initiierung der Produktentwicklung 4-11 Produktionsfreigabe 7-5 Produktion auf System-Ebene 4-10 Beurteilung der Funktionalen 3-6 Initiierung des Sicherheitslebenszyklus 7-6 Betrieb, Service (Instandhaltung und Sicherheit 4-6 Spezifikation der technischen Reparatur) und Außerbetriebnahme Sicherheitsanforderungen 3-7 Gefahrenanalyse und Risikobewertung 4-9 Sicherheitsvalidierung 3-8 Funktionales Sicherheitskonzept 4-7 Systementwurf 4-8 Gegenstandsintegration und -test 5. Produktentwicklung -6. Produktentwicklung -Hardware-Ebene Software-Ebene 6-5 Initiierung der Produktentwicklung 5-5 Initiierung der Produktentwicklung auf Software-Ebene auf Hardware-Ebene 6-6 Spezifikation der Software-5-6 Spezifikation der Hardware-Sicherheitsanforderungen Sicherheitsanforderungen 6-7 Architektonischer Entwurf der 5-7 Entwurf der Hardware 6-8 Entwurf und Implementierung der 5-8 Architektonische Hardware-Metriken Software-Einheit 5-9 Bewertung der Verletzung von 6-9 Test der Software-Einheit Sicherheitszielen durch zufällige HW-6-10 SW-Integration und Test 6-11 Verifikation der SW-5-10 HW-Integration und Test Sicherheitsanforderungen 8. Unterstützende Prozesse 8-5 Schnittstellen innerhalb der verteilten Entwicklungen 8-10 Dokumentation 8-6 Spezifikation und Management der Sicherheitsanforderungen 8-11 Konfidenz in die Nutzung von SW-Tools 8-7 Konfigurationsmanagement 8-12 Qualifikation der SW-Komponenten 8-8 Änderungsmanagement 8-13 Qualifikation der HW-Komponenten 8-9 Verifikation 8-14 Proven-in-Use-Argumentation 9. ASIL- und sicherheitsorientierte Analysen 9-5 Dekomposition der Anforderungen nach ASIL-Tailoring 9-7 Analyse abhängiger Ausfälle 9-6 Merkmale einer Koexistenz von Elementen 9-8 Sicherheitsanalysen



10. Leitfaden für die ISO 26262

Anforderungen werden u.a. gestellt an

 ${\rm die}~ {\bf Organisation}$

Einführung einer Sicherheitskultur in das Unternehmen

gelebtes Qualitätsmanagement gemäß ISO/TS 16949 oder ISO 9001 das **Projektmanagement** über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg

> Rollen und Verantwortlichkeiten (Project Manager, Safety Manager)

Planung und Koordinierung der Sicherheitsaktivitäten (Safety Plan, Safety Case) die **Absicherungsmaßnahmen** zum Nachweis der Normkonformität

Functional Safety Audit


Functional Safety Assessment



Die Management-Anforderungen lassen sich drei Bereichen zuordnen



ISO 26262-2: ROLLEN / VERANTWORTLICHKEITEN





"Confirmation Measures" werden in 3 Aktivitäten unterteilt

- Review
 - Überprüfung der Ergebnisse von Arbeitsaktivitäten
- Audit
 - Untersuchung und Bewertung der implementierten Prozesse (Entwicklung, Unterstützung), die für die Funktionale Sicherheit erforderlich sind
- Assessment
 - Beurteilung der Funktionalen Sicherheit



Bei der Ausführung von Bestätigungsmaßnahmen sind ASIL-abhängige Unabhängigkeitslevel zu berücksichtigen



ISO 26262-2: BESTÄTIGUNGSMAßNAHMEN

 Bestätigungsmaßnahme darf grundsätzlich nicht von der erstellenden Person des Arbeitsergebnisses durchgeführt werden

Unabhängigkeitsgrad

Level of Independence	Anforderungen	
-	Keine Anforderung	
I0	Bestätigungsmaßnahme sollte durchgeführt werden	
I1	Bestätigungsmaßnahme soll durchgeführt werden	
I2	Bestätigungsmaßnahme <u>soll</u> von einer Person aus einem anderen Team durchgeführt werden (unterschiedlicher direkter Vorgesetzter)	
I3	Bestätigungsmaßnahme <u>soll</u> von einer Person aus einer anderen Abteilung oder Organisation durchgeführt werden (Unabhängigkei bzgl. Management, Ressourcen und Verantwortung für Produktionsfreigabe)	



Bestätigungsmaßnahmen werden für Arbeitsergebnisse gefordert, die spezifiziert sind und gemäß Sicherheitsplan gefordert werden




ISO 26262-3

CONCEPT PHASE



ISO 26262: AUTOMOTIVER SICHERHEITSLEBENSZYKLUS






ISO 26262 gibt eigenen automotiven Sicherheitslebenszyklus vor



ISO 26262-3: GEFAHRENANALYSE UND RISIKOBEWERTUNG (G+R)



Ziel:


Ermittlung des unerwünschten Verhaltens des Betrachtungsgegenstands, das zu einem gefährlichen Ereignis führen kann

Wichtig:

Jede Funktion des Item ist Gegenstand der G+R

Quelle: Löw, 2010





- R: Risiko
- S: Schadensausmaß (Severity)
- C: Möglichkeit der Gefahrenabwehr (**Controllability**)
- f: Auftretenshäufigkeit eines gefährlichen Ereignisses (Frequency of Occurrence)
- E: Wahrscheinlichkeit der Exposition (Exposure)
- ullet λ : Ausfallrate des Betrachtungsgegenstands (charakterisiert durch zufällige HW-Ausfälle und systematische Systemfehler)
- ➤ Risikoparameter beschreiben Gefährdungssituation
 - Zuordnung von Parametereinstufungen zur Erleichterung der Festlegung



Risikobewertung basiert auf der allgemeinen Risikodefinition Gefährdungssituation wird durch drei Risikoparameter S, C und E beschrieben



ISO 26262-3: G+R-SCHADENSSCHWERE (S)

Stufe	Beschreibung	Referenz
S0	Keine Verletzungen; nur Materialschaden Schaden kann nicht als sicherheitsrelevant angesehen werden	AIS 0
S1	Leichte und mäßige Verletzungen	AIS 1-2
S2	Schwere bis lebensgefährliche Verletzungen (Überleben wahrscheinlich)	AIS 3-4
S3	Lebensgefährliche Verletzungen (Überleben ungewiss), Fatale Verletzungen	AIS 5-6



 ${\it Risikoparameter\,S\,beschreibt\,die\,m\"{o}gliche\,Schadensschwere}$



ISO 26262-3: G+R – SCHADENSSCHWERE (S)

- AIS: Abbreviated Injury Scale
 - Klassifizierung der Verletzungsschwere bei Unfällen über sechs Schweregrade

Stufe	Beschreibung	
AIS 0	Keine Verletzungen	
AIS 1	Leichte Verletzungen, wie oberflächliche Wunden, Muskelschmerzen oder Schleudertrauma	
AIS 3	Schwere Verletzungen (nicht lebensbedrohlich), wie Schädelfrakturen ohne Gehirnverletzungen, mehr als eine Rippenfraktur ohne paradoxische Atmung	
AIS 6	Extrem kritische oder fatale Verletzungen	



AIS-Klassifizierung unterstützt bei Einstufung des Risikoparameters S



ISO 26262-3: G+R - KONTROLLIERBARKEIT (C)

Stufe	Beschreibung	Definition	
CO	Allgemein beherrschbar	Ablenkung	
C1	Einfach beherrschbar	Mehr als 99% der durchschnittlichen Fahrer oder anderen Verkehrsteilnehmer sind in der Lage den Schaden abzuwenden	
C2	C2 In der Regel / Normal beherrschbar Mehr als 90% der durchschnittlichen Foder anderen Verkehrsteilnehmer sind Lage den Schaden abzuwenden		
C3	Schwer oder nicht beherrschbar	Der durchschnittliche Fahrer oder andere Verkehrsteilnehmer sind kaum in der Lage oder außerstande den Schaden abzuwenden	



 $Risikoparameter\ C\ beschreibt\ die\ Kontrollierbarkeit\ einer\ Gef\"{a}hrdungssituation$



ISO 26262-3: G+R — AUFENTHALTSHÄUFIGKEIT IN AUSGANGSSITUATION (E)


Stufe	Beschreibung	Definition der Häufigkeit	Definition der Dauer
EO	Unvorstellbar	-	-
E1	Sehr geringe Wahrscheinlichkeit	Weniger als einmal pro Jahr	Nicht spezifiziert
E2	Geringe Wahrscheinlichkeit	Ein paar Mal im Jahr	Weniger als 1% der Betriebszeit
E3	Mittlere Wahrscheinlichkeit	Einmal pro Monat oder öfter	1% bis 10% der Betriebszeit
E4	Hohe Wahrscheinlichkeit	Fast bei jeder Fahrt	Mehr als 10% der Betriebszeit




Risikoparameter E beschreibt die Exposition in der Gefährdungssituation



ISO 26262-3: ASIL-MATRIX



- ASIL-Klassifizierung ist Ergebnis eines analytischen Vorgehens, um Risiken einer Funktion zu bewerten
- ASIL A ist die niedrigste und ASIL D die höchste Einstufung
- weitere Einstufungsmöglichkeit QM (Qualitätsmanagement)
 - keine besonderen Anforderungen
 - Schritte der Standardentwicklung sind ausreichend



Quelle: Dold, 2008



Kombination der Risikoparameter ergibt ASIL Je höher die ASIL-Einstufung, desto höher die geforderte Risikoreduzierung




- Ableitung von Sicherheitszielen für jede mit einem ASIL eingestufte Gefährdungssituation
 - Top-Level-Sicherheitsanforderungen
 - → alle anderen Sicherheitsanforderungen werden hiervon abgeleitet
 - werden auf Fahrzeugebene definiert
 - ähnliche Sicherheitsziele können zu einem Sicherheitsziel zusammengefasst werden
 - → höchste ASIL gilt
 - funktionale, keine technischen Vorgaben
- Formulierung eines Sicherheitsziel:
 - "Vermeide, dass mögliche Fehlfunktion zu einer Gefährdung führt"
- Sicherheitsziele führen zu funktionalen Sicherheitsanforderungen, die zur Vermeidung von unzumutbaren Risiken erforderlich sind
- Sicherheitsziele sind Input für funktionales Sicherheitskonzept
 - mindestens eine funktionale Sicherheitsanforderung für jedes Sicherheitsziel



Sicherheitsziele sind die Top-Level-Sicherheitsanforderungen



ISO 26262-3: SICHERHEITSZIELE & FUNKTIONALE SICHERHEITSANFORDERUNGEN



Funktionales Sicherheitskonzept (FSK)


- spezifiziert in Form von funktionalen Sicherheitsanforderungen die grundlegende Funktionsweise des Sicherheitskonzepts, mit dem die Sicherheitsziele erfüllt werden sollen
- "Beschreibt, was getan werden muss"
- Funktionale Sicherheitsanforderungen sind prüfbare Anforderungen

Technisches Sicherheitskonzept (TSK)

- spezifiziert in Form von Sicherheitskonzeptanforderungen die grundlegende Verteilung der funktionalen Sicherheitsanforderungen auf die Systemarchitektur (Hard- und Software)
- "Beschreibt, **wie** es technisch implementiert werden muss"








- Gefährdungsidentifikation & Zuordnung der Risikoparameter
 - Selbstlenker
 - E4, S3, C3 \rightarrow ASIL D
- > Spezifikation der Sicherheitsanforderungen
 - Kein falscher Output darf Lenkung beeinflussen
 - Sicherheitsmaßnahmen einführen, die sicherheitsrelevante Fehler detektieren (z.B. Drehmomentüberwachung, Spannungsdiagnose)
- ➤ Realisierung der Sicherheitsmaßnahmen im Item
- Spezifikation der technischen Sicherheitsanforderungen
 - Spezifikation des Systementwurfs
 - Spezifikation von detaillierten HW- und SW-Sicherheitsanforderungen (aus TSK)

ISO 26262-4: PRODUKTENTWICKLUNG SYSTEMEBENE






ISO 26262-5

PRODUCT DEVELOPMENT AT THE HARDWARE LEVEL



ISO 26262-5: PRODUKTENTWICKLUNG HW-EBENE




Herausforderungen der Funktionalen Sicherheit im Automobilbereich

Ihr Qualitäts-Zulieferer.

ISO 26262-5: HW-SPEZIFIKATION UND -DESIGN

- Allokation der Anforderungen aus TSK auf Hardware- und/oder Softwareelemente
- 2. Verfeinerte Spezifikation der Anforderungen der HW-Elemente in Abstimmung mit SW-Spezifikation
- 3. Auswahl der HW-Bauteile und Entwurf des HW-Designs



Quelle: SGS TÜV Saar, 2013



Systematischer Ausfall

- Ausfall mit eindeutiger Ursache, wie z.B. fehlerhafte Systemauslegung
- Maßnahmen zur Fehlervermeidung und Fehlerbeherrschung erforderlich

Zufälliger Ausfall

- Ausfall, der zu einem zufälligen Zeitpunkt auftritt und dessen Ursache nicht eindeutig definiert werden kann, wie z.B. Bauteilalterung
- Maßnahmen zur Fehlerbeherrschung erforderlich


Ausfall gemeinsamer Ursache

- Ausfall aufgrund einer gemeinsamen Ursache, wie z.B. Spannungsausfall
- Maßnahmen zur Fehlervermeidung und Fehlerbeherrschung erforderlich



ISO unterscheidet zwischen systematischen und zufälligen Ausfällen







ISO unterscheidet in eine Reihe unterschiedlicher Ausfallmodi von Hardware-Elementen



ISO 26262-5 verfolgt zweigeteilten Ansatz bei der Beurteilung der HW-Sicherheit eines Systems:

Bewertung der Effektivität der HW-Architektur des Items in Bezug auf die Behandlung folgender zufälliger Fehlerarten

- Einfachfehler
- (schlafende) Mehrfachfehler



Bewertung, ob das verbleibende Risiko einer Verletzung eines Sicherheitsziels aufgrund von zufälligen HW-Ausfällen des Items hinreichend niedrig ist

SPFM, LFM

PMHF



ISO definiert drei verschiedene Metriken für die Hardware



- Bewertung der Hardwarearchitektur in Bezug auf die Behandlung zufälliger HW-Fehler
 - bei elektromechanischer HW werden nur die E/E-Fehlermodi betrachtet

für ASIL (B), C, D: Anwendung der Konzepte

Diagnosedeckung

 Wahrscheinlichkeit, einen auftretenden Fehler zu entdecken (z.B. durch Diagnose, Testen)

Ausfallraten

Angabe möglicher Quellen

Hardwaremetriken

- SPFM
- LFM



Drei Konzepte müssen bei der HW-Architektur beachtet werden



- Architekturmetriken haben Aufgabe, die Sicherheitsarchitektur bewertbar und vergleichbar zu machen
- für ASIL (B), C, D: Anwendung der Hardwaremetrik "Single-Point Fault Metric" (SPFM)

Empfehlung, keine Anforderung

	ASIL	ASIL	ASIL
	B	C	D
Single-Point Fault Metric	≥90%	≥97%	≥99%

- Sign = 1 $\sum_{SR,HW}(\lambda) = \sum_{SR,HW}(\lambda)$ mit $\sum_{SR,HW}\lambda_x$: Summe der Ausfallraten des sicherheitsrelevanten HW-Elements
- hohe SPFM bedeutet geringer Anteil der Einfachfehler
- Redundanzen verringern Anteil der Einfachfehler



Architekturmetrik SPFM kann über FMEDA bestimmt werden



- Architekturmetriken haben Aufgabe, die Sicherheitsarchitektur bewertbar und vergleichbar zu machen
- für ASIL (B), C, D: Anwendung der Hardwaremetrik "Latent Fault Metric" (LFM)

 Empfehlung, keine

	ASIL	ASIL	ASIL
	B	C	D
Latent Fault Metric	≥60%	≥80%	≥90%

- Sprim = $1 \frac{1}{\sum_{SR,HW}(\lambda \lambda_{SPF} \lambda_{RF})} = \frac{1}{\sum_{SR,HW}(\lambda \lambda_{SPF} \lambda_{RF})}$ mit $\sum_{SR,HW} \lambda_{\chi}$: Summe der Ausfallraten des sicherheitsrelevanten HW-Elements
- hohe LFM bedeutet geringer Anteil schlafender Fehler
- Diagnosefähigkeiten verringern Anteil schlafender Einfachfehler



Architekturmetrik LFM kann über FMEDA bestimmt werden



Anforderung

ISO 26262-5: NACHWEIS DER HW-METRIKEN SPFM & LFM

1.	Auflistung aller HW-Elemente

- **2.** Ermittlung der entsprechenden Basisausfallraten
- **3.** Identifikation, ob Element sicherheitsrelevant ist oder nicht
- Ermittlung der Fehlermodi jedes Bauteils inkl. der statistischen Verteilung
- **5.** Klassifikation der Fehlermodi hinsichtlich Sicherheitsziel
- **6.** Bestimmung DC für RF und MPF
- 7. Aufsummierung der Ausfallraten
- 8. Berechnung der Architektur-Metriken gemäß Formeln





Siemens-Norm SN29500

- weltweit anerkannte Hausnorm der Siemens AG zu Ausfallraten von vielen elektronischen Bauelementen, wie z.B.
 - Integrierte Schaltkreise
 - Diskrete Halbleiter (Transistoren, Dioden etc.)
 - Passive Bauelemente (Kondensatoren, Widerstände, Induktivitäten)
 - Relais
 - Schalter und Taster
- 13 Teile, die kontinuierlich überarbeitet werden (aktuell: 2004 2013)

• Prozedur: $\lambda = \lambda_{ref} \times \lambda_U \times \lambda_I \times \lambda_T$

 λ_{ref} : Ausfallrate bei Referenzbedingungen

 λ_U : Faktor für Spannungsabhängigkeit

 λ_I : Faktor für Stromabhängigkeit

 λ_T : Faktor für Temperaturabhängigkeit

- Faktoren werden über entsprechende Formalismen ermittelt
- ggf. Einsatz weiterer Korrekturfaktoren



- Ermittlung der Fehlermodi und deren statistischer Verteilung
 - z.B. Widerstand: Kurzschluss

Unterbrechung

Drift

- Quellen für die Fehlermodi und den Verteilungen
 - Alessandro Birolini: Reliability Engineering Theory and Practice
 - DIN EN 62061, Anhang D

Relais	alle Kontakte verbleiben im angezogenen Zustand, wenn die Spule entregt ist	25
	alle Kontakte verbleiben im nicht angezogenen Zustand, wenn die Spule erregt ist	25
	Nichtöffnen von Kontakten	10
	Nichtschließen von Kontakten	10
	gleichzeitiger Kurzschluss zwischen drei Kontakten eines Wechselkontaktes	10
	gleichzeitiges Geschlossensein von Schließer- und Öffnerkontakten	10
	Kurzschluss zwischen zwei Kontaktpaaren und/oder zwischen Kontakten und Spulenklemme	10



ISO 26262-5: NACHWEIS DER HW-METRIKEN



Component Name	Failure rate/FIT	Safety-related component to be considered in the calculation?	Failure Mode	Failure rate distribution	Failure mode that has the potential to violate the safety goal in absence of safety mechanisms?	Safety mechanism(s) allowing to prevent the failure mode from violating the safety goal?	Failure mode coverage wrt. violation of safety goal	Residual or Single-Point Fault failure rate/FIT	Failure mode that may lead to the violation of safety goal in combination with an independent failure of another component?	Detection means? Safety mechanism(s) allowing to prevent the failure mode from being latent?	Failure mode coverage wrt. Latent failures	Latent Multiple-Point Fault failure rate/FIT
R11 note 1,			open	90 %	X	SM2	99 %	0,018	X	SM2	100 %	0
note 6 and note 7	2	YES	closed	10 %	×		99 %	0,002	X		100 %	o
R12 note 1,			open	90 %	X	SM2	99 %	0,018	Х	SM2	100 %	0
note 6 and note 7	2	YES	closed	10 %	Х		99 %	0,002	х		100 %	0

L1 10 μC 100

	NO
ſ	YES

open	90 %
closed	10 %
All	50 %
All	50 %

	X	SM4	90 %	5
	·			
 '	L		Σ	5,48

SM4 100 % O Χ 12,80

176 Total failure rate

Single-Point Fault Metric = 1-(5,48/157) = 96,5 %

Latent Fault Metric = 1-(13,99/(157-5,48)) = 91,6 %

Total Safety Related 157 Total Not Safety Related 19

SPFM $< 97\% \rightarrow ASIL B$

LFM $> 90\% \rightarrow ASIL D$



Ziel

 Begründung, dass das verbleibende Risiko einer Verletzung eines Sicherheitsziels aufgrund von zufälligen HW-Ausfällen (SPF, RF, DPF – MPF wenn relevant) des Items hinreichend niedrig ist

2 Methoden für ASIL (B), C, D

- Nutzung einer probabilistischen Metrik für zufällige Hardwareausfälle (PMHF)
- Individuelle Bewertung der Ausfallmodi über "Failure Rate Classes" (FRC)



Zufällige HW-Ausfälle müssen betrachtet werden



für ASIL (B), C, D: Quantitative Zielwerte aus folgenden Quellen

ASIL	Zielwerte für zufällige HW-Ausfälle
В	Empfehlung, keine Anforderung $< 10^{-7} \frac{1}{h}$
C	$< 10^{-7} \frac{1}{h}$ per Hour over the
D	Operational Lifetime $< 10^{-8} \frac{1}{h}$

- abgeleitet aus Felddaten ähnlich gut gesicherter Entwurfsprinzipien
- abgeleitet aus quantitativen Analysen (unter Verwendung von Ausfallraten) für ähnliche gut gesicherte Entwurfsprinzipien
- quantitative Zielwerte haben keine absolute Signifikanz
 - > sinnvoller Vergleich neuer Entwurf mit existierendem Entwurf
- Aufteilung des PMHF-Werts muss klar kommuniziert werden



Metrik kann über quantitative Fehlerbaumanalyse bestimmt werden




ZUSAMMENFASSUNG



- ISO 26262 gibt das Rahmenwerk vor, um Funktionale Sicherheit von automotiven E/E-Systemen zu gewährleisten
- hauseigene Entwicklungsprozess muss um Aspekte der Funktionalen Sicherheit erweitert werden
 - Unterstützung vom Management und Akzeptanz aller Beteiligter ist unerlässlich
 - "FuSi wird nicht schnell nebenher erreicht"
- Anforderungen sind teils sehr allgemein gehalten und beziehen sich zum Großteil auf prozessuale Aspekte
 - unternehmensinterne Guidelines zur Umsetzung für Entwickler sind wichtig
 - Herausforderungen durch neue Aspekte (z.B. HW-Metriken) wollen gemeistert werden
- Normenwerk wird überarbeitet und um weitere Anwendungsbereiche erweitert werden



ISO 26262: Zusammenfassung – Systemsicherheitsprozess




<----> Sicherheitsassessments ----->

Quelle: Smuszynski, 2013




ISO 26262: FuSi-Integration in Entwicklungsprozess (Bsp. Hella)





ISO 26262: Integration FSM in Entwicklungsprozess (BSP: Hella)





VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

Kontakt

Mail: schlummer@iqz-wuppertal.de

Tel.: +49(0)202 - 51561693

Fax: +49 (0)202 - 515 616 89

www.iqz-wuppertal.de



Dr.-Ing. Marco Schlummer | Dr.-Ing. Andreas Braasch | Prof. Dr.-Ing. Arno Meyna | Dr.-Ing. Dirk Althaus

