



# Vorlesung Fahrzeugmechanik (Kap. 5: Achsen)

Hochschule Ulm, WS 2017/18

Theodor Großmann

## Hochschule Ulm

### Vorlesungsinhalte Fahrzeugmechanik

#### Kapitel:

- 1. Einführung Fahrzeugmechanik
- 2. Reifen
- 3. Federn, Dämpfer,...
- 4. Einmassenschwinger
- 5. Achsen
- 6. Lenkung
- 7. Regelsysteme
- 8. Längsdynamik
- Luftwiderstand
- 10. Querdynamik
- 11. Vertikaldynamik&Strassen
- 12. Fahrzeugmodelle
- 13. Gesamtfahrzeug
- 14. menschliche Wahrnehmung /Sitze
- 15. Sleeping Policeman/Schlagloch
- 16. Fahrzeugentwicklung mit DPT

#### Achsen-Bewertung



#### Kriterien nach denen die Achsen bewertet werden:


- a) Auswirkung auf das Packaging des Gesamtfahrzeuges (Raumbedarf)
- b) Montage bei der Produktion und für den späteren Ausbau
- c) Herstellkosten
- d) Fahrdynamische Eigenschaften:
  - kinematisches unter- bzw. übersteuern
  - elastokinematisches unter- bzw. übersteuern (Verhalten der Achse unter Einfluß von Kräften und Momenten)
  - Längsnachgiebigkeit (Ride-Relevant)
  - Spurweitenänderung
  - ungefederte Massen
- e) Lebensdauer
- f) Reifenverschleiß
- g) Gesamtgewicht



#### Anforderungen an das Fahrwerk



#### Anforderungen an das Fahrwerk



## Randbedingungen bei Ausführung einer Radaufhängung



#### Hauptaufgabe der Radaufhängung:

Führung des Radträgers und die Aufnahme bzw. die Weiterleitung der an ihm wirkenden Kräfte und Momente

#### Fahrsicherheit/Fahrverhalten:

- Festlegung der Radstellungsparameter (Spur, Sturz, Nachlauf, Spreizung, Nachlaufstrecke, Lenkrollradius).
- Festlegung der Radstellungsänderung beim Einfedern, sowie unter Längs- und Querkraft.
- Festlegung der dynamischen Radlastverteilung im Fahrbetrieb (Festlegung von Wankachse und Nickpol)


#### Fahrkomfort:

- Ermöglichung ausreichender Federwege
- · Reduzierung der Abrollhärte durch Längs- und Querfederung
- Gutes Ansprechen auf Fahrbahnunebenheiten
- Reduzierung des Bremsnickens und Anfahrtauchens

#### Wirtschaftlichkeit/Aufwand:

- Kosten
- Bauraum
- Gewicht
- Recycling
- Betriebsfestigkeiten







#### Grundtypen von Radaufhängungen



#### **Starrachse:**

Beide Räder der Achse sind starr miteinander verbunden. Jedes Rad besitzt zwei Freiheitsgrade: Hub- und Wankbewegung. Die Aufhängung muss also vier Freiheitsgrade blockieren.

Blattfeder Dreieckslenker Panhardstab

#### **Halbstarrachse:**

Eine Verbundachse läßt zwar Relativbewegungen zwischen den beiden Räder zu, diese sind jedoch nicht unabhängig voneinander, sondern vom jeweils anderen Rad mitbeeinflusst.

Verbundlenker Koppellenker Torsionlenker

#### **Einzelradaufhängung:**

Beide Räder einer Achse bewegen sich unabhängig voneinander. Jedes Rad besitzt einen Freiheitsgrad. Die restlichen Freiheitsgrade müssen von der Aufhängung aufgenommen bzw. bei gelenkten Rädern vom Lenksystem ermöglicht werden.

Längslenker Schräglenker Pendelachse




#### Starrachse: Allgemein



- •Beide Räder der Achse sind starr miteinander verbunden. Jedes Rad besitzt zwei Freiheitsgrade: Hub- und Wankbewegung.
- Die Seiten- und Längsführungseigenschaften reichten bis in die 70er und 80 er Jahre für Pkw der Mittelklasse und Lieferkraftwagen aus
- Die Radlagerung kann bei derartigen Achsen unkompliziert sein.
- Schnellere, komfortable Fahrzeuge dagegen benötigen Schraubenfedern und zu exakten Führung der Achslängslenker und eine mittige Führung oder einen Panhardstab.





#### Einzelradaufhängung: z.B. Feder-/Dämpferbeinachse



Bei der Federbeinachse nach <u>McPherson-Prinzip</u> (Earl McPherson, 1945) wird der untere Dreiecksquerlenker aus einem Querlenker und einem Stabilisator gebildet. Die McPherson-Prinzip hat sich mit der Bezeichnung McPherson-Achse aber als Sammelbegriff für alle Feder-/Dämpferbeinachsen eingebürgert.






### Achsen Einzelradaufhängung: Mehrlenkerachse

Der Bauform der Mehrlenker-Radaufhängungen orientiert sich an der Grundform der räumliche Radführung, bei der der Radträger über 5 Streben mit dem Aufbau verbunden ist.

#### Einzelradaufhängung, schematisch





#### Achsen Einzelradaufhängung: Mehrlenkerachse

#### **Vorteile:**

- gezielte Auslegung der kinematischen und der elastokinematischen Achseigenschaften möglich
- •Spreizachse kann als virtuelle Achse in den Bereich des Rades gelegt werden
- •sehr präzise Radführung
- Möglichkeiten zur elastokinematischen Abstimmung
- •sehr gute Längs- und Querfederung möglich
- geringe ungefederte Massen erreichbar

#### **Nachteile:**

- hoher Raumbedarf
- aufwendige Konstruktion
- •hohe Nebenfederraten auf Grund der großen Anzahl von Gummilagern
- •Längsfederung schwierig zu realiesieren

#### Beispiele:

HA: MB S/E/C/A-Klasse, Chevrolet Corvette, BMW Z1, BMW 3er-Reihe

VA: Audi A4, MB O 404 (1992)




#### Achsen Einzelradaufhängung: Fünflenkerachse

Der allgemeinsten Fall der Einzelradaufhängung stellt die Fünflenkeraufhängung dar, auch Raumlenkerachse genannt, bei der die fünf Freiheitsgrade durch fünf Stablenker aufgenommen werden, von denen jeder zunächst nur auf Zug und Druck beansprucht wird und an beiden Enden gummielastisch gelagert ist.

In dieser Ausführung steht die Aufhängung der Doppelquerlenkerachse nahe, da je zwei der Lenker einen oberen bzw. unteren "Querlenker" annähern, der fünfte Lenker ist die "Spurstange".

Einzelradaufhängungachse | Fünflenkerachse




#### Beschreibung und Beurteilung der Radstellung



Die Radstellung wird nach DIN 70020 festgelegten Kenngrößen beschrieben. Hierzu gehören z.B.:

- Spurwinkel (Vor-/Nachspur)
- Sturzwinkel
- Spreizung
- Nachlaufstrecke bzw. Nachlaufwinkel
- Lenkrollradius

Die Achse, um die sich das Rad dreht heißt Lenk- bzw. Spreizachse. Die räumliche Lage der Lenkachse wird durch Spreizung, Nachlaufwinkel, Nachlaufstrecke und Lenkrollradius beschrieben. Sie werden oft durch konstruktive Randbedingungen mitbestimmt.



#### Geometrie und Einflußgrößen




#### Sturzwinkel $\gamma$ (Fahrbahnbezogen):

Neigung des Rades zur Fahrbahnsenkrechten in Fahrzeuglängsrichtung.

•zusätzliche Seitenkraft (Motorrad, F400 Forschungsfahrzeug von DaimlerChrysler vorgestellt auf der Automesse in Tokyo in 2001, Reifenverschleiß)

Positives Vorzeichen: Neigung der Radebene nach außen (wie dargestellt)




#### Spreizungswinkel $\sigma$ :

Neigung der Lenkachse zur Fahrzeuglängsebene.

•Lenkmoment, Lenkgefühl, Rückstellverhalten

#### <u>Spreizungsversatz r</u>:

Horizontaler Abstand zwischen Radmitte und Lenkachse.



#### Geometrie und Einflußgrößen II



#### <u>Lenkrollradius</u> r<sub>s</sub>:

Abstand zwischen Radmitte und Durchstoßpunkt der Lenkachse durch die Fahrbahn


•Reaktion des Lenksystems auf Längskräfte (Bremskräfte), Lenkrückmeldung

Positives Vorzeichen: Durchstoßpunkt liegt innerhalb der Spurweite (wie dargestellt)

#### Störkrafthebelarm r<sub>st</sub>:

Kürzester Abstand zwischen Radmitte und Lenkachse

• Einfluß von Antriebskräften auf das Lenksystem





#### Vorspur:

Winkel zwischen Reifenmittelebene und Fahrzeuglängsachse

• Seitenkraftaufbau, Eigenlenkverhalten

C > B: Nachspur C < B: Vorspur







#### Geometrie und Einflußgrößen III



#### Nachlaufstrecke n:

Abstand zwischen Radaufstandspunkt und Durchstoßpunkt der **Lenkachse/Spreizachse** durch die Fahrbahn.


Rückstellverhalten in Geradeausstellung, Geradeauslaufstabilität, Lenkmoment bei Kurvenfahrt und Fahrbahnneigung, Lenkkräfte, Lenkungsrückmeldung

Positives Vorzeichen: Lenkachse durchstößt Fahrbahn vor Radaufstandspunkt

#### Nachlaufwinkel τ:

Winkel zwischen Lenkachse und Reifensenkrechter in Seitenansicht

Größe der Nachlaufstrecke



#### Nachlaufversatz n<sub>n</sub>:

Versatz (Verschiebung) der Radmitte zur Lenkachse

•Größe der Nachlaufstrecke

#### Achsen-Bewertung: Achsen unter- und übersteuernde Radstellung



Gestrichelt sind die untersteuernden Radstellungen dargestellt.

Diese können entweder kinematisch und/oder elastokinematisch realisiert werden.


Kinematisches Untersteuern an der Vorderachse:

Beim Einfedern geht das Rad auf Nachspur und beim Ausfedern geht das Rad auf Vorspur.

Elastokinematisches Untersteuern an der Vorderachse:

Die Seitenkraft greift hinter dem Radaufstandspunkt an und aufgrund der Gummilager in der Achse stellt sich ein Spurwinkel kurvenaussen in Richtung Nachspur und kurveninnen in Richtung Vorspur ein.

#### Rechtskurve; Sicht von oben




#### Achskinematik



Die <u>Achs-Kinematik</u> beschreibt die beim Durchfedern und Lenken den Räder aufgezwungenen Starrkörper-Bewegungen.

#### Achseinstellwerte:

- •Zur Sicherstellung der gewünschten Fahreigenschaften, des Geradeauslaufvermögens und um übermäßigen Reifenverschleiß zu verhindern, werden bei allen Fahrzeugen bestimmte Einstellwerte einschließlich zugelassener Toleranzen für die Vorder- und Hinterachse (sofern es sich nicht um eine angetriebene Starrachse handelt) festgelegt.
- •Einstellen lässt sich die Vorspur über die Spurstange und einstellbar sind meist auch der Sturz- und Nachlaufwinkel.
- •Bei den übrigen Achskinematikgrößen für Spreizung, Lenkrollradius und Nachlaufversatz handelt es sich um nicht einfach zu messende Konstruktionsdaten.





#### Radstellung beim Einfedern



Die Änderungen der Radstellung über dem Federweg können das Fahrverhalten beeinflussen, z. B.:

- Bei Kurvenfahrt beeinflussen sie das Eigenlenkverhalten.
- Bei Geradeausfahrt über Straßenunebenheiten führen sie zu Seitenkräfte, die den Geradeauslauf beeinträchtigen.

# Radsturzänderung bei Kurvenfahrt γ<sub>i</sub>: Sturzwinkel des kurveninneren Rades γ<sub>a</sub>: Sturzwinkel des kurvenäußeren Rades Um möglichst einen großen Latsch zu haben, muß die Achskinematik beim


Einfedern negativen Sturz haben und beim Ausfedern positiven Sturz.

Großmann

## Kinematische Sturzänderung der verschiedenen Fahrzeugen




Sturzwinkel eines Rades bei der Ein- und Ausfederung, gemessen an der <u>Vorderachse</u> von drei Fahrzeugen



#### Nachteile des negativen Sturzes:

- ungleichmäßiger Verschleiß
- hohe Walkarbeit des Reifen
- ungleichmäßiger Druckverteilung im Latsch



#### Radstand



Der Radstand hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Fahreigenschaften.

	3	<b>J</b>
	Gierverstärkung	Nickbeschleunigung
	$\left(\frac{\dot{\psi}}{\delta}\right)_{stat} = \frac{1}{i} \cdot \frac{v}{l + EG \cdot v^2}$	$\ddot{\varphi} = \frac{1}{l} \cdot (\ddot{\mathbf{z}}_{H} - \ddot{\mathbf{z}}_{V})$
Langer Radstand	_	+
Kurzer Radstand	+	_
$G I_{h} I$	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	<ul> <li>Ψ: Nickbeschleunigung</li> <li>χ: Aufbaubeschleunigung</li> <li>l: Radstand</li> <li>l<sub>H</sub>: Abstand der Hinterachse vom SP</li> <li>l<sub>V</sub>: Abstand der Vorderachse vom SP</li> <li>G: Fahrzeugmasse</li> </ul>

Neben der Schwerpunktshöhe und der Zuladung ist der Radstand einer der wichtigsten Größen zur Differenzierung von Fahrzeugen.


Die kinematische Radstandsänderung beim Federn kann im Allgemeinen vernachlässigt werden.


#### Spurweite und Spurweitenänderung



Die Größe der <u>Spurweite</u> vorne und hinten hat einen maßgeblichen Einfluss auf das Kurvenverhalten des Fahrzeugs und seine Wankneigung.

Das Aus- und Einfedern der Räder hat bei fast allen Einzelradaufhängungen eine <u>Spurweitenänderung</u> zur Folge. Durch die Spurweitenänderung kann die Lage des Wankzentrums direkt bestimmt werden (wie im Folgenden gezeigt wird).





Ein großer Spurweite wird heute bei den meisten Pkw's angestrebt



#### Spurweitenänderung




#### Querbewegung des Rades bei Spurweitenänderung:

Die Spurweitenänderungen beim Durchfedern führen bei unebener Fahrbahn zu Querbewegungen des Rades und damit zu Schräglaufwinkeln und Seitenkräften.

Folgen der Spurweitenänderungen sind:

- •Störung des Geradeauslaufs
- •Reduzierung des Querkraftpotentials
- •Erhöhter Reifenverschleiß



 $\Delta s_q$ : Spurweitenänderung

F<sub>s</sub>: Seitenkraft

 $\alpha$ : Schräglaufwinkel


v: Fahrgeschwindigkeit



## Spurweitenänderung an verschiedenen Fahrzeugen




Spurweitenänderung eines Rades bei Ein- und Ausfederung, gemessen an der angetriebenen <u>Hinterachse</u> der drei Fahrzeuge.



## Spurweitenänderung in Abhängigkeit der Beladung



Die zwischen den beiden Rädern einer Einzelradaufhängung vorhandene Spurweite (Vorder- bzw. Hinterachse) hängt vom Beladungszustand ab.



Die Konstruktionslage ist nicht allgemein festgelegt und entspricht in etwa einer mittleren, kundenüblichen Beladung.

Die Nulllage entspricht dem Konstruktionsgewicht (Fahrzeugleergewicht mit drei Personen zu je 68 kg).



#### Hochschule Ulm

#### Achsen Kinematische Vorspur




Nach DIN 70000 ist der statische Vorspurwinkel  $\delta_v$  der Winkel, der bei stehendem Fahrzeug zwischen Reifenmittelebene und Fahrzeuglängsachse einschließt.

Die Gesamtvorspurwinkel ergibt sich aus der Addition der Vorspurwinkel des rechten und des linken Rades.

Die Vorspur ist nach DIN 70020 die Maßdifferenz "V = b - c", um die Felgenhörner hinten weiter auseinanderstehen als vorn.

Gemessen wird Vorspur in Höhe der Radmitten am stehenden Fahrzeug im Leerzustand, wenn sich die Räder in Geradeausstellung befinden.



Vorspurwinkel

Maßdifferenz der Vorspur

Abstand der Felgenhörner vorne

Abstand der Felgenhörner hinten

#### Kinematische Spuränderung



Die Vorspuränderung kann sich als Folge des Ein- und Ausfederns der Räder ändern. Letzteres kann die Folge einer unzureichenden Lenkkinematik sein oder aber gewollt herbeigeführt sein, um bestimmte Fahreigenschaften zu erreichen.


Z.B. kinematisches Rolluntersteuern, falls das elastokinematische Verhalten der Achse keinen Spielraum mehr hat.

#### Abbildung:

Kinematische Vorspuränderung eines Rades bei der Raumlenker-Hinterachse der Mercedes-Benz-S-Klasse

Mit dargestellt ist das Verhalten des Rades bei einer in Radmitte eingeleiteten, konstanten Anfahrkraft von  $F_a$ =3 kN und einer entgegengesetzt gerichtet, am Radaufstandspunkt angreifenden Bremskraft  $F_b$ =1.89 kN, alle ausgehend von der Konstruktionslage.

Beim Anfahr-Einfedern geht das Rad um 3' weiter in Vorspur und beim Bremsen-Ausfedern um 10'.






#### Achsen Momentanpole und Momentanachsen

#### **Momentanpol**:

Eine gedachte, auf der momentanen Bewegungsrichtung eines Punktes senkrechte Gerade zeigt zum Momentanpol. Mit den Bewegungsrichtungen zweier Punkte kann daher in der Ebene die Lage des Momentanpols bestimmt werden und aus dieser Lage die Momentanbewegung jedes anderen Punktes des Starrkörpers.

Bei Bewegung des Körpers kann sich der Momentanpol ebenfalls bewegen (mit der "Polwechselgeschwindigkeit" entlang der "Polbahn").



#### Momentanachse:

Bei räumlichen Gebilden läßt sich in jeder Schnittebene ein Momentanpol bestimmen. Die Gerade durch die einzelnen Pole ist die Momentanachse.


Nur die an einem Körper angreifende Kräfte, deren Wirkungslinie durch den Momentanpol geht, rufen kein Moment um ihn hervor. Alle anderen Kräfte erzeugen sowohl eine Reaktionskraft im Momentanpol als auch ein Moment um diesen.

#### Radpole



#### **Querpol**:

Der Rad-Querpol wird in der y-z-Ebene durch die Radmitte ermittelt. Er ist der Momentanpol des Rades bezogen auf den Aufbau.



Die Lage des Querpols bestimmt die Spurweiten- und Sturzänderung beim Einfedern. Das Wankzentrum Wist der Drehpol des Aufbaus in der betrachteten Ebene bezogen auf die Fahrbahn.

#### Achsen Wankzentren



Das Wankzentrum ist der Punkt, in der durch die Radmittelpunkte gehenden, senkrecht stehenden

Querebene, in dem Querkräfte (y-Richtung) auf die gefederte Masse - also den Aufbau - ausgeübt werden können, ohne dass kinematische Wankwinkel auftreten.

Das Wankzentrum liegt in Fahrzeugmitte (von vorn gesehen) und Mitte Achse in der Seitenansicht.

Aus der gemessenen Spurweitenänderungskurve eines Rades lässt sich die Höhe des Wankzentrums mit Hilfe einer bei dem jeweiligen Beladungszustand an die Kurve gelegten Tangente bestimmen.

$$\mathbf{h_{Wv}} = \frac{\Delta \mathbf{b}}{\Delta \mathbf{s}} \cdot \frac{\mathbf{b_{v}}}{2}$$
$$\mathbf{h_{Wh}} = \frac{\Delta \mathbf{b}}{\Delta \mathbf{s}} \cdot \frac{\mathbf{b_{h}}}{2}$$


h<sub>Wv,h</sub>: Wankzentrumshöhe der Vorder-/Hinterachse

b: Spurweite

 $\Delta s$ : Strecke abgegriffen an der Tangente

 $\Delta$ b: Strecke abgegriffen an der Tangente

AB: Tangente im RAP an die Änderungskurve




#### Wankachse



#### Wankachse:

Die Verbindungslinie der Wankzentren vorn und hinten wird als theoretische Wankachse genannt



W<sub>v</sub>: Wankzentrum der Vorderachse

W<sub>h</sub>: Wankzentrum der Hinterachse

hw: Wankzentrumshöhe

 $\Delta h_{W}\!\!:\,$  Strecke zwischen Wankachse und dem Aufbauschwerpunkt

SP: Aufbauschwerpunkt

l<sub>v</sub>: Radstand der Vorderachse

I<sub>h</sub>: Radstand der Hinterachse

l: Radstand


Hat der Pkw hinten eine Starrachse, ist die gezeigte Schräglage vorteilhaft; bei Einzelradaufhängungen vorn und hinten sollte die Wankachse nur wenig schräg liegen.

#### Schrägfederung



Das Einfedern des Rades erfolgt in der Regel nicht senkrecht, sondern unter gewissen Winkeln.

Diese <u>Schrägfederung</u> ermöglicht dem Rad ein "Ausweichen" bei Längsstößen (s. "a" in Abb.), was dem Abrollkomfort dient. Bei seiner Bewegung dreht sich der Radträger um den Längspol.



Wenn die Wirkungsrichtung einer Längskraft am Radträger (Brems- oder Antriebskraft) <u>nicht</u> durch den Längspol geht, so erzeugt sie ein Moment um diesen. Im Pol entsteht eine Hochkraft, die den Aufbau anhebt oder absenkt.

#### Nickzentrum




#### Nickachse:

Die Nickachse ist diejenige Achse, um die das Fahrzeug beim Bremsen bzw. Beschleunigen nickt.

#### Nickzentrum:

Das Nickzentrum ist der Momentanpol des Fahrzeugaufbaus gegenüber der Fahrbahn, der in der Seitenansicht (xz-Ebne) als Schnittpunkt der Geraden durch die Radaufstandspunkte und Längspole von Vorder- und Hinterrad oder Vorder- und Hinterachse ermittelt werden kann.



Am Gesamtfahrzeug ist der Grad der Bremsnickreduzierung abhängig von der Bremskraftverteilung. In der obigen Abbildung wird der Radstand entsprechend der Bremskraftverteilung geteilt und an dieser Stelle eine Senkrechte errichtet. Die Strahlen von den Radaufstandspunkten durch die Längspole teilen diese Senkrechte im Verhältnis des Nickausgleichs der jeweiligen Achse.

#### Analyse der Achse




#### Entwicklungsaufgaben

Federung

Kinematik

Elastokinematik

• Bauteil- und Aggregateanalysen



Die für die Berechnung notwendige Achsdaten werden mittels verschiedener Methoden gewonnen. Dabei arbeitet das Simulationsmodell sowohl mit gemessenen als auch mit gerechneten Daten.

#### Analyse der Achse



- •Entwicklungswerkzeuge:
  - Berechnungsmodelle
  - Fahrdynamikprüfstände
  - Komponentenprüfstände





### Achsen Analyse der Achse



Entwicklung der Achse	Berechnungs- methode	Prüfstands- messung
Federungs- Analyse	FE-Modell: ABAQUS NASTRAN ANSYS MKS-Modell: ADAMS SIMPACK VL-Motion	Fahrzeug- Federung Bauteil-Federung
Kinematik- Analyse	<b>MKS-Modell:</b> Krim VL-Motion SIMPACK	Kinematikmessung
Elastokinematik- Analyse	FE-Modell: ABAQUS NASTRAN ANSYS MKS-Modell: ADAMS SIMPACK VL-Motion	Elastokinematikmessung

# Achsen Federung: Allgemein




Die Abhängigkeit der Radlast in Vertikalrichtung vom Federweg wird <u>Federkennline</u> genannt.

Für die Fahrdynamiksimulation werden die Federkennline in der Regel nicht in einzelne Bauteile, sondern am kompletten Fahrzeug vermessen.

Die sich ergebende Federkennlinie gibt somit das Zusammenwirken von Federn und den, bei größerem Federweg eingreifenden, Gummipuffern und ggf. Zuganschlagfedern wieder. Weiterhin wird das elastische Verhalten der verschiedenen Gummilager in der Federkennlinie mit berücksichtigt.

Konstruktive Details wie z.B. die Einbaulage der Feder, sowie deren Eigensteifheit oder die Punkte der Federkrafteinleitung in die Lenker werden damit i.d.R. für die Fahrdynamiksimulation nicht benötigt.








### Federung: Allgemein



#### Kraft/Weg-Zusammenhang für gleichseitiges Einfedern



Deutlich erkennt man hier das lineare Verhalten der Feder bei Federwegen +/- 25 mm. Der stark progressive Anstieg der Federkraft bei stärkerem Einfedern ist durch das Einsetzen der Gummipuffer bedingt.



Die Federmessung ist ein Teil der sogenannten <u>FKE-Vermessung</u> (Federn/Kinematik/ Elastokinematik). Hier wird das Federungsverhalten der Vorder- und Hinterachse bestimmt. Wichtig dabei ist, daß damit das Verhalten des kompletten Fahrzeugs beschrieben wird.






## Federung: Prüfstandsmessungen



#### Meßaufbau und -ablauf:

Zuerst wird die Karosserie fixiert, indem sie an den 4 Wagenheberpunkten und jeweils zwei mal an den vorderen und hinteren Querträgern verspannt wird. Vorder- und Hinterachse werden nacheinander vermessen.

#### Federprüfstand






#### Messablauf am Beispiel von gleichseiter Federung:

- 1. Bei der zu vermessenden Achse wird das Rad durch ein <u>Radersatzsystem</u> substituiert. Damit wird die, für die Federmessung verfälschende, radiale Eigensteifheit der Anordnung Rad/Reifen entfernt.
- 2. Jedes Rad bzw. Radersatzsystem steht bei der Messung auf einer <u>Schlittenkonstruktion</u>, welche wiederum auf einem Hydraulikstempel montiert ist. Die Schlittenkonstruktion erlaubt es dem Radersatzsystem sich frei in x- und y-Richtung, sowie um die z-Achse zu bewegen. Somit werden verfälschende Umfangs- und Seitenkräfte sowie Momente um die Radhochachse ausgeschlossen.
- 3. Anfangs wird die <u>Konstruktionslage</u> (KO-Lage) des Fahrzeugs eingestellt, indem die zwei Räder (nicht vermessene Achse) und die 2 Radersatzsysteme (zu vermessende Achse) durch die vier von unten an die Räder angreifende Hydraulikstempel eingefedert werden.
- 4. Mit einem Laser wird der Abstand zwischen dem Stempel und einem Funktionsmaß (Maß mit geringer Toleranz, z.B. Anschraubpunkte der Achse an die Karosserie) gemessen und nach einer <u>Beladungstabelle</u> eingestellt.
- 5. Zur Bestimmung des <u>Federungsverhalten</u> fährt nun der Master-Zylinder (linke Seite der zu vermessenden Achse) einen definierten Weg x nach oben und der Slave-Zylinder (rechte Seite) folgt mit maximal 1mm Verzögerung (gleichseitiges Einfedern) Währenddessen wird kontinuierlich die resultierende Kraft an beiden Zylinder gemessen.




- 6. Von der KO-Lage heraus werden die Hydraulikstempel bis zur <u>max. Einfederung</u> der Achse ausgefahren, dann fahren die Stempel wieder ein bis zur KO-Lage und weiter bis zur <u>max.</u> <u>Ausfederung</u>, und wieder zurück in KO-Lage.
- 7. Da sich für die verschiedene Phasen der Messung unterschiedliche Kraft/Weg-verläufe einstellen spricht man von einer <u>Meßhysterese</u>:



Eine weitere Messung ist das <u>wechselseitige Einfedern</u>. Der Meßverlauf entspricht dem oben beschriebenen gleichseitigen Einfedern, nur daß sich Master- und Slave-Zylinder genau entgegengesetzt bewegen.


Werden die Ergebnisse dieser Messung mit denen aus dem gleichseitigen Einfedern verrechnet, so erhält man die Drehstabfederhärte.





Leitet man nun beim gleichseitigen Einfedern die Federkraft nach dem Federweg ab, so erhält man die <u>Federsteifigkeit</u> <u>der Achse</u> in Abhängigkeit vom Federweg.

In dieser Darstellung sind die einzelnen federnden Komponenten der Achse erkennbar:








- A: Die konstante Steifigkeit um die KO-Lage gibt das Verhalten der eingebauten Schraubenfeder wieder.
- B: Ab Einfederwegen von ca. 15mm beginnen die Gummipuffer zu wirken, und die Steifigkeit steigt an.
- C: Bei einem Federweg von ca. 30mm fällt die Steifigkeit leicht ab. Dies kann mit der zunehmenden Verformung der Gummipuffer erklärt werden, die dabei etwas einknicken können.
- D: Bei noch größeren Federwegen steift die Steifigkeit stark progressiv an. Dies ist zum einen damit zu erklären, daß die Gummipuffer in diesem Gebiet voll anliegen, zum anderen tritt auch eine Verspannung der Lenklager ein. Damit stimmt die Bewegungsrichtung der Lenker nicht mehr mit der aus der Gummikinematik vorgegebenen Richtung überein. Jede Bewegung braucht daher noch mehr Kraft, die Steifigkeit der Achse steigt.

E: Beim Ausfedern wirkt bei Federwegen ab ca. 20mm die Ausfederbremse, damit steigt die Federsteifigkeit auf ca. den doppelten Wert des linearen Bereiches an, und bleibt dann konstant.




## Federung: Prüfstandsmessungen



### Zusammenfassung:


Charakteristische Messgrößen:

- ⇒Maximale Ein- und Ausfederung
- ⇒Gummipuffer- und Zuganschlagfedereinsatz
- ⇒Federsteifigkeit der Achse (gleichseitig, wechselseitig)
- ⇒Achsreibung, Hysterese





## Achsen Federung: Anwendungs-Beispiel "Luftfeder"






## Federung: Anwendungs-Beispiel "Luftfeder"



#### Wechselseitige Federung




## Kinematik: Allgemein



#### Anwendunggebiet des Kinematikkennfelds:

- Abstimmung der Spurwinkeländerung zur Optimierung des Fahrverhaltens (Rollsteuern) und des Reifenverschleißes
- Ermittlung der Momentanzentren und der Nickpole zur Optimierung des Wank- und Nickverhaltens Die Kinematik des Fahrzeuges kann gerechnet oder gemessen werden:




## Kinematik: Allgemein



#### Ermittlung der Änderung von:

• Spur, Sturz- und Nachlaufwinkel

- Spurweite
- Schrägfederung





# Achsen Kinematik: Berechnung

#### Die Rechnung folgt dabei der Lehrbuchdefinition von Kinematik:

"Kinematik ist die Lehre von der geometrischen und analytischen Beschreibung der Bewegungszustände von Punkten und Körpern. Sie berücksichtigt nicht die Kräfte und Momente als Ursache der Bewegung"

Bei der <u>Kinematikrechnung</u> werden die Koordinaten der Anlenkpunkte von Lenkern und Spurstange aus dem Konstruktionsplot von Fahrgestell und Radträger in das Berechnungsprogramm eingegeben. Damit wird eine kinematische Kette gemäß mit dem Freiheitsgrad f=1 gebildet. In Abhängigkeit dieses Freiheitsgrades (dem Federweg) können dann die davon abhängigen Größen z.B. Momentanzentrumshöhe, der Brems- und Anfahrnickausgleich kinematische Sturzwinkel und der kinematische Vorspurwinkel berechnet werden.


Feder	MZH/0.5*	Bremsnick-	Anfahrnick-	Kin.	Kin.
weg	Spurweite	ausgleich	ausgleich	Spurw.	Sturzw.
-120	0.3041	0.0245	-0.0478	-0.4678	-0.4890
-110	0.2895	0.0140	-0.0332	-0.2773	-0.3076
-100	0.2736	0.0048	-0.0213	-0.1343	-0.1749
 -10 0 10	0.1149 0.0981 0.0814	-0.0555 -0.0612 -0.0669	0.0355 0.0391 0.0425	0.1725 0.1662 0.1601	-0.3634 -0.5004 -0.6567
 100 110 120	-0.0552 -0.0675 -0.0788	-0.1194 -0.1257 -0.1321	0.0643 0.0659 0.0675	0.3758 0.4571 0.5555	-3.0995 -3.5090 -3.9535



# Achsen Kinematik: Prüfstandsmessungen

#### Meßaufbau und -ablauf:


- 1. Das Fahrzeug wird verspannt und mittels Hydraulikzylinder belastet, so daß sich die KO-Lage einstellt.
- 2. Bei der Messung werden von der KO-Lage ausgehend beide Hydraulikstempel der zu messenden Achse bis zur maximalen Einfederung der Achse ausgefahren, dann fahren die Stempel wieder ein bis zur KO-Lage und weiter bis zur maximalen Ausfederung, und wieder zurück in KO-Lage.
- 3. Bei diesem gleichseitigem Durchfedern erhält man eine Hystereseschleife bei der die Vorspuränderung des Rades über dem Federweg aufgetragen ist.





# Achsen Kinematik: Messung und Berechnung

#### Kinematik Fzg. A -VA






# Kinematik: Anwendungs-Beispiel "Luftfeder"




#### Gleichseitige Kinematik - Spurwinkeländerung



# Kinematik: Anwendungs-Beispiel "Luftfeder"




#### Gleichseitige Kinematik - Sturzänderung





# Achsen Kinematik: Anwendungs-Beispiel "Luftfeder"

#### Wechselseitige Kinematik – Spurwinkeländerung



## Elastokinematik: Allgemein




Werden Kräfte und Momente von der Fahrbahn, über den Reifen, in die Radaufhängung eingeleitet, so ändert sich die Stellung des Rades gegenüber der Straße. Dieser, durch Elastizitäten in der Radaufhängung hervorgerufener Effekt bezeichnet man als Elastokinematik.

Für die Fahrdynamik ist hierbei insbesondere die Vorspuränderung aufgrund von Seitenkräften und aufgrund von Momenten um die Hochachse interessant.

Weiterführend wird auch die Auswirkung einer Umfangskraft auf die Vorspur der Elastokinematik zugeordnet.

#### Anwendunggebiete des Elastokinematikkennfelds:

- Abstimmung des Fahrverhaltens am Gesamtfahrzeug
- Optimierung von Elastomerlagern im Gesamtfahrzeug








## Achsen Elastokinematik: Allgemein



#### Ermittlung der Änderung von:

- Spurwinkeländerung
- Sturzwinkeländerung





# Achsen Elastokinematik: Berechnung

