Einflußfaktoren



Einflußfaktoren auf

Laufleistung und



Abriebverhalten


von LKW - Reifen



Refiel Verschieß Abriebverhalten von LKW Reifen

Agenda

Aufgaben
Typen
Konfiguration
Beladung



- Die gesamte Kraftübertragung zwischen Fahrzeug und Fahrbahn erfolgt über den Reifen
- Je höher die übertragenden Kräfte sind, desto höher ist die Reifenbeanspruchung
- Nur durch eine Relativbewegung (Schlupf) zwischen Reifenprofil und Fahrbahn, ist eine Kraftübertragung möglich
- Dadurch entsteht im belasteten Zustand zwangsläufig Abrieb

Das Abriebverhalten unterscheidet sich in den unterschiedlichen Marktsegmenten.



Religion Abriebverhalten von LKW Reifen

Agenda
Aufgaben
Typen
Konfiguration
Beladung

Je nach Marktsegment und damit Reifenbeanspruchung werden unterschiedliche Profile angeboten





Reifen Abriebverhalten von LKW Reifen

Agenda
Aufgaben
Typen
Konfiguration
Beladung

Leistungsmerkmale und Hintergründe


| Laufleistung | Hauptkriterium Wirtschaftlichkeit |
|----------------------|---|
| Profilhaltbarkeit | kein Chipping&Chunking, Risse im Profil |
| gleichmäßiger Abrieb | keine Laufleistungsreduzierung |
| Nassgriff | Fahrsicherheit beim Bremsen |
| Geräusch | Lärmarmes Fahrzeug <80db(A) |
| Wintereigenschaften | Fahrsicherheit bei jedem Wetter |
| Steine auswerfen | Gürtelverletzung/RE-fähigkeit |
| Handling | Spurrillen/Fahrsicherheit |





Spur

Radvorderseiten nach innen angewinkelt (Vorspur)



Beschreibung


 Radvorderseiten werden nach innen oder außen angewinkelt

Ziel

 Parallellauf der Räder im Fahrzustand



Agenda
Aufgaben
Typen
Konfiguration
Beladung



Hohe Spurwerte führen zu erhöhtem Verschleiß an den Führungsflanken der Reifen.



Agenda
Aufgaben
Typen
Konfiguration
Beladung

Sturz


Beschreibung

 Radoberseiten werden nach innen oder außen angewinkelt

Ziel

- Verlagerung der Radlast auf das innere stärkere Radlager (pos. Sturz)
- erhöhte Seitenführung (neg. Sturz)


| Fehlerauswirkung | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| positiver Sturz | negativer Sturz | |
| Verschleiß der | Mehrbelastung | |
| Außenschulter | der Innenschulter | |



Verschleiß der Schulter



Fahrwerksgeometrie Abriebverhalten von LKW Reifen





Agenda
Aufgaben
Typen
Konfiguration
Beladung

Achsstellung

Lenkradeinschlag zum Gegensteuern

Beschreibung


 Parallelität und Fluchten der Achsen zueinander

Ziel

 Vermeidung von Zwangslauf des Fahrzeugs

Fehlerauswirkung

- Gegensteuern
- erhöhter Abrieb der Führungsflanken der Vorderachsreifen






Fahrzeugheladung Abriebverhalten von LKW Reifen



Beladungs- und Fülldruckeinfluss auf die Bodenaufstandsfläche Beispiel 295/60 R 22.5




Wechselnde Belastungsfälle treten z.B. typischerweise im Lieferverkehr auf.



Religion Little Abriebverhalten von LKW Reifen

Agenda
Aufgaben
Typen
Konfiguration
Beladung

Minderfülldruck



Zur Stabilisierung des Reifenquerschnitts den für den Belastungszustand notwendigen Fülldruck einstellen.

Folgen:

- erhöhter Rollwiderstand
- abnehmende Tragfähigkeit und Seitenführung
- verschlechtertes Kurvenund Bremsverhalten
- Unfallgefahr durch Reifenschäden

Fehlerauswirkung


- Freilaufrille
- Schulterabrieb



Refiel Little Abriebverhalten von LKW Reifen

Agenda Aufgaben Typen Konfiguration Beladung

Hoher Luftdruck



Ursache:

überhöhter Fülldruck bzw. hoher Anteil von Leeroder Teillastfahrten

Empfehlung:

Abstimmung des Fülldrucks auf die Belastungssituation

Fehlerauswirkung

Mittenabrieb

