



Vorlesung Fahrzeugmechanik (Kap. 3: Federn, Dämpfer,...)

Hochschule Ulm, WS 2017/18
Theodor Großmann

Hochschule Ulm

Vorlesungsinhalte Fahrzeugmechanik

Kapitel:

- 1. Einführung Fahrzeugmechanik
- 2. Reifen
- 3. Federn, Dämpfer,...
- 4. Einmassenschwinger
- 5. Achsen
- 6. Lenkung
- 7. Regelsysteme
- 8. Längsdynamik
- Luftwiderstand
- 10. Querdynamik
- 11. Vertikaldynamik&Strassen
- 12. Fahrzeugmodelle
- 13. Gesamtfahrzeug
- 14. menschliche Wahrnehmung /Sitze
- 15. Sleeping Policeman/Schlagloch
- 16. Fahrzeugentwicklung mit DPT

Gummilagervarianten zur mechanischen Abkopplung im Frequenzbereich





Zugstrebenlager



Getriebelager



Fahrschemellager



Gummilagervarianten zur mechanischen Abkopplung im Frequenzbereich





Auspuffhalterung



Drehstablagerung



Strebenlagerung

Abbildung der Gummilager-Eigenschaften für die Simulation



5

- Detailliertes Gummilagermodell überall dort notwendig, wo amplituden- und frequenzabhängige Eigenschaften wichtig sind, z.B.
 - FE-Zeitbereich (Abtasten) über großen Frequenzbereich
 - MKS-Lastkollektivsimulation
- Anspruch: minimales Modell und einfache Parametrierung
- Anforderungen an Eigenschaften der Komponentenmodelle steigen mit Leistungsfähigkeit der Soft- und Hardware







Vermessung/Messergebnisse




Statische Vermessung

- Langsames Dreiecks- oder Sinussignal *Dynamische Vermessung*
 - Frequenzsweeps mit verschiedenen
 Amplituden → frequenzbewertet











Amplituden- und Frequenzabhängigkeit eines Gummilagers





Amplituden- und Frequenzabhängigkeit eines Gummilagers









Federung und Dämpfung

Die Räder einer Achse können bezüglich des Fahrzeugaufbaus gleich-, wechseloder einseitig aus- bzw. einfedern.





Die Federrate bei gleichseitiger Federung dient zur Abstimmung des Fahrkomforts. Die beim Ein- und Ausfedern schwingenden Massen werden unterteilt in die aufbaugefederte und die reifengefederte (ungefederte) Masse.

Die Schwingungsfrequenzen und -amplituden des Aufbaus und des Rades eines Fahrzeugs sind bei gegebener Anregung abhängig von der Federungs- und Dämpfungscharakteristik.

Die konstruktive Auslegung der Fahrzeugfederung und -dämpfung sowie die Abstimmung einzelner Parameter aufeinander für Fahrkomfort und Fahrsicherheit wichtig.



Feder/Dämpfer Aufbaufedern

Unter Aufbaufedern werden hier die Teile der Radaufhängungen von Kraftfahrzeugen behandelt, die bei einer elastischen Verformung Rückstellkräfte liefert.

Die wichtigsten Arten von Aufbaufedern sind: 0.0 4741.9 424.3 45.7 21.9 103.7 100.6 12096.5 **ð**Blattfeder Radkraft Krafthysterese C-Wert F1000 **ð**Torsionsfeder max. Einfeder **ð**Schraubenfeder ðGasfeder. Weitere Komponenten hierzu sind: ðGummilager **ð**Puffer ðZuganschlagfeder Achsreibung Hysterese Federsteifigkeit der Achse Maximale Ein- und Ausfederwege Ω 80 120 Niveau = 0 Einfederung [mm] gemessen mit Radstütze Federbezeichnung: Drehstabbezeichnung **Puffereinsatz** Referenzfahrzeug W221 ABC Pufferbezeichnung: Dämpferbezeichnung: 46.0 mm






Aufbaufedern: Blattfedern



ðBlattfedern stellen die klassischen Federform dar.

- ð In Verbindung mit Starrachsen finden konventionelle Blattfedern heute nur noch bei wenigen PKW-Typen (Kombiwagenhinterachsen, Geländewagen) Verbindung.
- ðBei LKW ist diese Art der Achsführung und Abfederung nach wie vor an Vorder- und Hinterachse die Standardlösungen.
- ð Die Federkennlinie der Blattfeder ist (ohne spezielle Maßnahmen) linear. Durch weitere Federblätter, die erst bei höherer Federkraft wirksam werden, wird die Federkraft nichtlinear.



Für die Durchbiegung eines einseitigen eingespannten Biegebalken gilt:

$$\mathbf{f} = \frac{\mathbf{F} \cdot \mathbf{l}^3}{\mathbf{3} \cdot \mathbf{E} \cdot \mathbf{J}}$$

1: Länge des Biegebalkens

E: E-Modul

J: Flächenträgheitsmoment

$$J = \frac{\mathbf{b} \cdot \mathbf{s}^3}{12}$$

b: Balkenbereite

s: Balkenhöhe




Aufbaufedern: Drehstabfedern

Drehstab- oder Torsionsstabfedern sind gerade oder auch gekrümmte Stäbe aus Federstahl, die vorwiegend auf Torsion beansprucht werden.

Die Stäbe werden an einem Ende fest eingespannt und am anderen drehbar gelagert, so dass der Schaft durch ein in Richtung seiner Achse wirkendes Moment elastisch verdrillt werden kann. Damit keine plastischen Verformung am Drehstab auftreten, muß der Drehstab eine gewisse Länge aufweisen.

Für die Verwendung von Drehstäben als Kraftfahrzeugtragfedern wird die elastische Verdrehung des Torisionsstabes mit Hilfe einer Kurbel, die auf dem drehbar gelagerten Stabende sitzt und Torsionsmoment aufbringt, in eine Hubbewegung umwandelt.

Kurbelmechanismus der Drehstabfederung



Als Kurbelarm dienen die Lenker der Achs- bzw. Radaufhängung.

Feder/Dämpfer Drehstabfedern

Aufbaufedern:



Für die Verdrehsteifigkeit c_{tor} eines geraden Drehstabes gilt:

Zwischen φ und M_t eines Drehstabes mit kreisförmigem Querschnitt besteht der Zusammenhang:

$$\varphi = \frac{\mathbf{M_t \cdot l}}{\mathbf{G \cdot J_p}}$$

 $\phi = \frac{\mathbf{M_t \cdot l}}{\mathbf{G \cdot J_p}}$ G: Schubmodul l: Stablänge J_p: polares Flächenträgheitsmoment

Für das Flächenträgheitsmoment eines Vollstabes mit Kreisquerschnitt gilt:

$$J_{p} = \frac{\pi \cdot d^{4}}{32}$$

 $J_p = \frac{\pi \cdot d^4}{22}$ d: Stabdurchmesser

Damit folgt für die Verdrehsteifigkeit c_{tor}:

$$c_{tor} = \frac{G}{l} \cdot \frac{\pi \cdot d^4}{32}$$

Damit gilt für die Federsteifigkeit c (bezogen auf das Kurbelende):

$$\Delta \mathbf{f}_{w} \approx \mathbf{r} \cdot \Delta \mathbf{\phi}$$
$$\Delta \mathbf{F} \approx \frac{1}{\mathbf{r}} \cdot \Delta \mathbf{M}_{t}$$

Federkraft

Federweg

Aufbaufeder: Schraubenfeder



Die in PKW gebräuchlichste Feder ist die Schraubenfeder. Für die Federsteifigkeit allgemein gilt:

Die Federmaterial der Schraubenfeder wird überwiegend auf Torsion beansprucht. Sie kann als schraubenförmig gewickelter Drehstab aufgefaßt werden.

Nimmt man als Hebelarm r, mit dem die Federkraft an dem gewickelten Drehstab angreift, den halben Windungsdurchmesser D/2 der Schraubenfeder an, so gilt für die Federsteifigkeit nach den Drehstabgleichungen:

$$\boxed{\mathbf{c} \approx \frac{4}{\mathbf{D}^2} \cdot \mathbf{c}_{tor}} \quad \text{mit} \quad \mathbf{c}_{tor} = \frac{\mathbf{G}}{\mathbf{I}} \cdot \frac{\pi \cdot \mathbf{d}^4}{32} \qquad \text{D:Windungsdurchmesser}$$

Für die Gesamtlänge I des aufgewickelten Drehstabes gilt näherungsweise:

$$\boxed{\mathbf{l} \approx \mathbf{i} \cdot \boldsymbol{\pi} \cdot \mathbf{D}}$$

Anzahl der Windungen

Damit erhält man für die Federsteifigkeit einer zylinderischen Schraubenfeder mit kreisförmigem Drahtquerschnitt:


$$c \approx \frac{\mathbf{G} \cdot \mathbf{d}^4}{\mathbf{i} \cdot \mathbf{8} \cdot \mathbf{D}^3}$$

Aufbaufeder: Schraubenfeder



Die eigentlich lineare Kennlinie der Schraubenfeder lässt sich durch veränderlichen Gesamtdurchmesser, Drahtstärke und Steigung in eine progressive Kennlinie überführen

Progressive Schraubenfeder



Aufbaufeder: Schraubenfeder




Die Kombination aller drei Maßnahmen: ðveränderlicher Durchmesser

ðveränderlicher Drahtstärke

ðveränderlicher Windungsabstand

führt zur sog. Miniblockfeder.



Die Miniblockfeder weist neben ihrer Progressivität auch noch den Vorteil einer extrem niedrigen Bauhöhe auf, da sich die Windungen beim Zusammendrücken teilweise ineinander legen.

Eine Progressivität der Federung kann auch durch entsprechende Auslegung der Radaufhängungskinematik erzielt werden.




Aufbaufedern



Federung ohne Niveauregelung

Federung mit Niveauregelung



Vereinfachende Annahme: lineare Federkennlinien

Vorteil: Niveauregelung läßt kleinere Federsteifigkeiten zu.

Zur Auslegung der Federwege bei Stahl- und Luftfedern



Aufbaufedern: Gasfeder




Bei den bisher betrachteten Federn war das federnde Medium festes Material ðDie Federarbeit wurde durch eine Formänderung aufgenommen.

Bei Gasfeder ist das federnde Medium gasförmig

ð Die Federarbeit wird durch eine Volumenänderung aufgenommen.

Kolben-Zylinder-Gasfeder



h_{th}: charakteristische Kenngröße

V: Arbeitsvolumen

A: wirksamer Fläche

m_△: Aufbaumasse

m_R: Radmasse

p: Gasdruck

P_a. Umgebungsdruck

F_□: Federkraft

Für die charakteristische Kenngröße h_{th} gilt: $h_{th} = \frac{V}{A}$

Die Federkraft ergibt sich zu: $\mathbf{F}_{E} = (\mathbf{p} - \mathbf{p}_{a}) \cdot \mathbf{A}$

Da im Allgemeinen $p >> p_a$: $\mathbf{F}_{F} = \mathbf{p} \cdot \mathbf{A}$



Aufbaufedern: Gasfedern



Für die Federsteifigkeit gilt dann:

$$c(f) = \frac{dF_F}{df} = p \cdot \frac{dA}{df} + A \cdot \frac{dp}{df}$$

Unter Berücksichtigung der Gasgleichung:

$$\mathbf{p} \cdot \mathbf{v}^{n} = \mathbf{const.}$$

Polytropenexponent

=1 isotherm (langsame Federbewegung)

$$\frac{d\mathbf{p}}{d\mathbf{V}} = -\mathbf{n} \cdot \frac{\mathbf{p}}{\mathbf{V}}$$

mit
$$dV = -A \cdot df$$
 gilt: $\frac{dp}{df} = n \cdot A \cdot \frac{p}{V}$

Eingesetzt in die obere Gleichung gilt:

$$c(f) = p \cdot \frac{dA}{df} + n \cdot A \cdot p \cdot \frac{1}{h_{th}}$$
 mit $h_{th} = \frac{V}{A}$

ðDer erste Term gibt an, dass die Kontur der Kolbenfläche die Federsteifigkeit ändert. Dies wird zur Gestaltung einer nichtlinearen Federkennlinie oft eingesetzt.

ðDer zweite Term gibt die Auswirkung der Thermodynamik an.


Damit erklärt sich auch der Index von h; th steht für "theoretisch". Dieser Term wird im Folgenden vernachlässigt.



Feder/Dämpfer Aufbaufedern: Gasfedern

Der Polytropenexponent liegt dabei zwischen 1 (isotherm) und 1.4 (adiabat). Nachfolgendes Bild zeigt, wie sich bei endlichem h_{th} die Federkraft bei quasistatischer (F_{stat}) und dynamische Bewegung (F_{dyn}) ändert.

Federkraft in Abhängigkeit von Einfederung einer Gasfeder




Das Verhältnis von Änderung der Federkraft zu Änderung des Weges gibt die Größe der Federsteifigkeit c an.

Zum Vergleich ist eine Linie $h_{th}=\infty$, d.h. c=0 eingetragen. Eine geringere Federsteifigkeit (d.h. niedrige Eigenfrequenz) erfordert ein großes h_{th} , also ein großes Federvolumen.



Aufbaufedern: Gasfedern


Kraft-Weg-Kennungen bei verschiedenen Umlauffrequenzen und konstantem Wärmedurchgangskoeffizienten von 1W/K





Aufbaufedern: Gasfedern


Vergleich Luftfedermessung und Luftfedersimulationsergebnisse bei Beladung der Bauteile von 6 kN in KO-Lage





Beispiel einer Gasfeder








Feder/Dämpfer Gasfedern: Balg-Feder

Es bestehen zwei Arten der Bauformen von Balg-Gasfedern:

- ð Gasfeder mit Faltenbalg
- ð Gasfeder mit Rollbalg

Balg-Gasfeder



Die Gasfederbälge bestehen aus mit Textilgewebe verstärktem Gummimaterial.

Die Fläche, über die der in der Luftfeder vorhandene Überdruck als Kraft auf das Fahrzeug wirkt, wird als wirksame Fläche A_w bezeichnet.



Luftfedern




Federwert:
$$c = \frac{dF}{ds}$$

$$c = Pi \frac{dA_w}{ds} + A_w \frac{dp_i}{ds}$$

dynamisch:
$$c_{dyn} = 10 \left[p_i \frac{dA_w}{ds} + æ (p_a + p_i) \frac{A_w^2}{V} \right]$$

statisch:
$$c_{stat} = 10 \left[p_i \frac{dA_w}{ds} + (p_a + p_i) \frac{A_w^2}{V} \right]$$






Feder/Dämpfer Gasfedern: Balg-Feder

Die Tragkraft der Feder wird aus dem Produkt von Überdruck und wirksamer Fläche bestimmt. Beim Faltenbalg steigt die wirksame Fläche A mit der Einfederung an.

Kennlinie der Tragkraft der Gasfeder mit Faltenbalg für isobare Zustände (p=konstant)






Gasfedern: Balg-Feder



Insbesondere beim Rollbalg ist hier die Möglichkeit einer gezielten Einflussnahme gegeben, da die wirksame Fläche durch die Außenkontur des Kolbens (Abrollstempel) vorgegeben wird:

Kennlinie der Tragkraft der Gasfeder mit Rollbalg für isobare Zustände (p=konstant)





Gasfedern: Balg-Feder



Gasfedern ermöglichen eine Niveauregulierung des Fahrzeugaufbaus bei zusätzl. Beladung.

Die Federzusammendrückung durch eine statische Last wird hier durch Zupumpen von Gas ausgeglichen. Die theoretische Federlänge h_{th} bleibt also konstant.

Merkmal der Balg- Gasfeder mit pneumatischer Niveauregulierung ist:

Gasvolumen = const.

Damit gilt für h_{th} :

$$h_{th} = const.$$

Damit ist die Federsteifigkeit direkt proportional zum Innendruck bzw. der Achslast:

$$c(\mathbf{f}) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} \cdot \mathbf{p}(\mathbf{f}) \cdot \frac{1}{\mathbf{h}_{th}}$$

Die Federsteifigkeit ist in diesem Fall zur Federbelastung direkt proportional:

$$\frac{c_{bel}}{c_{leer}} = \frac{F_{bel}}{F_{leer}} = \frac{m_{bel}}{m_{leer}}$$

Vorteile:


ðDie Eigenfrequenz der Aufbauschwingungen ändern sich hier beim Beladen also nicht (h_{th} =const. => ω_e = const.).

ðDie Beladungshöhe bzw. die Radausschnitte bleiben konstant.

Gasfedern: Hydropneumatische Feder



Hydropneumatische Feder werden in verschiedenen Pkw-Typen eingesetzt.



Die Federkraft wird von dem Kolben zunächst auf ein Fluid und dann auf ein Gas übertragen. Fluid und Gas sind durch eine undurchlässige Gummi-Membran voneinander getrennt.

Erst die Zwischenschaltung des Fluids gestattet eine weitgehend verschleißfreie und reibungsarme Abdichtung zwischen Kolben und Zylinder. Außerdem ist damit die Möglichkeit gegeben, das Federelement mit einer integrierten hydraulischen Dämpfung und einer hydraulischen Niveauregelung zu versehen.

Gasfedern: Feder/Dämpfer Hydropneumatische Feder



Merkmal der hydropneumatische Gasfeder mit Niveauregulierung ist:

Die beim Beladen erfolgte Einfederung wird bei hydropneumatischen Federn nur durch Zupumpen eines Fluids ausgeglichen.

Für die theoretische Federlänge gilt:

$$h_{th} \approx h_{th1} - \Delta f$$
 ($A \approx const.$)

Beim Wechsel des Betriebspunktes einer Gasfeder ist n=1 zu setzen. Die Gasgleichung vereinfacht sich damit zu:

$$p_1 \cdot v_1 = p \cdot v \qquad \text{f\"{u}r} \quad A = \text{const.} \quad \Rightarrow \boxed{p_1 \cdot h_{th1} = p \cdot (h_{th1} - \Delta f)}$$
 Aus
$$c(f) = A \cdot n \cdot p \cdot \frac{1}{h_{th}} \quad \text{folgt mit} \quad h_{th} = \frac{p_1 \cdot h_{th,1}}{p} \quad \text{f\"{u}r die hydropneum.}}$$
 Federsteifigkeit:
$$c(f) \approx A \cdot n \cdot p^2(f) \cdot \frac{1}{h_{th} \cdot p_1}$$

Die Federsteifigkeit nimmt also quadratisch mit der Federbelastung zu, es gilt:


$$\frac{c_{_{bel}}}{c_{_{leer}}} > \frac{F_{_{bel}}}{F_{_{leer}}} = \frac{m_{_{bel}}}{m_{_{leer}}}$$

Schwingungsdämpfer



Schwingungsdämpfer dienen sowohl dazu, die Fahrsicherheit eines Fahrzeugs zu gewährleisten, als auch dazu, den Fahrkomfort zu optimieren.

Aufgaben des Stoßdämpfer



Ein zufriedenstellender Fahrkomfort erfordert zwar einerseits, dass die Amplituden der Aufbauschwingungen klein sind, anderseits aber auch, dass die Aufbaubeschleunigungen, die auch von den Dämpferkräften verursacht werden, möglichst gering sind, also eine eher schwache Dämpfung. Ebenfalls muss ein gutes Anlenkverhalten gewährleistet sein.


Bei der Dämpferauslegung ist daher ein optimaler Kompromiss zwischen harter Sicherheitsdämpfung und weicher Komfortdämpfung sowie einer guten fahrdynamischen Abstimmung anzustreben.





Schwingungsdämpfer oder auch Stoßdämpfer unterscheiden sich grundsätzlich durch die Art der Reibung, die die Umwandlung von Schwingungsenergie in Wärme bewirkt.


Verschiedene Stoßdämpferarten







Bei den Teleskopdämpfern unterscheidet man nach Zweirohr- und Einrohrsystem.




Bei beiden Dämpferarten bewegt sich unter Überwindung des Strömungswiderstandes ein mit Drosselelementen versehener Kolben in einem flüssigkeitsgefüllten Zylinder.

Die aufgenommene mechanische Energie wird dabei in Wärmeenerige umgewandelt und über das Dämpferaußenrohr an die Umgebung abgegeben.





Prinzipielle Funktionsweise Zweirohr-Dämpfer



Druckstufendämpfung:

Kolbenstange bewegt sich in den Raum des Dämpfers. Das benötigte Volumen wird durch Ölströmung durch das Drosselventil 4 (Bodenventil) erzeugt. Das Drosselventil 2 (Kolbenventil) erlaubt die Verschiebung des Kolbens. Die Dämpfung wird hauptsächlich im Bodenventil erzeugt.


Zugstufendämpfung:

Über das Drosselventil 3 (Bodenventl) strömt Öl wieder in den Arbeitsraum. Die Dämpfung wird hauptsächlich im Kolbenventil 1 erzeugt.





Prinzipielle Funktionsweise Einrohr-Dämpfer



ðDruckstufen- und Zugstufendämpfung werden von den Kolbenventilen 1 und 2 übernommen.


ðBeim Einfahren der Kolbenstange bewegt sich der Trennkolben nach unten und das Gas wird komprimiert.


ðDer Einrohrdämpfer darf Lageunabhängig eingebaut werden.

Schwingungsdämpfer: Ausführungsbeispiele



Zweirohr-Dämpfer





Einrohr-Dämpfer

Vorteile Zweirohrdämpfer zu Einrohrdämpfer:

ðKostengünstiger (Dichtungen sind nicht so kritisch)

ðkleinere Baulänge

ðgeringere Reibung (nur 25-50 N statt 100 N)

Vorteile Einrohrdämpfer zu Zweirohrdämpfer:

ðgute Kühlung des direkt angeblasenen Zylinderrohrs

ðLageunabhängigkeit

ðBei gleichem Außendurchmesser größere Kolbenfläche möglich und damit geringere Innendrücke


Schwingungsdämpfer: Betriebsverhalten



VDA-Einheitsprüfmaschine zur Prüfung von Schwingungsdämpfern

Mechanischer Aufbau der Stoßdämpferprüfmaschine

- a Maschinenständer
- b Antriebsmotor
- c Kurbelradius
- d Pleuel
- e Führungsschlitten
- f Stoßdämpfer
- g Federparallellenker
- h Kraftaufnehmer
- i Wegmeßgeber



Schwingungsdämpfer: Betriebsverhalten



Die heute eingesetzten Dämpfer arbeiten auf hydraulischer Basis.


Die Dämpferkraft ist eine Funktion der Einfedergeschwindigkeit:

$$\left| \mathbf{F}_{D} = \pm \mathbf{k} \cdot \left| \dot{\mathbf{z}}_{rel} \right|^{n} \right|$$

n: Dämpferexponent

c: Dämpferkonstante

Dämpferarbeitsdiagramm zur Ermittlung der Dämpferkennlinie





Schwingungsdämpfer: Betriebsverhalten




Arbeitsdiagramm und Kennlinie hängen eng zusammen. Die möglichen Auslegungsfälle:

Dämpferarbeitsdiagramm zur Ermittlung der Dämpferkennlinie








Schwingungsdämpfer: Radlast



Das Verhältnis von Zug- zu Druckstufe ist je nach Hersteller und Einsatzzweck eines Fahrzeuges unterschiedlich. Einfluss der Dämpferauslegung auf die Radlastschwankungen



Geradeausfahrt:

Ein Verhältnis von Zug- zu Druck von 1 lässt eine Achsschwingung sehr schnell abklingen. Die Radlastschwankungen erreichen für diese Abstimmung ihr Minimum, was mit einer besseren Bodenhaftung der Räder gleichzusetzen ist.

Kurvenverhalten:

Um die Fahrstabilität auch bei Kurvenfahrt zu gewährleisten, wird der Aufbau verstärkt durch das kurveninnere Rad abgestützt. Eine stärkere Dämpfung am kurvenäußeren Rad könnte zu einem Aufstützeffekt führen.


Sowohl das Verhältnis von Zug- zu Druckstufe als auch die absolute Größe der Dämpferkonstante werden in der Regel anhand von Versuchsreihen herausgefunden.



Schwingungsdämpfer: Frequenzverhalten




<u>Dämpferkennlinie in Abhängigkeit der</u> <u>Anregungsfrequenzen</u>



Ride-Komfort: Amplituden selektiver Dämpfer (SDD)






Großmann

Amplituden selektiver Dämpfer am Bsp. A-Klasse








Dämpfer-Reibung



Reibstellen am Dämpfer



Ride-Komfort: SDD Amplituden selektiver Dämpfer



Funktionsweise:

kleiner Dämpferhub




Dämpfer weich

grosser Dämpferhub



Dämpfer hart

- •komfortables Kleinsignalverhalten
- •Aufbaubewegung gut angebunden



Ride-Komfort: Regelbarer Dämpfer




Funktionsweise:

permanente Dämpfungsanpassung

breiter Dämpfungs-Abstimmungsbereich

- komfortables Stuckerverhalten
- •Aufbaubewegung gut angebunden



Quelle: J. Stumpf

Ride-Komfort: regelbarer Dämpfer




Funktionsweise:

permanente Dämpfungsanpassung

breiter Dämpfungs-Abstimmungsbereich

- komfortables Stuckerverhalten
- •Aufbaubewegung gut angebunden



Quelle: J. Stumpf

Ride-Komfort: Regelbarer Dämpfer




Funktionsweise:

permanente Dämpfungsanpassung

breiter Dämpfungs-Abstimmungsbereich

- komfortables Stuckerverhalten
- •Aufbaubewegung gut angebunden



Quelle: J. Stumpf

Semiaktive Dämpferregelung



Herkömmliche Fahrwerke von PKW weisen eine <u>Festabstimmung</u> von Federung und Dämpfung auf.

Während die Auslegung der Federung durch statische und quasistatische Effekte, wie Einfederung bei Zuladung und stationäre Wank- und Nickwinkel, weitgehend vorgegeben sind, bleibt die Auswahl von Stoßdämpfern als wichtiges Mittel zur Abstimmung von Fahrwerken.

Bei der Abstimmung von Fahrwerken muss oft ein <u>Kompromiß zwischen Fahrkomfort und</u> <u>Fahrsicherheit</u> getroffen werden.

Da bei konventionellen Federn und Dämpfern dieser Kompromiß auf einen engen Bereich beschränkt ist, wird er nur Hilfe der <u>Elektronik und Regelungstechnik</u> bei regelbaren Dämpfern gelöst.

Damit lässt sich ein besserer Fahrkomfort bei gleicher oder noch größerer Fahrsicherheit in dem Gesamtbereich variierender Fahrgeschwindigkeit erzielen.

Semiaktive Dämpferregelung



Der Stoßdämpfer wird wegen seinem hohen dynamischen Kräftepotenziale und dem geringeren Aufwandes als Stellglied gegenüber der Feder bevorzugt.

Mit adaptiven Dämpfungssystemen lässt sich der Fahrkomfort schon spürbar verbessern. Aufgrund langer Schaltzeit können sie jedoch nicht hinreichend sensibel auf Einzelhindernisse reagieren bzw. im Bereich der Radeigenfrequenz.

Zur schnellen Reaktion auf Einzelhindernisse ist eine stetige Überwachung der Fahrzeugdynamik und eine schnelle Verstellmöglichkeit der Dämpferkräfte erforderlich:

ŏSemiaktive Dämpfungssysteme bieten mit möglichen Reaktionszeiten um 10 ms gute Voraussetzungen



Skyhook-Prinzip



In der Regel sind die Dämpfer zwischen Karosserie (Aufbau) und Radaufhängung angeordnet.

ð Der vollendete Federungskomfort würde dann vorliegen, wenn man den schwingenden Aufbau nicht gegenüber der unebenen Straße sondern idealerweise gegenüber einer imaginären geraden Schiene am Himmel dämpfen würde.

Skyhook-Dämpfer Aufbau Rad



Hochschule Ulm

Feder/Dämpfer

Skyhook-Prinzip

Damit wird der Aufbau von der Straße entfernt und die Stöße von der Fahrbahn werden isoliert.


Diese Theorie lässt sich in der Praxis so nicht umsetzen, sie kann aber mit Hilfe des ADS-Skyhook-Regelalgorithmus näherungsweise erreicht.

Man kann statt der starren Verbindung auch einen Skyhook-Stoßdämpfer zwischen dem Inertial-Bezugssystem und dem Aufbau einbauen.

Bei dieser Anordnung ist die Dämpfkraft des Stoßdämpfers stetig gegen die vertikale Aufbaugeschwindigkeit gerichtet.

Bei einem realen Skyhook-Dämpfer werden Zug- und Druckstufe in der Weise "hart" beziehungsweise "weich" geschaltet, so dass die Aufbaubewegung immer beruhigt und nie angefacht wird.

Schwingungsersatzsystem



"Skyhook"-Dämpfer



Skyhook-Prinzip

Zur technischen Realisierung des Skyhook-Stoßdämpfers wird ein aktiver Dämpfer, der in zwei Stufen verstellbar ist, zwischen Aufbau und Rad eingesetzt.

Seine Dämpfkraft wird so gesteuert:


ð Wenn die Relativgeschwindigkeit zwischen dem Aufbau und dem Rad und die vertikale Aufbaugeschwindigkeit $(\dot{x}_A - \dot{x}_R)$ entgegengesetzt sind, wird der Stoßdämpfer ausgeschaltet.

Beispiel für eine Sky-Hook Regelung:

a)
$$\dot{\mathbf{x}}_{\mathbf{A}} > 0 \wedge (\dot{\mathbf{x}}_{\mathbf{A}} - \dot{\mathbf{x}}_{\mathbf{R}}) < 0$$

b)
$$\dot{x}_{A} < 0 \land (\dot{x}_{A} - \dot{x}_{R}) > 0$$

möglichst geringe Dämpferkraft, da das Rad sonst den Aufbau anfacht.



"Skyhook"-Dämpfer

ðWenn die Relativ- und Aufbaugeschwindigkeit gleich gerichtet bzw. die Dämpfkraft und Aufbaugeschwindigkeit entgegengesetzt, wird der Stoßdämpfer auf harte Kennung umgeschaltet.

Skyhook-Prinzip



Das Ansteuerungsprinzip, der sogenannte Skyhook-Algorithmus, lässt sich mit folgenden Gleichungen darstellen:

$$\dot{x}_{A} \cdot (\dot{x}_{A} - \dot{x}_{R}) \rangle 0 \implies \text{harte Kennung}$$
 $\dot{x}_{A} \cdot (\dot{x}_{A} - \dot{x}_{R}) \langle 0 \implies \text{weiche Kennung}$
 $\dot{x}_{A} \cdot (\dot{x}_{A} - \dot{x}_{R}) = 0 \implies \text{Grundeinstellung}$

 $\dot{\mathbf{x}}_{A}$: Aufbaugeschwindigkeit $\dot{\mathbf{x}}_{R}$: Radgeschwindigkeit

Es ist hier ersichtlich, dass mit verstellbaren Stoßdämpfern zwischen Aufbau und Rad das Skyhook-Prinzip nicht ganz (nur zur Hälfte) realisiert wird.

Zur vollständigen Realisierung des Skyhook-Prinzips wird jedoch die Zuführung von Fremdenergie in der Phase $\dot{\mathbf{x}}_{\mathbf{A}}\cdot(\dot{\mathbf{x}}_{\mathbf{A}}-\dot{\mathbf{x}}_{\mathbf{R}})$ (0 benötigt.



Skyhook-Prinzip



Der ideale Skyhook-Dämpfer führt, wie der Vergleich mit einem konventionellen Dämpfer, immer zur Beruhigung der Aufbaubewegung, unabhängig davon, ob das Rad ein- oder ausfedert.

Wirkung Skyhook im Vergleich zum konventionellen Dämpfer

Aufbau bewegt sich	Rad	konventioneller Dämpfer Wirkung auf den Aufbau	Skyhook Dämpfer	
			Dämpfkraft	Wirkung auf den Aufbau
nach oben	federt ein federt aus	facht an beruhigt	gering groß	neutral beruhigt stark
nach unten	federt ein	beruhigt	groß	beruhigt stark
	federt aus	facht an	gering	neutral




Huang-Regel-algorithmus



Die Aufhängung von Fahrzeugen an den Himmelschienen ist nicht realisierbar. Der Aufbau wird mittels Federn und Stoßdämpfern auf der Straße abgestützt.

⇒ Der Regleralgorithmus wird aus der Betrachtung des Zweimassenschwingers eines Viertelfahrzeuges abgeleitet.

Zweimassen - Schwinger





Huang-Regel-algorithmus



Für die vertikale Aufbaubewegung eines Fahrzeuges gilt:

$$\mathbf{m}_{\mathbf{A}} \cdot \ddot{\mathbf{x}}_{\mathbf{A}} = -\mathbf{k}(\mathbf{t}) \cdot (\dot{\mathbf{x}}_{\mathbf{A}} - \dot{\mathbf{x}}_{\mathbf{R}}) - \mathbf{c} \cdot (\mathbf{x}_{\mathbf{A}} - \mathbf{x}_{\mathbf{R}})$$
 (*

 $\dot{\mathbf{x}}_{\mathbf{A}}$: Aufbaugeschwindigkeit

 \dot{x}_R : Radgeschwindigkeit

x_A: Aufbaubeschleunigung

^{x̄}_R: Radbeschleunigung

k: Dämpferkoeffizient

c: Federrate des Aufbaus

m_∆: Aufbaumasse

Äquivalente Umformung führt zu:

$$\ddot{\mathbf{x}}_{A}^{2} = -\frac{\mathbf{k}(\mathbf{t})}{\mathbf{m}_{A}} \cdot \ddot{\mathbf{x}}_{A} \cdot (\dot{\mathbf{x}}_{A} - \dot{\mathbf{x}}_{R}) - \frac{\mathbf{c}}{\mathbf{m}_{A}} \cdot \ddot{\mathbf{x}}_{A} \cdot (\mathbf{x}_{A} - \mathbf{x}_{R}) \quad (**)$$

Vernachlässigt man die Frequenzbewertung (d.h. die spektrale Leistungsdichte der Straße), so gilt für die effektive Aufbaubeschleunigung als Maß für den Fahrkomfort:

$$\ddot{\mathbf{x}}_{\mathbf{A},\mathbf{eff}} = \sqrt{\frac{1}{\mathbf{T}} \cdot \int_{0}^{\mathbf{T}} \ddot{\mathbf{x}}_{\mathbf{A}}^{2} \cdot \mathbf{dt}}$$
 (***)

Huang-Regel-algorithmus



Einsetzen (**) in (***) führt zu:

$$\ddot{\mathbf{x}}_{A,\text{eff}} = \sqrt{\mathbf{D}\mathbf{K} - \frac{\mathbf{c}}{\mathbf{T} \cdot \mathbf{m}_{A}} \cdot \int_{0}^{T} \ddot{\mathbf{x}}_{A} \cdot (\mathbf{x}_{A} - \mathbf{x}_{R}) \cdot \mathbf{dt}}$$

mit
$$\mathbf{DK} = \sqrt{-\frac{1}{\mathbf{T} \cdot \mathbf{m}_{A}} \cdot \left[\int_{0}^{T} \mathbf{k}(t) \cdot \ddot{\mathbf{x}}_{A} \cdot (\dot{\mathbf{x}}_{A} - \dot{\mathbf{x}}_{R}) \cdot dt \right]}$$

"DK" repräsentiert den Beitrag der Dämpfungskraft zur effektiven Aufbaubeschleunigung, die immer positiv bleibt. Ziel ist es, DK möglichst klein zu halten. Dies wird durch folgendes Regelprinzip erreicht:

$$\ddot{\mathbf{x}}_{\mathbf{A}} \cdot (\dot{\mathbf{x}}_{\mathbf{A}} - \dot{\mathbf{x}}_{\mathbf{R}}) \rangle \mathbf{0} \implies \text{harte Kennung}$$
 $\ddot{\mathbf{x}}_{\mathbf{A}} \cdot (\dot{\mathbf{x}}_{\mathbf{A}} - \dot{\mathbf{x}}_{\mathbf{R}}) \leq \mathbf{0} \implies \text{weiche Kennung}$



Huang-Regel-algorithmus



Regelalgorithmus-Erklärung:

Stimmen die Richtungen von Dämpfer und Aufbaubeschleunigung überein, so verstärkt die Dämpfkraft die Aufbaubeschleunigung.

ð Die Dämpfkraft sollte in diesem Fall möglichst klein sein. Somit wird auf die weiche Kennlinie umgeschaltet.

Sind die Richtungen von Dämpfkraft und Aufbaubeschleunigung einander entgegengesetzt, so verringert die Dämpfkraft die Aufbaubeschleunigung:

ð Es wird eine hohe Dämpfkraft gewünscht und somit auf die harte Kennlinie umgeschaltet.

Ergebnisse aus Modellrechnungen




Die Simulation bietet die Möglichkeit, die Auswirkungen der verschiedenen Regelalgorithmen auf das Federungsverhalten zu untersuchen.

Durch die Simulation kann z.B. untersucht werden:

- ð Vorherzusagen der Auswirkungen der verschiedenen Regelalgorithmen auf das Federungsverhalten
- ð Analyse des Einflusses der Schaltzeit auf das Systemverhalten

Als Beispiel wird hier eine Simulation, bei der ein Zweimassenschwingungssystem zur Modellierung herangezogen ist, geführt.

Zweimassen - Schwinger



Das Modell wird beschrieben durch die Gleichungen:


$$m_{A} \cdot \ddot{x}_{A} + k(t) \cdot (\dot{x}_{A} - \dot{x}_{R}) + c \cdot (x_{A} - x_{R}) = 0$$

$$m_{R} \cdot \ddot{x}_{R} + k(t) \cdot (\dot{x}_{R} - \dot{x}_{A}) + c \cdot (x_{R} - x_{A}) + c_{R} \cdot (x_{R} - s) = 0$$

Ergebnisse aus Modellrechnungen



Simulation des Modells vom 1/4 Fahrzeug



Dabei wurden für die Berechnung die Beiträge der Massen und Federrate aus Messungen übernommen. Weiter gelten hier:

Die Dämpfungskoeffizient k(t) wird durch vier Funktionen (Zug- und Druckstufen, bzw. weich- und harte Kennline) beschrieben:


ðdie gemittelten Dämpfungsmaße für die weiche Kennlinie D=0.14 ðdie gemittelten Dämpfungsmaße für die harte Kennlinie D=0.54

Für die Übergänge zwischen den Kennlinie wurde die Dämpfungskraft durch lineare Interpolation berechnet

Ergebnisse aus Modellrechnungen



Dämpferkennlinie ADS-Skyhook



Kontinuierlich verstellbare Dämpfersystemen: CDC




Im folgenden werden Gründe, Vorteile und Realisierung von kontinuierlich verstellbaren Dämpfungssystem in adaptiver und semiaktiver Bauart für den Einsatz im Fahrzeug genannt.

Seit einigen Jahren sind mehrstufige Verstelldämpfersysteme in verschiedenen Fahrzeugen (z.B. BMW, Renault, MB etc.) in Serie.

Bei der Entwicklung der aktiven Dämpfer sind die Entwicklungsingenieure immer bemüht, das Fahrverhalten und Fahrsicherheit durch den Einsatz von Verstelldämpfersystemen, bestehend aus Sensorik, Elektronik, Software und Aktuatorik zu verbessern.

Realisiert werden zwei bis vier unterschiedliche Dämpfkraftkennlinie, die durch elektromagnetisch betätigte, festeingestellte Dämpfventile erzeugt werden.

Basierend auf den Kenntnissen der aktiven mehrstufigen Verstelldämpfersysteme wurden kontinuierlich arbeitende adaptive und semiaktive Dämpfersysteme "Continuous Damping Control" entwickelt.




Kontinuierlich verstellbare Dämpfersystemen: Aktuator




Mit dem Luftfederdruck als beladungsproportionale Steuergröße wird eine hydraulische Drossel im Dämpferinneren angesteuert, wodurch die Zug- und Druckstufe des Dämpfers in weiten Bereichen variiert wird.

Dämpferkennfeld in Abhängigkeit des Steuerdruckes




Funktionsprinzip eines ADS-Dämpfers






Dämpferkolbengeschwindigkeit [m/s]

Dämpferkennlinie	Betriebsart		
hart-hart		Hart	
weich-weich		Komfort	
Druck weich/ Zug hart		z. B. Skyhook	
Druck hart/ Zug weich		z. B. Skyhook	





Hydromotorlager = Tilger + Dämpfer (Modellvorstellung)








Hydromotorlager = Tilger + Dämpfer

(Resonanzdämpfung)




Tilger = zusätzliche Masse = zusätzlicher Freiheitsgrad im System




Hydromotorlager = Tilger + Dämpfer


(effektive Steifigkeit und Dämpfung)




i. W. viskose Dämpfung, Kraft proportional zur Geschwindigkeit (oder zur Frequenz bei Konstanter Anregungsamplitude)



Vergleich: mit vs. ohne Tilger






Höhere
Leistungsabsorption
durch
Schwingungsresonanz
der Kanalmasse
(Tilgung)



Hydromotorlager im Gesamtfahrzeug

(Erstauslegung der Lage des Dämpfungsmaximums)


Wie sollte die Erstauslegung des Dämpfungsverlaufs sein ?





Zielkonflikte bei der Motorlagerauslegung

(in Abhängigkeit der Lage der Motorresonanzen)



6 - 15 Hz: typischer Motorresonanzbereich => Zielkonflikt Ride/NVH


Ride: Ist eine "Resonanzkatastrophe" in der Nähe der Achsresonanz zu erwarten?





Freiheitsgrade des Motors

(Überlagerung der Achs- und Motorresonanzen)



Variation der Vertikalsteifigkeit (Basis = c_z) der Motorlager:


 c_Z c_Z •1.5 c_Z •2 c_Z •3 c_Z (Hydro)



Freiheitsgrade des Motors

(Kopplung der x- und z-Bewegungsrichtungen)

Variation der Vertikalsteifigkeit (Basis = c_Z) der Motorlager:



z/x – Steifigkeitsverhältnis: günstigere oder ungünstigere Schwingungsenergieverteilung



Motorlager

Motorlagervorauslegung für den Fahrkomfort

Schwingungsauslegung ohne Dämpfung:
Steifigkeitsvariation so, dass möglichst günstige Modenkopplung
mit möglichst schmalem Spektrum entsteht
(z-Richtung: möglichst eine ausgeprägte singuläre Resonanz)



Motorlager mit relativ schmalbandigem Dämpfungsverlauf (= leichter Tilger)

Dämpfungsmaximum an der z-Hauptresonanz

Tilgernebenbänder dem subjektiven Eindruck entsprechend auslegen




Breitbandig dämpfendes Motorlager notwendig

Dämpfungsmaximum als Kompromiss für mehrere Resonanzen

Einfluß der Karosserie auf die Fahrzeugmechanik






1. Eigenfrequenz Roh-Karosserie bei > 40 Hz

Einfluss der Karosserie auf die Fahrzeugmechanik




Beispiel zum Einfluss der Karosseriesteifigkeit bei kleinen Straßenanregungen





Die Räder einer Achse können bezüglich des Fahrzeugaufbaus gleich-, wechsel- oder einseitig aus- bzw. einfedern:

Einfederungsarten einer Achse




Die Federrate bei gleichseitiger Federung dient zur Abstimmung des Fahrkomforts. Die beim Ein- und Ausfedern schwingenden Massen werden unterteilt in die aufbaugefederte und reifengefederte bzw. ungefederte Masse.

Zur ungefederten Masse gehören:

- Reifen
- Felge
- Radträger
- Bremse (Scheibe & Sattel)
- •Differential (nur bei Starrachsen, falls nicht am Aufbau befestigt)




Einfluss ungefederter Masse auf stuckern





Variation der Radmasse


Einfluss der Radmasse auf die Vergrößerungsfunktion



- •Im Bereich der Aufbaueigenfrequenz hat die Variation der "Radmasse" keinen Einfluss.
- Die Verringerung der "Radmasse" erhöht die Radeigenfrequenz.
- Mit Erhöhung der "Radmasse" werden die Radlastschwankungen deutlich größer und damit die Fahrsicherheit schlechter.



Variation der "Radmasse" in der Aufbaueigenfrequenz



$$m_{\mathbf{R}} = 20\mathbf{kg}$$

$$f_A = 1.6Hz$$

$$D_A = 0,33$$

$$\mathbf{f_{Straße}} = 1,6$$
Hz


$$m_{\mathbf{R}} = 60 \mathbf{kg}$$

$$\mathbf{f_A} = 1.6 \mathbf{Hz}$$

$$D_{A} = 0.33$$


$$\mathbf{f_{Straße}} = 1,6$$
Hz







Variation der "Radmasse" in der Radeigenfrequenz



$$\mathbf{m_R} = 20\mathbf{kg}$$

$$f_{\mathbf{R}} = 18\mathbf{Hz}$$

$$D_A = 0.38$$

$$\mathbf{f_{Straße}} = 18\mathbf{Hz}$$

$$m_R = 60 kg$$

$$\mathbf{f_R} = 10,4$$
Hz


$$D_A = 0.38$$

$$\mathbf{f_{Straße}} = 10,4$$
Hz



$$d_A = 1740 \text{ Ns/m}$$


$$c_R = 230 \text{ kN/m}$$






Variation der vertikalen Radsteifigkeit

Einfluss der Reifenfedersteife auf die Vergrößerungsfunktion






- •Im Bereich der Aufbaueigenfrequenz hat die Variation der Reifenfedersteifigkeit keinen Einfluss.
- •Im Bereich der Radeigenfrequenz führt eine größere Reifenfedersteifigkeit zu höheren Beschleunigungen und Radlastschwankungen.



Variation der Reifenfedersteifigkeit in der Aufbaueigenfrequenz



$$c_R = 230 kN/m$$

$$\mathbf{f_A} = 1.6 \mathbf{Hz}$$

$$D_{A} = 0.33$$


$$\mathbf{f_{Straße}} = 1.6\mathbf{Hz}$$


$$c_R = 100 kN/m$$

$$\omega_A = 1.6$$
Hz

$$D_A = 0.33$$


$$\omega_{Straße} = 1,6Hz$$







Variation der Reifenfedersteifigkeit in der Radeigenfrequenz



$$c_R = 230 kN/m$$

$$f_{R} = 13,6Hz$$

$$D_{A} = 0.38$$


$$\mathbf{f_{Straße}} = 13,6$$
Hz


$$c_R = 100 kN/m$$

$$\omega_A = 9.6$$
Hz

$$D_A = 0.38$$

$$\omega_{\text{Straße}} = 9,6 \text{Hz}$$








Variation der Reifenfedersteifigkeit durch Luftdruckvariationen

Reifenfedersteifigkeit in Abhägigkeit von Luftdruck am Bsp. Continental Sport Contact2 (Radlast=5kN)



Komfortabler im Bereich größer 10 Hz

Einfluß der Achsreibung auf die Fahrzeugmechanik



