

Prof. Dr.-Ing. Florian Schäfer

PB 12-1: Planung und Entwurf von Straßen

(Verkehrswesen 1)

V08: Räumliche Linienführung

Wintersemester 2018/19

V08: Räumliche Linienführung

- 1. Überlagerung von Lageplan und Höhenplan: Raumelemente
- 2. Defizite in der räumlichen Linienführung
- 3. Gestaltung des Fahrraums durch optische Linienführung
- 4. Bauwerke in der räumlichen Linienführung







Bild 15: Beispiel für die Einteilung einer Strecke in Standardraumelemente (SRE)




Gerade mit konstanter Längsneigung





- wirkt bei großer Länge monoton
- wirkt in der Landschaft häufig starr
- begünstigt Blendwirkungen
- geeignet für wenig bewegte Landschaften
- gut für die Anlage von Knotenpunkten


Kurve mit konstanter Längsneigung







- ist bei ausreichenden Sichtweiten unproblematisch
- ermöglicht eine gute Anpassung an das Umfeld
- ist geeignet für die Anlage von Überholfahrstreifen und Übergangsbereichen

gerade Wanne











- gewährleistet gute Sichtverhältnisse und eine gute optische Führung
- mit großen Halbmessern eine Alternative zu ebenen Geraden
- geeignet für die Anlage von Knotenpunkten
- günstig für Überholungen


gekrümmte Wanne





- ist bei ausreichend großen Entwurfselementen unproblematisch
- führt tendenziell zu hohen Geschwindigkeiten
- ermöglicht eine gute Anpassung an das Umfeld
- verbessert die optische Führung
- ist kritisch bei der Überlagerung mit kleinen Lageplanradien


gerade Kuppe





- schränkt die Sicht ein
- verschlechtert die optische Führung
- nicht geeignet für die Anlage von plangleichen Knotenpunkten


gekrümmte Kuppe






- ist bei ausreichend großen Entwurfselementen unproblematisch
- verbessert die optische Führung
- führt tendenziell zu niedrigen Geschwindigkeiten
- ist für plangleiche Knotenpunkte nicht geeignet.

Lageplanverwandte Abbildung





"Wendepunkte über Wendepunkte"






Defizite in der räumlichen Linienführung und ihre Auswirkungen

Defizit	Einfluss auf das Fahrverhalten und die Verkehrssicherheit	
Sichtschatten (Springen/Tauchen)	hoch	
Verdeckter Kurvenbeginn	hoch	
Dehnungen	mittel	
Stauchungen	gering	
Gestalterische Defizite	gering	




Springen und Tauchen





Kritischer Sichtschattenbereich

- Tritt auf infolge Springen und Tauchen
- Sichtschattentiefe > 0,75 m besonders kritisch bei Überholvorgängen, daher dann Überholverbot anordnen





Sichtschatten abhängig von der Sichthöhe






V08: Räumliche Linienführung



Verdeckter Kurvenbeginn hinter der Kuppe






Erforderlicher Abstand zwischen Kurvenbeginn (Beginn der Klothoide) und Kuppenbeginn (Ausrundungsanfang)

Kurve beginnt ausreichend vor der Kuppe=> Vermeidung eines verdeckten Kurvenbeginns

Kuppen- halb- messerH [m]	Klothoidenparameter A [m]				
	150	200	250	≥ 300	
3000	25	50	65	80	
4000	15	35	55	75	
5000		25	50	70	
6000		15	40	60	
7000	keine		30	55	
8000	Verschi	iebung	20	45	
9000	erforderlich		10	40	
10000	•			30	




Dehnungen und Stauchungen






Lageplanfremde Abbildung: Optischer Knickpunkt in der Wanne (vermeiden)







Abplattung und Aufwölbung



Höhenplanfremde Abbildung mit scheinbarer Kuppe (vermeiden)



Lageplan



[RAS - L, 1995]




Höhenplanverwandte Abbildung (bevorzugt) Höhenplan Lageplan

[RAS - L, 1995]




Flattern in der Geraden und in der Kurve





Überprüfung der räumlichen Linienführung in drei Stufen nach RAL






PB 12-1: Planung und Entwurf von Straß


Überprüfung der räumlichen Linienführung in drei Stufen nach RAL


Arbeitsschritt 3: Prüfung auf gestalterische Defizite



Gestaltung des Fahrraumes zur Visualisierung der Hauptverbindungsrichtung









[RAL - L, FGSV 1970]



Gestaltung des Fahrraumes zur Visualisierung der Hauptverbindungsrichtung









[RAL - L, FGSV 1970]




Gestaltung des Fahrraumes zur Visualisierung der Längsneigung




Brettwirkung




Höhenplan




Bauwerk im Linienfluss





Bauwerk in der Geraden (ungünstige Führung)




Höhenplan






Bauwerk in der Kurve (günstige Führung)



Höhenplan



Beispiel für ungünstige Trassierung

