



# Vorlesung Fahrzeugmechanik (Kap. 9: Luftwiderstand)

Hochschule Ulm, WS 2017/18

Theodor Großmann

# Hochschule Ulm

# Vorlesungsinhalte Fahrzeugmechanik

#### Kapitel:

- 1. Einführung Fahrzeugmechanik
- 2. Reifen
- 3. Federn, Dämpfer,...
- 4. Einmassenschwinger
- 5. Achsen
- 6. Lenkung
- 7. Regelsysteme
- 8. Längsdynamik
- 9. Luftwiderstand
- 10. Querdynamik
- 11. Vertikaldynamik&Strassen
- 12. Fahrzeugmodelle
- 13. Gesamtfahrzeug
- 14. menschliche Wahrnehmung /Sitze
- 15. Sleeping Policeman/Schlagloch
- 16. Fahrzeugentwicklung mit DPT

#### Hochschule Ulm

# Einsatzgebiete der Aerodynamik im Fahrzeug






<u>Luftkräfte:</u> Längsdynamik Querdynamik Vertikaldynamik




Verschmutzung: Frontbereich Heckbereich Außenspiegel





**Motor:** Landungswechselberechnung



Bauteilkühlung: Motorraumkühlung Bremsenkühlung



**Geräusche:** Innengeräusche Außengeräusche



Innenraum: Kühlung Heizung

### Aerodynamik



Für die Aerodynamik von Kraftfahrzeugen sind zwei Effekte wichtig:

- •Bernoulische Effekt: ideales Gas mit unterschiedlichen statischen Drücken
- •Wirbelbildung und dadurch Arbeitsverrichtung, d.h. das reale Gas erzeugt ebenfalls unterschiedliche statische Drücke



Längsdynamik:

⇒niedriger Luftwiderstand

⇒gute Fahrleistung

#### Querdynamik:


- ⇒niedriger Vor- und Hinterachsauftrieb
- ⇒gute Fahrstabilität
- ⇒niedrige Giermomenten- und Seitenkraftbeiwerte
- ⇒geringe Seitenwindempfindlichkeit

# Umströmung eines Personenwagens: Strömungsablösung



#### Umströmung eines Fahrzeuges:

Die Umströmung von Autos wird von Ablösungen der Strömung geprägt. Überall dort, wo sich der Strömung ein zu steiler Druck entgegenstellt, löst sie wegen dem Energieverlust infolge Reibung von der Kontur ab und geht ihre eigenen Wege.



#### Aufgabe des Fahrzeug-Aerodynamiker:


Die Fahrzeugablösungen, wenn sie schon nicht vermeidbar sind, dann doch so zu beeinflussen, dass sie die Strömung nicht "stören". Dabei steht "stören" für Widerstand generieren, Windgeräusche anregen, Schmutz oder Wassertropfen ablagern.

### Umströmung



Der aus den reibungslosen Außenströmung resultierende Druck ist der wandnahen Grenzschicht aufgeprägt. In der Grenzschicht fällt die Geschwindigkeit vom Wert in der Außenströmung auf Null an der Wand ab.

Im hinteren Bereich des Fahrzeuges löst sich die Strömung ab. Es entstehen Rückströmgebiete und <u>Totwasserzonen</u>. In diesem Bereichen des Strömungsfeldes ist dann der gesamte Strömungsverlauf durch die Reibungseffekte bestimmt.



Die Aufteilung des Strömungsfeldes in eine <u>reibungslose Außenströmung</u> und eine <u>reibungsbehaftete</u> <u>wandnahe Strömung</u> ist nur möglich, wenn für die dimensionale Kennzahl <u>Reynolds-Zahl</u> "Re" gilt:

$$Re = \frac{V_{\infty} \cdot l}{V} \ \rangle \ 10^4 \ v$$
: kinematische Zähigkeit

Strömungen um geometrisch ähnliche Körper heißen mechanisch ähnlich, wenn die "Re" für verschiedene Körperlängen I, Anströmungsgeschwindigkeit  $v_{\infty}$  der Stoffeigenschaften v den gleichen Zahlenwert besitzt.

### kleiner aerodynamischer Exkurs




Ein inkompressibles Medium erhöht bei Durchströmung eines verengten Rohrquerschnittes die Durchflußgeschwindigkeit und veringert den statischen Druck p. Für die potentielle und kinetische Arbeit W gilt: (Erhöhung der kinetischen Energie und Verringerung der potentiellenEnergie):

$$\mathbf{W}_{kin} = \frac{1}{2} \cdot \mathbf{m} \left( \mathbf{v}_{2}^{2} - \mathbf{v}_{1}^{2} \right)$$
 
$$\mathbf{W}_{pot} = \left( \mathbf{p}_{1} - \mathbf{p}_{2} \right) \cdot \mathbf{V}$$


$$\mathbf{W}_{\text{pot}} = (\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2) \cdot \mathbf{V}$$

Aufgrund der Enrgieerhaltung für dieses ideale Medium müssen beide Energieänderungen gleich groß sein und es ergibt sich daraus das Gesetz von Bernoulli:



ideale Strömung: in den gezeigten Fällen entsteht keine Wiederstandskraft.

reale Strömung: es entstehen Wirbel durch Arbeitsverrichtung, und damit ein Strömungswiderstand



## kleiner aerodynamischer Exkurs



Die Reduktion der Wirbelbildung hat eine Verringerung des aerodynamischen Widerstandes zur Folge.

Für diese Optimierungen werden insbesondere im hinteren Teil der Form Optimierungen durch geführt

(siehe Abbildung für die reale Strömung).

Widerstandskraft nimmt ab 0 0 0

#### Gesamtkräfte und -momente




Bei symmetrischer Anströmung ( $\beta$ =0) ergibt sich:

- Widerstandskraft F<sub>W</sub> in Längsrichtung
- Auftriebskraft F<sub>A</sub> in Vertikalrichtung
- Nickmoment M<sub>M</sub> um die Querachse

Bei schräger Anströmung ( $\beta$ #0) ergibt sich:

- Seitenkraft  $F_s$  senkrecht zur Radebene
- Rollmoment M<sub>R</sub> um die Längsrichtung
- Giermoment M<sub>N</sub> um die Hochachse
- Durch die sechs Komponenten  $F_W$ ,  $F_A$ ,  $M_M$  und  $F_s$ ,  $M_R$ ,  $M_N$  ist die resultierende Luftkraft nach Größe und Angriffspunkt festgelegt

 Bei bekannter Lage des Momentanbezugspunktes in der Bodenebene, jeweils in der Mitte des Radstandes und des Achsabstandes, lassen sich dann auch die aus der Umströmung resultierenden Belastungsänderungen an vier Räder ermitteln.



### Aerodynamische Beiwerte



#### Windkanalmessungen:

 $F_W$ ,  $F_A$ ,  $M_M$  und  $F_s$ ,  $M_R$ ,  $M_N$  lassen sich im Windkanal durch direkte Kraftmessungen an Fahrzeug oder an verkleinerten Modellen ermitteln.

Für die Übertragbarkeit der Versuchergebnisse ist wieder wesentlich, dass die Reynolds-Zahl des Modelles und des realen Fahrzeuges gleich ist.

Von den Abmessungen bildet man dimensionslose Beiwerte:

Auftriebsbeiwert: $\mathbf{c}_{\mathbf{A}} = \frac{\mathbf{F}_{\mathbf{A}}}{\frac{\mathbf{\rho}}{2} \cdot \mathbf{v}_{\infty}^{2} \cdot \mathbf{A}}$	Widerstandsbeiwert: $\mathbf{c}_{\mathbf{W}} = \frac{\mathbf{F}_{\mathbf{W}}}{\frac{\mathbf{\rho}}{2} \cdot \mathbf{v}_{\infty}^{2} \cdot \mathbf{A}}$
Nickmomentenbeiwert:	Seitenkraftbeiwert:
$\mathbf{c}_{\mathbf{M}} = \frac{\mathbf{M}_{\mathbf{M}}}{\frac{\mathbf{\rho}}{2} \cdot \mathbf{V}_{\infty}^{2} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{l}}$	$\mathbf{c}_{\mathbf{s}} = \frac{\mathbf{F}_{\mathbf{s}}}{\frac{\mathbf{\rho}}{2} \cdot \mathbf{v}_{\infty}^{2} \cdot \mathbf{A}}$
Rollmomentenbeiwert:	Giermomentenbeiwert:
$\mathbf{c}_{\mathbf{R}} = \frac{\mathbf{M}_{\mathbf{R}}}{\frac{\mathbf{\rho}}{2} \cdot \mathbf{v}_{\infty}^{2} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{l}}$	$\mathbf{c}_{\mathbf{N}} = \frac{\mathbf{M}_{\mathbf{N}}}{\frac{\mathbf{\rho}}{2} \cdot \mathbf{V}_{\infty}^{2} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{l}}$

p: Dichte

Stirnfläche

Bezugslänge

M<sub>M</sub>: Nickmoment

M<sub>R</sub>: Rollmoment M<sub>N</sub>: Giermoment

F<sub>W</sub>: Widerstandskraft

F<sub>s</sub>: Seitenkraft F<sub>A</sub>: Auftriebskraft

# Windkanalmessungen: Modell-Untersuchung



Im Modellwindkanal wird der aerodynamische Feinschliff an der Karosserie ausgeführt.





# Richtungsstabilität durch Fahrtwind




Die durch die Umströmung des Fahrzeuges entstehende Luftkräfte und Momente beeinflussen die Fahrstabilität. Bei hoher Fahrgeschwindigkeit sind deren Auswirkungen auf den Fahrkomfort spürbar, und im Extremfall sind auch Sicherheitsaspekte betroffen.

Der eigene Fahrtwind erzeugt Auftriebskräfte und ein Nickmoment. Daraus resultieren veränderte Radlasten und als Folge davon geänderte Haftbedingungen der Reifen. Das Wechselspiel dieser Kräfte und Momente am Fahrzeug beeinflußt sowohl dessen Richtungsstabilität bei Geradeausfahrt wie auch sein Eigenlenkverhalten bei Fahrtrichtungsänderungen.

Durch den natürlichen Umgebungswind und bei Überholvorgängen wird die Umströmung des Fahrzeuges unsymmetrisch. Es entsteht eine Seitenkraft, ein Gier- und ein Rollmoment, und auch Auftrieb und Nickmoment werden verändert. Dies führt zur Kursabweichungen, die vom Fahrer durch Lenkkorrekturen kompensiert werden müssen.


# Geschichtliche Entwicklung der aerodynamischen Beiwerte





# Geschichtliche Entwicklung der aerodynamischen Beiwerte






# Einfluß der Anbauteile auf die aerodynamische Beiwerte



Beispiel: Widerstands- und Auftriebsbeiwert



#### Vergleich "A" und "B":

bei annähernd gleich niedrigem Widerstand ist der Auftrieb bei "B" durch Heck-Spoiler weniger als halb so groß als bei "A"

Vergleich "A" und "C":


Auftriebs-- und Widerstandsbeiwerte verändern sich gleichläufig

Vergleich "A" und "D":

Auftriebs-- und Widerstandsbeiwerte verändern sich gegenläufig

# Wirkung abgerundeter Kanten auf die Auftriebsbeiwerte






Große Unterschiede zwischen VA- und HA-Auftrieb können zu einer Änderungen des Eigenlenkverhaltens mit steigender Fahrgeschwindigkeit führen. Ist z.B. der Auftrieb an der Hinterachse deutlich größer als an der Vorderachse, so ergibt sich eine Tendenz in Richtung Übersteuern. Leichter beherrschbar bleibt ein Fahrzeug mit ausgeglichener Auftriebsverteilung

#### Auftrieb bei Geradeausfahrt



Bei ungestörter Geradeausfahrt bis hin zu mittleren Geschwindigkeiten ist der Auftrieb von untergeordneter Bedeutung.

Bei Geschwindigkeiten oberhalb etwa 150 km/h werden die Radlasten durch Auftriebskräfte deutlich verändert.



# Aerodynamische Einflüsse auf die Fahrdynamik: Gierverstärkung



- a) Gierverstärkung
- b) Bremsen i.d.Kurve
- c) Seitenwindempfindlichkeit

#### Bestimmung der Auftriebsbeiwerte-Grenzwerten

Zur Bestimmung der Grenzwerten für die aerodynamischen Auftriebsbeiwerte wird in der Regel das Manöver "Sinuslenken" für die verschiedene Geschwindigkeiten mit der Lenkfrequenz von 0.2 Hz durchgeführt.


#### Beschreibung des Manövers "Sinuslenken":

Das Manöver Sinuslenken wird mit Konstruktionsbeladung (KO-Beladung) für niedrige Lenkfrequenz (z.B. 0.2 Hz) simuliert oder gefahren. Dabei wird die Fahrgeschwindigkeit zwischen 25 und 250 km/h variiert, wobei die Amplitude des Lenkradwinkels wird jeweils so angepasst, dass sich die Querbeschleunigung von 4 m/s² ergibt.

#### Gierverstärkung:

$$\left[ \left( \frac{\dot{\mathbf{v}}}{\delta} \right)_{\text{stat}} = \frac{\mathbf{v}}{\mathbf{l} + \mathbf{E} \mathbf{G} \cdot \mathbf{v}^2} \right]$$

v<sub>ch</sub> :charakteristische Geschwindigkeit v<sub>krit</sub> : kritische Geschwindigkeit US : untersteuerendes Fahrzeug ÜS : übersteuerendes Fahrzeug



# Aerodynamische Einflüsse auf die Fahrdynamik: Seitenwindempfindlichkeit

### Manöver-Beschreibung:

- a) Gierverstärkung
- b) Bremsen i.d.Kurve
- c) Seitenwindempfindlichkeit
- mit einer Fahrgeschwindigkeit von 140 km/h
- bei einer Windgeschwindigkeit von 75 km/h
- Windwinkel zur Sollbahn 90°



# Aerodynamische Einflüsse auf die Fahrdynamik



#### Fahrzeugdaten für die Simulation


	Fzg. A	Fzg. B
Gewicht KO [kg]	2050	2020
Radstand [mm]	3040	2960
Spurweite [mm]	1600	1550
Beladung	КО	КО
Stirnfläche [m²]	2,34	2,31
Auftriebsbeiwert VA [-]	0,04	0,09
Auftriebsbeiwert HA [-]	0,09	0,09
Giermomentenbeiwert [-]	0,190	0,170
Seitenkraftbeiwert [-]	0,64	0,61
Reifen	225/60 R16	225/60 R16

→ Fzg. A günstiger: Achslasten, Radstand und Spurweite Fzg. A ungünstiger: Stirnfläche und Giermomentenbeiwert

# Aerodynamische Einflüsse auf die Fahrdynamik



#### Vergleich Fahrzeug A mit Fahrzeug B



→ Stand Fzg. A bezüglich dem Seitenwindverhalten schlechter als Fzg. B

# Aerodynamische Einflüsse auf die Fahrdynamik



### Zusammenfassung:

Es gelten zur Verbesserung der maximalen Giergeschwindigkeit bei "Vorbeifahrt an Seitenwindgebläse":

- Minimierung des Giermomenten-Beiwertes
- Kleine Stirnfläche
- Reifen mit erhöhter Cornering Stiffness
- Monitoring der Elastokinematik

# Fahrzeug-Luftwiderstand

# Entwicklung Aerodynamik bei Mercedes-Benz




- Entwicklung Aerodynamik bei Mercedes-Benz
- Luftkraftoptimierung
  - Prozess Luftkraftoptimierung
  - Charakteristika von Luftkraftsimulationen
  - Aerodynamik der aktuellen A-Klasse
- Aeroakustikberechnung
- Digitale Optimierung der Strömung in geöffneten Fahrzeugkabinen
- Zusammenfassung

# Aufgabenfelder Aerodynamikentwicklung


Hochschule Ulm

Luftkräfte und Zugfreihaltung werden zu erheblichen Anteilen auf Basis von Strömungsberechnungen optimiert.



# Die Aerodynamikentwicklung von Fahrzeugen im Windkanal und in der Simulationen muss unter Modellierung der Strömungssituation bei Straßenfahrt erfolgen







- großflächige verteilte Vorabsaugung bereits in der Düse
- tangentiale Ausblasung vor dem Laufband
- Mittenlaufband mit rauher Beschichtung

# Simulation und Versuch ergänzen sich in den verschiedenen Entwicklungsstadien der Aerodynamik-Optimierung



**Entwicklungsaufwand** 

# Simulation



- Identifizierung von Ablösegebieten
- Interaktion Front-Stoßfänger mit Radhaus

 Unterstützung von Windkanalmessungen



- Interaktion Front-Stoßfänger/Radhaus/Reifen
- Interaktion Dachspoiler/Seitenwand

- Finden von Kompromissen für alle Derivate


Frühe Entwicklungsphase **Design-**Wettbewerb


Themen-**Auswahl** 

**E**ntwicklungsstufen Aero-Hartmodell

# Der Simulationsprozess ist standardisiert, Geometrieaufbereitung, Vernetzung sowie Postprocessing sind weitgehend automatisiert














- Über den Vorgänger als Referenz kann der Luftwiderstandsbeiwert c<sub>w</sub> neuer Fahrzeug-formen gut prognostiziert werden
- Die Variantenbewertung der Auftriebsbeiwerte c<sub>av</sub> und c<sub>ah</sub> gelingt mittels CFD in der Tendenz.
- Die Bauteiloptimierung im Detail (z.B. Rautengittertiefe oder Radspoiler) gelingt heute in enger Verzahnung von Simulation und Windkanal.






# Aerodynamik der A-Klasse








# Der niedrigste Luftwiderstand in jedem Segment






<sup>\*</sup> BlueEFFICIENCY Edition Modelle

<sup>\*\*</sup> S 300 BlueTEC HYBRID

# Aerodynamikentwicklung bei Mercedes-Benz







# Dynamik der Fahrzeugunterströmung



- gute Übereinstimmung zwischen Simulation und Messung
- hohe Simulationszeiten





# Zusammenfassung



- Die Aerodynamiksimulation ist heute ein unverzichtbares Werkzeug in der Aerodynamik, dessen Bedeutung mit zunehmender Digitalisierung der Fahrzeugentwicklung weiter wächst
- Eine enge Verzahnung von Simulation und Versuch ermöglichen ein effizientes Erreichen von Bestwerten in der Luftkraftentwicklung
- Die Simulation Aeroakustik ist sehr aufwendig und heute noch im Pilotstadium
- Instationäre Simulationen zur Reduktion von Zugeffekten in geöffneten Kabrios /Roadstern ermöglichen gezielte Optimierungen
- Simulation der Fahrzeugverschmutzung bei Regenfahrt ist noch im Forschungsstadium