



Vorlesung Fahrzeugmechanik (Kap. 7: Regelsysteme)

Hochschule Ulm, WS 2017/18

Theodor Großmann

Hochschule Ulm

Vorlesungsinhalte Fahrzeugmechanik

Kapitel:

- 1. Einführung Fahrzeugmechanik
- 2. Reifen
- 3. Federn, Dämpfer,...
- 4. Einmassenschwinger
- 5. Achsen
- 6. Lenkung
- 7. Regelsysteme
- 8. Längsdynamik
- Luftwiderstand
- 10. Querdynamik
- 11. Vertikaldynamik&Strassen
- 12. Fahrzeugmodelle
- 13. Gesamtfahrzeug
- 14. menschliche Wahrnehmung /Sitze
- 15. Sleeping Policeman/Schlagloch
- 16. Fahrzeugentwicklung mit DPT



Einführung



Die fahrdynamisch kritischen Zustände werden oft verursacht durch:

- ⇒ Fehleinschätzungen der Verkehrssituationen
- ⇒ unangemessene Geschwindigkeit und Fahreingriffe
- ⇒ Unaufmerksamkeit des Fahrers
- ⇒ aufgezwungene Verkehrssituationsänderungen

Die fahrdynamisch kritischen Fahrzustände sind dadurch gekennzeichnet, dass an den Reifen die Haftreibwerte überschritten werden:

- Das Fahrzeug verhält sich dann plötzlich anders, als es dem Erfahrungsbereich des Fahrers entspricht.
- ⇒Das Fahrzeug kann nicht mehr dem vom Fahrer erwünschten Kurs folgen.
- ⇒Es beginnt sehr stark zu unter- und übersteuerten und kann instabil werden und schleudern.

Einführung



Einsatzgebiete der Regelsysteme:

Längsdynamik

Antreiben & Bremsen: ABS, ASR

(zusätzlich:

beim Antreiben: Motor- & Getriebesteuergeräte

beim Bremsen: Umgebungserfassung)

Querdynamik

Untersteuern & Übersteuern: ESP, SBC

Vertikaldynamik

Nicken & Wanken & Heben: ADS, ABC,

Dynamic Drive

Einführung



Der Fahrer ist in diesen fahrdynamisch kritischen Situationen durch mangelnde Erfahrung häufig nicht mehr in der Lage, das Fahrzeug zu einer kontrollierten Bewegung zurückzuführen.

Je niedriger die vorhandenen Haftreibwerte sind, um so häufiger können diese kritischen Situationen auftreten.

Aktive Fahrsicherheitssysteme können einen wesentlichen Beitrag zur Vermeidung solcher Unfälle leisten, in dem sie fahrdynamisch kritische Situationen entschärfen.

Serieneinführung:

ABS (<u>Anti-Blockier-System</u>): 1978

ASR (<u>Anti-Schlupf-Regelung</u>): 1986

FDR (<u>Fahr-Dynamik-Regelung</u>): 1995

SBC (Sensotronic Brake Control): 2001

PreSafe-Brake 2007



Einführung



Fahrsicherheit 1978	Fahrkultur
Antiblockiersystem ABS	Luftfeder mit Niveauregelung
Antischlupfregelung ASR 1987	Adaptive Dämpfung ADS
Elektronisches Traktionssystem ETS	
Elektronisches 1995	
Stabilitätsprogramm ESP	Airmatic DC
Bremsassistent BAS 2001	Active Body Control ABC
Sensotronic Brake Control SBC	Electric Power Steering EPS
PreSafe Brake 2006	Kontinuierliche Dämpferverstellung CDS
20XX	

Einführung



- Kundenwahrnehmung/ Fun to Drive
- Integration software-definierte Funktionen
- ⊗ Gesamtsystemkomplexität
- Systeme beeinflussen sich funktional





Entwicklungs-Trend

Fahrkomfortsysteme:

- Dämpfungsregelung
- Aktive Stabilisatoren
- ABC Aktivfahrwerk



DKW-Meisterklasse, 1936, Sturz mechanisch mit der Lenkung gekoppelt

Fahrsicherheitssysteme:

- ABS Bremsregelung
- ASR Traktionsregelung
- ESP Fahrstabilitätsregelung
- SBC Bremsenregelung


Fahrdynamiksysteme:

- Hinterachslenkung
- Aktive Lenksysteme
- Active Tire Tilt Control
- Aktive Regeldifferentiale



ESP: Vermeidung von Unfälle

Auch die Fahrunfällen (Unfälle ohne andere Beteiligte, auf diesen Unfalltyp kommen 43% der Getöteten) konnte Mercedes von 15 % (1999) auf 10,6 % (2000) und 10,7% (2001) senken, während andere Marken konstant hoch blieben. Auch Überschläge und Seitenkollisionen wurden dank ESP verringert. Bei den Unfällen die ESP nicht verhindern konnte, reduzierte sich jedoch die Verletzungsstärke erheblich. So ging der Anteil der höchsten Verletzungsschwere von 15% auf 5% aller Unfälle zurück!




Mercedes-Benz untersuchte für diese Studie insgesamt 1.561.085 Unfälle aus der Quelle des Statistischen Bundesamt.



Grundsätzliche Regleraufgabe





Anti-Blockier-System (ABS & ASR)



Kundennutzen von ABS:

- ⇒ Ein Blockieren der Räder ist praktisch ausgeschlossen.
- Hindernisse können auch bei Vollbremsungen umfahren werden. Das Fahrzeug bleibt lenkbar, da die Räder nicht blockieren
- ⇒ Die Richtungsstabilität bleibt auch bei einer Vollbremsung erhalten.
- ⇒ Der Fahrer kann stets die maximale Bremskraft nutzen.

Kundennutzen von ASR:

- ⇒ Bei Hinterachsantrieb: ASR verhindert Ausbrechen des Fahrzeugheckes
- ⇒ ASR arbeitet über den gesamten Geschwindigkeitsbereich
- ⇒ Verbessertes Traktionsvermögen z.B. bei Glätte
- ⇒ Besonders vorteilhaft auf unterschiedlich griffiger Fahrbahn und in der Kurve
- ⇒ Abschaltbar bei Schneekettenbetrieb zur Traktionsverbesserung oder beim Anfahren




Prinzipieller Vergleich zwischen ABS und ESP



Regler Betrachtete Regelstrecke	ABS (Reifen)	ESP (Gesamtfahrzeug)
Aufgabe	Reifen blockieren verhindern	Fahrzeug folgt dem Fahrerwunsch bis in den Grenzbereich
Sensoren	Radrehzahlen	Raddrehzahlen, Lenkwinkel, Giergeschwindigkeit, Querbeschleunigung, Drosselklappenstellung, Bremsdruck
Aktoren	Hydraulische Bremse mit 8 Ventilen	Hydraulische Bremse mit 12 Ventilen und Pumpe, EGAS Eingriff



Regelsysteme Anti-Blockier-System (ABS)




ABS - Funktion:

- ⇒ Sensoren an den Räder messen die Raddrehzahlen. Aus den Signal der einzelnen Sensoren errechnet das elektronische Steuergerät eine Durchschnittsgeschwindigkeit, die etwa der Fahrgeschwindigkeit entspricht
- ⇒ Durch Vergleich der Radgeschwindigkeit für ein Rad und der Durchschnittsgeschwindigkeit aller Räder erkennt das Steuergerät, ob ein Rad zum Blockieren neigt. Sobald ein Rad zu blockieren droht, vermindert das System für das betreffende Rad den Bremsdruck bis zu einem festgelegten Schwellenwert diesseits der Blockiergrenze.
- ⇒ Dieses Wechselspiel (Bremsdruck verringern/Bremsdruck erhöhen) erfolgt, solange der Fuß den maximalen Bremsdruck auf dem Bremspedal aufrechterhält.



Regelsysteme Anti-Schlupf-Regelung (ASR)



ASR - Funktion:


- ⇒ Je ein Sensor pro Rad erfasst die Drehzahlen aller Räder und verarbeitet diese Daten im Steuergerät.
- ⇒ Gibt der Fahrer so viel Gas, dass die Antriebsräder beginnen durchzudrehen, erkennt ASR ein für die momentan Verhältnisse zu hohes Motor-Antriebsmoment. Über das elektronische Gaspedal (E-Gas) wird die Drosselklappe angesteuert und dadurch automatisch weniger Gas gegeben.
- ⇒ Bei hohem Schlupf der Räder wird ein zusätzlicher Bremseingriff vorgenommen, der bei mehr als 40 km/h aus Sicherheitsgründen an den Antriebsrädern gleichzeitig erfolgt.



Zustandsgrößen für ESP




Giergeschwindigkeit und Schwimmwinkel



ESP-Bewertung des Fahrzustandes Regelsysteme am Beispiel einer Linkskurve



Für das ESP ist die wichtigste Zustandsgröße die Giergeschwindigkeit.



 S_U = Schwellwert für Untersteuern


 $S_{\ddot{U}}$ = Schwellwert für Übersteuern

Die Schwellwerte können Funktionen von v, a_v, ... seien.

ESP-Bewertung des Fahrzustandes am Beispiel einer Linkskurve




Situation: Untersteuern bei Linkskurve



ESP-Bewertung des Fahrzustandes Regelsysteme am Beispiel einer Linkskurve




Situation: Übersteuern bei Linkskurve






ESP-System-komponenten

Anordnung der Systemkomponenten im Fahrzeug



Elektronisches Stabilitätsprogramm(ESP)





ESP schließt die Funktionen aller übrigen Systeme (ABS, BAS, ETS und ASR) ein und ergänzt sie um eine Steuerlogik, die sich auf eine umfassende Sensorik stützt.

Elektronisches Stabilitätsprogramm(ESP)



Kundennutzen von ESP:

- ⇒ Fahrstabilität im gesamten Geschwindigkeitsbereich: beim Bremsen, Beschleunigen und freien Rollen
- ⇒ Hohes Unfallvermeidungspotenzial durch Verhindern des Schleuderns beim Ausweichen, zu schnell angefahrenen Kurven, Fahrfehlern oder beim Bremsen
- ⇒ Bessere Traktion beim Anfahren auf glatter oder unbefestigter Fahrbahn
- ⇒ ESP-Off-Schalter für mehr Schlupf (zum "Freischaukeln" bei Schneekettenbetrieb etc.)



Fahrzeugstabilisierung

Möglichkeiten zur Fahrzeugstabilisierung:


Die Reifenkräfte erzeugen bezogen auf den Schwerpunkt SP folgende Momente:

$$\mathbf{M}_{1} = +\mathbf{F}_{y1} \cdot \mathbf{l}_{v} + \mathbf{F}_{x1} \cdot \frac{\mathbf{b}}{2}$$

$$\mathbf{M}_{2} = +\mathbf{F}_{y2} \cdot \mathbf{l}_{v} - \mathbf{F}_{x2} \cdot \frac{\mathbf{b}}{2}$$

$$\mathbf{M}_{3} = -\mathbf{F}_{y3} \cdot \mathbf{l}_{h} + \mathbf{F}_{x3} \cdot \frac{\mathbf{b}}{2}$$

$$\mathbf{M}_{4} = -\mathbf{F}_{y4} \cdot \mathbf{l}_{h} - \mathbf{F}_{x4} \cdot \frac{\mathbf{b}}{2}$$



(Vorzeichen entsprechend einer Linkskurve)




Fahrzeugstabilisierung

Durch Aufbringen von Bremsmomenten an den einzelnen Rädern können die Momenten M₁ bis M₄ gezielt geändert werden.

Unter der Annahme, dass sich die Radlasten und Schräglaufwinkel im ersten Moment nicht ändern, ergeben sich folgende Änderungsmomente beim Aufbringen einer $\Delta\lambda$ Schlupfänderung:

$$\begin{split} &\Delta M_{1} = + \frac{\partial F_{y1}}{\partial \lambda} \cdot \Delta \lambda \cdot l_{v} + \frac{\partial F_{x1}}{\partial \lambda} \cdot \Delta \lambda \cdot \frac{b}{2} \\ &\Delta M_{2} = + \frac{\partial F_{y2}}{\partial \lambda} \cdot \Delta \lambda \cdot l_{v} - \frac{\partial F_{x2}}{\partial \lambda} \cdot \Delta \lambda \cdot \frac{b}{2} \\ &\Delta M_{3} = - \frac{\partial F_{y3}}{\partial \lambda} \cdot \Delta \lambda \cdot l_{h} + \frac{\partial F_{x3}}{\partial \lambda} \cdot \Delta \lambda \cdot \frac{b}{2} \\ &\Delta M_{4} = - \frac{\partial F_{y4}}{\partial \lambda} \cdot \Delta \lambda \cdot l_{h} - \frac{\partial F_{x4}}{\partial \lambda} \cdot \Delta \lambda \cdot \frac{b}{2} \end{split}$$





Fahrzeugstabilisierung



$$\Delta \mathbf{M}_{1} = + \frac{\partial \mathbf{F}_{y1}}{\partial \lambda} \cdot \Delta \lambda \cdot \mathbf{l}_{y} + \frac{\partial \mathbf{F}_{x1}}{\partial \lambda} \cdot \Delta \lambda \cdot \frac{\mathbf{b}}{2} \approx \mathbf{0}$$

$$\Delta \mathbf{M}_{2} = + \frac{\partial \mathbf{F}_{y2}}{\partial \lambda} \cdot \Delta \lambda \cdot \mathbf{l}_{y} - \frac{\partial \mathbf{F}_{x2}}{\partial \lambda} \cdot \Delta \lambda \cdot \frac{\mathbf{b}}{2} < 0$$

$$\Delta \mathbf{M}_{3} = -\frac{\partial \mathbf{F}_{y3}}{\partial \lambda} \cdot \Delta \lambda \cdot \mathbf{I}_{h} + \frac{\partial \mathbf{F}_{x3}}{\partial \lambda} \cdot \Delta \lambda \cdot \frac{\mathbf{b}}{2} > 0$$

Ausgangssituation: Fahrzeug fährt Linkskurve und

$$\Delta \mathbf{M}_{4} = -\frac{\partial \mathbf{F}_{y4}}{\partial \lambda} \cdot \Delta \lambda \cdot \mathbf{l}_{h} - \frac{\partial \mathbf{F}_{x4}}{\partial \lambda} \cdot \Delta \lambda \cdot \frac{\mathbf{b}}{2} \approx \mathbf{0}$$

a) übersteuert, d.h. die "reindrehenden", positiven Momente sind gegenüber den "rausdrehenden", negativen Momenten zu groß.

Bremsen Vorne kurvenaussen

b) untersteuert, d.h. die "reindrehenden", positiven Momente sind gegenüber den "rausdrehenden", negativen Momenten zu klein.




Bremsen Hinten kurveninnen



Fahrzeugstabilisierung



Regeleingriff beim Untersteuern






Fahrzeugstabilisierung



Regeleingriff beim Übersteuern





Regelsysteme Schätzung des Reibwertes

Verschiedene Vorgehensweisen sind möglich:

- ⇒ Auswertung der Kräftebilanz des Fahrzeuges
- ⇒ Auswertung der Momentenbilanz am Rad beim Bremsen
- ⇒ Auswertung der Momentenbilanz am Rad beim Antreiben

Für die Kräftebilanz gilt:

$$\begin{split} & \mu_{x,max} \cdot \mathbf{m} \cdot \mathbf{g} = \mathbf{m} \cdot \mathbf{a}_{x,max} \\ & \mu_{y,max} \cdot \mathbf{m} \cdot \mathbf{g} = \mathbf{m} \cdot \mathbf{a}_{y,max} \\ & \mu_{max} = \sqrt{\mu_{x,max}^2 + \mu_{y,max}^2} \end{split}$$


Es dürfen nur die a_{x,max} bzw. a_{y,max} Werte genommen werden, bei denen der Fahrzustand noch als stabil betrachtet wird. Sonst wird z.B. ein Schleudervorgang mit hohen Beschleunigungen mit einem sehr hohen Strassenreibwert verwechselt.

Dieses Schätzverfahren funktioniert also nur dann hinreichend genau, wenn während des Schätzverfahrens der Reibwert maximal ausgenützt wird.

Bisher gibt es keine serientaugliche Lösung für die direkte Reibwertmessung.

Bremsen auf my-Split





$$M_{t} = (F_{B,lv} + F_{B,lh})^{*} s/2 - (F_{B,rv} + F_{B,rh})^{*} s/2$$

$$(F_{S,lv} + F_{S,rv})^{*} t_{v} + (F_{S,rv} + F_{S,rh})^{*} t_{h}$$

zusätzlich mit

F_s: Seitenkraft aus Elastokinematik

s: Spurweite

t: Längsabstand zum Schwerpunkt

I, r: links, rechts

v,h: vorne, hinten

Wegen $|F_{S,lv}| > |F_{S,rv}|$ und $|F_{s,lh}| > |F_{s,rh}|$ stabilisierendes Giermoment aus unterschiedlichen Spur-Seitenkräften auf der μ_{low} und der μ_{high} Seite

Wankstabilisierung



Elektrohydraulische Wankstabilisierung.

An Vorder- und Hinterachse.



Konzept:

- Geteilter Stabilisator mit hydraulischem Schwenkmotor.
- Geradeausfahrt: Stabilisatorhälften entkoppelt für max. Federungskomfort.

Ergebnis:

- Minimierung Fzg.-Wankbewegungen.
- Wankratenverteilung Vorder- / Hinterachse.



- Erhöhung des Fahrkomforts.
- Verbesserung des Eigenlenkverhaltens.
- Gesteigerte Fahrsicherheit.
- Höhere Zielgenauigkeit und Agilität.

Beispiel Mechatronisches Fahrwerk des BMW 5er GT



BMW Group Reidar Fleck Tag des Fahrwerks 04.10.2010

Gesamtübersicht.

Mechatronisches Fahrwerk des BMW 5er GT.



