

- Startseite (/de)
- Experimente (/de/experiments)
- Info (/de/pages/car)
 - Kurzinfo (/de/pages/short_info)
 - Modellautos (/de/pages/car)
 - Blog (http://www.isupia.de/blog)
 - o Team (/de/pages/team)
- Anmelden (/de/login)
- Neu hier? Jetzt registrieren! (/de/register)

Stationäre Kreisfahrt



Um die Eigenschaften eines Fahrzeugs bezüglich der Querdynamik (Reaktion auf Lenkwinkeländerung) beschreiben zu können, ist es notwendig die Fahrzeugparameter zu bestimmen. Ein mögliches Manöver um diese zu ermitteln, ist die stationäre Kreisfahrt.



Download Handout [1.2MB] (http://www.isupia.de/images/32/HandOut.pdf)

 2 Klicks für mehr Datenschutz: Erst wenn Sie hier klicken, wird der Button aktiv und Sie können Ihre Empfehlung an Facebook senden. Schon beim Aktivieren werden Daten an Dritte übertragen – siehe i.nicht mit Facebook verbunden



• 2 Klicks für mehr Datenschutz: Erst wenn Sie hier klicken, wird der Button aktiv und Sie können Ihre Empfehlung an Twitter senden. Schon beim Aktivieren werden Daten an Dritte übertragen – siehe *i.*nicht mit Twitter verbunden



• 2 Klicks für mehr Datenschutz: Erst wenn Sie hier klicken, wird der Button aktiv und Sie können Ihre Empfehlung an Google+ senden. Schon beim Aktivieren werden Daten an Dritte übertragen – siehe *i*.nicht mit Google+ verbunden



 Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an Facebook, Twitter oder Google in die USA übertragen und unter Umständen auch dort gespeichert. Näheres erfahren Sie durch einen Klick auf das i. (http://www.heise.de/ct/artikel/2-Klicks-fuer-mehr-Datenschutz-1333879.html)


1 von 5

1Erläuterung

Fahrphysikalische Grundlagen

Lineares Einspurmodell

Um die Fahrzeugbewegung mathematisch leicht beschreiben zu können, ist es ratsam ein physikalisches Modell zu entwerfen, welches die hochkomplexe Bewegung so weit vereinfacht, dass diese schnell und einfach berechnet werden kann. Die einfachste Art ist das Einspurmodell nach Riekert & Schunck, welches bereits 1940 eingeführt wurde. Dabei wird das Fahrzeug auf eine Spur reduziert, der Schwerpunkt liegt in Fahrbahnhöhe, somit gibt es keine Nickoder Wankbewegungen (keine Radlastschwankungen). Weitere Einschränkungen sind, das die Fahrzeugmasse im Schwerpunkt zusammengefasst ist, das die Reifen eine lineare Seitenkraftkennlinie aufweisen und das die Fahrzeuggeschwindigkeit konstant ist.



 ψ =Gierrate δ =Lenkwinkel

m=Fahrzeugmasse

 l_v =Abstand Schwerpunkt

R=Kurvenradius

M=Momentanpol

Durch Walkvorgänge (Schlupf) ist bei auftretenden Querkräften die Bewegungsrichtung eines abrollenden Rades nicht ausschließlich die Längsrichtung, sondern, je nach Schräglaufsteifigkeit (c), auch die Querrichtung. Der Winkel wird Schräglaufwinkel α bezeichnet. Im Bereich kleiner Winkel $\alpha < 3^{\circ}$ besteht ein linearer Zusammenhang zwischen Schräglaufwinkel und erzeugter Querkräft. Es kann also auch gesagt werden, dass für kleine Querkräfte (z.B. Fliehkräfte während der Kurvenfahrt) eine lineare Abweichung von der reinen Geradeausfahrt (z.B. an der Hinterachse) hervorgerufen wird. In diesem Bereich ist das lineare Einspurmodell von Rieckert-Schunck gültig. Auf trockener Fahrbahn wird im Allgemeinen von einer Querbeschleunigung bis zu $a_y < 4 \frac{m}{s^2}$ gesprochen, welche den linearen Bereich der Reifen abbildet und daher ausgesprochen gut mit dem Einspurmodell berechnet werden kann.

2 yon 5 17.10.2018, 08:48




Abbildung 1: Lenkradwinkel δ_L als Funktion der Querbeschleunigung während einer statischen Kreisfahrt (R = 100m, i=20, l=2.67m) für zwei verschiedene Fahrzeuge (Kringel im Kurvenverlauf durch Schaltvorgänge hervorgerufen)

Stationäres Verhalten

Bei der stationären Kreisfahrt, wird ein Zustand angestrebt, bei welchem sich weder Geschwindigkeit noch Lenkwinkel noch gefahrener Kurvenradius ändern. Dieser quasistationäre Zustand wird als Grundlage für die Berechnung des Fahrzeugverhaltens herangezogen. Aus dem linearen Einspurmodell nach Riekert-Schunck, auf dessen Herleitung an dieser Stelle verzichtet werden soll, lässt sich folgender Zusammenhang entnehmen.

$$\delta = rac{l}{R} + \underbrace{\left(rac{m_v}{c_v} - rac{m_h}{c_h}
ight)}_{EG} \cdot a_y$$


Der Anteil $\frac{l}{R}$ ist der stationäre Ackermann-Lenkwinkel, welcher sich aus den geometrischen Gegebenheiten des Einspurmodells für kleine Lenkwinkel $(l \ll R)$ ergibt. Der zweite Summand ist die dynamische Eigenschaft des Fahrzeugs, welche auch als Eigenlenkgradient EG bezeichnet wird. Diesen Eigenlenkgradienten zu bestimmen ist Sinn und Zweck der stationären Kreisfahrt.

Eigenlenkgradient


Der Eigenlenkgradient ist ein fahrzeugspezifischer Koeffizient, welcher aussagt, ob bei zunehmender Querbeschleunigung, also einer schnelleren Kurvenfahrt $(a_y=\frac{v^2}{R})$, der Lenkwinkel vergrößert oder verkleinert werden muss, um den gleichen Kurvenradius fahren zu können. Vereinfacht und im linearen Bereich (auf trockener Fahrbahn mit $a_v<0.4g$) kann man formulieren:

Untersteuern (EG > 0) bedeutet, dass der Lenkwinkel vergrößert werden muss, weil das Fahrzeug über die vorderen Räder schiebt, der Anstieg der blauen Kurve (im linearen Bereich) in Abb. 1 entspricht dem EG.

3 von 5 17.10.2018, 08:48



Übersteuern (EG < 0) bedeutet, dass der Lenkwinkel reduziert werden muss, weil das Fahrzeug über die hinteren Räder schiebt, der Anstieg der grünen Kurve (im linearen Bereich) in Abb. 1 entspricht dem EG.



Versuch

Das Fahrzeug fährt mit definiertem, konstantem Lenkwinkel einen Kreis. Die Geschwindigkeit wird dabei schrittweise gesteigert.

Live-Support: Tweet to @Balzer82

4 von 5 17.10.2018, 08:48

2Versuch

3Auswertung

Zurück (/de/experiments)

- (http://go.isupia.de/en/experiments/32)
- Impressum (/de/pages/about)
- Team (/de/pages/team)
- Kontakt (/getcontact)
- Blog (http://www.isupia.de/blog)





5 von 5